



Bügel Tisch Vasalóállvány



Gebrauchsanleitung Használati útmutató

AT HU

Vertrieben durch: | Gyártó:
AHG WACHSMUTH & KROGMANN MBH
LANGE MÜHREN 1
20095 HAMBURG
GERMANY

3

JAHRE
GARANTIE
ÉV JÓTÁLLÁS

KUNDENDIENST •
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 800092

Bitte wenden Sie sich an Ihre HOFER /
ALDI SUISSE Filiale.

Kérjük forduljon a magyarországi
ALDI áruházakhoz.

Modell / A fogyasztási cikk típusa:
A135L05P 05/2020

! WARNUNG!

Dieses Symbolsymbol/-wort be-
zeichnet eine Gefährdung mit
einem mittleren Risikograd, die,
wenn sie nicht vermieden wird,
den Tod oder eine schwere Verlet-
zung zur Folge haben kann.

! VORSICHT!

Dieses Symbolsymbol/-wort be-
zeichnet eine Gefährdung mit
einem niedrigen Risikograd, die,
wenn sie nicht vermieden wird,
eine geringfügige oder mäßige
Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor mög-
lichen Sachschäden.



Konformitätserklärung
(siehe Kapitel
„Konformitätserklärung“): Mit diesem

Symbol gekennzeichnete Produkte
erfüllen alle anzuwendenden Ge-
meinschaftsvorschriften des Euro-
päischen Wirtschaftsraums.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Bügeltisch ist ausschließlich
zum Bügeln konzipiert. Er ist aus-
schließlich für den Privatgebrauch
bestimmt und nicht für den ge-
werblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Bügeltisch
nur wie in dieser Gebrauchsan-
leitung beschrieben. Jede andere
Verwendung gilt als nicht be-
stimmungsgemäß und kann zu
Sachschäden oder sogar zu Per-
sonenschäden führen. Der Bügel-
tisch ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler
übernimmt keine Haftung für
Schäden, die durch nicht bestim-
mungsgemäßen oder falschen
Gebrauch entstanden sind.

– Schließen Sie den Bü-
geltisch nur an eine gut
zugängliche Steckdose an,
damit Sie den Bügeltisch bei
einem Störfall schnell vom
Stromnetz trennen können.

– Betreiben Sie den Bü-
geltisch nicht, wenn er
sichtbare Schäden aufweist
oder das Netzkabel bzw.
der Netzstecker defekt ist.

– Wenn das Netzkabel des
Bügeltisches beschädigt ist,
muss es durch den Herstel-
ler oder seinen Kunden-
dienst oder eine ähnlich
qualifizierte Person ersetzt
werden, um Gefährdungen
zu vermeiden.

– Öffnen Sie das Gehäuse
nicht, sondern überlassen
Sie die Reparatur Fachkräf-
ten. Wenden Sie sich dazu
an eine Fachwerkstatt. Bei
eigenständig durchgeführ-
ten Reparaturen, unsach-
gemäßem Anschluss oder
falscher Bedienung sind
Haftungs- und Garantie-
ansprüche ausgeschlossen.

– Bei Reparaturen dürfen nur
Teile verwendet werden,
die den ursprünglichen
Gerätedaten entsprechen.
An diesem Bügeltisch be-
finden sich elektrische und
mechanische Teile, die zum
Schutz gegen Gefahren-
quellen unerlässlich sind.

– Betreiben Sie den Bü-
geltisch nicht mit einer
externen Zeitschaltuhr oder
einem separaten Fern-
wirkssystem.

– Tauchen Sie weder den Bü-
geltisch noch das Netzkabel
oder den Netzstecker in
Wasser oder andere Flüs-
sigkeiten.

– Fassen Sie den Netzstecker
niemals mit feuchten Hän-
den an.

– Ziehen Sie den Netzstecker
nie am Netzkabel aus der
Steckdose, sondern fassen
Sie immer den Netzstecker
an.

– Verwenden Sie das Netzkabel
nie als Tragegriff.

– Halten Sie den Bügeltisch,
den Netzstecker und das
Netzkabel von offenem Feu-
er und heißen Flächen fern.

– Verlegen Sie das Netzkabel
so, dass es nicht zur Stol-
perfalle wird.

– Knicken Sie das Netzkabel
nicht und legen Sie es nicht
über scharfe Kanten.

– Verwenden Sie den Bügel-
tisch nur in Innenräumen.
Betreiben Sie ihn nie in
Feuchträumen oder im
Regen.

– Lagern Sie den Bügeltisch
nie so, dass er in eine Wan-
ne oder in ein Waschbecken
fallen kann.

– Greifen Sie nie nach einem
Elektrogerät, wenn es ins
Wasser gefallen ist. Ziehen
Sie in einem solchen Fall
sofort den Netzstecker aus
der Steckdose.

– Sorgen Sie dafür, dass
Kinder keine Gegenstände
in den Bügeltisch hinein-
stecken.

– Wenn Sie den Bügeltisch
nicht benutzen, ihn reinigi-
gen oder wenn eine Stö-
rung auftritt, schalten Sie
den Bügeltisch immer aus
und ziehen Sie den Netz-
stecker aus der Steckdose.

! WARNUNG!

**Gefahren für Kinder und
Personen mit verringerten
physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten
(beispielsweise teilweise
Behinderte, ältere Personen
mit Einschränkung ihrer
physischen und mentalen
Fähigkeiten) oder Mangel an
Erfahrung und Wissen (bei-
spielsweise ältere Kinder).**

– Dieser Bügeltisch kann von
Kindern ab acht Jahren und
darüber sowie von Personen
mit verringerten physischen,
sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder bezüglich
des sicheren Gebrauchs des
Bügeltisches unterwiesen
wurden und die daraus
resultierenden Gefahren ver-
stehen. Kinder dürfen nicht
mit dem Bügeltisch spielen.

– Halten Sie Kinder vom Bü-
geltisch und der Anschluss-
leitung fern.

– Lassen Sie den Bügeltisch
während des Betriebs nicht
unbeaufsichtigt.

– Lassen Sie Kinder nicht
mit der Verpackungsfolie
spielen. Kinder können sich
beim Spielen darin verfan-
gen und ersticken.

! VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Nicht bestimmungsgemäßer
Gebrauch des Bügeltisches
kann zu Verletzungen führen.

– Verwenden Sie den Bü-
geltisch nicht als Ablage,
Sitzgelegenheit etc.

– Bewegen Sie den Bügel-
tisch während des Bügelns
nicht.

– Stellen Sie sicher, dass sich
die Höhenverstellung des
Bügeltisches in eingeraste-
ter Position befindet.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit
dem Bügeltisch kann zu Be-
schädigungen des Bügeltisches
führen.

– Stellen Sie den Bügeltisch
auf einer gut zugänglichen,
ebenen, trockenen,
hitzebeständigen und aus-
reichend stabilen Arbeits-
fläche auf. Stellen Sie den
Bügeltisch nicht an den
Rand oder an die Kante der
Arbeitsfläche.

– Vermeiden Sie einen
Hitzestau, indem Sie den
Bügeltisch nicht direkt an
eine Wand oder unter Hän-
geschränke o. Ä. stellen.
Durch den austretenden
Dampf können Möbelstü-
cke beschädigt werden.

– Stellen Sie den Bügeltisch
nie auf oder in der Nähe
von heißen Oberflächen ab
(Herdplatten etc.).

– Bringen Sie das Netzkabel
nicht mit heißen Teilen in
Berührung.

– Setzen Sie den Bügeltisch
niemals hoher Temperatur
(Heizung etc.) oder Witte-
rungseinflüssen (Regen
etc.) aus.

– Tauchen Sie den Bügeltisch
zum Reinigen niemals in
Wasser und verwenden
Sie zur Reinigung keinen
Dampfreiniger.

– Verwenden Sie den Bü-
geltisch nicht mehr, wenn
die Kunststoffbauteile des
Bügeltisches Risse oder
Sprünge haben oder sich
verformt haben. Ersetzen
Sie beschädigte Bauteile
nur durch passende Ori-
ginalersatzteile.

Vor dem Gebrauch

Bügeltisch und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!
Wenn Sie die Verpackung un-
vorsichtig mit einem scharfen

Messer oder anderen spitzen
Gegenständen öffnen, kann
der Bügeltisch schnell beschä-
digt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr
vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie den Bügeltisch
aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung
vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob der Bü-
geltisch oder die Einzelteile
Schäden aufweisen. Ist dies
der Fall, benutzen Sie den Bü-
geltisch nicht. Wenden Sie sich
über die auf der Garantiekarte
angegebene Serviceadresse
an den Hersteller.

Gebrauch

Bügeltisch aufstellen

1. Legen Sie den Bügeltisch auf
einen ebenen und festen
Untergrund.
2. Betätigen Sie die beidseitigen
Hebel **5** an der Rückseite
der Bügelfläche, um das Ge-
stell **6** auszuklappen und
heben Sie die Bügelfläche
hoch. Halten Sie dabei die He-
bel gedrückt.
3. Lassen Sie die Hebel los, so-
bald Sie die richtige Höhen-
einstellung gefunden haben.
4. Achten Sie darauf, dass das Ge-
stell hörbar eingerastet ist, und
lassen Sie die Bügelfläche los.

Kabelverlängerung verwenden

Der Bügeltisch verfügt über eine
Kabelverlängerung mit Steck-
dose **8**.

- Wickeln Sie das Netzkabel **10**
nach dem Bügeln in großen
Radien auf und vermeiden Sie
das Knicken des Kabels.

Kabelhalterung verwenden

Die Kabelhalterung **1** hält das
Kabel des Bügeleisens fest, damit
es während des Bügelns nicht
stört.

1. Stellen Sie den Draht **2**
senkrecht auf.
2. Schieben Sie die Klemme **3**
in die Öffnung.
3. Stecken Sie das Kabel
Ihres Bügeleisens in die
Kabelhalterung.

Wäscheablage verwenden

Der Bügeltisch verfügt über eine
Wäscheablage **7**.

- Belasten Sie die Wäscheabla-
ge nicht mit mehr als 2,5 kg.

Hitzebeständige Bügeleisenablage verwenden

Der Bügeltisch ist mit einer hitze-
beständigen Bügeleisenablage **4**
ausgestattet.

- Belasten Sie die hitzebestän-
dige Bügeleisenablage nicht
mit mehr als 5 kg.

Bügeltisch zusammenklappen

1. Heben Sie die Bügelfläche
leicht an und drücken Sie
gleichzeitig die Hebel **5** an
beiden Seiten an der Rücksei-
te der Bügelfläche.
2. Lassen Sie den Bügeltisch
langsam zum Boden absin-
ken, bis das Gestell **6** kom-
plett eingeklappt ist.
3. Lassen Sie die Hebel los.

Reinigung und Pflege

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrunge-
nes Wasser oder andere Flüs-
sigkeiten können einen Kurz-
schluss verursachen.

- Tauchen Sie den Bügeltisch
niemals in Wasser oder
andere Flüssigkeiten.

– Achten Sie darauf, dass
kein Wasser oder andere
Flüssigkeiten in das Gehäu-
se gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit
dem Bügeltisch kann zu Be-
schädigungen des Bügeltisches
führen.

– Verwenden Sie keine ag-
gressiven Reinigungsmi-
tel, Bürsten mit Metall- oder
Nylonborsten sowie keine
scharfen oder metallischen
Reinigungsgegenstände
wie Messer, harte Spachtel
und dergleichen. Diese
können die Oberflächen
beschädigen.

– Waschen Sie den Bügel-
tischbezug nicht. Er ist nicht
waschbar.

1. Ziehen Sie vor der Reini-
gung das Netzkabel mit
Netzstecker **10** aus der
Steckdose.
2. Lassen Sie den Bügeltisch
vollständig abkühlen.
3. Wischen Sie den Bügeltisch
mit einem weichen und leicht
angefeuchteten Tuch ab.
Lassen Sie alle Teile danach
vollständig trocknen.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbe-
wahren vollkommen trocken sein.

– Stellen Sie den Bügeltisch in
zugeklapptem Zustand senk-
recht auf.

– Um ein Umkippen zu ver-
meiden, verstauen Sie den
Bügeltisch sicher, z. B. lehnen
Sie ihn gegen eine Wand oder
stellen Sie ihn in eine Nische.

– Bewahren Sie den Bügeltisch
stets an einem trockenen Ort
auf.

– Schützen Sie den Bügeltisch
vor direkter Sonneneinstrah-
lung.

– Lagern Sie den Bügeltisch für
Kinder unzugänglich, sicher
verschlossen und bei einer
Lagertemperatur zwischen
5 °C und 20 °C (Zimmertem-
peratur).

Technische Daten

Modell:	A135L05P
Stromversorgung:	220 V–240 V~, 50 Hz
Maximale Leistung:	3600 W
Gewicht:	ca. 7,3 kg
Maße Bügelfläche (B × H):	120 × 40 cm
Höhenverstellbar:	bis 94 cm
Artikelnummer:	800092

Konformitätserklärung

CE Die EU-Konfor-
mitätserklärung
kann unter der in
der beiliegenden
Garantiekarte an-
geführten Adres-
se angefordert
werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die
Verpackung sor-
tenrein. Geben Sie
Pappe und Karton
zum Altpapier,
Folien in die Wert-
stoffsammlung.

Bügeltisch entsorgen

– Entsorgen Sie den Bügeltisch
entsprechend den in Ihrem
Land gültigen Gesetzen und
Bestimmungen.

Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Gebrauchsanlei-
tung gehört zu diesem
Bügeltisch. Sie enthält
wichtige Informationen
zur Aufstellung und
Handhabung.

Lesen Sie die Gebrauchsanlei-
tung, insbesondere die Sicher-
heitshinweise, sorgfältig durch,
bevor Sie den Bügeltisch einset-
zen. Die Nichtbeachtung dieser
Gebrauchsanleitung kann zu
schweren Verletzungen oder zu
Schäden am Bügeltisch führen.
Die Gebrauchsanleitung basiert
auf den in der Europäischen Uni-
on gültigen Normen und Regeln.
Beachten Sie im Ausland auch
landesspezifische Richtlinien
und Gesetze. Bewahren Sie die
Gebrauchsanleitung für die wei-
tere Nutzung auf. Wenn Sie den
Bügeltisch an Dritte weitergeben,
geben Sie unbedingt diese Ge-
brauchsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und
Signalwörter werden in dieser
Gebrauchsanleitung, auf dem Bü-
geltisch oder auf der Verpackung
verwendet.

Lieferumfang/Teile

- 1 Kabelhalterung
- 2 Draht
- 3 Klemme
- 4 Hitzebeständige
Bügeleisenablage
- 5 Hebel
- 6 Gestell
- 7 Wäscheablage
- 8 Steckdose
- 9 Bügeltischbezug
- 10 Netzkabel mit Netzstecker
(nicht abgebildet)

Sicherheitshinweise

! WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation
oder zu hohe Netzspannung
können zu elektrischem Strom-
schlag führen.

– Schließen Sie den Bügel-
tisch nur an, wenn die
Netzspannung der Steckdo-
se mit der Angabe auf dem
Typenschild übereinstimmt.

A csomag tartalma/ részei

- 1 Kábeltartó
- 2 Huzal
- 3 Kapocs
- 4 Hőálló vasalótartó
- 5 Kar
- 6 Állvány
- 7 Fehérneműtartó rács
- 8 Csatlakozóaljzat
- 9 Vasalódeszka-huzat
- 10 Hálózati kábel csatlakozóval (az ábrán nem látható)

Általános tudnivalók Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót

A használati útmutató a vasalódeszkához tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz a felállítással és a kezeléssel kapcsolatban.

A vasalódeszka használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket okozhat vagy a vasalódeszka károsodásához vezethet. A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. Későbbi használatra őrizze meg a használati útmutatót. Ha továbbadja valakinek a vasalódeszkát, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a vasalódeszkán és a csomagoláson a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT!

Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

ÉRTEŚÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.

CE Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezet): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi előírását.

Biztonság

Rendeltetészerű használat

A vasalódeszkát kizárólag vasaláshoz tervezték. Kizárólag személyes használatra szolgál, kereskedelmi célú felhasználásra nem alkalmas.

A vasalódeszkát csak a használati útmutatóban megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenesnek minősül, anyagi kárt és akár személyi sérülést is okozhat. A vasalódeszka nem gyermekjáték.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A hibás elektromos csatlakoztatás, illetve a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- A vasalódeszkát csak a típustáblán szereplő értékeknek megfelelő hálózati feszültségű aljzathoz csatlakoztassa.
- A vasalódeszkát csak jól hozzáférhető aljzathoz csatlakoztassa, hogy gond esetén gyorsan le tudja választani az elektromos hálózatról.
- Ne használja a vasalódeszkát, ha sérülést lát rajta vagy ha a hálózati kábel, illetve a hálózati csatlakozó meghibásodott.
- Ha a vasalódeszka hálózati kábele megsérült, a veszélymegelőzés érdekében ki kell cserélni a gyártóval, az ügyfélszolgálatlal vagy hasonló képzettségű személlyel.
- Ne nyissa ki a készülék házát, bízsa szakemberre a javítást. Forduljon szakmühelyhez. Nem érvényesíthető garancia és jótállási igény önhatalmán végzett javításból, szakszerűtlen csatlakoztatásból és hibás kezeléssel eredő meghibásodás esetén.
- A javításnál csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A vasalódeszkán található elektromos és mechanikus részegységek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- Ne használja a vasalódeszkát külső időkapcsolós órával vagy külön távirányítható rendszerrel.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a vasalódeszkát, a hálózati kábelt vagy a hálózati csatlakozót.
- Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót.
- A hálózati csatlakozót soha ne a hálózati kábelnél, hanem mindig a dugót fogva húzza ki az aljzathoz.
- A készüléket soha ne szállítsa a hálózati kábelnél fogva.
- A vasalódeszkát, a hálózati csatlakozót és a hálózati kábelt tartsa távol nyílt lángtól és forró felületektől.
- Úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy senki ne essen el benne.
- Ne törje meg és ne vezesse át éles peremen a hálózati kábelt.
- A vasalódeszkát csak beltérben használja. Ne használja nedves helyen vagy esőben.
- Soha ne tegye olyan helyre a vasalódeszkát, ahonnan kádba vagy mosdókagylóba eshet.
- Soha ne nyúljon az elektromos készülék után, ha az vízbe esett. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzathoz.
- Ne engedje, hogy gyermekek bármit is a vasalódeszkába dugjanak.
- Ha nem használja a vasalódeszkát, éppen tisztítja, vagy ha üzemből lép fel, mindig kapcsolja ki, és húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzathoz.

FIGYELMEZTETÉS!

A termék veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában), vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például a nagyobb gyerekekre).

- A vasalódeszkát a nyolc év feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű személyek, továbbá olyanok, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással, csak felügyelet mellett használhatják, illetve abban az esetben, ha eligazítást kaptak a vasalódeszka biztonságos használatáról, és megértették az abban rejlő esetleges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a vasalódeszkával.
- Tartsa távol a gyermekeket a vasalódeszkától és a csatlakozóvezetékétől.
- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a vasalódeszkát.
- Ne engedje, hogy gyermekek a csomagolófóliával játszanak. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

A vasalódeszka nem rendeltetészerű használata sérüléshez vezethet.

- Ne használja a vasalódeszkát lerakófelületként, ülőalkalmatosságként stb.
- Használat közben ne mozgassa a vasalódeszkát.
- Ügyeljen arra, hogy a vasalódeszka magasságállítója bekattanjon a helyére.

ÉRTEŚÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a vasalódeszka meghibásodásához vezethet.

- A vasalódeszkát jól hozzáférhető, vízszintes, száraz, hőálló és kellően stabil munkafelületre helyezze. Ne tegye a vasalódeszkát a munkafelület szélére vagy peremére.
- Ne állítsa a vasalódeszkát közvetlenül fal mellé, fali-szekrény alá vagy hasonló helyre, ahol a hő megrekedhet. A távozó gőz kárt tehet a bútorokban.
- Soha ne helyezze a vasalódeszkát forró felületre vagy annak közelébe (tűzhelylap stb.).
- Ne érintse a hálózati kábelt forró alkatrészekhez.
- Soha ne tegye ki a vasalódeszkát magas hőmérsékletnek (fűtőtest stb.) és az időjárás viszonyosságainak (eső stb.).
- A vasalódeszkát tisztításkor soha ne merítse vízbe, és ne használjon hozzá gőztisztítót sem.
- Ne használja tovább a vasalódeszkát, ha műanyag alkatrészein repedések vagy vetemedések láthatók, vagy ha a vasalódeszka deformálódott. A termék sérült alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.

Használat előtt

A vasalódeszka és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTEŚÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy egyéb hegyes tárggyal nyitja ki, a vasalódeszka könnyen megsérülhet.

- A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.
- 4. Vegye ki a vasalódeszkát a csomagolásból.
- 5. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd **A ábra**).
- 6. Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés a vasalódeszkán vagy alkatrészein. Ha sérülést talál, ne vegye használatba a vasalódeszkát. Ez esetben keresse fel a vásárlás helyszínét, vagy amennyiben az megfelelőbb, forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.

Használat

A vasalódeszka felállítása

1. Helyezze a vasalódeszkát vízszintes, szilárd felületre.
2. Hozza működésbe a vasalófelület hátoldalán található kétoldalú kart **5** az állvány **6** szétnyitásához, és emelje fel a vasalófelületet. Közben tartsa lenyomva a kart.
3. Engedje ki a kart, ha sikerült beállítani a megfelelő magasságot.
4. Ügyeljen arra, hogy az állvány hallhatóan rögzüljön, és engedje el a vasalófelületet.

A kábelhosszabbító használata

A vasalódeszkához kábelhosszabbító is tartozik, csatlakozóaljzattal **8**.

- Tekerje fel a hálózati kábelt **10** vasalás után, nagy sugárban. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne törjön meg.

A kábeltartó használata

A kábeltartó **1** megtartja a vasaló kábelét, hogy ne zavarjon vasalás közben.

1. Állítsa a huzalt **2** függőleges helyzetbe.
2. Tolja a kapcsot **3** a nyílásba.
3. Helyezze a vasaló kábelét a kábeltartóba.

A fehérneműtartó rács használata

A vasalódeszka fehérneműtartó ráccsal **7** rendelkezik.

- Ne terhelje a fehérneműtartó rácsot 2,5 kg-ot meghaladó súllyal.

A hőálló vasalótartó használata

A vasalódeszka hőálló vasalótartóval **4** van felszerelve.

- Ne terhelje a hőálló vasalótartót 5 kg-ot meghaladó súllyal.

A vasalódeszka összecukása

1. Kissé emelje meg a vasalófelületet, és ezzel egyidejűleg nyomja le a kart **5** a vasalófelület hátoldalán, mindkét oldalon.
2. Lassan engedje le a padlóra a vasalódeszkát, amíg az állvány **6** teljesen össze nem csukódik.
3. Engedje ki a kart.

Tisztítás és ápolás

ÉRTEŚÍTÉS!

Rövidzárlat veszélye!

A készülékhezbe beszivárgó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat.

- Soha ne merítse a vasalódeszkát vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz, illetve más folyadék a készülékhezba.

ÉRTEŚÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a vasalódeszka meghibásodásához vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém- vagy műanyag sörtéjű keféket, valamint éles, fém tisztítóeszközöket, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a felületet.
- Ne mossa a vasalódeszka-huzatot. A termék nem mosható.
- 1. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati kábelt a hálózati csatlakozóval **10** együtt a csatlakozóaljzathoz.
- 2. Hagyja teljesen lehűlni a vasalódeszkát.
- 3. A vasalódeszkát puha, szűkség esetén enyhén benedvesített ruhával törölje át. Ezután hagyja minden részét teljesen megszáradni.

Tárolás

Csak akkor rakja el, ha minden része teljesen száraz.

- A vasalódeszkát összecsukott állapotban, függőlegesen állítsa fel.
- A felborulás elkerülésére stabilan helyezze el a vasalódeszkát, pl. támassza falnak vagy állítsa fölkébe.
- A vasalódeszkát száraz helyen tartsa.
- Óvja a vasalódeszkát a közvetlen napsugárzástól.
- A vasalódeszkát gyermekek számára hozzá nem férhető helyen, biztonságosan elzárva, 5 °C és 20 °C közötti hőmérsékleten (szobahőmérsékleten) tárolja.

Műszaki adatok

Modell:	A135L05P
Áramellátás:	220–240 V-, 50 Hz
Maximális teljesítmény:	3600 W
Súly:	kb. 7,3 kg
Vasalófelület mérete (szé x ma):	120 x 40 cm
Magasság állíthatósága:	max. 94 cm
Cikkszám:	800092

Megfelelőségi nyilatkozat

CE Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén kérje a jótállási adatlapon feltüntetett címtől.

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A vasalódeszka leselejtezése

- A vasalódeszkát az országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le.