



Bedienungs- anleitung

AMBIANO®

ELEKTRISCHER WOK



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.*

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.



* Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht	4
Lieferumfang/Geräteteile	5
Allgemeines	6
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	6
Zeichenerklärung und weitere Informationen	6
Sicherheit	7
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	7
Sicherheitshinweise	8
Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten	8
Gefahren beim Umgang mit Elektrogeräten	9
Gefahren beim Betrieb des elektrischen Woks	10
Aufbau und Montage	14
Vor dem ersten Gebrauch	14
Bedienung	15
Benutzung des Gerätes	15
Störung und Behebung	17
Wartung, Reinigung und Pflege.....	18
Aufbewahrung	19
Technische Daten	20
Konformitätserklärungen	21
Entsorgung	21
Verpackung entsorgen.....	21
Gerät entsorgen	21



Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Glasdeckel
- 2 Deckelgriff
- 3 Griffe
- 4 Schüssel (antihafbeschichtet)
- 5 Anschlussvorrichtung
- 6 Temperaturregelungseinheit (mit Netzkabel)
- 7 Temperaturregler
- 8 Kontrollleuchte
- 9 Bedienungsanleitung und Garantiekarte (ohne Abb.)

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem elektrischen Wok. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den elektrischen Wok einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden an dem elektrischen Wok führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den elektrischen Wok an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung und weitere Informationen

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät und/oder auf der Verpackung verwendet oder dienen zur Darstellung von zusätzlichen Informationen.



Bedienungsanleitung lesen und beachten!

Wichtige Warnhinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.



WARNUNG!

bezieht sich auf Personenschäden

HINWEIS!

bezieht sich auf Sachschäden



Wichtige Informationen sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärungen“):
Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der relevanten EG-Richtlinien.



Vorsicht! Heiße Oberfläche!



Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ bestätigt, dass dieses Gerät bei vorhersehbarem Gebrauch sicher ist. Das Prüfsiegel bestätigt die Konformität dieses Gerätes mit dem Produktsicherheitsgesetz.



Dieses Symbol signalisiert besondere Vorschriften zur Entsorgung von Altgeräten (siehe Kapitel „Entsorgung“).

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der elektrische Wok ist ausschließlich zur Zubereitung von Lebensmitteln, keinesfalls für andere Zwecke geeignet. Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien vorgesehen. Zudem ist das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt, aber nicht in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen, nicht in landwirtschaftlichen Anwesen und nicht von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen sowie Frühstückspensionen. Jede andere Verwendung oder Änderung des Gerätes ist nicht bestimmungsgemäß und ist grundsätzlich untersagt. Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind, kann keine Haftung übernommen werden.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Lesen und beachten Sie alle nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise. Bei Nichtbeachten bestehen erhebliche Unfall- und Verletzungsrisiken sowie die Gefahr von Sach- und Geräteschäden.

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 8 Jahren benutzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie ständig beaufsichtigt werden.
- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder erkennen nicht die Gefahr, die beim Umgang mit elektrischen Geräten entstehen kann. Deshalb das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren benutzen und aufbewahren. Lassen Sie das Netzkabel nicht herunterhängen, damit nicht daran gezogen wird.
- Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern – **Erstickungsgefahr!**

Gefahren beim Umgang mit Elektrogeräten

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose mit einer Netzspannung gemäß Typenschild an.
- Bei der Beschädigung des Netzkabels darf dieses nur durch eine vom Hersteller benannte Fachwerkstatt ersetzt werden, um Verletzungs- und Unfallgefahren sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich die Schutzkontakt-Steckdose in der Nähe des Gerätes befindet und frei zugänglich ist, um das Gerät im Störfall schnell vom Netz zu trennen.
- Reparaturen dürfen nur von zugelassenen Fachwerkstätten ausgeführt werden. Nicht fachgerecht reparierte Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.
- Das Gerät während des Betriebes nicht ohne Aufsicht lassen, um Unfälle zu vermeiden.
- Um Unfälle zu vermeiden, sollten niemals mehrere Haushaltsgeräte gleichzeitig (z. B. über einen 3er-Steckdosenverteiler) an dieselbe Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.
- Tauchen Sie das Gerät (Wok-Schüssel mit integriertem Heizelement sowie das Netzkabel mit Temperaturregelungseinheit) nie in Wasser, setzen Sie es weder Regen noch anderer Feuchtigkeit aus und benutzen Sie es nicht im Freien.

Stromschlaggefahr!

- Sollte das Gerät (Wok-Schüssel mit integriertem Heizelement sowie das Netzkabel mit Temperaturregelungseinheit) doch einmal ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie erst den Netzstecker und nehmen Sie das Gerät dann heraus! Nehmen Sie das Gerät danach nicht mehr in Betrieb, sondern lassen Sie es erst von einer zugelassenen Servicestelle überprüfen. Dies gilt auch, wenn das Netzkabel oder das Gerät beschädigt sind oder wenn das Gerät heruntergefallen ist.

Stromschlaggefahr!

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und vor jeder Reinigung oder bei Betriebsstörungen! Niemals am Netzkabel ziehen! **Stromschlaggefahr!**
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel oder das Gerät nie auf heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen platziert werden. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht mit heißen oder scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommt. **Stromschlaggefahr!**
- Knicken Sie das Netzkabel keinesfalls und wickeln Sie es nicht um das Gerät, da dies zu einem Kabelbruch führen kann. **Stromschlaggefahr!**
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie sich auf feuchtem Boden befinden oder wenn Ihre Hände oder das Gerät nass sind. **Stromschlaggefahr!**
- Öffnen Sie das Gerät nie und versuchen Sie keinesfalls mit Metallgegenständen in das Innere zu gelangen. **Stromschlaggefahr!**

Gefahren beim Betrieb eines elektrischen Woks

- Bei Betrieb von Elektro-Wärmegeräten entstehen hohe Temperaturen, die zu Verletzungen führen können, z. B. heiße Schüssel, heißer Deckel etc.! Daher stets die vorhandenen Griffe benutzen. Andere Benutzer sind auf diese Gefahren hinzuweisen.
- Einen Hitzestau vermeiden Sie, wenn Sie das Gerät nicht direkt an eine Wand oder unter einen Hängeschrank o. ä. stellen. Das Gerät darf während des Betriebes nicht abgedeckt werden. Es ist immer für ausreichenden Freiraum und Sicherheitsabstand zu allen leicht schmelz- und brennbaren, sowie hitzeempfindlichen Gegenständen, wie z.B. Gardinen und Vorhängen, zu sorgen!

- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel mit dort angebrachter Temperaturregelungseinheit.
- Stellen und betreiben Sie das Gerät nur auf einer hitzebeständigen, stabilen, ebenen und rutschfesten Standfläche, z. B. Küchenarbeitsplatte. Die Fläche sollte fettunempfindlich und leicht zu reinigen sein, da Spritzer nicht immer vermeidbar sind.
- Verwenden Sie keine spitzen oder metallischen Gegenstände bei der Benutzung des Woks, da die Antihaftbeschichtung beschädigt werden könnte.
- Das mitgelieferte Netzkabel ist an einem Ende mit einem Netzstecker ausgestattet, der zum Anschluss an die Schutzkontakt-Steckdose dient. Am anderen Ende befindet sich die Temperaturregelungseinheit, die zuerst in das Gerät eingesteckt werden muss. Stecken Sie niemals den Netzstecker in eine Schutzkontakt-Steckdose, bevor Sie die Temperaturregelungseinheit korrekt mit dem Gerät verbunden haben.
- Ziehen Sie immer erst den Netzstecker aus der Schutzkontakt-Steckdose und lassen das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Temperaturregelungseinheit vom Gerät trennen.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der mitgelieferten Temperaturregelungseinheit, der Betrieb mit anderen Steckdosen/Steckern oder Regeleinheiten kann gefährlich sein.
- Der Temperaturfühler der Temperaturregelungseinheit (Mittelstift für die Gerätesteckdose) wird beim Betrieb heiß. Entfernen Sie die Temperaturregelungseinheit erst vom Gerät, wenn alle Teile auf Raumtemperatur abgekühlt sind.
- Bedenken Sie, dass das Gerät auch nach dem Abschalten noch sehr heiß sein kann! Lassen Sie das Gerät und alle Zubehörteile ausreichend abkühlen, bevor Sie es reinigen oder verstauen.

- Tauchen Sie den heißen Deckel nicht in kaltes Wasser. Durch den plötzlichen Temperaturunterschied könnten sich Risse bilden oder Teile könnten brechen. Setzen Sie den Deckel keinen großen Temperaturunterschieden aus.
- Benutzen Sie zur Reinigung nie scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel oder scharfkantige Gegenstände, um Beschädigungen u. a. der Antihafbeschichtung zu vermeiden.
- Verwenden Sie zur Entnahme der Speisen keinesfalls metallene oder andere scharfkantige Gegenstände, sondern einen hitzebeständigen Pfannenwender aus Kunststoff oder Holz. Schneiden Sie die Speisen nicht, solange diese sich in der Schüssel befinden. Dadurch vermeiden Sie, dass die Antihafbeschichtung beschädigt wird. Beschädigte Beschichtungen erschweren die Entnahme der Speisen, da diese unter Umständen an der Schüssel haften bleiben. Von der Verwendung des Gerätes bei beschädigter Antihafbeschichtung wird abgeraten.
- Das Gerät ausschließlich zum Zubereiten von Lebensmitteln, keinesfalls für andere Zwecke benutzen.
- Vermeiden Sie Ortswechsel, solange das Gerät oder Teile dessen heiß sind oder sich heiße Speisen oder Flüssigkeiten darin befinden. Lassen Sie es erst auf Raumtemperatur abkühlen. **Verbrennungsgefahr!**
- Nur Original-Zubehör verwenden. Bei Verwendung von nicht Original-Zubehör ist mit erhöhter Unfallgefahr zu rechnen. Bei Unfällen oder Schäden mit nicht Original-Zubehör entfällt jede Haftung. Bei der Verwendung fremder Zubehörteile und daraus resultierenden Geräteschäden erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, ziehen Sie immer bei Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Schutzkontakt-Steckdose und lassen das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen.

- Vorsicht beim Öffnen des Glasdeckels! Heißer Dampf tritt heraus – **Verbrühungsgefahr!**
- Heißes Öl neigt zur Selbstentzündung. Insbesondere dann, wenn es verschmutzt ist. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Netzstecker aus der Schutzkontakt-Steckdose und decken Sie die Schüssel mit dem Glasdeckel ab, um die Flammen zu ersticken. **Verletzungsgefahr!**
- Geben Sie keinesfalls Wasser in heißes oder brennendes Fett/Öl.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Temperaturregler bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn gedreht), bevor Sie es an eine Schutzkontakt-Steckdose anschließen oder es vom Netz trennen.
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Beachten Sie auch die Hinweise zum Reinigen des Gerätes, siehe Kapitel „Wartung, Reinigung und Pflege“.

Aufbau und Montage

Vor dem ersten Gebrauch

⚠️ WARNUNG!

Bitte überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden, um Gefährdungen zu vermeiden. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht, sondern wenden Sie sich in diesem Falle an Ihre Hofer-Filiale.

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung.

- Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus seiner Verkaufsverpackung.
- Entfernen Sie alle Verpackungsteile.
- Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile von Verpackungsstaubresten, gemäß den Angaben im Kapitel „Wartung, Reinigung und Pflege“.

Vor der ersten Benutzung Ihres elektrischen Woks ist es notwendig einen ca. 20-minütigen Heizvorgang gemäß den Angaben im Kapitel „Benutzung des Gerätes“ ohne Zutaten und ohne Deckel bei höchster Temperatureinstellung auszuführen. Hierbei evtl. auftretender leichter Geruch sowie leichte Rauchentwicklung sind normal und produktionsbedingt und verschwinden nach 1-2 Heizdurchgängen. Dies ist keine Fehlfunktion des Gerätes. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, z.B. durch Öffnen eines Fensters.

- Schalten Sie das Gerät nach dem Aufheizvorgang aus und lassen es vollständig auf Raumtemperatur abkühlen.
- Reinigen Sie das Gerät wie im Kapitel „Wartung, Reinigung und Pflege“ beschrieben.

Bedienung

Benutzung des Gerätes

⚠️ WARNUNG!

Das mitgelieferte Netzkabel ist an einem Ende mit einem Netzstecker ausgestattet, der zum Anschluss an die Schutzkontakt-Steckdose dient, am anderen Ende befindet sich die Temperaturregelungseinheit, die zuerst in das Gerät eingesteckt werden muss. Stecken Sie niemals den Netzstecker in eine Schutzkontakt-Steckdose, bevor Sie die Temperaturregelungseinheit mit dem Gerät verbunden haben.

- Drehen Sie den Temperaturregler **7** gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (so ist das Gerät ausgeschaltet), bevor sie die Temperaturregelungseinheit **6** mit dem Gerät verbinden.
- Stecken Sie die Temperaturregelungseinheit **6** so in die dafür vorgesehene Anschlussvorrichtung, die sich unterhalb eines Griffes **3** der Schüssel **4** befindet, dass der Temperaturregler **7** nach oben zeigt und schieben Sie die Temperaturregelungseinheit **6** bis zum Anschlag ein.

⚠️ WARNUNG!

Verwenden Sie stets wärmeisolierende Kochhandschuhe zum Anfassen des Gerätes sowie der Zubehörteile. Verbrennungsfahr!

- Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer vorschriftsmäßig installierten, frei zugänglichen Schutzkontakt-Steckdose auf. Dabei ist darauf zu achten, dass es sich um eine ebene und trockene sowie rutschfeste und wärmebeständige Standfläche handelt. Die Fläche sollte fettunempfindlich und leicht zu reinigen sein, da Spritzer nicht immer vermeidbar sind.
- Platzieren Sie Ihre Zutaten griffbereit in der Nähe des Gerätes.
- Schließen Sie das Gerät an der Schutzkontakt-Steckdose an.

Den Wok mit dem Temperaturregler **7** im Uhrzeigersinn einschalten. Die Kontrollleuchte **8** an der Temperaturregelungseinheit **6** leuchtet auf und zeigt den Heizvorgang an. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt die Kontrollleuchte **8** und der Heizvorgang ist unterbrochen. Sobald das Gerät wieder heizt, wird dies von der Kontrollleuchte **8** angezeigt.

- Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, also die Kontrollleuchte **8** erloschen ist, geben Sie etwas Pflanzenöl in die Schüssel **4**.
- Fügen Sie nun die vorbereiteten Zutaten ggf. gemäß den Rezeptangaben hinzu und braten Sie sie unter regelmäßigem Rühren in der Schüssel **4**.
- Je nach Rezept und Zutaten empfehlen wir nach einem ersten scharfen Anbraten die Temperatur am Temperaturregler zu verringern und die Zubereitung bei einer etwas geringeren Temperatur fortzusetzen.
- Servieren Sie das fertige Gericht bzw. die Zutaten möglichst direkt nach der Zubereitung.

Das Gerät muss nach jeder Benutzung ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden, indem der Temperaturregler **7** gegen den Uhrzeigersinn bis zum Linksanschlag gedreht und der Netzstecker aus der Schutzkontakt-Steckdose gezogen wird.

Störung und Behebung

Störung:	Ursache:	Behebung:
Das Gerät zeigt keine Funktion.	Der Netzstecker ist nicht mit der Steckdose verbunden.	Den Netzstecker in die Steckdose einstecken.
	Die Temperaturregelungseinheit ist nicht mit dem Gerät verbunden.	Kontrollieren Sie, ob die Temperaturregelungseinheit korrekt in die dafür vorgesehene Gerätesteckdose eingesteckt ist.
	Der Temperaturregler ist nicht betätigt.	Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Einstellung, um die Heizfunktion einzuschalten.
Die Kontrollleuchte leuchtet nicht.	Die Temperaturregelungseinheit hat bei Erreichen des eingestellten Temperaturniveaus die Heizfunktion abgeschaltet.	Warten bis die Temperaturregelungseinheit wieder einschaltet oder erhöhen Sie das Temperaturniveau.

Bei hier nicht aufgeführten Störungen wenden Sie sich bitte an Ihre Hofer-Filiale. Die Bedienungsanleitung kann über den QR-Code auf der Titelseite dieser Bedienungsanleitung aufgerufen und im PDF-Format heruntergeladen werden.

Wartung, Reinigung und Pflege

⚠️ WARNUNG!

Immer den Netzstecker ziehen und das Gerät vollständig abkühlen lassen, bevor Sie es reinigen und verstauen!

⚠️ WARNUNG!

Ziehen Sie nach dem Abkühlen des Gerätes auch die Temperaturregelungseinheit vom Gerät ab, bevor Sie das Gerät reinigen.

⚠️ WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes mit integriertem Heizelement sowie das Netzkabel mit Temperaturregelungseinheit gelangt. Das Gerät mit integriertem Heizelement sowie das Netzkabel mit Temperaturregelungseinheit nie in Wasser tauchen. Stromschlaggefahr!

HINWEIS!

Tauchen Sie den heißen Deckel nicht in kaltes Wasser. Durch den plötzlichen Temperaturunterschied könnten sich Risse bilden oder Teile könnten brechen.

- Zur Reinigung des Geräteäußeren und der Temperaturregelungseinheit benutzen Sie ein trockenes, allenfalls mäßig feuchtes, gut ausgewrongenes Tuch. Das Schlüsselinnere reinigen Sie mit einem feuchten Tuch. Das Gerät darf keinesfalls in Wasser eingetaucht werden.
- Den Glasdeckel können Sie in spülmittelhaltigem, warmen Wasser reinigen, danach gründlich mit klarem Wasser abspülen und gut abtrocknen.
- In keinem Fall scharfe Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden. Nach der Reinigung müssen alle Teile gut trocken gerieben werden.

Keines der im Lieferumfang enthaltenen Teile ist für die Reinigung in der Geschirrspülmaschine geeignet.

Aufbewahrung

Nach der Reinigung verstauen Sie den elektrischen Wok an einem trockenen, für Kinder unzugänglichen Ort.

Technische Daten

Nennspannung:	220-240 V~
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Nennleistung:	1500 W
Schutzklasse:	I

Konformitätserklärungen



Die EU-Konformitätserklärung kann bei der auf der beigelegten Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Mit dem CE Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen aller zutreffenden EG-Richtlinien.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Das Verpackungsmaterial kann an öffentlichen Sammelstellen zur Wiederverwendung abgegeben werden.

Gerät entsorgen



Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll! Entsprechend gesetzlicher Vorschriften muss das Altgerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Dabei werden im Altgerät enthaltene Wertstoffe wiederverwertet und die Umwelt geschont. Weiterführende Auskünfte erteilen die zuständige kommunale Verwaltungsbehörde oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen.



AT

VERTRIEBEN DURCH:

HANS-ULRICH PETERMANN GMBH & CO. KG
SCHLAGENHOFENER WEG 40
82229 SEEFELD
DEUTSCHLAND

KUNDENDIENST

704507

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
EW 2019

07/2020

3

**JAHRE
GARANTIE**