HOFER

Bedienungs-anleitung

EASY HOME CLEANING

HOCHWERTIGER HAND-/ STIELSTAUBSAUGER

ERSTELLT IN DEUTSCHLAND
hanse control
myhansecontrol.com
Anwenderfreundliche Anleitung
ID: #05006

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierte QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.

Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang 4
Komponenten 6
Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge 6
Allgemeines 7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren 7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 7
Zeichenerklärung 7
Sicherheit 9
Hinweiserklärung 9
Allgemeine Sicherheitshinweise 9
Erstinbetriebnahme 15
Produkt und Lieferumfang prüfen 15
Montage der Wandhalterung 15
Akkus aufladen 16
Zubehör anbringen 17
Bedienung 17
Fehlersuche 18
Reinigung 19
Schmutzbehälter leeren und HEPA-Filter reinigen 20
Bürstenwalze reinigen 20
Gehäuse und Zubehör reinigen 21
Aufbewahrung 21
Technische Daten 22
Produkt 22
Akkus 22
Netzteil 22
Konformitätserklärung 24
Entsorgung 24
Verpackung entsorgen 24
Produkt entsorgen 24

v2 Dok./Rev.-Nr. 198775_20210208

Lieferumfang




B
25
24


C


D
1
2
21


E
9
5
1
2


F
5
1
8
2


G
17
24
1
2

Komponenten

1. Handteil
2. Akkuladestandanzeige
3. Energiespartaste
4. Ein-/Ausschalter
5. Entriegelungshebel (Schmutzbehälter)
6. HEPA-Filter
7. Filterhalterung
8. Schmutzbehälter
9. Deckel (Schmutzbehälter)
10. Filtergriff
11. Pfeil-Symbol
12. Schloss-Symbol
13. Anschlussteil (Schmutzbehälter)
14. langes Rohr
15. Bürstendüse
16. Bodendüse
17. Entriegelungsknopf (Bürstenwalze)
18. Fugendüse
19. Entriegelungstaste (Zubehör)
20. Netzteil
21. Entriegelungshebel (Wandhalterung)
22. Wandhalterung
23. Düsenhalter, 2×
24. Bürstenwalze

Mitgelieferte Verbindungselemente

25. Dübel, 4×
26. Schraube, 4×

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

27. Bohrmaschine

28. Kreuzschlitzschraubenzieher

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem hochwertigen Hand-/Stielstaubsauger (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Benutzung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie weitere Ausfertigungen der Bedienungsanleitung benötigen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Saugen in Innenräumen konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung!

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Gebrauch.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“):
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Polarität

Separates Netzteil

Das Symbol „GS“ steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Wiederaufladbar

Kontrollleuchte für Ladezustand

Staubbehältervolumen

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen der Schutzklasse II (Netzteil).

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte besitzen eine Sicherung vom Typ T1A.

IP20

Das Produkt ist gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser ab 12,5 mm geschützt.

Gleichstrom

Energieeffizienz externer Netzteile Klasse VI

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind nur für die Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.
- Verwenden Sie das Netzteil nur in trockenen Innenbereichen. Lassen Sie das Netzteil nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Netzteil nur an eine ordnungsgemäß installierte und leicht zugängliche Steckdose an, sodass Sie im Notfall schnell den Stecker ziehen können.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzteil defekt ist.
- Lassen Sie ein beschädigtes Netzteil sofort von autorisiertem Fachpersonal austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.
- Tauchen Sie weder das Produkt noch das Netzteil in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie das Netzteil niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Transportieren, ziehen oder tragen Sie das Netzteil nie am Kabel des Netzteils.
- Halten Sie das Produkt und das Netzteil von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

- Laden bzw. verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien oder in Feuchträumen.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht mit einem Verlängerungskabel, sondern verbinden Sie das Netzteil direkt mit einer Steckdose.
- Alle Teile dürfen nur mit einer Sicherheitskleinspannung geliefert werden, die der Kennzeichnung auf dem Produkt entspricht, d. H. mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil (JOD-S-270050GS).

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Produkt und vom Netzteil fern.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Bei Verwendung des Produkts in der Nähe von Kindern muss es streng beaufsichtigt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

Explosions- und Verätzungsgefahr!

Bei unsachgemäßem Umgang mit den Batterien und Akkus besteht Explosionsgefahr. Sie können sich Verätzungen zuziehen, wenn Sie mit der ausgelaufenen Batteriesäure in Kontakt kommen.

- Dieses Produkt enthält wiederaufladbare Akkus. Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer und setzen Sie sie nicht hohen Temperaturen aus.
- Lassen Sie die Batteriesäure nicht mit Haut, Augen oder Schleimhäuten in Kontakt kommen. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser, und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.
- Laden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzteil (JOD-S-270050GS) auf.

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Richten Sie das Produkt nicht auf andere Personen oder Tiere.
- Achten Sie darauf, dass Haare, lose Kleidung, Finger und sonstige Körperteile nicht in die Nähe von den Einsaugöffnungen oder von beweglichen Teilen gelangen, wie z. B. der rotierenden Bürstenwalze.
- Benutzen Sie das Produkt nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie das Produkt nicht zum Aufsaugen von spitzen Gegenständen oder Glasscherben.
- Benutzen Sie das Produkt nicht zum Aufsaugen von brennenden Streichhölzern, glimmender Asche oder Zigarettenstummeln.

- Das Produkt ist nicht für entflammbare und explosive Stoffe oder chemische und aggressive Flüssigkeiten geeignet.
- Benutzen Sie das Produkt nicht zum Aufsaugen von chemischen Produkten, Steinstaub, Gips, Zement, oder ähnlichen Partikeln.
- Schalten Sie das Produkt immer erst aus und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie den Schmutzbehälter leeren, die Düsen reinigen oder Zubehör austauschen. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Produkt reinigen oder warten.
- Unter extremen Bedingungen können Leckagen an den Akkuzellen auftreten. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit Haut oder Augen ist die betreffende Stelle sofort mit sauberem Wasser aus- bzw. abzuspülen. Suchen Sie einen Arzt auf.
- Üben Sie besondere Sorgfalt aus, wenn Sie das Produkt auf Treppen benutzen.
- Halten Sie die Düsen während des Gebrauchs niemals in die Nähe von Körperteilen oder Tieren und fassen Sie nicht hinein. Sie könnten sich festsaugen und verletzen. Sollte sich das Produkt doch einmal festsaugen, schalten Sie das Produkt sofort aus.
- Wenden Sie an den Filtern dieses Produkts keine Duftstoffe oder parfümierten Produkte an. Die in diesen Produkten enthaltenen Chemikalien sind nachweislich entzündbar und können dazu führen, dass das Produkt in Brand gerät.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie das Produkt nur dann, wenn alle Filter korrekt eingesetzt sind.
- Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass alle Teile des Produkts korrekt montiert sind.

- Halten Sie das Produkt, die Wandhalterung und das Netzteil von heißen Oberflächen fern.
- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das Netzteil nicht mit heißen Teilen in Berührung. Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien oder in Bereichen mit hoher Luftfeuchte.
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Produkt.
- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffteile gerissen, gebrochen oder deformiert sind. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch entsprechende Originalersatzteile.
- Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Benutzen Sie das Netzteil nicht für ein anderes Produkt und versuchen Sie nicht, dieses Produkt mittels einer anderen Ladestation aufzuladen. Verwenden Sie nur das mit diesem Produkt gelieferte Netzteil.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt nicht neben Heizkörpern, Backöfen oder anderen erhitzten Geräten oder Flächen abstellen.
- Achten Sie immer darauf, dass die Lüftungsschlitze frei sind. Ein blockierter Luftkreislauf kann zur Überhitzung und Beschädigung des Produktes führen.
- Die Akkus in diesem Produkt können nicht entnommen und ersetzt werden.
- Überfahren Sie mit der Bodendüse keine Leitungen, Kabel, fransige Gegenstände etc., da sich diese in der rotierenden Bürstenwalze verheddern und dadurch beschädigt werden können.

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Montage der Wandhalterung

WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zum Stromschlag führen.

– Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass sich keine Strom- oder Wasserleitungen in der Wand befinden. Es besteht Lebensgefahr, wenn Sie eine stromführende Leitung anbohren!

Montageort wählen

– Suchen Sie einen geeigneten Montageplatz für die Wandhalterung, an dem das Produkt keiner direkten Sonnenstrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt ist. Eine Netzsteckdose sollte in erreichbarer Nähe sein.

Montage

1. Markieren Sie mit Hilfe der Schraubenlöcher an der Wandhalterung 22 die Position der Bohrlöcher an der Wand.

2. Bohren Sie mit einer Bohrmaschine 27 an den markierten Stellen und schieben Sie die Dübel 25 in die Bohrlöcher (siehe **Abb. B**).
3. Stecken Sie die Schrauben 26 durch die Schraubenlöcher in der Wandhalterung in die Bohrlöcher und ziehen Sie die Schrauben anschließend mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher 28 in den Dübeln fest.
4. Stecken Sie die Bürstendüse 15 und die Fugendüse 18 auf die Düsenhalter 23 auf.

Akkus aufladen

Die Akkuladestandanzeige 2 zeigt den Ladezustand der Akkus an. Sind die Akkus schwach, beginnen alle Balken für ein paar Sekunden zu blinken, bevor sich das Produkt abschaltet.

Abhängig vom Ladezustand blinkt der aktuelle Balken der Akkuladestandanzeige während des Ladevorgangs. Der Ladevorgang ist beendet, wenn alle Balken durchgehend leuchten.

Laden Sie die Akkus erst wieder auf, wenn die Saugleistung des Produkts schwächer wird.

- Das Produkt kann während des Ladevorgangs nicht in Betrieb genommen werden.
- Der Ladevorgang dauert ca. 4,5 Stunden. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, schaltet das Produkt automatisch in die Erhaltungsladung. Lassen Sie das Produkt dennoch nicht permanent am Stromnetz angeschlossen, um eventuelle Beschädigungen der Akkus zu vermeiden.

– Verbinden Sie das Netzteil 20 mit einer Netzsteckdose. Hängen Sie das Handteil 1 mit dem daran angebrachten Schmutzbehälter 8 in die Wandhalterung ein (siehe **Abb. C**).

Um das Produkt von der Wandhalterung abzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

– Ziehen Sie den Entriegelungshebel (Wandhalterung) 21 nach unten und halten Sie ihn dort, während Sie das Produkt aus der Wandhalterung nehmen (siehe **Abb. D**).

Zubehör anbringen

Sie können:

- die Düsen 15 und 16 bzw. 18 direkt am Anschlussteil 13 des Schmutzbehälters anbringen oder
- zunächst das lange Rohr 14 mit dem Anschlussteil des Schmutzbehälters verbinden und die Düsen dann am langen Rohr anbringen.

– Stecken Sie die gewünschte Düse auf das Anschlussteil des Schmutzbehälters bzw. auf das lange Rohr. Achten Sie darauf, dass die Entriegelungstaste (Zubehör) 19 dabei über der Aussparung des Anschlusses einrastet.
– Wenn Sie das lange Rohr am Schmutzbehälter anbringen wollen, stecken Sie es auf das Anschlussteil des Schmutzbehälters. Achten Sie darauf, dass die Entriegelungstaste dabei über der Aussparung des Anschlusses einrastet.
– Um die Düse bzw. das lange Rohr wieder abzunehmen, drücken Sie die Entriegelungstaste und nehmen Sie die Düse bzw. das lange Rohr ab.

Bodendüse

Die Bodendüse 16 ist sowohl für Teppiche als auch für glatte Böden geeignet.

Bürstendüse

Die Bürstendüse 15 ist für die schonende Reinigung von kleineren Gegenständen wie Tastaturen, Elektrogeräten etc. geeignet.

Fugendüse

Die Fugendüse 18 ist für die Reinigung aller engen, schwer zu erreichenden Stellen, z. B. Möbelritzen, Heizungslamellen etc. geeignet.

Bedienung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

– Die Saugöffnung muss jederzeit frei von Blockierungen sein. Verstopfungen führen zu Überhitzung und Beschädigung des Motors.

– Ist die Bodendüse blockiert, so dass die Bürstenwalze nicht mehr rotieren kann, schaltet sich das Produkt ab. Die LEDs beginnen abwechselnd zu blinken. Entfernen Sie in diesem Fall die Blockierung wie im Kapitel „Bürstenwalze reinigen“ beschrieben. Drücken Sie anschließend einmal den Ein-/Ausschalter, bevor Sie das Produkt wieder in Betrieb nehmen.

Stellen Sie vor Gebrauch, insbesondere beim Erstgebrauch, sicher, dass der HEPA-Filter 6 korrekt in der Filterhalterung 7 positioniert ist.

1. Nehmen Sie das Handteil 1 von der Wandhalterung 22.
2. Montieren Sie ggf. das gewünschte Zubehörteil (siehe Kapitel „Zubehör anbringen“).
3. Schalten Sie das Produkt ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter 4 drücken. Die Akkuladestandanzeige 2 leuchtet.

Energiespar-Modus

Sie können den energiesparenden und geräuschärmeren Energiesparmodus wählen. Dies funktioniert auch während des Betriebs.

– Drücken Sie die Energiespartaste 3, um den Energiesparmodus zu aktivieren.
– Um den Energiesparmodus zu deaktivieren, drücken Sie die Taste erneut.

Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Das Produkt startet nicht.	Das Netzteil 20 steckt nicht richtig in der Steckdose.	Stecken Sie das Netzteil richtig in die Steckdose.
	Der Akku ist leer.	Laden Sie das Produkt auf (siehe Kapitel „Akkus aufladen“).
	Das Produkt ist defekt.	Wenden Sie sich an den Kundenservice.
Es entweicht Staub aus dem Produkt.	Der Schmutzbehälter 8 ist nicht richtig montiert.	Überprüfen Sie, ob der Schmutzbehälter richtig montiert bzw. der Deckel 9 richtig verschlossen ist.

Fehler	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Die Saugleistung ist schwach.	Der Akku ist fast leer.	Laden Sie das Produkt auf (siehe Kapitel „Akkus aufladen“).
	Die Saugöffnung ist blockiert.	Entfernen Sie die Blockierung.
	Der HEPA-Filter 6 ist zu stark verschmutzt.	Reinigen Sie den HEPA-Filter (siehe Kapitel „Reinigung“).

Reinigung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

- Trennen Sie das Produkt vom Netzteil 20 bzw. heben Sie das Handteil 1 von der Wandhalterung 22.
- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
- Lassen Sie alle Teile nach der Reinigung vollständig trocknen.

Schmutzbehälter leeren und HEPA-Filter reinigen

1. Halten Sie den Schmutzbehälter über einen Mülleimer. Ziehen Sie den Entriegelungshebel (Schmutzbehälter) 5 nach hinten. Der Deckel 9 des Schmutzbehälters klappt auf (siehe **Abb. E**).
2. Leeren Sie den Schmutzbehälter.
3. Ziehen Sie ein weiteres Mal den Entriegelungshebel (Schmutzbehälter) und halten Sie ihn.
   Drehen Sie den Schmutzbehälter 8 mit der anderen Hand gegen den Uhrzeigersinn, um den Schmutzbehälter vom Handteil 1 zu lösen (siehe **Abb. F**).
4. Ziehen Sie die Filterhalterung 7 mit dem HEPA-Filter 6 darin aus dem Schmutzbehälter, indem Sie kräftig am Filtergriff 10 ziehen, während Sie den Schmutzbehälter mit der anderenHand festhalten.
5. Nehmen Sie den HEPA-Filter aus der Filterhalterung, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und ihn anschließend aus der Filterhalterung herausziehen.
6. Klopfen Sie den HEPA-Filter über einem Mülleimer aus.
7. Setzen Sie den HEPA-Filter wieder in die Filterhalterung ein. Drücken Sie dazu die Filterhalterung kräftig in den Schmutzbehälter, bis er hörbar einrastet.
8. Setzen Sie den Schmutzbehälter wieder an das Handteil.
   Setzen Sie dazu den Schmutzbehälter so am Handteil an, dass das Pfeil-Symbol 11 auf dem Handteil auf das offene Schloss -Symbol 12 auf dem Schmutzbehälter zeigt. Drehen Sie den Schmutzbehälter anschließens kräftig gegen den Uhrzeigersinn, bis er hörbar am Handteil einrastet.
9. Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Schmutzbehälters geschlossen ist, bevor Sie das Produkt wieder benutzen.

Bürstenwalze reinigen

Kontrollieren Sie die Bürstenwalze 24 regelmäßig auf Blockierungen. Befreien Sie die Bürstenwalze von aufgenommenen Haaren, Fransen oder Schmutz.

Zur einfacheren Reinigung entnehmen Sie die Bürstenwalze aus der Bodendüse 16.

Bürstenwalze entnehmen

1. Ziehen Sie die Bodendüse 16 vom langen Rohr 14 bzw. vom Handteil 1 ab.
2. Drücken Sie den Entriegelungsknopf 17 der Bürstenwalze. Ziehen Sie die Bürstenwalze 24 seitlich aus der Bodendüse heraus (siehe **Abb. G**).

Bürstenwalze wieder einsetzen

1. Drücken und halten Sie den Entriegelungsknopf 17 der Bürstenwalze.
2. Schieben Sie die Bürstenwalze 24 seitlich in die Bodendüse, bis sie hörbar einrastet.

Gehäuse und Zubehör reinigen

1. Wischen Sie das Gehäuse und das Zubehör mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie ein mildes Reinigungsmittel auf das Tuch.
2. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen bevor Sie das Produkt erneut verwenden.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Produkt

Modell:	805422
Geräuschemission:	ca. 82 dB ± 5 % bei 1,5 m
Gewicht (Handteil):	ca. 1160 g
Abmessungen (B × H × T):	250 × 1100 × 210 mm
Volumen (Schmutzbehälter):	500 ml
Leistung (max.):	200 W
Artikelnummer:	805422

Akkus

Kapazität:	2 000 mAh
Akku:	21,6 V ⎓ (Lithium-Ionen-Akku)
Ladedauer:	4,5 Stunden (± 0,5 Stunden)
Umgebungstemperatur beim Laden:	10 – 40 °C

Netzteil

Eingangsspannung/-strom:	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
Ausgangsspannung/-strom:	27,0 V ⎓ 0,5 A 13,5 W
Schutzklasse:	II ⧈
Effizienzklasse:	6
Schutzart:	IP 20: Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser ≥ 12,5 mm.
Polarität:	⟐⊙⟐ (Plus innen, Minus außen)
Modell:	JOD-S-270050GS

Veröffentlichte Angaben	Wert und Genauigkeit	Einheit
Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift	GUANG DONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO., LTD. Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, P.R. China 91440000617653845D	
Modellkennung	JOD-S-270050GS	
Eingangsspannung	100–240	V AC
Eingangswechselstromfrequenz	50/60	Hz
Ausgangsspannung	27	V
Ausgangsstrom	0,5	A
Ausgangsleistung	13,5	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	90,59	%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	92,57	%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,036	W

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

AT

VERTRIEBEN DURCH:

EIE IMPORT GMBH
HOFER STRASSE 5
4642 SATTLEDT
AUSTRIA

KUNDENDIENST 805422

AT **+43 732 915 098**

service-at@protel-service.com

MODELL:
805422 05/2021

3 JAHRE GARANTIE