MEDION®

Bedienungsanleitung



High End E-Sports Table

MEDION® ERAZER® X89020 (MD 89100)

Inhaltsverzeichnis

1. Informationen zu dieser Bedienungsanleitung 5
1.1. Zeichenerklärung 5
2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch 6
3. Sicherheitshinweise 7
3.1. Niemals selbst reparieren 8
4. Lieferumfang 9
5. Explosionszeichnung 10
6. Mitgelieferte Schrauben 11
7. Zusammenbau 12
8. LED-Leisten einschalten 18
9. Reinigung und Pflege 19
10. Technische Daten 19
11. EU Konformitätsinformation 19
12. Entsorgung 19
13. Serviceinformationen 20
14. Datenschutzerklärung 21
15. Impressum 22

1. Informationen zu dieser Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.
Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise und die gesamte Anleitung aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.

1.1. Zeichenerklärung

Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.



GEFAHR!
Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!



WARNUNG!
Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



VORSICHT!
Warnung vor möglichen mittelschweren und oder leichten Verletzungen!



HINWEIS!
Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!



Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!



Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!

CE-Kennzeichnung
Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien (siehe Kapitel „Konformitätsinformation“).

- Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung

▸ Auszuführende Handlungsanweisung

■ Auszuführende Sicherheitshinweise

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.
Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Der Tisch ist für eine maximale Belastung von 80 kg ausgelegt.

■ Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um.
■ Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
■ Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

3. Sicherheitshinweise



VORSICHT!
Verletzungsgefahr!
Bei unsachgemäßem Austausch und Arbeiten im Bereich der Verschraubungen besteht Verletzungsgefahr!

- Kunststoff und Metall reagieren auf Belastungen und Temperatureinflüsse, indem sie sich ausdehnen und zusammenziehen. Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie ggf. nach.
- Benutzen Sie den Tisch nicht, wenn Schraubverbindungen sich gelockert haben oder Teile des Tisches beschädigt sind oder fehlen.
- Benutzen Sie die LED-Beleuchtung nicht, wenn diese Beschädigungen, Rauchentwicklungen oder ungewöhnliche Betriebsgeräusche aufweist.
- Stellen Sie die Verwendung der LED-Beleuchtung sofort ein und trennen Sie die LED-Beleuchtung sofort von dem ggf. angeschlossenen USB-Anschluss:
  - wenn ungewöhnliche Geräusche oder Rauch aus der LED-Beleuchtung austreten,
  - bei Beschädigung der LED-Beleuchtung durch Flüssigkeit oder starke Feuchtigkeit.
- Platzieren Sie den Tisch nicht direkt gegen eine Wand, um ausreichend Beinfreiheit zu gewährleisten.
- Die Tischrückseite mit gerader Tischplatte ist nicht dafür geeignet, um daran zu sitzen, da keine Beinfreiheit gegeben ist. Nutzen Sie ausschließlich die nach innen gewölbte Tischplattenseite, um daran zu sitzen.



GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

- Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern.
- Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen lassen.
- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Die LED-Beleuchtung ist nicht zur Raumbeleuchtung geeignet.
- Das Leuchtmittel dieses Produkts kann nicht ausgetauscht werden. Wenn sein Lebensende erreicht ist, muss die komplette Leuchte ersetzt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Hierzu zählen z. B. Tankanlagen, Kraftstofflagerbereiche oder Bereiche, in denen Lösungsmittel verarbeitet werden. Auch in Bereichen mit teilchenbelasteter Luft (z. B. Mehl- oder Holzstaub) darf dieses Gerät nicht verwendet werden.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind:
  - extrem hohe oder tiefe Temperaturen,
  - offenes Feuer.

3.1. Niemals selbst reparieren

- Versuchen Sie auf keinen Fall, die LED-Beleuchtung zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags! Prüfungen interner Bauteile, Änderungen und Reparaturen dürfen nur von Fachkräften vorgenommen werden.

4. Lieferumfang




GEFAHR!
Erstickungsgefahr!
Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

- Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie unseren Service bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.
- Der Tisch muss vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen überprüft werden.
- Wenden Sie sich bei Beschädigungen an unser Service Center.

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:






• 1x Tischplatte	• 2 x untere Tischbeinabdeckung (Außenseite)
• 1 x linkes Tischbein	• 1 x Ablagefach
• 1 x rechtes Tischbein	• 2 x Ablagefachhalter
• 1 x Querverbindung der Tischbeine	• 1 x Kopfhörerhalterung
• 2 x Querverbindung der Tischplatte	• 2 x LED-Leisten
• 2 x obere Tischbeinabdeckung (Innenseite)	• 1 x Banner
• 2 x obere Tischbeinabdeckung (Außenseite)	• 4 x Kabelhalter
• 1 x Metallverbindung links • 1 x Metallverbindung rechts	• 2 x Kabeldurchführungen
• 1 x Bannerhalter	• 1 x Schraubendreherhandstück mit Wechselklinge (Kreuz- und Schlitzschraubendreher)
• 2 x untere Tischbeinabdeckung (Innenseite)	• 1 x Inbusschlüssel
• 1 x Bannerhalterung rechts • 1x Bannerhalterung links	
• 5 x M 6 x 50	
• 7 x M 6 x 35	• 5 x M 6 x 14
• 5 x Dualschrauben	• 7 x ST 4 x 20
• 5 x M 6 x 14	• 5 x M 6 x 20

5. Explosionszeichnung



1	Obere Tischbeinabdeckung (Innenseite)	7	Ablagefach
2	Obere Tischbeinabdeckung (Außenseite)	8	Ablagefachhalterungen
3	Bannerhalterung (links)	9	Kopfhörerhalterung
4	Bannerhalterung (rechts)	10	LED-Beleuchtung (links)
5	Untere Tischbeinabdeckung (Innenseite)	11	LED-Beleuchtung (rechts)
6	Untere Tischbeinabdeckung (Außenseite)	12	Kabeldurchführungen
A	Tischplatte	E	Querverbindung der Tischplatte (vorne)
B	Tischbein (links)	F	Querverbindung der Tischplatte (hinten)
C	Tischbein (rechts)	G	Bannerhalter
D	Querverbindung der Tischbeine		

6. Mitgelieferte Schrauben

	M 6 x 50		M 6 x 14
	M 6 x 35		M 6 x 20
	M 6 x 14		
	Dualschraube		
	ST 4 x 20		

7. Zusammenbau


Der Zusammenbau des Tisches sollte von mindestens zwei Personen, den aufgeführten Schritten folgend, durchgeführt werden.

- Sorgen Sie für ausreichend Platz, um den Zusammenbau durchzuführen.
- Legen Sie eine Decke oder eine andere Abdeckung auf den Boden, um die Entstehung von Kratzern am Tisch während der Montage zu vermeiden.
- Schrauben Sie die Schrauben generell zuerst handfest an. Erst bei Schritt 4 sollten die Schrauben fest nachgezogen werden.

7.1.1. Mitgeliefertes Werkzeug


Bei dem mitgelieferten Schraubendreher handelt es sich um ein Handstück und eine Wechselklinge (**s. Abb.**).

- Ziehen Sie die Klinge aus dem Handstück heraus und stecken Sie diese anschließend andersherum wieder in das Handstück, um zwischen dem Kreuz- und dem Schlitzschraubendreherwerkzeug zu wechseln.



7.1.2. Schritt 1


- Schrauben Sie die Tischbeine (**B**,**C**) wie aufgezeigt an die Querverbindungen (**F**,**E**). Verwenden Sie hierzu die Schrauben **M 6 x 50**.
- Schrauben Sie nun die Querverbindung (**D**) wie aufgezeigt an die Tischbeine. Verwenden Sie hierzu die Schrauben **M 6 x 14**.



7.1.3. Schritt 2


- Legen Sie die Tischplatte (**A**) kopfüber auf den Boden und schrauben Sie die in **Schritt 1** montierten Beine an die Tischplatte an.
  Verwenden Sie hierzu die Schrauben **M 6 x 35**.
- Schrauben Sie die Ablagefachhalterungen (**8**) mit den Schrauben **M 6 x 14** an die Querverbindung.
- Schrauben Sie das Ablagefach (**7**) an die montierten Ablagefachhalterungen (**8**). Verwenden Sie hierzu wie aufgezeigt die **Dualschrauben**.
- Montieren Sie nun die Kopfhörerhalterung (**9**). Verwenden Sie hierzu die Schrauben **M 6 x 14**.

Die Kopfhörerhalterung kann nach Belieben rechts oder links montiert werden.




7.1.4. Schritt 3

- Stecken Sie die Abdeckungen der unteren Tischbeinverzweigung (**5**, **6**) und der oberen Tischbeinverzweigung (**1**, **2**) wie aufgezeigt aneinander.
- Montieren Sie nun die Bannerhalterungen (**3, 4**), so dass die Öffnung für den Bannerhalter (**G**) in Richtung Tischende zeigt. Verwenden Sie hierzu die Schrauben **M 6 x 20**.
- Führen Sie die Kabel der LED-Leisten (**H**) durch die entsprechenden Öffnungen an beiden Tischbeinen.




7.1.5. Schritt 4

- Stellen Sie den Tisch vorsichtig auf die Tischbeine.
- Führen Sie die Kabel für die LED-Leisten durch die Öffnungen (**B**) an beiden Tischseiten.
- Befestigen Sie das Kabel an der Kabelhalterung (**C**).
- Schrauben Sie die LED-Leisten (**10 / 11**) an die dafür vorgesehenen Aussparungen an den Tischseiten. Verwenden Sie hierzu die Schrauben **ST 4 x 20**.




7.1.6. Schritt 5

- Führen Sie die Kabel für die LED-Leisten durch die Kabelschächte und setzen Sie die Kabelschachtabdeckungen (**15**) auf die Aussparungen.
- Verbinden Sie die Stecker **L1** - **L4** miteinander (**B**).
- Verbinden Sie das USB-Kabel (**C**) mit dem USB-Anschluss Ihres PCs oder Notebooks.




7.1.7. Schritt 6

- Setzen Sie die 2 Kabeldurchführungen (**12**) auf die entsprechenden Löcher in der Tischplatte.
- Legen Sie die Stange des Bannerhalters (**G**) in die dafür vorgesehenen Aussparungen der Bannerhalterungen (**B**).
- Wickeln Sie die untere Seite des Banners um die Querverstrebung des Tisches und schließen Sie den Klettverschluss (**13**).



8. LED-Leisten einschalten

- Drücken Sie die Taste ⏻ an der rechten LED-Leiste, um die LED-Leisten einzuschalten.
- Wählen Sie durch wiederholtes Drücken auf die Taste ⏻ die gewünschte Farbe oder den Farbwechsel aus.
- Halten Sie die Taste ⏻ gedrückt, um die LED-Leisten auszuschalten.



9. Reinigung und Pflege

- Entfernen Sie Staub und Verunreinigungen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch. Verwenden Sie keinesfalls scheuernde, Lösemittel enthaltende Reinigungsmittel oder harte Reinigungsbürsten. Benutzen Sie für ganz hartnäckige Verunreinigungen ggf. ein mildes Spülmittel.

10. Technische Daten

Max. USB-Eingangsspannung:	5V ⎓ 700 mA
Leistungsaufnahme der LED-Beleuchtung:	3,5 W
Abmessungen (BxHxT) in mm:	1236 x 770 x 700
Gewicht:	21 kg
Max. Nutzungsgewicht:	80 kg

11. EU Konformitätsinformation

CE Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet:

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

12. Entsorgung

VERPACKUNG

Ihr Tisch befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

GERÄT

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

13. Serviceinformationen

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht und erwartet funktionieren, wenden Sie sich zunächst an unseren Kundenservice. Es stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, um mit uns in Kontakt zu treten:

- In unserer Service Community treffen Sie auf andere Benutzer sowie unsere Mitarbeiter und können dort Ihre Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weitergeben.
  Sie finden unsere Service Community unter community.medion.com.
- Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter www.medion.com/contact nutzen.
- Selbstverständlich steht Ihnen unser Serviceteam auch über unsere Hotline oder postalisch zur Verfügung.

Öffnungszeiten	**Multimedia-Produkte (PC, Notebook, etc.)**
Mo. - Fr.: 07:00 - 23:00 Sa. / So.: 10:00 - 18:00	✆ 0201 22099-111
	Haushalt & Heimelektronik
	✆ 0201 22099-222
	Mobiltelefon; Tablet & Smartphone
	✆ 0201 22099-333
Serviceadresse	
MEDION AG **45092 Essen** **Deutschland**	

Diese und viele weitere Bedienungsanleitungen stehen Ihnen über das Serviceportal www.medion.com/de/service/start/ zum Download zur Verfügung.
Dort finden Sie auch Treiber und andere Software zu diversen Geräten.
Sie können auch den nebenstehenden QR Code scannen und die Bedienungsanleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

14. Datenschutzerklärung

Sehr geehrter Kunde!

Wir teilen Ihnen mit, dass wir, die MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen als Verantwortlicher Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

In datenschutzrechtlichen Angelegenheiten werden wir durch unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten, erreichbar unter MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D – 45307 Essen; datenschutz@medion.com unterstützt. Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) und stützen uns bei der Verarbeitung Ihrer Daten auf den mit uns geschlossenen Kaufvertrag.

Ihre Daten werden wir zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) an die von uns beauftragten Reparaturdienstleister übermitteln. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten im Regelfall für die Dauer von drei Jahren, um Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu erfüllen.

Uns gegenüber haben Sie das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit.

Beim Auskunfts- und beim Löschungsrecht gelten jedoch Einschränkungen nach den §§ 34 und 35 BDSG (Art. 23 DS-GVO), Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG). Für die MEDION AG ist das die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.ldi.nrw.de.

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist für die Garantieabwicklung erforderlich; ohne Bereitstellung der erforderlichen Daten ist die Garantieabwicklung nicht möglich.

15. Impressum

Copyright © 2020
Stand: 16.11.2020
Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.
Das Copyright liegt beim Inverkehrbringer:

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Deutschland

Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist.
Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.