

Tragbares Bluetooth®-Soundsystem
Hordozható Bluetooth® hangrendszer
Prenosni zvočni sistem Bluetooth®

MEDION® LIFE® P67032 (MD 44032)

Netzstecker vollständig einstecken
Dugja be teljesen a hálózati csatlakozót
Popolnoma vstavite električni vtič

(AT)	(HU)	(SI)
 Dieses Informationsblatt ist Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie es zusammen mit Ihrer Bedienungsanleitung auf.	 Ez az információs lap a használati útmutató része. Őrizze meg ezt az információs lapot a használati útmutatóval együtt.	 Ta informacijski list je sestavni del navodil za uporabo. Shranite ga skupaj z navodili za uporabo.
 HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Beim Betrieb mit lose eingestecktem Netzstecker besteht die Gefahr eines Geräteschadens. Betreiben Sie das Gerät nur mit vollständig eingestecktem Netzstecker.	 ÉRTESÍTÉS! Károsodás veszélye! Lazán bedugott hálózati csatlakozó esetén fennál a készülék károsodásának veszélye. A készüléket csak teljesen bedugott hálózati csatlakozóval üzemeltesse.	 OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Pri delovanju z ohlapno vstavljenim električnim vtičem lahko pride do poškodbe naprave. Napravo uporabljajte samo s popolnoma vstavljenim električnim vtičem.

■ Stellen Sie vor dem Netzbetrieb des Soundsystems sicher, dass der Netzstecker wie auf der rechten Abbildung dargestellt vollständig in die Anschlussbuchse (**AC 100-240 V ~ 50/60 Hz**) ⁽²⁸⁾ eingesteckt ist.

■ Mielőtt üzembe helyezné a hangrendszerét, győződjön meg róla, hogy a hálózati csatlakozó a jobb oldali ábrának megfelelően teljes mértékben csatlakoztatva van a csatlakozóaljzatra (**AC 100-240 V ~ 50/60 Hz**) ⁽²⁸⁾.

■ Pred uporabo zvočnega sistema z električnim napajanjem se prepričajte, da je električni vtič popolnoma vstavljen v priključno vtičnico, kot je prikazano na desni sliki (**AC 100-240 V ~ 50/60 Hz**) ⁽²⁸⁾.

