

® Mode d'emploi

- ## 1. Aperçu/contenu de l'emballage



1	Tête de coupe	9	Molette de réglage des longueurs de coupe
2	Fiche USB-C avec câble électrique	10	Sabot A : 1–10 mm
3	Fiche USB-B	11	Sabot B : 11–20 mm
4	Adaptateur de charge secteur	12	Sabot C : 21–30 mm
5	Port USB	13	Ciseaux
6	Port USB-C	14	Pinceau de nettoyage
7	Témoin de contrôle de charge LED (rouge) et témoin de contrôle de fonctionnement LED (bleu)	15	Flacon d'huile
		16	Peigne

Si nécessaire, ce mode d'emploi utilise les mentions d'avertissement suivantes :

- REMARQUE :**
Pour recharger la batterie, utilisez exclusivement le bloc d'alimentation amovible fourni (type : RY050100EU-B).

-  **DANGER pour les enfants !** Les éléments constitutifs de l'emballage ne sont pas des jouets. Les enfants ne doivent pas jouer avec les sachets/sacs en plastique. Ils risquent de s'étouffer.
 -  **DANGER d'électrocution en raison de l'humidité**
 - Ne posez jamais l'appareil de telle manière qu'il puisse tomber dans l'eau en étant branché.
 - Protégez l'appareil de l'humidité, des gouttes ou des projections d'eau.
 - N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
 - L'appareil, le cordon d'alimentation et la fiche secteur ne doivent pas être immergés dans l'eau ou d'autres liquides et ne doivent pas être rincés sous l'eau du robinet.
 - Si l'appareil venait cependant à tomber dans l'eau, débranchez immédiatement la fiche secteur et ne retirez l'appareil qu'ensuite de l'eau. N'utilisez plus l'appareil dans ce cas, mais faites-le vérifier par une entreprise spécialisée.

- DANGER en cas de choc électrique**

 - Ne mettez pas l'appareil en marche, si l'appareil ou le cordon d'alimentation présente des dommages visibles ou si l'appareil est tombé par terre.
 - Ne branchez l'adaptateur de charge secteur dans une prise de courant que lorsque le cordon d'alimentation est relié à l'appareil.
 - Ne raccordez l'adaptateur de charge secteur qu'à une prise secteur réglementairement installée et bien accessible, qui débite la même tension que celle indiquée sur la plaque signalétique. Après le branchement, la prise de courant doit rester aisément accessible.
 - Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse pas être endommagé par des arêtes vives ou des surfaces chaudes.
 - Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou écrasé. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil ou de l'adaptateur de charge secteur (risque de rupture du cordon d'alimentation !).

- Ne placez jamais l'appareil sur des surfaces chaudes (par ex. plaque de cuisson) ou à proximité de sources de chaleur ou de flammes.
- Ne recouvrez pas l'adaptateur de charge secteur pour éviter une surchauffe.
- La tête de coupe (1) est une pièce de précision. Protégez-la des dommages.
- Comme protection supplémentaire, il est conseillé de pourvoir l'installation d'un dispositif différentiel résiduel (F/IRCD) avec un courant de déclenchement nominal ne dépassant pas 30 mA dans le circuit. Demandez conseil à votre électricien installateur. N'autorisez que les électriciens spécialisés à effectuer le montage.

REMARQUES :

- **Avant la première utilisation :** Chargez l'appareil env. 90 minutes et utilisez pour cela exclusivement l'adaptateur de charge fourni.
- En cas d'utilisation régulière la durée de charge d'une recharge complète de la batterie est d'env. 90 minutes.
- Le témoin de contrôle de charge LED (7) s'allume en rouge lorsque la batterie est vide.

 AVERTISSEMENT ! Observez toujours les caractéristiques de tension et d'électricité (mA) indiquées sur la plaque signalétique de l'adaptateur de charge secteur. N'utiliser en aucun cas des sources de courant différentes.

1. Assurez-vous que la tondeuse à cheveux est éteinte et tournez la molette de réglage des longueurs de coupe (9) sur le **niveau le plus élevé (A10-B20-C30)**.
2. **Mise en place** : Glissez le sabot souhaité **A, B ou C** avec précaution dans la fente de guidage jusqu'en butée. **Il doit s'enclencher audiblement**. Réglez maintenant la longueur de coupe avec la molette de réglage (9).
3. **Retrait** : Sortez le sabot avec précaution de son ancrage en le faisant glisser au dos de la tondeuse à cheveux avec le pouce (cf. fig.) Sortez-le alors de l'appareil en tirant.

REMARQUES :
 Au dessus de la molette de réglage des longueurs de coupe (9) se trouve un trait de repère pour mieux lire la longueur de coupe réglée.
 Les longueurs de coupe ne sont données que lorsque vous appliquez l'appareil avec la surface du sabot (voir voir fig.)

- **DANGER !**
 - Débranchez l'adaptateur de charge secteur de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- **AVERTISSEMENT !**
 - Éteignez l'appareil avant chaque nettoyage.
- **PRUDENCE !**
 - N'utilisez **jamais** de produits nettoyants agressifs ou pouvant provoquer des rayures.

REMARQUE : Nettoyez et huilez l'appareil après chaque utilisation.

- | | |
|--|---|
| Modèle / Art. | 20131121 / 718266 |
| Adaptateur de charge secteur : | |
| Tension d'entrée | 100–240V~, 50/60 Hz, 0,2A |
| Tension de sortie | 5,0V ==, 1000 mA |
| Classe de protection | Ⓜ II |
| Efficacité moyenne en fonctionnement | 75,5 % |
| Puissance absorbée hors charge | 0,08W |
| Conditions ambiantes | uniquement homologuée pour utilisation en intérieur |
| Tondeuse à cheveux : | |
| Tension d'entrée | 5,0V ==, 1000 mA |
| Piles rechargeables | 1x 3,7V lithium-ions 600 mAh |
| Temps de charge pour une charge complète | env. 90 minutes |
| Autonomie | env. 90 minutes pour une charge complète |

 • La batterie doit être retirée de l'appareil avant de mettre ce dernier au rebut

• Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur lorsque vous retirez la batterie.

Lithium-ion

jetée avec les ordures ménagères. La batterie doit être mise au rebut en bonne et due forme. Adressez-vous pour cela au commerce commercialisant la batterie ou aux points de collecte communaux.

 Pour recycler l'emballage, respectez les législations correspondantes en matière d'environnement de votre pays.

Chère cliente, cher client,

veuillez vous adresser à votre filiale **ALDI SUISSE**.

Dans le cadre des prescriptions légales, il y a vice lorsque ce dernier est imputable à un défaut de matériau, de fabrication ou de construction. Exception est faite des détériorations dues à l'usure naturelle, à un entretien incorrect ou à une utilisation non conforme.

Si vous avez besoin d'aide concernant l'utilisation de l'article ou si vous avez besoin d'informations produit supplémentaires, vous pouvez vous informer sur notre plateforme service www.aquarius-service.com.