

SUPERCUBE

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuale d'uso
Manuel de l'utilisateur
Navodila za uporabo

Manufacturer: **FS GIKER Technology Co., Ltd**
 Website: www.giker.cn
 Address: No. 3 Sanhe North Road Beijing Shunde District Foshan 528311, China
 CN patent: ZL201610642325.9 PCT/CN2016104810
 This content is subject to change without notice.

Meet SUPERCUBE

SUPERCUBE is a smart connected 3x3 puzzle cube equipped with motion sensors and MCU. It will record and track your moves in Real Time and wireless sync to the Supercube app on your smart phone or tablet, enabling an interactive way to learn, solve, improve and battle others online like never before!

① Charging Port

② Charging Contact

③ Micro USB Port

1

Charging the Cube

Please fully charge the cube before your first time use.

- Put on the Charger**
Make sure the Charger is fastened on the correct charging face of the cube.
- Connect to power adapter**
Use the provided charging cable to connect the Charger to a qualified USB power adaptor.
- Power on to charge**
The Charger lights up and the cube beeps when charge starts. The battery is fully charged when the cube beeps again, and takes approximately 30 minutes.

① Charging Port

② Charging Contact

③ Micro USB Port

2

Connecting to App

① Turn the cube

② Launch Supercube App

③ Connect Cube to the cube

Notes:

- The cube will enter sleep mode after 10 minutes of inactivity, twist any layer to wake it, otherwise the app can not find your cube.
- Make sure the cube is fully charged and disconnected from previous devices before connecting.
- When you charge the cube within the Supercube app. Do not pair it in your device's Bluetooth list.
- When you connect to the app, you will be asked to allow location permission in order to use face Bluetooth scanning connection. If you use an Android device, please make sure the location services is enabled and authorized before connecting, otherwise the app can not find your device.

If you have any further questions please check the in-app troubleshooting or contact:
Millennium 2000 Service Center
 Rehber: 2
 0-30708 çağrı merkezi
 Hotline AT: 0800 2818 29
 Hotline CN: 0800 831 28

6

FAQ

Q1: What should I do if the app can not find my cube?
 Double check if it is entered the same as the real one on the app. The cube will beep when when when.
 If for Android device, please check if the location services(GPS) is enabled and authorized before connecting.

Q2: What should I do if the cube state is not correct?
 Press Reset button in the Cube page, then click the app's instructions to reset cube state.

Q3: What should I do if the cube state is unusable?
 Double check if it is entered the same as the real one on the app. If they are the same, then it means your cube is disconnected and reassembled in an unrecognizable way, you have to reassemble it in a correct state.

Q4: What should I do if there's a beep when I charge the cube?
 Make sure the cube is fully charged and disconnected from previous devices before connecting. When you charge the cube within the Supercube app, do not pair it in your device's Bluetooth list.

If you have any further questions please check the in-app troubleshooting or contact:
Millennium 2000 Service Center
 Rehber: 2
 0-30708 çağrı merkezi
 Hotline AT: 0800 2818 29
 Hotline CN: 0800 831 28

8

Lernen Sie den Supercube kennen

SUPERCUBE ist ein intelligent verbundener 3x3-Puzzle-Würfel, der mit Bewegungssensoren und MCU ausgestattet ist. Er zeichnet Ihre Bewegungen in Echtzeit auf, verfolgt sie und synchronisiert sie drahtlos mit der Supercube-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet, um Ihnen eine interaktive und soziale Spielumgebung zu bieten, in der Sie lernen, lösen, verbessern und andere bekämpfen wie nie zuvor!

① Ladegerät

② Supercube

③ Micro-USB-Anschluss

10

Aufbau des Würfels

Laden Sie den Würfel vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

- Setzen Sie ihn auf das Ladegerät auf**
Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät richtig auf die Ladefläche des Würfels befestigt ist.
- Schließen Sie ihn an das Netzteil an**
Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um das Ladegerät an ein qualifiziertes US-Netzteil anzuschließen.
- Schalten Sie ihn ein, um aufzuladen**
Das Ladegerät leuchtet auf und der Würfel ertönt bei der Ladevorgang beginnt. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn der Würfel erneut piept. Dies dauert ungefähr 30 Minuten.

① Ladegerät

② Supercube

③ Micro-USB-Anschluss

12

Mit der App verbinden

① Drehen, um den Würfel zu drehen

② Starten Sie die Supercube-App

③ Verbindung zum Würfel herstellen

Anmerkungen:

- Der Würfel wechselt nach 30 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus. Drehen Sie die Würfel, um ihn zu aktivieren. Andernfalls kann die App ihn nicht finden.
- Stellen Sie sicher, dass der Würfel vollständig aufgeladen und von den vorherigen Geräten getrennt ist, bevor Sie eine Verbindung herstellen.
- Wenn Sie den Würfel mit Ihrem Smartphone verbinden, werden Sie aufgefordert, die Bluetooth-Liste Ihres Geräts zu überprüfen.
- Gemäß den Bluetooth-Anforderungen müssen App und Würfel in Reichweite sein und die Bluetooth-Funktion aktiviert sein. Wenn Sie ein Android-Gerät verwenden, stellen Sie bitte den Standort für die Supercube-App zu. Wenn Sie ein iOS-Gerät verwenden, stellen Sie bitte den Standort für die Supercube-App zu. Wenn Sie ein Android-Gerät verwenden, stellen Sie bitte den Standort für die Supercube-App zu. Wenn Sie ein iOS-Gerät verwenden, stellen Sie bitte den Standort für die Supercube-App zu.

If you have any further questions please check the in-app troubleshooting or contact:
Millennium 2000 Service Center
 Rehber: 2
 0-30708 çağrı merkezi
 Hotline AT: 0800 2818 29
 Hotline CN: 0800 831 28

14

Häufig gestellte Fragen

F1: Was soll ich tun, wenn die App meinen Würfel nicht finden kann?
 Überprüfen Sie, ob die App vollständig installiert ist. Drehen Sie den Würfel, um ihn zu aktivieren. Überprüfen Sie die Bluetooth-Liste Ihres Geräts.

F2: Was soll ich tun, wenn der Würfelstatus nicht lösbar ist?
 Überprüfen Sie den Würfel auf einen unvollständigen Ladevorgang. Wenn Sie den Würfel mit Ihrem Smartphone verbinden, werden Sie aufgefordert, die Bluetooth-Liste Ihres Geräts zu überprüfen.

F3: Was soll ich tun, wenn die Würfelstatus nicht lösbar ist?
 Überprüfen Sie den Würfel auf einen unvollständigen Ladevorgang. Wenn Sie den Würfel mit Ihrem Smartphone verbinden, werden Sie aufgefordert, die Bluetooth-Liste Ihres Geräts zu überprüfen.

If you have any further questions please check the in-app troubleshooting or contact:
Millennium 2000 Service Center
 Rehber: 2
 0-30708 çağrı merkezi
 Hotline AT: 0800 2818 29
 Hotline CN: 0800 831 28

16

Incontra SUPERCUBE

SUPERCUBE è un movimento e-cube puzzle 3x3 connesso a modo intelligente dotato di sensori di movimento e MCU, registrato e collegato in modo intelligente con l'app Supercube. Ti consentirà di registrare i tuoi movimenti e sincronizzarli in tempo reale con l'app Supercube sul tuo smartphone o tablet, consentendoti un modo interattivo per imparare, risolvere, migliorare e combattere con altri giocatori.

① Punta di ricarica

② Supercube

③ Punta Micro USB

18

GIKER

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuale d'uso
Manuel de l'utilisateur
Navodila za uporabo

Manufacturer: **FS GIKER Technology Co., Ltd**
 Website: www.giker.cn
 Address: No. 3 Sanhe North Road Beijing Shunde District Foshan 528311, China
 CN patent: ZL201610642325.9 PCT/CN2016104810
 This content is subject to change without notice.

Specifications

Model	SUPERCUBE 135	Cube Dimension	56.5mm
Battery	3.7V Lithium battery	Cube Weight	102g
Charging Time	90 min	Working Time	90 days*
Package	6 items*	Material	ABS

Content: 1 SUPERCUBE 135, 1 Charger, 1 Charging cable, 1 user manual

*Working time is based on one-hour use per day after fully charging. This value is tested under laboratory environment and should be taken for reference only.

3

Supercube App

Scan the QR code or search for 'Supercube' in iOS or Android app stores to download the Supercube app.

App Store

Google Play

Minimum System Requirements
 iOS 10.0 and higher, Android 6.0 and later.
 Device must support Bluetooth 4.0 and later.

Features:

- Bluetooth Ready
- Interactive Tutorial
- Online Battle
- Mini Games

5

Notices

- Read the User Manual before use. The user takes full responsibility for all operations and safety.
- Never disassemble the product in any way or it may lead to permanent damage.
- Do not rotate corner pieces or edge pieces separately or when subjected to any electrostatic discharge or air flow. This warranty does not apply to damage caused by misuse or failure to follow the product directions, improper use, or failure to use the product in accordance with the instructions. GIKER is not responsible for damage caused by misuse or failure to follow the product directions, improper use, or failure to use the product in accordance with the instructions. GIKER is not responsible for damage caused by misuse or failure to follow the product directions, improper use, or failure to use the product in accordance with the instructions.
- The product is not water resistant. Do not drop the product into water. Do not use the product in the rain or near a source of moisture.
- Operate and store the product in a place where the temperature is between 0° and 40° C.
- Do not place the product near a source of heat. Never store the product in a place where the temperature is above 40° C.
- Discharge and charge the battery completely every 3 months to keep it in good condition.
- Do not use the product for a long time without charging. The product will be discharged fully if discharged for long periods of time, otherwise it will over discharge and lead to permanent damage.
- Do not use the product with any other accessories, including but not limited to other parts. Never use a damaged charger or power adapter.
- Do not use the product with any other accessories, including but not limited to other parts. Never use a damaged charger or power adapter.
- Do not use the product with any other accessories, including but not limited to other parts. Never use a damaged charger or power adapter.
- Not suitable for children under 3 years. Sharp parts, choking hazard.

7

Limited Warranty

GIKER warrants that your GIKER hardware product ("the Product") will be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase ("the Warranty Period"). If a defect in the Product arises under the Warranty Period, GIKER will, at its option, repair, replace or refund the Product. This warranty is limited to the original retail purchaser of the Product and is void if the Product is used for any purpose other than that intended by GIKER. This warranty does not cover damage caused by misuse or failure to follow the product directions, improper use, or failure to use the product in accordance with the instructions. GIKER is not responsible for damage caused by misuse or failure to follow the product directions, improper use, or failure to use the product in accordance with the instructions.

Millennium 2000 Service Center
 Rehber: 2
 0-30708 çağrı merkezi
 Hotline AT: 0800 2818 29
 Hotline CN: 0800 831 28

9

Technische Daten

Modell	SUPERCUBE 135	Würfel	56,5mm
Batterie	3,7V Lithium-Batterie	Würfel	102g
Ladegerät	90 Minuten	Betriebszeit	90 Tage*
Dauer	6 Jahre +	Material	ABS

Content: 1 SUPERCUBE 135, 1 Ladekabel, 1 Ladekabel, 1 Benutzerhandbuch

*Die Betriebszeit basiert auf einer Stunde Nutzung pro Tag nach vollständiger Aufladung. Dieser Wert wurde unter Laborbedingungen gemessen und sollte nur als Referenz dienen.

11

Supercube-App

Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie in iOS- oder Android-App-Stores nach der Supercube-App.

App Store

Google Play

App-Kompatibilität
 Apple iOS 10.0 und höher, Android 6.0 oder höher.
 Das Gerät muss Bluetooth 4.0 und später unterstützen.

Funktionen:

- Bluetooth-Ready
- Interaktive Anleitung
- Timer-Funktion
- Detaillierte Statistiken

13

Hinweise

- Lesen Sie vor dem Gebrauch diese Bedienungsanleitung. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für alle Vorgänge und den Gebrauch des Produkts. Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Bedienungsanleitung des Produkts sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. GIKER ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Missbrauch oder falsche Verwendung des Produkts verursacht werden. GIKER ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Missbrauch oder falsche Verwendung des Produkts verursacht werden. GIKER ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Missbrauch oder falsche Verwendung des Produkts verursacht werden.
- Das Produkt ist nicht wasserresistent. Lassen Sie das Produkt nicht in Wasser fallen lassen. Verwenden Sie das Produkt nicht in Regen oder in der Nähe von Wasser. GIKER ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Missbrauch oder falsche Verwendung des Produkts verursacht werden.
- Das Produkt ist nicht wasserresistent. Lassen Sie das Produkt nicht in Wasser fallen lassen. Verwenden Sie das Produkt nicht in Regen oder in der Nähe von Wasser. GIKER ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Missbrauch oder falsche Verwendung des Produkts verursacht werden.
- Das Produkt ist nicht wasserresistent. Lassen Sie das Produkt nicht in Wasser fallen lassen. Verwenden Sie das Produkt nicht in Regen oder in der Nähe von Wasser. GIKER ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Missbrauch oder falsche Verwendung des Produkts verursacht werden.
- Das Produkt ist nicht wasserresistent. Lassen Sie das Produkt nicht in Wasser fallen lassen. Verwenden Sie das Produkt nicht in Regen oder in der Nähe von Wasser. GIKER ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Missbrauch oder falsche Verwendung des Produkts verursacht werden.
- Das Produkt ist nicht wasserresistent. Lassen Sie das Produkt nicht in Wasser fallen lassen. Verwenden Sie das Produkt nicht in Regen oder in der Nähe von Wasser. GIKER ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Missbrauch oder falsche Verwendung des Produkts verursacht werden.
- Das Produkt ist nicht wasserresistent. Lassen Sie das Produkt nicht in Wasser fallen lassen. Verwenden Sie das Produkt nicht in Regen oder in der Nähe von Wasser. GIKER ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Missbrauch oder falsche Verwendung des Produkts verursacht werden.
- Das Produkt ist nicht wasserresistent. Lassen Sie das Produkt nicht in Wasser fallen lassen. Verwenden Sie das Produkt nicht in Regen oder in der Nähe von Wasser. GIKER ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Missbrauch oder falsche Verwendung des Produkts verursacht werden.
- Das Produkt ist nicht wasserresistent. Lassen Sie das Produkt nicht in Wasser fallen lassen. Verwenden Sie das Produkt nicht in Regen oder in der Nähe von Wasser. GIKER ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Missbrauch oder falsche Verwendung des Produkts verursacht werden.
- Das Produkt ist nicht wasserresistent. Lassen Sie das Produkt nicht in Wasser fallen lassen. Verwenden Sie das Produkt nicht in Regen oder in der Nähe von Wasser. GIKER ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Missbrauch oder falsche Verwendung des Produkts verursacht werden.

15

Begränzte Garantie

GIKER garantiert, dass Ihr GIKER-Hardwareprodukt ("das Produkt") für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Kaufdatum frei von Material- und Herstellungsdefekten sein wird. Wenn ein Defekt des Produkts bei normaler und bestimmungsgemäßer Verwendung während der Garantiezeit festgestellt wird, wird GIKER, nach Ermessen, das Produkt reparieren, austauschen oder ersetzen. Diese Garantie gilt nur für das ursprüngliche Endverbraucherprodukt. Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Missbrauch, falsche Verwendung oder Verstoß gegen die Bedienungsanleitung verursacht werden. GIKER ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Missbrauch, falsche Verwendung oder Verstoß gegen die Bedienungsanleitung verursacht werden. GIKER ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Missbrauch, falsche Verwendung oder Verstoß gegen die Bedienungsanleitung verursacht werden.

Millennium 2000 Service Center
 Rehber: 2
 0-30708 çağrı merkezi
 Hotline AT: 0800 2818 29
 Hotline CN: 0800 831 28

17

App Supercube

Scansikan il codice QR o cercate "Supercube" negli app store iOS e Android per scaricare l'app Supercube.

App Store

Google Play

Compatibilità dell'App
 iOS 10.0 e superiore, Android 6.0 e versioni successive.
 Il dispositivo deve supportare Bluetooth 4.0 e successivi.

Caratteristiche:

- Risoluzione rapida
- Tutorial interattivo
- Smart Timer
- Statistiche avanzate

21

Collegamento all'App

① Girare per ruotare il cubo

② Lanciare l'app Supercube

③ Connettere il cubo

Note:

- Il cubo entrerà in modalità sospensione dopo 10 minuti di inattività, ruotando qualsiasi lato per riattivare il cubo e avviare la ricarica.
- Assicuratevi che il cubo sia completamente carico e disconnettetevi dai dispositivi precedenti prima di connettervi.
- Connettere il cubo solo all'interno dell'app Supercube. Non associare il cubo a nessun altro dispositivo.
- In base ai requisiti di Apple iOS 6.0, le app devono disporre dell'autorizzazione di localizzazione per funzionare correttamente. Assicurarsi che la connessione alla scansione Bluetooth è attiva, assicurarsi che la localizzazione dell'app sia autorizzata per funzionare correttamente.
- Se il servizio di localizzazione dell'app è attivato, assicurarsi che il servizio di localizzazione dell'app sia autorizzato per funzionare correttamente.

If you have any further questions please check the in-app troubleshooting or contact:
Millennium 2000 Service Center
 Rehber: 2
 0-30708 çağrı merkezi
 Hotline AT: 0800 2818 29
 Hotline CN: 0800 831 28

22

Avvertenze

- Leggere le avvertenze prima dell'uso. L'utente si assume la piena responsabilità per tutte le operazioni e l'utilizzo.
- Non smontare mai il prodotto in alcun modo o altrimenti causare danni permanenti.
- Non ruotare i pezzi angolari o i bordi separatamente, altrimenti il cubo potrebbe non essere risolubile.
- Il prodotto può presentare difficoltà solo quando la memoria si sottopone a un'eccessiva carica statica o a un'eccessiva carica statica.
- Non urtare, lanciare, far cadere, tirare o colpire il cubo violentemente.
- Non usare il cubo in presenza di pioggia, neve, vento forte o altri agenti atmosferici.
- Non usare il cubo in presenza di pioggia, neve, vento forte o altri agenti atmosferici.
- Non usare il cubo in presenza di pioggia, neve, vento forte o altri agenti atmosferici.
- Non usare il cubo in presenza di pioggia, neve, vento forte o altri agenti atmosferici.
- Non usare il cubo in presenza di pioggia, neve, vento forte o altri agenti atmosferici.
- Non usare il cubo in presenza di pioggia, neve, vento forte o altri agenti atmosferici.
- Non usare il cubo in presenza di pioggia, neve, vento forte o altri agenti atmosferici.
- Non usare il cubo in presenza di pioggia, neve, vento forte o altri agenti atmosferici.
- Non usare il cubo in presenza di pioggia, neve, vento forte o altri agenti atmosferici.
- Non usare il cubo in presenza di pioggia, neve, vento forte o altri agenti atmosferici.

23

Domande frequenti

Q1: Cosa devo fare se l'app non riesce a trovare il mio cubo?
 Controllare se il cubo è completamente carico e disconnettetevi dai dispositivi precedenti.

Q2: Cosa devo fare se lo stato del cubo non è corretto?
 Premere il pulsante Reset nella pagina del Mio Cubo, quindi seguire le istruzioni dell'app per ripristinare lo stato del cubo.

Q3: Cosa devo fare se lo stato del cubo è irrisolubile?
 Riconfermare che lo stato iniziale sia uguale a quello reale dell'hardware. Se sono ancora irrisolubile, provare a resettare il cubo.

Q4: Cosa devo fare se non viene emesso alcun segnale acustico quando si ricarica?
 Assicurarsi che il cubo sia completamente carico e disconnettetevi dai dispositivi precedenti.

If you have any further questions please check the in-app troubleshooting or contact:
Millennium 2000 Service Center
 Rehber: 2
 0-30708 çağrı merkezi
 Hotline AT: 0800 2818 29
 Hotline CN: 0800 831 28

24

Specifiche

Modello	SUPERCUBE 135	Dimensioni del Cubo	56.5mm
Batteria	3.7V Lithium battery	Peso del cubo	102g
Tempo di carica	90 min	Tempo di funzionamento	90 giorni*
Durata	6 anni*	Materiale	ABS

Contenuto della confezione: 1 SUPERCUBE 135, 1 caricatore, 1 cavo di ricarica, 1 manuale d'uso

*L'orario di lavoro basato su un'ora di utilizzo al giorno e dopo essere stato completamente ricaricato.

19

Ricarica del Cubo

Ricaricare completamente il cubo prima del primo utilizzo.

- Inserire il caricatore**
Assicurarsi che il caricabatterie sia fissato sulla faccia di ricarica corretta del cubo.
- Collegare all'adattatore di alimentazione**
Collegare il caricatore al cavo qualificato.
- Accendere per ricaricare**
Dopo aver inserito il cubo emette un segnale acustico all'avvio della carica. La batteria è completamente carica quando il cubo emette nuovamente un segnale acustico, operazione circa 90 minuti.

① Punta di ricarica

② Supercube

③ Punta Micro USB

20

App Supercube

Scansikan il codice QR o cercate "Supercube" negli app store iOS e Android per scaricare l'app Supercube.

App Store

Google Play

Compatibilità dell'App
 iOS 10.0 e superiore, Android 6.0 e versioni successive.
 Il dispositivo deve supportare Bluetooth 4.0 e successivi.

Caratteristiche:

- Risoluzione rapida
- Tutorial interattivo
- Smart Timer
- Statistiche avanzate

21

Collegamento all'App

① Girare per ruotare il cubo

② Lanciare l'app Supercube

③ Connettere il cubo

Note:

- Il cubo entrerà in modalità sospensione dopo 10 minuti di inattività, ruotando qualsiasi lato per riattivare il cubo e avviare la ricarica.
- Assicuratevi che il cubo sia completamente carico e disconnettetevi dai dispositivi precedenti prima di connettervi.
- Connettere il cubo solo all'interno dell'app Supercube. Non associare il cubo a nessun altro dispositivo.
- In base ai requisiti di Apple iOS 6.0, le app devono disporre dell'autorizzazione di localizzazione per funzionare correttamente. Assicurarsi che la connessione alla scansione Bluetooth è attiva, assicurarsi che la localizzazione dell'app sia autorizzata per funzionare correttamente.
- Se il servizio di localizzazione dell'app è attivato, assicurarsi che il servizio di localizzazione dell'app sia autorizzato per funzionare correttamente.

If you have any further questions please check the in-app troubleshooting or contact:
Millennium 2000 Service Center
 Rehber: 2
 0-30708 çağrı merkezi
 Hotline AT: 0800 2818 29
 Hotline CN: 0800 831 28

22

Avvertenze

- Leggere le avvertenze prima dell'uso. L'utente si assume la piena responsabilità per tutte le operazioni e l'utilizzo.
- Non smontare mai il prodotto in alcun modo o altrimenti causare danni permanenti.
- Non ruotare i pezzi angolari o i bordi separatamente, altrimenti il cubo potrebbe non essere risolubile.
- Il prodotto può presentare difficoltà solo quando la memoria si sottopone a un'eccessiva carica statica o a un'eccessiva carica statica.
- Non urtare, lanciare, far cadere, tirare o colpire il cubo violentemente.
- Non usare il cubo in presenza di pioggia, neve, vento forte o altri agenti atmosferici.
- Non usare il cubo in presenza di pioggia, neve, vento forte o altri agenti atmosferici.
- Non usare il cubo in presenza di pioggia, neve, vento forte o altri agenti atmosferici.
- Non usare il cubo in presenza di pioggia, neve, vento forte o altri agenti atmosferici.
- Non usare il cubo in presenza di pioggia, neve, vento forte o altri agenti atmosferici.
- Non usare il cubo in presenza di pioggia, neve, vento forte o altri agenti atmosferici.
- Non usare il cubo in presenza di pioggia, neve, vento forte o altri agenti atmosferici.
- Non usare il cubo in presenza di pioggia, neve, vento forte o altri agenti atmosferici.
- Non usare il cubo in presenza di pioggia, neve, vento forte o altri agenti atmosferici.
- Non usare il cubo in presenza di pioggia, neve, vento forte o altri agenti atmosferici.

23

Domande frequenti

Q1: Cosa devo fare se l'app non riesce a trovare il mio cubo?
 Controllare se il cubo è completamente carico e disconnettetevi dai dispositivi precedenti.

Q2: Cosa devo fare se lo stato del cubo non è corretto?
 Premere il pulsante Reset nella pagina del Mio Cubo, quindi seguire le istruzioni dell'app per ripristinare lo stato del cubo.

Q3: Cosa devo fare se lo stato del cubo è irrisolubile?
 Riconfermare che lo stato iniziale sia uguale a quello reale dell'hardware. Se sono ancora irrisolubile, provare a resettare il cubo.

Q4: Cosa devo fare se non viene emesso alcun segnale acustico quando si ricarica?
 Assicurarsi che il cubo sia completamente carico e disconnettetevi dai dispositivi precedenti.

If you have any further questions please check the in-app troubleshooting or contact:
Millennium 2000 Service Center
 Rehber: 2
 0-30708 çağrı merkezi
 Hotline AT: 0800 2818 29
 Hotline CN: 0800 831 28

24

Specifiche

Modello	SUPERCUBE 135	Dimensioni del Cubo	56.5mm
Batteria	3.7V Lithium battery	Peso del cubo	102g
Tempo di carica	90 min	Tempo di funzionamento	90 giorni*
Durata	6 anni*	Materiale	ABS

Contenuto della confezione: 1 SUPERCUBE 135, 1 caricatore, 1 cavo di ricarica, 1 manuale d'uso

*L'orario di lavoro basato su un'ora di utilizzo al giorno e dopo essere stato completamente ricaricato.

19

Ricarica del Cubo

Ricaricare completamente il cubo prima del primo utilizzo.

- Inserire il caricatore**
Assicurarsi che il caricabatterie sia fissato sulla faccia di ricarica corretta del cubo.
- Collegare all'adattatore di alimentazione**
Collegare il caricatore al cavo qualificato.
- Accendere per ricaricare**
Dopo aver inserito il cubo emette un segnale acustico all'avvio della carica. La batteria è completamente carica quando il cubo emette nuovamente un segnale acustico, operazione circa 90 minuti.

① Punta di ricarica

② Supercube

③ Punta Micro USB

20

App Supercube

Scansikan il codice QR o cercate "Supercube" negli app store iOS e Android per scaricare l'app Supercube.

App Store

Google Play

Compatibilità dell'App
 iOS 10.0 e superiore, Android 6.0 e versioni successive.
 Il dispositivo deve supportare Bluetooth 4.0 e successivi.

Caratteristiche:

- Risoluzione rapida
- Tutorial interattivo
- Smart Timer
- Statistiche avanzate

21

Collegamento all'App

① Girare per ruotare il cubo

② Lanciare l'app Supercube

③ Connettere il cubo

Note:

- Il cubo entrerà in modalità sospensione dopo 10 minuti di inattività, ruotando qualsiasi lato per riattivare il cubo e avviare la ricarica.
- Assicuratevi che il cubo sia completamente carico e disconnettetevi dai dispositivi precedenti prima di connettervi.
- Connettere il cubo solo all'interno dell'app Supercube. Non associare il cubo a nessun altro dispositivo.
- In base ai requisiti di Apple iOS 6.0, le app devono disporre dell'autorizzazione di localizzazione per funzionare correttamente. Assicurarsi che la connessione alla scansione Bluetooth è attiva, assicurarsi che la localizzazione dell'app sia autorizzata per funzionare correttamente.
- Se il servizio di localizzazione dell'app è attivato, assicurarsi che il servizio di localizzazione dell'app sia autorizzato per funzionare correttamente.
</