



HR

KAKO PRIMJENJIVATI TAKO ZVANI BOSTON-VENTIL ?

1. Dupli poklopac ventila (ventil pušta da zrak ulazi, a ne pušta, da zrak izlazi).
2. Poklopac za brzo puštanje zraka.
3. Odvrnite dupli poklopac ventila
4. Mlaznicu pumpe za zrak stavite u ventil. Ne napuhavajte prejako, naročito ne sa kompresorom.
5. Spuštanje zraka: Odvrnite poklopac ventila.
PAŽNJA: Dupli ventil ne funkcionira, kad je poklopac odvrnut. Ovog poklopca nikad odvrnuti, dok je čamac ili neki drugi napuhani predmet u vodi.

SL

KAKO UPORABLJATI TAKO IMENOVANI BOSTON-VENTIL ?

1. Dvojni pokrovček ventila (ventil spušča zrak noter, ne spušča ga pa ven).
2. Pokrovček za hitro spuščanje zraka.
3. Odvijte dvojni pokrovček ventila.
4. Ustnik zračne črpalke vstavite v ventil. Ne napihnite premočno in za napihovanje ne uporabite visokotlačnega kompresorja.
5. Spuščanje zraka: Odvijte pokrovček ventila.
POZOR: Dvojni ventil ne deluje, če je ta pokrovček odvit. Tega pokrovčka nikoli ne odvijte, ko je čoln ali kakšen drug napihnjeni predmet v vodi.

CZ

Jak použít bostonský ventil

1. dvojité víčko ventilu (ventil pustí vzduch dovnitř ale ne ven)
2. víčko pro rychlé vypuštění vzduchu
3. zašroubujte dvojité víčko ventilu
4. pro nafouknutí napojte vývod vzduchové pumpy na ventil. Nepřefukujte ani nepoužívejte k nafouknutí vysokotlaký kompresor.
5. pro vypuštění vzduchu odšroubujte víčko ventilu.
POZOR: dvojitý ventil nebude fungovat pokud bude víčko zašroubované. Pokud je výrobek na vodě, mějte víčko vždy zašroubované.

HU

A boston szelep használata

1. Dupla szelepszapka (A szelep beengedi a levegőt, de nem engedi ki.)
2. Sapka a levegő gyors leengedéséhez
3. Csavarja le a dupla szelepszapkát.
4. Felfújáshoz a pumpa csövének végét csatlakoztassa a szelephez. Ne fújja túl keményre vagy ne használjon magasnyomású kompresszort.
5. Levegő leengedése: Csavarja le a szelepszapkát.
FIGYELEM: A dupla szelep nem működik, ha a sapka le van csavarva. Soha ne csavarja le ezt a sapkát, amennyiben a csónak vagy a felfújható termék vízen van.

SK

JAK POUŽÍVAT BOSTONSKÝ VENTIL:

1. Dvojitý uzávěr ventilu (pustí vzduch dovnitř, ale ne ven)
2. Uzávěr pro rychlé vypuštění vzduchu.
3. Odšroubujte dvojitý uzávěr ventilu.
4. Nasadte na ventil hadici vzduchové pumpy. Nenaťukujte příliš pevně a nepoužívejte pro nafouknutí vysokotlaký kompresor.
5. Jak vypustit vzduch:
Odšroubujte uzávěr ventilu. **POZOR:** dvojitý ventil nefunguje pokud je uzávěr odšroubovaný. Nikdy nenechte uzávěr odšroubovaný pokud se výrobek nachází ve vodě.


INTEX®

©2021 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
 www.intexcorp.com