



Regisztrálja
most új készülékét a
MyBosch oldalon és
élvezze az ingyenes
szolgáltatásokat:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Botmixer

**MSMP1
MPMP1000**

[hu]

használati útmutató

Botmixer

3

Rendeltetésszerű használat

Figyelmesen olvassa el és kövesse a használati útmutatót, és őrizze meg! A készülék továbbadása esetén mellékelje a használati útmutatót is.

A készülék helyes használatára vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása kizárja a gyártó minden ebből eredő kárra vonatkozó felelősségét. Ez a készülék csak a magánháztartásokban, otthoni környezetben történő használatra készült. A készüléket csak a háztartásban szokásos mennyiségek feldolgozására és csak a háztartásban szokásos ideig szabad használni.

A készülék csak élelmiszerek aprítására, ill. keverésére alkalmas. Más anyagok, ill. tárgyak feldolgozására tilos használni. A készüléket csak eredeti alkatrészeivel és tartozékaival használja. A készüléket ne állítsa forró felületekre – pl. tűzhelyre – vagy azok közelébe. A keverőpohár mikrohullámú sütőben nem használható.

A csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel vagy hiányos tapasztalattal és / vagy tudással rendelkező személyek kizárólag felügyelet alatt vagy akkor használhatják a készülékeket, ha a készülék biztonságos használatáról megfelelő oktatásban részesültek, és az abból eredő veszélyeket megértették. A gyermekeket tartsa távol a készüléktől és a csatlakozóvezetektől. Gyermekek a készüléket nem kezelhetik. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik.

Biztonsági tudnivalók

⚠ Figyelmeztetés

Áramütés veszélye és tűzveszély

A készüléket csak beltérben, szobahőmérsékleten, a tengerszint felett maximum 2000 méter magasságban használja.

A készüléket kizárólag a típustáblán szereplő adatoknak megfelelően csatlakoztassa és üzemeltesse. Kizárólag akkor használja, ha a vezeték és a készülék sérülésmentes. A kockázatok elkerülése érdekében a készüléken kizárólag ügyfélszolgálatunk végezhet javítást, pl. a sérült hálózati csatlakozóvezeték cseréjét. A készüléket soha ne csatlakoztassa időzítőre vagy távirányítható csatlakozóaljzatra.

A készüléket üzem közben folyamatosan felügyelje! Javasoljuk, hogy a készüléket soha ne hagyja a keverésre szánt anyagok feldolgozásához szükséges időnél hosszabban bekapcsolva.

A hálózati kábelt ne érintse forró felülethez és ne vezesse éles perem felett. Az alapkészüléket soha ne merítse vízbe, és ne tegye mosogatógépbe. A

készüléket ne használja nedve kézzel, és ne működtesse üresjáraton. A készüléket ne merítse a keverőszár és az alapkészülék csatlakozási pontja felett a keverendő anyagba. A készüléket minden használat után, felügyelet nélküli helyzetben, az összeszerelés, szétszedés vagy tisztítás előtt és meghibásodás esetén le kell választani a hálózatról.

Figyelmeztetés

Sérülésveszély

Vigyázat az éles vágókésekkel való munkavégzés, az edény kiürítése és a tisztítás során. A készülék közvetlen alkalmazását követően várja meg a keverőkés leállítását.

A működés során mozgó tartozékok vagy kiegészítők cseréje előtt a készüléket ki kell kapcsolni és le kell választani a hálózatról. A tartozékokat csak kikapcsolt készülék mellett szerelje fel és le. Soha ne nyúljon a keverőkésbe. Soha ne tisztítsa a keverőkést pusztá kézzel. Használjon kefét.

Figyelmeztetés

Forrázásveszély

Forró keverékek feldolgozása során járjon el figyelmesen. A forró keverék feldolgozás közben fröcskölhet. A keverőszárát soha ne helyezze forró felületre és ne használja nagyon forró keverékben. A felforralt anyagot feldolgozás előtt minimum 80°C-ra hűtse le. A botmixer főzőedényben történő használata esetén először vegye le az edényt a tűzhelyről.

Figyelmeztetés

Fulladásveszély

Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak a csomagolóanyaggal.

Szívből gratulálunk új, Bosch gyártmányú készüléke megvásárlásához.


Termékeinkkel kapcsolatban további információt a weboldalunkon talál.

Tartalom

Rendeltetésszerű használat	3
Biztonsági tudnivalók.....	3
Gyors áttekintés	4
Kezelés.....	5
Munkavégzés után / Tisztítás	5
Ártalmatlanítás	5
Garanciális feltételek	5

Gyors áttekintés

Kérjük, hajtsa ki a képes oldalakat.

→ ábra 

1. Alapkészülék

2. Bekapcsológomb

A botmixer addig van bekapcsolt állapotban, míg a bekapcsológomb be van nyomva.

3. Keverőszár

Helyezze fel a keverőszárát és pattintsa be.

Modelltől függően:

4. Univerzális aprító

(külön használati útmutató)

Az univerzális aprítóval a készülék teljesítményének széles spektrumát használhatja.

Ha a szállítási terjedelem nem tartalmazza az univerzális aprítót, megrendelheti ügyfélszolgálatunkon keresztül (rendelési szám: 640698 vagy 640686).

Kezelés

A készülék alkalmas majonézok, szószok, kevert italok, bébiételek, főtt gyümölcs és zöldség mixelésére. Levesek pürésítésére. A botmixer nem alkalmas krumplipüré készítésére.

- Tekerje le teljesen a hálózati kábelt.
- Helyezze fel a keverőszárat az alapkészülékre, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba.
- Illessze be a hálózati csatlakozódugót.
- Az élelmiszert töltsé egy műanyag pohárba.
- A botmixert és a poharat tartsa erősen. A bekapcsológombot csak akkor nyomja meg, ha a keverőszár bemerült a keverni kívánt alapanyagba, így tudja megakadályozni a fröccsenést. A botmixert mindig kapcsolja ki, mielőtt azt kivenné a kevert anyagból.

Munkavégzés után / Tisztítás

A készüléket minden használat után alaposan meg kell tisztítani.

Áramütés veszélye

Az alapkészüléket soha ne merítse folyadékba és ne tisztítsa mosogatógépben. A tisztítási munkálatok megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót! Ne használjon gőztisztítót!

Figyelem!

A készülék felülete megsérülhet. Ne használjon a tisztításhoz súrolószereket. Tudnivaló: Ha pl. vöröskáposztát és sárgarépat dolgoz fel a készülékkel, a műanyag részek elszíneződhetnek, amit néhány csepp étkezési olajjal szüntethet meg.

- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót!
- Törölje át nedvesen az alapkészüléket, majd törölje szárazra.
- A keverőpohár a mosogatógépben tisztítható.
- A keverőszárat mosogatógépben, vagy folyó víz alatt kefe segítségével tisztítsa.
- A keverőszárat felfelé fordítva (a késsel felfelé) szárítsa, hogy kifolyhasson belőle a víz.

Ártalmatlanítás



A csomagolást környezetkímélő módon ártalmatlanítsa. Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelvnek (waste electrical and electronic equipment - WEEE) megfelelően van jelölve. Az irányelv a régi készülékek visszavételének és hasznosításának keretét határozza meg az Európai Unió egészére vonatkozóan. Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről tájékozódjon a szakkereskedőnél.

Garanciális feltételek

Ezekre a készülékekre a mindenkori, a vásárlási országban felhatalmazott képviselőnk által kiadott garanciális feltételek érvényesek. A garanciális feltételeket bármikor igényelheti attól a szakkereskedéstől, amelyben a készüléket vásárolta, vagy közvetlenül az országos képviselőunktől. A garanciális feltételeket megtalálja továbbá az interneten, a megadott webcímen.

A garanciális feltételek igénybevételéhez minden esetben be kell mutatni az értékesítési bizonylatot.

A változtatás jogát fenntartjuk.



Köszönjük, hogy Bosch háztartási készüléket vásárolt!

Regisztrálja új készülékét a MyBosch oldalon és közvetlenül profitálhat az alábbiakból:

- Szakértői tippek & trükkök a készülékhez
- Garancia meghosszabbítási opciók
- Kedvezmények a tartozékokra & pótalkatrészekre
- Digitális használati útmutató és minden tartozék adata egy helyen
- A Bosch Háztartási Készülék Szerviz egyszerű elérhetősége

Ingyenes és könnyű regisztráció - mobiltelefonon is:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HÁZTARTÁSI
KÉSZÜLÉK
SZERVIZ

Segítségre van szüksége? Itt megtalálja.

Szakértői tanácsok az Ön Bosch háztartási készülékéhez, ha segítségre vagy javításra van szüksége a Bosch szakembereitől.

Itt megtalál mindent a Bosch által kínált sokféle támogatási formáról:

www.bosch-home.com/service

Valamennyi ország kapcsolattartási adatait megtalálja a mellékelt szerviz könyvtárban.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



8001105009 (9802)

A