

TONDEUSE À CHEVEUX



Modèle 20131121 / Art. 723493

Mode d'emploi

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation et respectez en priorité les consignes de sécurité !
- L'appareil ne doit être utilisé que de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une utilisation non conforme.
- Conservez ce mode d'emploi.
- Si vous remettez l'appareil à un tiers, remettez-lui également ce mode d'emploi.

1. Aperçu/contenu de l'emballage



REMARQUE : Vérifiez que l'appareil n'est pas détérioré.

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 Tête de coupe | 9 Molette de réglage des longueurs de coupe |
| 2 Fiche USB-C avec câble électrique | 10 Sabot A : 1-10 mm |
| 3 Fiche USB-B | 11 Sabot B : 11-20 mm |
| 4 Adaptateur de charge secteur | 12 Sabot C : 21-30 mm |
| 5 Port USB | 13 Ciseaux |
| 6 Port USB-C | 14 Pinceau de nettoyage |
| 7 Témoin de contrôle de charge LED (rouge) et témoin de contrôle de fonctionnement LED (bleu) | 15 Flacon d'huile |
| 8 Interrupteur coulissant marche/arrêt avec sécurité voyage intégrée | 16 Peigne |

Avertissement dans ce mode d'emploi

Si nécessaire, ce mode d'emploi utilise les mentions d'avertissement suivantes :

DANGER ! Risque élevé : le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures physiques et même mortelles.

AVERTISSEMENT ! Risque modéré : le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures ou d'importants dommages matériels.

PRUDENCE ! Risque faible : le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures légères ou des dommages matériels mineurs.

REMARQUE : Situations et particularités à prendre en compte pendant l'utilisation de l'appareil.

2. Consignes de sécurité

Utilisation conforme

Cet appareil est exclusivement prévu pour la coupe de cheveux humains. Utilisez l'appareil uniquement sur des cheveux secs.

L'appareil est conçu pour un usage domestique privé et ne peut être utilisé à des fins commerciales.

L'appareil ne doit être utilisé qu'en intérieur.

Utilisation abusive prévisible

Ne coupez ni les cheveux synthétiques ni les poils d'animaux.

Instructions pour une utilisation en toute sécurité

- Utilisez uniquement l'adaptateur de charge d'origine fourni pour le fonctionnement secteur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, si elles sont surveillées ou ont été formées à utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne sont pas autorisés aux enfants, sauf s'ils sont surveillés.
- Tenir les enfants de moins de 8 ans éloignés de l'appareil et du cordon d'alimentation.

REMARQUE : Pour recharger la batterie, utilisez exclusivement le bloc d'alimentation amovible fourni (type : RY050100EU-B).

DANGER pour les enfants ! Les éléments constitutifs de l'emballage ne sont pas des jouets. Les enfants ne doivent pas jouer avec les sachets/sacs en plastique. Ils risquent de s'étouffer.

DANGER d'électrocution en raison de l'humidité

- Ne posez jamais l'appareil de telle manière qu'il puisse tomber dans l'eau en étant branché.
- Protégez l'appareil de l'humidité, des gouttes ou des projections d'eau.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

- L'appareil, le cordon d'alimentation et la fiche secteur ne doivent pas être immergés dans l'eau ou d'autres liquides et ne doivent pas être rincés sous l'eau du robinet.
- Si l'appareil venait cependant à tomber dans l'eau, débranchez immédiatement la fiche secteur et ne retirez l'appareil qu'ensuite de l'eau. N'utilisez plus l'appareil dans ce cas, mais faites-le vérifier par une entreprise spécialisée.

DANGER en cas de choc électrique

- Ne mettez pas l'appareil en marche, si l'appareil ou le cordon d'alimentation présente des dommages visibles ou si l'appareil est tombé par terre.
- Ne branchez l'adaptateur de charge secteur dans une prise de courant que lorsque le cordon d'alimentation est relié à l'appareil.

- Ne raccordez l'adaptateur de charge secteur qu'à une prise secteur réglementairement installée et bien accessible, qui débite la même tension que celle indiquée sur la plaque signalétique. Après le branchement, la prise de courant doit rester aisément accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse pas être endommagé par des arêtes vives ou des surfaces chaudes.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou écrasé. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil ou de l'adaptateur de charge secteur (risque de rupture du cordon d'alimentation !).

- Pour débrancher l'adaptateur de charge secteur de la prise secteur, saisissez toujours l'adaptateur de charge secteur, jamais le cordon d'alimentation.
- Débranchez l'appareil du secteur, ...
 - ... après chaque utilisation,
 - ... après chaque opération de charge,
 - ... lorsqu'une panne survient,
 - ... avant de connecter l'appareil avec le cordon d'alimentation,
 - ... avant de nettoyer l'appareil et
 - ... en cas d'orage.
- Pour éviter les dommages, n'entreprenez aucune modification sur l'appareil ou sur les accessoires. Ne pas changer le câble tout seul. Ne faire faire les réparations que par une entreprise spécialisée.

AVERTISSEMENT contre les coupures

- Les pointes de la tête de coupe sont coupantes. Manipulez-les prudemment.
- N'utilisez pas l'appareil si la tête de coupe ou l'un des sabots présente des dommages.
- Arrêtez l'appareil avant de poser ou de changer les sabots et avant chaque nettoyage.

AVERTISSEMENT Blessures possibles

- Posez le cordon d'alimentation de sorte que personne ne puisse trébucher ou marcher dessus !
- Ne passez pas l'appareil sur des blessures ouvertes, coupures, coups de soleil ou cloques.

AVERTISSEMENT Blessures provoquées par l'huile de coupe

- Conservez la bouteille d'huile hors de portée des enfants.
- Évitez le contact de l'huile avec les yeux. En cas de contact de l'huile avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment.
- L'huile ne doit pas être ingérée.

PRUDENCE ! Dégâts matériels

- N'utilisez que des accessoires d'origine.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé lorsqu'il est raccordé au port USB d'un PC.

- Ne placez jamais l'appareil sur des surfaces chaudes (par ex. plaque de cuisson) ou à proximité de sources de chaleur ou de flammes.
- Ne recouvrez pas l'adaptateur de charge secteur pour éviter une surchauffe.
- La tête de coupe (1) est une pièce de précision. Protégez-la des dommages.
- Comme protection supplémentaire, il est conseillé de pourvoir l'installation d'un dispositif différentiel résiduel (FI/RCD) avec un courant de déclenchement nominal ne dépassant pas 30 mA dans le circuit. Demandez conseil à votre électricien installateur. N'autorisez que les électriciens spécialisés à effectuer le montage.

3. Première mise en service

Contrôler la tondeuse à cheveux et le contenu de l'emballage

- Sortez la tondeuse à cheveux de l'emballage.
- Vérifiez si le matériel est complet.
- Vérifiez que la tondeuse à cheveux, les pièces détachées ou les accessoires ne présentent pas de détérioration.
- Si le matériel vendu est incomplet ou si la tondeuse à cheveux, les pièces détachées ou les accessoires présentent des détériorations, n'utilisez pas la tondeuse à cheveux. Contactez le fabricant à l'adresse SAV indiquée sur la carte de garantie.

4. Chargement

DANGER ! Utilisation de batteries lithium-ions

- Tout usage non conforme peut causer des blessures et dommages matériels ! Risque d'incendie et d'explosion !

PRUDENCE ! Dégâts matériels

- Gardez à l'esprit qu'en cas de stockage prolongé la capacité de la batterie diminue pour des raisons techniques. C'est pour cette raison que les périodes d'entreposage prolongées et les interruptions de cycles de charge et recharge qui en découlent doivent être évitées.

- Si des perturbations (échauffement de l'appareil, du cordon d'alimentation ou de la source électrique, charge trop lente ou autre) surviennent durant l'opération de charge, cessez alors l'opération de charge et adressez-vous au Centre SAV.

REMARQUES :

- Avant la première utilisation : Chargez l'appareil env. 90 minutes et utilisez pour cela exclusivement l'adaptateur de charge fourni.
- En cas d'utilisation régulière la durée de charge d'une recharge complète de la batterie est d'env. 90 minutes.
- Le témoin de contrôle de charge LED (7) s'allume en rouge lorsque la batterie est vide.

Chargement

- Connectez la fiche USB-B (3) avec le port USB (5) et la fiche USB-C (2) avec l'appareil.
- Branchez l'adaptateur de charge secteur à une prise secteur facilement accessible.
- Le témoin de contrôle de charge LED (7) clignote en rouge et indique l'opération de charge.
- Le témoin de contrôle de fonctionnement LED (7) s'allume en bleu lorsque la batterie est chargée.

AVERTISSEMENT ! Observez toujours les caractéristiques de tension et d'électricité (mA) indiquées sur la plaque signalétique de l'adaptateur de charge secteur. N'utiliser en aucun cas des sources de courant différentes.

5. Utilisation

Indépendamment du niveau de charge des piles, vous pouvez utiliser l'appareil sur secteur à tout moment, exclusivement avec l'adaptateur de charge secteur fourni. Aucune source électrique différente ne doit être utilisée.

- Assurez-vous que l'appareil est éteint pour le fonctionnement sur secteur.
- Connectez la fiche USB-B (3) avec le port USB (5) et branchez la fiche USB-C (2) dans le port USB-C (6) sur l'appareil.
- Branchez l'adaptateur de charge secteur à une prise secteur facilement accessible.
- Insérez un sabot A, B ou C dans la fente de guidage (cf. fig.) de la tondeuse à cheveux.
- Allumez l'appareil. Appuyez sur le petit bouton (sécurité de voyage) au milieu de l'interrupteur marche/arrêt (8) et poussez-le vers le haut. Le témoin de contrôle de fonctionnement s'allume en bleu.
- Appuyez sur le petit bouton (sécurité de voyage) au milieu de l'interrupteur marche/arrêt (8) et poussez-le vers le bas pour éteindre l'appareil.
- Réglez la longueur de coupe avec la molette de réglage des longueurs de coupe (9).

Retirer / fixer la tête de coupe (1)

AVERTISSEMENT contre les coupures ! Éteignez l'appareil avant de retirer ou de fixer la tête de coupe (1).

- Appuyez sur la tête de coupe (1) avec le pouce vers l'arrière de l'appareil pour le retirer (cf. fig.).
- Pour insérer à nouveau la tête de coupe (1), placez l'évidement inférieur de la tête de coupe sur la patte de la tondeuse à cheveux.
- Poussez la partie supérieure de la tête de coupe (1) sur la tondeuse à cheveux jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de façon audible.

Changer les sabots A, B, C

- Assurez-vous que la tondeuse à cheveux est éteinte et tournez la molette de réglage des longueurs de coupe (9) sur le niveau le plus élevé (A10 - B20 - C30).
- Mise en place : Glissez le sabot souhaité A, B ou C avec précaution dans la fente de guidage jusqu'en butée. Il doit s'enclencher audiblement. Réglez maintenant la longueur de coupe avec la molette de réglage (9).
- Retrait : Sortez le sabot avec précaution de son ancrage en le faisant glisser au dos de la tondeuse à cheveux avec le pouce (cf. fig.) Sortez-le alors de l'appareil en tirant.

Réglage de la longueur de coupe

La molette de réglage des longueurs de coupe (9) permet de régler la longueur de coupe souhaitée de 1-30 mm de respectivement 0,5 mm.

Sabot A - Longueurs de coupes de 1-10 mm

Sabot B - Longueurs de coupes de 11-20 mm

Sabot C - Longueurs de coupes de 21-30 mm

REMARQUES :

- Au dessus de la molette de réglage des longueurs de coupe (9) se trouve un trait de repère pour mieux lire la longueur de coupe réglée.
- Les longueurs de coupe ne sont données que lorsque vous appliquez l'appareil avec la surface du sabot (voir voir fig.)

6. Nettoyage et entretien

DANGER !

- Débranchez l'adaptateur de charge secteur de la prise avant de nettoyer l'appareil.

AVERTISSEMENT !

- Éteignez l'appareil avant chaque nettoyage.

PRUDENCE !

- N'utilisez jamais de produits nettoyants agressifs ou pouvant provoquer des rayures.

REMARQUE : Nettoyez et huilez l'appareil après chaque utilisation.

- Retirez le sabot. Rincez-le à l'eau et laissez-le sécher avant de le remonter sur l'appareil.
- Essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié.

Nettoyer et lubrifier l'embout de tonte de cheveux

- Appuyez sur la tête de coupe (1) avec le pouce vers l'arrière de l'appareil (voir fig.).
- Enlevez les résidus de cheveux de la tête de coupe à l'aide du pinceau fourni.
- La tête de coupe peut être lavée sous l'eau du robinet. Laissez-la entièrement sécher avant de la réutiliser.
- Appliquez quelques gouttes d'huile sur l'arête de coupe de la tête de coupe. Essuyez l'huile excédentaire si nécessaire avec un chiffon humide. Utilisez une huile exempte d'acides, par ex. huile pour machine à coudre.
- Appuyez doucement sur la face arrière de la tête de coupe sur l'appareil jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

7. Données techniques

Modèle / Art.	20131121 / 723493
Adaptateur de charge secteur : Tension d'entrée Tension de sortie Classe de protection Efficacité moyenne en fonctionnement Puissance absorbée hors charge Conditions ambiantes	100-240V~, 50/60 Hz, 0,2A 5,0V =, 1000 mA II 75,5 % 0,08W uniquement homologuée pour utilisation en intérieur
Tondeuse à cheveux : Tension d'entrée Piles rechargeables Temps de charge pour une charge complète Autonomie	5,0V =, 1000 mA 1x 3,7V lithium-ions 600 mAh env. 90 minutes env. 90 minutes pour une charge complète

Dans le cadre du perfectionnement des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et visuelles sur l'appareil et ses accessoires.

8. Déclaration de conformité

Le sigle CE a été apposé conformément aux directives européennes. La déclaration de conformité est conservée auprès du responsable de la mise sur le marché :
Aquarius Deutschland GmbH
Am Mühlenturm 1 · 40489 Düsseldorf · Allemagne

9. Recyclage

Le symbole ci-contre signifie que dans l'Union européenne, le produit doit être éliminé par ramassage de déchets séparé. Cela vaut pour ce produit et pour tous les accessoires identifiés par ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères classiques, mais être déposés dans un point de collecte recyclant les appareils électriques et électroniques.

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant de mettre ce dernier au rebut
- Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur lorsque vous retirez la batterie.

Lithium-ion
• La batterie lithium-ion intégrée dans cet appareil ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères. La batterie doit être mise au rebut en bonne et due forme. Adressez-vous pour cela au commerce commercialisant la batterie ou aux points de collecte communaux.

Emballage

Pour recycler l'emballage, respectez les législations correspondantes en matière d'environnement de votre pays.

10. Garantie - Service

Chère cliente, cher client,
veuillez vous adresser à votre filiale **ALDI SUISSE**. Dans le cadre des prescriptions légales, il y a vice lorsque ce dernier est imputable à un défaut de matériau, de fabrication ou de construction. Exception est faite des détériorations dues à l'usure naturelle, à un entretien incorrect ou à une utilisation non conforme.
Si vous avez besoin d'aide concernant l'utilisation de l'article ou si vous avez besoin d'informations produit supplémentaires, vous pouvez vous informer sur notre plateforme service www.aquarius-service.com.