

Vse prednosti odstranljivega ročaja

Najbolj eleganten in praktičen ročaj Ingenio je mogoče odstraniti, zaradi česar je mogoče kozice, ponve za cvrtje in visoke ponve Ingenio enostavno zložiti in shraniti v majhen prostor. Poleg tega lahko s samo enim klikom ročaj predstavljate z ene ponve na drugo in ponev prestavite s kuhalne plošče v pečico (do največ 250 °C, v pečici ročaja ne pustite na ponvi) oziroma na mizo za serviranje, v hladilnik in pomivalni stroj.

SL

SVARILO

Kuhinjskih posod Ingenio ne smete uporabljati v mikrovalovni pečici.

Ko ste ponev postavili v pečico, odstranite ročaj in pokrov.

Za obstojnost ročaja Ingenio:

- Kadar med kuhanjem ročaja ne potrebujete, ga je priporočljivo odstraniti, da preprečite pregrevanje in zagotovite dolgo življenjsko dobo.
- Ročaja ne čistite v pomivalnem stroju.

Zaradi pregrevanja se lahko ročaj poškoduje ali počni. Posledično ročaj morda ne bo pravilno deloval in obstajalo bo tveganje, da vam ponev pade in se opečete.

Če opazite poškodbe na ročaju zaradi segrevanja, vam svetujemo, da ročaja ne uporabljate več in ga nadomestite z novim.

Če ponev po trku ali padcu izgubi obliko, je ne uporabljajte več. Priporočamo vam, da jo nadomestite z novo. Če boste ponev še naprej uporabljali, se prepričajte, da lahko ročaj še vedno varno namestite na ponev, in se zavedajte, da ponev uporabljate na lastno odgovornost.

V setu Ingenio je na voljo pet vrst pokrovov:

- prosojni pokrovi s silikonskimi in zložljivimi ročaji za vse ponve Ingenio, ki jih je mogoče zložiti v skladovnice (**slika 5**);
- plastični pokrovi (združljivi s kozicami, voki in visokimi ponvami) in silikonski pokrovi za shranjevanje hrane, * (**slika 9**);
- pokrov iz nerjavnega jekla z drenažo in številnimi premeri (14/16/18/20) za kozice Ingenio premera do 20 cm (**slika 6**);

- pokrov iz nerjavnega jekla s številnimi premeri in proti škropljenju (24/26/28 cm) za ponve za cvrtje in visoke ponve Ingenio do velikosti 28 cm (slika 7);
- pokrovi iz litega aluminija (18/20/22/24 cm) za uporabo na kuhalnih ploščah ali v pečici (do 260 °C) (slika 8). Pokrov in njegov ročaj lahko po dolgi uporabi postaneta vroča. Za večjo varnost vam priporočamo uporabo prijemalne rokavice.

Pokrovi Ingenio niso varni za uporabo v pečici, z izjemo pokrovov iz litega aluminija.

- * **Svarilo: Ponve v hladilniku ne hranite več kot 1 dan. Silikonski pokrov omogoča shranjevanje hrane. Mastne hrane ni primerno shranjevati.**
Pokrov ni primeren za kuhanje in ga ne smete uporabljati v pečici ali mikrovalovni pečici.

Navodila za uporabo ročaja



Pred namestitvijo ročaja

1. **Odpiranje ročaja:** S palcem in kazalcem hkrati pritisnite oba stranska gumba za odklepanje. Sprostite spodnji vzvod (slika 1).
 2. **Pritrjevanje ročaja:** Odprt ročaj namestite na rob ponve Ingenio. Stisnite spodnji vzvod, da ročaj zaklenete na mesto (za pritrditev na notranjo stran), tako da se ročaj oprime roba ponve. Ročaj je zdaj zaklenjen na mesto in zdaj lahko uporabite ponev Ingenio (slika 2a).
 3. Ročaj je zdaj zaklenjen na mesto in zdaj lahko uporabite ponev Ingenio. Slika 2b prikazuje priporočen položaj za držanje ročaja med uporabo.
- Svarilo:** Ko držite ponev, nikoli ne pritiskajte gumbov za odklepanje.

Odstranjevanje ročaja

- 1. Za odstranjevanje ročaja ponev Ingenio postavite na ravno in stabilno površino, ki je odporna proti vročini. S palcem in kazalcem pritisnite stranske gumbе za odklepanje, tako da dlan položite na prost spodnji vzvod (slika 3).**
- 2. Ko se vzvod samodejno premakne navzdol, je ročaj odprt. Zdaj ga lahko odstranite s ponve (slika 4).**

Svarilo:

Ročaj uporabljajte le na posodah Tefal Ingenio. Ročaj Ingenio je bil oblikovan izključno za posodo Tefal Ingenio.

Opozorilo: Da se izognete prevračanju majhnih ponev (premera od 14 do 16 cm), uporabljajte ročaj le za prenašanje.

Navodila za nego

Pred uporabo ponve odstranite vso embalažo in nalepke ter jo operite v topli milnici, sperite in popolnoma posušite. Pred prvo uporabo notranjega premaza proti prijemanju ponev pripravite tako, da eno čajno žličko jedilnega olja premažete s krpo po celotni notranjosti. Odvečno olje obrišite. Za ohranjanje funkcije premaza proti prijemanju morate postopek redno ponavljati.

Ohranjanje premaza proti prijemanju:

- Da se izognete pregrevanju prazne ponve, upoštevajte navodila za temperaturo Thermo-Spot®. Točka se obarva rdeče, ko je ponev popolno segreta (približno 190 °C) in pripravljena za uporabo. Ko se točka obarva rdeče, znižajte temperaturo, da ohranjate toploto.
- Maščobe ali olja nikoli ne segrevajte do te mere, da se obarva črno oziroma zažge.
- Ne uporabljajte nožev in metlic. Manjše odrgnine so normalne in ne bodo vplivale na funkcijo premaza proti prijemanju.
- V vročo ponev nikoli neposredno ne vlijte hladne vode. Nenadne temperaturne spremembe lahko povzročijo zvijanje kovine, kar povzroči neravno dno.
- Pri posodah iz nerjavnega jekla dodajte sol v vodo šele po tem, ko voda zavre, da se izognete poškodbam nerjavnega jekla zaradi soli.

Navodila za čiščenje:

SVARILO

Da bi podaljšali življenjsko dobo ponve, priporočamo ročno čiščenje.

Priporočamo vam, da loncev in ponev ne čistite v pomivalnem stroju, saj čistila (predvsem tablete) vsebujejo sestavine, ki so zelo agresivne in korozivne za dele iz aluminija.

a) Ponve z notranjo in zunanjo prevleko:

- Zunanje in notranje premaze očistite z vročo vodo, sredstvom za čiščenje in gobico (prah za razmaščevanje in žicnate gobice niso primerni za čiščenje ponev).

b) Emajlirane ponve:

- Redno čistite emajlirano zunanost ponev. Uporabite lahko abrazivne blazinice.
- V pomivalnem stroju lahko zunanji premaz zaradi nekaterih detergentov izgubi lesk in se razbarva. Naša garancija ne krije tovrstne obrabe.

c) Za ponve iz nerjavnega jekla:

- Ponve temeljito očistite s posebnim čistilnim sredstvom za opremo iz nerjavnega jekla.
- Na vaših izdelkih se lahko pojavi modro ali rumeno razbarvanje. To je naraven pojav pri nerjavnem jeklu, ki se zgodi zaradi pregrevanja in ni škodljiv.
- Če v ponvah z notranjostjo iz nerjavnega jekla zažgete hrano, jih napolnite z vodo in pustite, da se namakajo približno eno uro. Nato jih očistite s čistilnim sredstvom in gobico.

Indukcijske kuhalne plošče:

Nikoli ne segrevajte prazne ponev, saj lahko s tem poškodujete premaz proti prijemanju in zvijete dno. Dno indukcijske ponev posušite po vsakem čiščenju. Pojavi se lahko svetlo modra ali rumena barva. To je naravno in ni nevarno ter je mogoče odstraniti s komercialnim čistilnim izdelkom za pripomočke iz nerjavnega jekla oziroma z limoninim sokom ali belim kisom. Priporočamo vam, da abrazivno gobico uporabljate le za čiščenje dna.

Varnost:

Nikoli ne pustite ročaja štrleti prek roba štedilnika. Vroče ponve nikoli ne postavljajte na tla oziroma na rob kuhinjske površine. Pustite, da se ohladi, in jo odložite na mesto, ki je nedosegljivo otrokom ter osebam z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi. Uporabite pokrov, da preprečite opekline zaradi pljuskov.

Ne pregrevajte ponev, da preprečite hlape, ki bi lahko bili nevarni za majhne živali s posebej občutljivim dihalnim sistemom, kot so ptice. Priporočamo vam, da ptic nimate v kuhinji.

Tefal ne more prevzeti odgovornosti za poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe izdelkov iz seta Ingenio, ki ni skladna z namensko in dovoljeno uporabo s strani Tefala, kot je opisano v navodilih za uporabo.

Tefal ne more prevzeti odgovornosti za poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe izdelkov Ingenio s kuhinjskimi pripomočki in posodo drugih blagovnih znamk.

Takšna nepravilna uporaba vključuje uporabo ročaja Ingenio skupaj s posodo druge blagovne znamke in/ali uporabo posode Ingenio s prijemalom druge blagovne znamke.

Vse ročaje Ingenio lahko uporabljate na kateri koli ponvi Ingenio. Lonce in ponve Ingenio lahko odložite na mestu za recikliranje.

Garancija Tefal Ingenio

Za ponve za cvrtje in kozice Tefal zagotavlja, da nimajo napak v materialu oziroma proizvodnih napak, za obdobje dveh let od datuma nakupa ob predložitvi potrdila o nakupu v državah, ki so navedene na seznamu na zadnji strani tega priročnika z navodili.

Če imate težave, morate poklicati ustrezno telefonsko številko, ki je napisana na seznamu držav. Ko prejmemo izdelek skupaj s potrdilom o nakupu, izvedemo natančen pregled. Če najdemo napako, vam bomo poslali nov oziroma enakovreden izdelek. V skladu s pogoji te garancije Tefal nima drugih obveznosti kot zamenjavo okvarjenega izdelka.

Ta garancija ne pokriva poškodb, ki nastanejo zaradi trkov, padcev, nepravilne uporabe, neupoštevanja navodil za uporabo in vzdrževanje oziroma škode, ki je posledica nepooblaščenega spreminjanja ali popravila. Prav tako ne vključuje normalne obrabe izdelka, niti naslednjih primerov:

- pregrevanje, dolgo izpostavljanje vročini iz plamena oziroma takrat, ko je prazna;
- madežev, razbarvanja ali prask na notranji in zunanji strani;
- kakršnega koli razbarvanja, ki nastane zaradi ognja, poplave itd.;
- prahu ali žuželk, ki zaidejo v notranjost izdelka;
- profesionalne ali komercialne rabe oziroma uporabe na delovnem mestu;
- kakršne koli steklene posode ali porcelana v izdelku.

Dodatna garancija za premaz proti prijemanju za ZK in ROI:

Za premaz proti prijemanju velja garancija za pojav mehurjev in luščenja za obdobje življenjske dobe ponve. Ta garancija ne velja za prijemanje hrane oziroma poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, in v zgoraj navedenih primerih.

Tefal zagotavlja, da premaz proti prijemanju ustreza predpisom, ki se nanašajo na material, ki pride v stik s hrano.

Dodatne značilnosti garancije za ročaj Ingenio 5:

Tefal za ročaj Ingenio 5 zagotavlja, da nima napak na materialu oziroma proizvodnih napak za obdobje **10 let** od datuma nakupa.

Posebne izključitve za ročaj Ingenio 5:

- uporaba s ponvijo, ki ni blagovne znamke Tefal;
- ožganine zaradi plina;
- čiščenje v pomivalnem stroju;
- potapljanje v vodo;
- uporaba za dvigovanje bremena, težjega od 10 kg.

Potrošnikove pravice in dodatne informacije

Garancije Tefal ne vplivajo na zakonske pravice lokalnih potrošnikov, ki ne smejo biti izključene in ne omejene, niti na zakonske pravice trgovca na drobno, od kogar je lahko izdelek kupljen. Te garancije dajejo specifične pravice potrošnikov, poleg tega lahko potrošniki uživajo posebne pravice, kar je odvisno od države. Potrošnik lahko te pravice uporabi, kot se mu zdi primerno.

Ročaje in druge dodatke, ki jih lahko neposredno zamenja uporabnik, je mogoče kupiti, če so na voljo lokalno, kot je pojasnjeno na spletni strani www.tefal.com.

Poleg tega so garancijski pogoji na voljo na spletni strani www.tefal.com.

Kupiti je mogoče zamenjavo za ročaj ali dodaten ročaj.

TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA POMOČ:

Za popolne pogoje garancije, uporabo in nego ter nadaljnjo pomoč in nasvete obiščite spletno stran: www.tefal.si ali pokličite na telefonsko številko: 00 386 2 234 94 90.