

TOY LINO

Manuale d'uso



CE

Tavoletta grafica LCD

Cod. art.:
723684

Contenuto

Contenuto	3
Contenuto della fornitura / Parti	4
Elenco parti.....	4
Controllare il contenuto della fornitura e l'articolo.....	4
Informazioni generali.....	4
Leggere e conservare il manuale d'uso.....	4
Spiegazione dei simboli	5
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	5
Uso	6
Sostituzione della batteria	6
Pulizia	7
Conservazione	8
Dati tecnici	8
Dichiarazione di conformità.....	8
Smaltimento dell'imballaggio	8
Smaltimento della lavagna elettronica LCD.....	8

vengano destinati a un corretto recupero dei materiali e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo i dispositivi elettrici sono contrassegnati con il simbolo qui raffigurato.

Le batterie di nessun tipo devono essere smaltite con i rifiuti domestici!



I consumatori sono tenuti per legge a smaltire le batterie esauste, indipendentemente che queste contengano o meno sostanze tossiche*, presso un punto di raccolta del proprio comune/quartiere, oppure a conferirle ad aziende che si occupano dello smaltimento eco-compatibile.

*contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Prima dello smaltimento, rimuovere le batterie dal dispositivo in modo da poterle smaltire separatamente.

IMPORTATORE:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1,
20095 Amburgo,
Germania

Contenuto della fornitura / Parti

Elenco parti



- 1 Lavagna elettronica LCD
- 2 Pennino per scrittura/disegno
- 3 Manuale d'uso
- 4 Cordoncino

Controllare il contenuto della fornitura e l'articolo

1. Estrarre l'articolo dall'imballaggio.
2. Verificare che l'articolo non presenti danni evidenti. Se l'articolo presenta danni evidenti, non utilizzarlo. Rivolgersi all'importatore.

Informazioni generali

Leggere e conservare il manuale d'uso



Il manuale d'uso fa parte di questo prodotto. Questo contiene informazioni importanti per l'uso.

Prima di usare la lavagna elettronica LCD, leggere attentamente il manuale d'uso, con particolare riguardo alle avvertenze di sicurezza.

L'inosservanza di queste istruzioni può causare lesioni gravi o danni al prodotto. Le istruzioni per l'uso si fondano sulle norme e disposizioni vigenti nell'Unione Europea. All'estero, rispettare anche le direttive e le leggi specifiche del Paese in questione.

Conservare il manuale d'uso per un suo utilizzo futuro. Se la lavagna elettronica LCD viene data a terzi, è indispensabile consegnare a questi il presente manuale d'uso.

Il manuale d'uso è disponibile e può essere scaricato anche dal sito www.wachsmuth-krogmann.com.

Spiegazione dei simboli



Dichiarazione di conformità

(Vedere il capitolo "Dichiarazione di conformità"). I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie vigenti nello Spazio Economico Europeo.



Prudenza!

Questo simbolo/questa avvertenza evidenzia un pericolo di bassa entità, che se non evitato può causare lesioni lievi o di media gravità.



Conservare lontano dalla portata dei bambini.



Questo simbolo significa che il prodotto funziona a bassa tensione di protezione (SELV / PELV) (classe di protezione III).

Sicurezza

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

- Tenere il materiale dell'imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- Prima della prima messa in funzione, verificare che non siano presenti danni da trasporto.
- Da utilizzare solo in ambienti al chiuso.
- **Attenzione!** La penna è fissata con un laccetto. Pericolo di strangolamento!
- La pulizia e la sostituzione delle batterie non possono essere eseguite dai bambini.
- Proteggere l'articolo dal calore, dalle fiamme vive e dai raggi diretti del sole.

5

- Non gettare mai le batterie nel fuoco o nell'acqua.
- Non sottoporre le batterie a sollecitazioni meccaniche.
- Rimuovere le batterie non appena sono scariche o se non si intende utilizzare il prodotto per lungo tempo.
- Non utilizzare insieme batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate.
- Inserire le batterie nel prodotto in base alla polarità corretta.
- I morsetti di col-legamento non vanno cortocircuitati!
- Rimuovere le batterie scariche dal prodotto.
- **ATTENZIONE!** Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. In caso di sospetta ingestione o penetrazione delle batterie nell'organismo, rivolgersi immediatamente a un medico.
- **ATTENZIONE!** Smaltire subito le batterie usate. Tenere le batterie lontane dalla portata dei bambini! In caso di ingestione di una batteria, chiamare immediatamente un medico.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.

Pulizia

AVVERTENZA!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio dell'articolo può causare il suo danneggiamento.

- Per eliminare dalla lavagna LCD tracce di polvere o sporco, utilizzare solo un panno morbido asciutto e che non lascia pelucchi. Non utilizzare in nessun caso alcol o solventi per la pulizia!

7

- In caso di danno, mettere immediatamente fuori servizio la lavagna.

Uso

- L'apposito cordoncino permette di fissare il pennino alla lavagna.
- Accendere il dispositivo con l'interruttore che si trova sul retro. Adesso è possibile scrivere o disegnare con l'apposito pennino che si trova sul lato della lavagna. Lo spessore delle linee può variare a seconda della pressione praticata sul pennino. Per cancellare dal display i contenuti disegnati, premere il pulsante che si trova sulla parte anteriore del dispositivo. Dopo l'uso, spegnere la lavagna elettronica LDC in modo da preservare la batteria. Per evitare di danneggiare la lavagna, utilizzare solo il pennino in dotazione.

Sostituzione della batteria

- Aprire il vano batterie che si trova sul lato inferiore. Allentare la vite ed estrarre il vano batterie.
- Posizionare la batteria nel vano, facendo attenzione alla corretta polarità. Richiudere il vano batteria e serrare nuovamente la vite.



Prudenza!



- **PERICOLO DI VITA!** Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico!
- **PERICOLO DI ESPLOSIONE!** Non ricaricare mai le batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare e/o aprire le batterie. Il surriscaldamento, il rischio di incendio o l'esplosione possono essere la conseguenza.

6

Conservazione

- Conservare l'articolo in un locale asciutto.

Dati tecnici

Modello:	921-S, 921-B, 921-R
Codice articolo:	723684
Lavagna elettronica LCD	1 x 3V / CR 2025, 0,1W

Dichiarazione di conformità



Noi, la AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Amburgo, Germania, dichiariamo sotto la nostra sola responsabilità che il prodotto sopra specificato è conforme ai requisiti fondamentali delle direttive UE elencate. La Dichiarazione di conformità UE può essere richiesta anche all'importatore riportato sull'imballaggio.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio in modo differenziato. Carta e cartone devono essere conferiti al punto di raccolta per la carta riciclata, mentre le pellicole al punto di raccolta per il riciclo dei materiali.

Smaltimento della lavagna elettronica LCD

La lavagna elettronica LCD deve essere smaltita in osservanza dei regolamenti in vigore nel vostro Paese.

I dispositivi usati non vanno smaltiti nei rifiuti domestici!



Qualora il prodotto non dovesse più essere utilizzabile, ogni utente è tenuto per legge all'obbligo di smaltire i dispositivi usati separandoli dai rifiuti domestici, ad esempio con il conferimento presso un punto di raccolta del proprio comune/quartiere. In questo modo viene garantito che i dispositivi usati

8