



Bedienungs- anleitung




LCD-Schreibtafel

Artikel Nr.:
723684


Inhalt

Inhalt	3
Lieferumfang / Teile	4
Teileliste	4
Lieferumfang und Artikel prüfen	4
Allgemeines	4
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	4
Zeichenerklärung	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Gebrauch	6
Batteriewechsel	6
Reinigen	7
Aufbewahrung	8
Technische Daten	8
Konformitätserklärung	8
Verpackung entsorgen	8
LCD-Schreibtafel entsorgen	8

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

 Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

 Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Entnehmen Sie vor der Entsorgung die Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie diese separat.

IMPORTEUR:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1,
20095 Hamburg,
Germany

Lieferumfang / Teile

Teileliste



- 1 LCD-Schreibtafel
- 2 Zeichen/Mal-Stift
- 3 Bedienungsanleitung
- 4 Schnur

Lieferumfang und Artikel prüfen

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob der Artikel sichtbare Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Artikel nicht. Wenden Sie sich an den Importeur.

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die LCD-Schreibtafel einsetzen.

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Anleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die LCD-Schreibtafel an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit.

Diese Bedienungsanleitung steht auch zum Download unter www.wachsmuth-krogmann.com zur Verfügung.

Zeichenerklärung



Konformitätserklärung

(siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Vorsicht!

Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet (Schutzklasse III).

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob Transportschäden vorliegen.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen!
- **Achtung!** Der Stift ist mit einer Schnur befestigt. Strangulationsgefahr!
- Reinigung und Batteriewechsel dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Schützen Sie den Artikel vor Hitze, offenem Feuer und direkter Sonneneinstrahlung.
- Nehmen Sie die Schreibtafel im Falle einer Beschädigung umgehend außer Betrieb.

5

- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Legen Sie die beiliegenden Batterien gemäß ihrer Polarität in das Produkt ein.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden!
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Produkt.
- **Achtung!** Gebrauchte Batterien umgehend entsorgen. Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten. Bei Verdacht auf Verschlucken oder Eindringen von Batterien in den Körper sofort medizinische Hilfe hinzuziehen.
- **Achtung!** Dieses Produkt enthält eine Münzbatterie (Knopfzelle mit Lithium). Eine Münzbatterie kann bei Verschlucken schwerwiegende innere chemische Verbrennungen verursachen.
- Die wiederaufladbaren Batterien sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.

Reinigen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Artikel kann zu Beschädigungen des Artikels führen.

- Um die LCD-Schreibtafel von Verunreinigungen wie Staub, usw. zu reinigen, verwenden Sie nur ein fusselfreies, trockenes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

7

Gebrauch

- Mittels der Schnur können Sie den Stift an der Tafel befestigen.
- Schalten Sie das Gerät an der Rückseite mit dem Schalter ein. Nun können Sie mit dem an der Seite befindlichen Stift auf der Tafel schreiben. Je nach Druck können Sie die Strichstärke variieren. Um gezeichnete Inhalte vom Display zu löschen, drücken Sie den Löschknopf auf der Vorderseite des Gerätes. Nach Benutzung schalten Sie die LCD-Schreibtafel bitte wieder aus um die Batterie zu schonen. Verwenden Sie nur den im Lieferumfang befindlichen Stift, um Beschädigungen zu vermeiden.

Batteriewechsel

- Öffnen Sie das Batteriefach an der unteren Seite, indem Sie die Schraube lösen und das Batteriefach herausziehen.
- Legen Sie die Batterie polrichtig in das Batteriefach und schließen Sie das Batteriefach wieder und schrauben die Schraube wieder fest.



Vorsicht!



- **LEBENSGEFAHR!** Bewahren Sie Batterien außer Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien keiner mechanischen Belastung aus.

6

Aufbewahrung

- Lagern Sie den Artikel an einem trockenen Ort.

Technische Daten

Modell	921-S, 921-B, 921-R
Artikelnummer:	723684
LCD-Schreibtafel	1 x 3V / CR 2025, 0,1W

Konformitätserklärung



Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg,
Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann bei dem auf der Verpackung genannten Importeur angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

LCD-Schreibtafel entsorgen

Entsorgen Sie die LCD-Schreibtafel entsprechend der in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

8