

TOY LINO

Notice d'utilisation



CE

Ardoise LCD

Réf. article:
723684

Sommaire

Sommaire.....	3
Étendue de la livraison/Pièces.....	4
Liste des pièces.....	4
Contrôler l'étendue de la livraison et l'article.....	4
Généralités.....	4
Lire et conserver la notice d'utilisation.....	4
Explication des symboles.....	5
Utilisation conforme à la destination.....	5
Utilisation.....	6
Remplacement de la pile.....	6
Nettoyage.....	7
Stockage.....	8
Caractéristiques techniques.....	8
Déclaration de conformité.....	8
Mise au rebut de l'emballage.....	8
Mise au rebut de l'ardoise LCD.....	8

Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers!



Lorsque le produit ne peut plus être utilisé, tout consommateur est **légalement tenu de remettre les appareils usagés séparément des déchets ménagers**, par ex. auprès d'un point de collecte de sa commune/de son quartier. Cela garantit que les appareils usagés soient recyclés de manière professionnelle et permet d'éviter tout impact négatif sur l'environnement. C'est la raison pour laquelle les appareils électriques portent le symbole illustré ici.

Les piles et batteries ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers!



En tant que consommateur, vous êtes tenu légalement de remettre toutes les piles et batteries, qu'elles contiennent des substances nocives* ou pas, auprès d'un point de collecte de votre commune/quartier, ou de les rapporter dans le commerce, pour qu'elles puissent être éliminées d'une manière respectueuse de l'environnement.

*marqué par: Cd = Cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Retirez les piles de l'appareil avant de le mettre au rebut et jetez-les séparément.

IMPORTATEUR:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1,
20095 Hamburg,
Allemagne

Étendue de la livraison/Pièces

Liste des pièces



- 1 Ardoise LCD
- 2 Stylet pour dessiner/peindre
- 3 Notice d'utilisation
- 4 Cordon

Contrôler l'étendue de la livraison et l'article

1. Sortez l'article de l'emballage.
2. Vérifiez si l'article présente des dommages visibles. N'utilisez pas l'article si tel est le cas. Veuillez vous adresser à l'importateur.

Généralités

Lire et conserver la notice d'utilisation



Cette notice d'utilisation fait partie de ce produit. Elle renferme des informations importantes relatives à l'utilisation.

Lisez la notice d'utilisation attentivement, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'ardoise LCD.

Le non respect de cette notice peut entraîner des blessures ou des détériorations sur le produit. La notice d'utilisation se base sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, respectez également les directives et législations spécifiques au pays.

Conservez la notice pour une utilisation ultérieure. Si vous remettez l'ardoise LCD à un tiers, remettez-lui obligatoirement cette notice.

Cette notice d'utilisation peut être téléchargée sur www.wachsmuth-krogmann.com.

Explication des symboles



Déclaration de conformité

(voir chapitre «Déclaration de conformité»): Les produits portant ce symbole sont conformes à toutes les prescriptions communautaires applicables dans l'espace économique européen.



Prudence!

Ce symbole/mot d'avertissement désigne un danger d'un faible niveau de risque, qui s'il n'est pas évité, peut entraîner une blessure légère ou modérée.



Garder hors de portée des enfants.



Ce symbole indique que le produit fonctionne avec une basse tension de protection (TBTS / TBTP) (classe de protection III).

Sécurité

Utilisation conforme à la destination

- Tenir le matériel d'emballage hors de portée des enfants.
- Veuillez contrôler avant la première mise en service la présence d'éventuels dommages de transport.
- Utilisation uniquement en intérieur!
- **Attention!** Le crayon est attaché à une ficelle. Risque de strangulation!
- Le nettoyage et le changement de pile par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants.
- Protégez l'article de la chaleur, d'une flamme nue et du rayonnement direct du soleil.
- Mettez l'ardoise immédiatement hors service en cas de détérioration.

5

- Retirez les piles dès qu'elles sont vides ou si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- Des piles de types différents ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être utilisées ensemble.
- Insérez les piles jointes dans le produit en respectant la polarité.
- Les bornes de raccordement ne doivent pas être court-circuitées!
- Retirez les piles vides du produit.
- **ATTENTION!** Éliminer immédiatement les piles usagées. Tenir les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. En cas de suspicion d'ingestion ou de pénétration de piles dans l'organisme, demander immédiatement une assistance médicale.
- **ATTENTION!** Éliminez immédiatement les piles usagées. Tenir les piles hors de portée des enfants! Consulter immédiatement un médecin si une pile a été avalée.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

Nettoyage

REMARQUE!

Risque d'endommagement!

Une utilisation non conforme de l'article peut entraîner des détériorations de l'article.

7

Utilisation

- Vous pouvez fixer le stylet à l'ardoise à l'aide du cordon.
- Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur situé au dos. Vous pouvez maintenant écrire sur l'ardoise avec le stylet situé sur le côté. Vous pouvez varier l'épaisseur du trait en fonction de la pression. Pour effacer les contenus dessinés sur l'écran, appuyez sur le bouton d'effacement situé sur le devant de l'appareil. Lorsque vous n'utilisez plus l'ardoise LCD, veuillez l'éteindre pour ménager la pile. Utilisez uniquement le stylet fourni, pour éviter toute détérioration.

Remplacement de la pile

- Ouvrez le compartiment à pile sur le dessous en dévissant la vis et en sortant le compartiment à pile.
- Placez la pile dans le compartiment à pile en respectant la polarité, refermez le compartiment à pile et vissez bien la vis.



Prudence!



- **DANGER DE MORT!** Conservez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin!
- **DANGER D'EXPLOSION!** Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Ne court-circuitiez pas et/ou n'ouvrez pas les piles. Une surchauffe, un risque d'incendie ou un éclatement peuvent en résulter.
- Ne jetez jamais les piles dans le feu ou dans l'eau.
- Ne soumettez pas les piles à des contraintes mécaniques.

6

- Pour nettoyer les impuretés comme la poussière sur l'ardoise LCD, utilisez uniquement un chiffon sec qui ne peluche pas. N'utilisez en aucun cas d'alcool ou de solvant pour le nettoyage!

Stockage

- Rangez l'article dans un endroit sec.

Caractéristiques techniques

Modèle :	921-S, 921-B, 921-R
Référence article :	723684
Ardoise LCD	1 x 3V / CR 2025, 0,1W

Déclaration de conformité



Nous, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Allemagne,

déclarons sous notre entière responsabilité que le produit cité ci-dessus est conforme aux exigences fondamentales des directives UE listées. Le certificat de conformité peut être demandé auprès de l'importateur indiqué sur l'emballage.

Mise au rebut

Mise au rebut de l'emballage



Mettez l'emballage au rebut en l'ayant trié. Jetez le papier et carton avec les vieux papiers, les films avec les matières recyclables.

Mise au rebut de l'ardoise LCD

Mettez l'ardoise LCD au rebut conformément aux prescriptions en vigueur dans votre pays.

8