

TOY LINO

Navodila za uporabo



CE

Pisalna LCD-tablica

Št. izdelka:
723684

Vsebina

Vsebina	3
Paket/sestavni deli	4
Seznam delov	4
Preverjanje vsebine paketa in izdelka	4
Splošno	4
Branje in hramba navodil za uporabo	4
Razlaga znakov	5
Varnost	5
Namenska uporaba	5
Uporaba	6
Menjava baterij	6
Čiščenje	7
Skladiščenje	7
Tehnični podatki	8
Izjava o skladnosti	8
Odlaganje embalaže med odpadke	8
Odlaganje pisalne LCD-tablice med odpadke	8

Stare naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke!

Če izdelka ne morete več uporabljati, ste kot vsak potrošnik **zakonsko zavezani, da stare naprave zbirate in oddate ločeno od gospodinjskih odpadkov, npr.** na zbirnem mestu, ki ga je določila občina/mestna četrt, v katerem živite. S tem zagotovite, da bodo stare naprave primerno predelane in da ne bo prišlo do negativnih učinkov na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.

Baterije in akumulatorji ne sodijo med gospodinjske odpadke!

Kot potrošnik ste zakonsko obvezani, da baterije in akumulatorje, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, oddate na zbirnem mestu v vaši občini/delu mesta oz. v trgovini, da se zagotovi okolju prijazno odstranjevanje.

*označeno s: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

Preden jo zavržete, odstranite iz naprave baterije in jih ločeno odložite med odpadke.

UVOZNIK:

AHG WACHSMUTH & KROGMANN MBH
LANGE MÜHREN 1,
20095 HAMBURG,
NEMČIJA

Paket/sestavni deli

Seznam delov



- 1 Pisalna LCD-tablica
- 2 risanje/risalo
- 3 Navodila za uporabo
- 4 Vrvica

Preverjanje vsebine paketa in izdelka

1. Izdelek izvlomite iz embalaže.
2. Preverite, ali kaže izdelek vidne znake poškodb. V tem primeru izdelka ne uporabite. Obrnite se na uvoznika.

Splošno

Branje in hramba navodil za uporabo



Navodila za uporabo sodijo k temu izdelku. Vsebujejo pomembne informacije v zvezi z uporabo.

Še pred uporabo pisalne LCD-tablice si temeljito preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke.

Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe ali okvare izdelka. Navodila za uporabo temeljijo na standardih in pravilih, veljavnih v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi smernice in zakone, ki veljajo za posamezne države.

Navodila za uporabo shranite za prihodnjo uporabo. Ob predaji pisalne LCD-tablice tretjim osebam ne pozabite priložiti tudi teh navodil za uporabo.

Navodila za uporabo si lahko prenesete tudi s strani www.wachsmuth-krogmann.com.

Razlaga znakov



Izjava o skladnosti

(glejte poglavje »Izjava o skladnosti«): S tem simbolom označeni izdelki izpolnjujejo vse veljavne predpise Evropskega gospodarskega prostora.



POZOR!

Ta signalni simbol/beseda opisuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki lahko, če se ji ne izognemo, povzroči manjše ali srednje težke poškodbe.

Hranite izven dosega otrok.



Ta simbol označuje, da izdelek deluje z varnostno nizko napetostjo (SELV/PELV) (razred zaščite III).

Varnost

Namenska uporaba

- Embalažo shranjujte zunaj dosega otrok.
- Pred prvim zagonom preverite, ali obstajajo transportne poškodbe.
- Samo za uporabo v notranjih prostorih!
- **Pozor!** Pisalo je pritrjeno z vrvico. Nevarnost zadavljenja!
- Otrokom ni dovoljeno opravljati čiščenja in menjave baterij.
- Izdelek varujte pred vročino, odprtim ognjem in neposredno sončno svetlobo.
- V primeru okvare pisalno tablico nemudoma prenehajte uporabljati.

5

- Baterij ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Odstranite baterije takoj, ko se izpraznijo, ali če izdelka ne boste uporabljali dlje časa.
- Ne uporabljajte različnih vrst baterij ali novih in rabljenih baterij skupaj.
- Priložene baterije v skladu s polarnostjo vstavite v izdelek.
- Na priključkih ni dovoljeno povzročati kratkega stika!
- Iz izdelka odstranite prazne baterije.
- **OPOZORILO!** Izrabljene baterije takoj zavržite. Nove in uporabljene baterije hranite stran od otrok. V primeru suma zaužitja ali vdora baterij v telo takoj poiščite zdravniško pomoč.
- **POZOR!** Izrabljene baterije nemudoma zavržite. Baterije shranjujte zunaj dosega otrok! Če pride do zaužitja baterije, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Akumulatorske baterije lahko polnite le pod nadzorom odrasle osebe.

Čiščenje

NAPOTEK!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Da bi s pisalne LCD-tablice očistili umazanijo, kot je prah ipd., uporabite navlaženo krpo, ki ne pušča dlačic. Za čiščenje v nobenem primeru ne uporabljajte alkohola ali topil!

7

Uporaba

- S pomočjo vrvice lahko pisalo pritrdite na tablico.
- Delovanje vklopite s pomočjo stikala na hrbtne strani izdelka. Sedaj lahko s peresom, nameščenim ob strani, pišete na tablico. S pritiskom lahko spreminjate debelino črte. Če želite narisano vsebino izbrisati z zaslona, stisnite gumb za brisanje na sprednji strani naprave. Po uporabi pisalno LCD-tablico znova izklopite in tako prihranite baterijo. Za preprečitev poškodb uporabljajte le priloženo pisalo.

Menjava baterij

- S spodnje strani odprite predalček za baterije tako, da odvijete vijak predalček za baterije pa izvlečete.
- Upoštevač polariteto vstavite baterije v predalček, tega znova zaprite in zategnete vijak.



POZOR!



- **SMRTO NEVARNO!** Baterije hranite zunaj dosega otrok. V primeru zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom!
- **NEVARNOST EKSPLOZIJE!** Nikoli ne polnite baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti. Ne izvajajte kratkega stika in/ali ne odpirajte baterij. Lahko pride do pregrevanja, nevarnosti požara ali počenja.
- Nikoli ne mečite baterij v ogenj ali vodo.

6

Skladiščenje

- Kadar ni v uporabi, hranite izdelek v suhem prostoru.

Tehnični podatki

Model:	921-S, 921-B, 921-R
Številka izdelka:	723684
Pisalna LCD-tablica:	1 x 3V / CR 2025, 0,1W

Izjava o skladnosti



Kot podjetje AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,
Lange Mühren 1,
20095 Hamburg,
Nemčija,

s polno odgovornostjo izjavljamo, da zgoraj navedeni proizvod ustreza bistvenim zahtevam navedenih EU smernic. Izjavo EU o skladnosti lahko zahtevate od uvoznika, navedenega na embalaži.

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo zavržite glede na vrsto. Lepenko in karton zavržite med odpadni papir, folijo med odpadke za reciklažo.

Odlaganje pisalne LCD-tablice med odpadke

Pisalna LCD-tablico zavržite v skladu s predpisi, ki veljajo v vaši državi.

8