

# Alu Midi Stapelsessel Gebrauchsanleitung



Art.-Nr.: 266EH061020HD  
Anl.-Nr.: 200309 20220826

# WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAH- REN: SORGFÄLTIG LESEN.

## Alu Midi Stapelsessel – Gebrauchsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vollständig und sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Verletzungen oder Schäden am Sessel führen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder für die Weitergabe an Dritte auf.

## Ihre Sicherheit



Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise. Für Schäden infolge von Nichtbeachtung haftet der Hersteller nicht.

Unsachgemäße Bedienung und Handhabung kann zu Verletzungen führen.

Prüfen Sie den Sessel regelmäßig auf Beschädigungen.

Benutzen Sie den Sessel nicht mehr, wenn Beschädigungen des Rahmens oder der Bespannung auftreten.

Beschädigte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Sessels beeinträchtigen. Tauschen Sie deshalb beschädigte Bauteile sofort. Wenden Sie sich dazu an Ihren Händler.

Kinder dürfen nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich darin verfangen und daran ersticken.

Halten Sie Kinder von kleinen Montagetellen fern. Kinder können diese verschlucken.

Führen Sie keine unsachgemäßen Reparaturen und bauliche Veränderungen (Demontage von Originalteilen, Anbau

von nicht vorgeschriebenen Teilen usw.) am Sessel durch, es können dadurch Gefahren für den Benutzer entstehen.

Stellen Sie sich nicht auf den Sessel.

Benutzen Sie den Sessel nur auf ebenen Flächen.

Überschreiten Sie das maximale Nutzergewicht nicht (siehe „Technische Daten“). Stapeln Sie nicht mehr als 4 der Sessel übereinander!

Benutzen Sie zur Reinigung keine scheuernden, ätzenden, Lösungsmittel-, bleichmittel- oder säurehaltige Reinigungsmittel.

Benutzen Sie zur Reinigung keine scharfen, kratzenden oder harten Gegenstände wie z. B. Drahtschwämme oder -bürsten.

## Verwendungszweck

Der Sessel ist ausschließlich als Sitzmöbel für den Innen- und Außenbereich konzipiert.

Der Sessel darf nicht als Steighilfe (wie z. B. als Trittleitersersatz) verwendet werden. Der Sessel darf nur bei sicherem Stand auf ebener Fläche benutzt werden. Verwenden Sie den Sessel nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung kann zu Sach- oder sogar Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

## Pflege + Lagerung

### Sessel pflegen

Wir empfehlen Ihnen, das beschichtete Aluminiumgestell zum Schutz halbjährlich mit Autowachs zu behandeln. Diese Behandlung verlängert die Lebensdauer der Beschichtung und erleichtert das Lösen von Schmutz und Ansatz.

Prüfen Sie regelmäßig die Verschraubung, und ziehen Sie sie nötigenfalls nach.

### Sessel reinigen

Aluminium ist ein vollständig wetterfestes Material. Doch können sich aufgrund von Witterungseinflüssen Schmutz und Ablagerungen auf dem Material bilden.

### Bitte beachten!

- Wenn Sie den Sessel mit ungeeigneten Reinigungsutensilien und -mitteln reinigen, können die Oberflächen irreparabel beschädigt werden.
- Benutzen Sie zur Reinigung keine scheuernden, ätzenden, lösungsmittel-, bleichmittel- oder säurehaltigen Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie zur Reinigung keine scharfen, kratzenden oder harten Gegenstände wie z. B. Drahtschwämme oder -bürsten.
- Verschmutzungen am Rahmen oder der Kunststoffbespannung können Sie mit einem Tuch oder einer weichen Bürste und etwas Wasser leicht entfernen.

### Sessel lagern

Für die optimale Behandlung Ihres Sessels empfehlen wir Ihnen, diesen bei Regen und während der Wintersaison ins Trockene zu stellen.

Lagern Sie den Sessel über den Winter in einem trockenen Raum.

## Garantie

Die Garantiefrist für diesen Artikel beträgt 36 Monate.

Sollten Sie während dieser Zeit einen Defekt feststellen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Damit dieser Ihnen schnell helfen kann, bewahren Sie bitte den Kaufbeleg auf und nennen Sie uns den Modellnamen und die Artikelnummer.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- normaler Verschleiß;
- Schäden der Beschichtung, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind;
- Schäden durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch (z. B. gewerbliche Nutzung);
- Schäden durch bauliche Veränderungen an dem Sessel.

## Service

Liebe Kundin, lieber Kunde, obwohl wir unsere Artikel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder dass ein Teil während des Transports beschädigt wurde. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler, und nennen Sie ihm den Modellnamen und die Artikelnummer.

**Hotline**

Sie erreichen uns

Mo. bis Do.: von 8<sup>00</sup> bis 16<sup>00</sup> Uhr

Fr.: von 8<sup>00</sup> bis 12<sup>00</sup> Uhr

unter der Telefonnummer

in Deutschland 00800-09 34 85 67

E-Mail [info@zeitlos-vertrieb.de](mailto:info@zeitlos-vertrieb.de)

in der Schweiz 0041 76 549 9108

in Österreich 07722 63205 350

in Tschechien 00420-0386 301 615

in der Slowakei 00420-0386 301 615

in Slowenien +386-82880019

in Polen (0660) 460 460

in Ungarn +43 (0)7722 63205-107

E-Mail [gardenservice@gmx.at](mailto:gardenservice@gmx.at)

**Adresse**

Merentis GmbH

Bahnhofstr. 63

A-4910 Ried

**Technische Daten****Alu Midi Stapelsessel****Material:**

Gestell: Aluminium, pulverbeschichtet

Bespannung: Kunststoffgewebe

**Artikelnummer:**

266EH061020HD

**Abmessungen:**

ca. 57 (Breite) × 63 (Tiefe) × 101,5 (Höhe) cm

Sitzhöhe: ca. 42 cm

Gewicht: ca. 3,97 kg

Maximales Nutzergewicht: 100 kg

Alle Angaben sind Zirka-Werte. Technische Änderungen vorbehalten.

**Entsorgung:**

Der Sessel ist recycelbar. Führen Sie den Sessel am Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtliche Sammelstelle).