

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ide értve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és nem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.
- Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.
- Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe.
- A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. A használat rendellenesnek minősül az alábbi helyeken: üzletek, irodák és más munkahelyek konyhának kialakított helyiségeiben, tanyasi vendégházakban, szállodákban, motelekben és más vendéglátó egységekben, fogadókban.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén, a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag egy Márkaszervizzel cseréltesse ki.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

- Ezt a készüléket csak abban az esetben használhatják a 8. életévüket betöltött gyermekek, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha megkapták a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatást és megértették a vonatkozó veszélyeket. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek csak akkor végezhetik el, ha betöltötték 8. életévüket és felügyelet alatt vannak. A készüléket és a tápvezetéket 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.
- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja és össze-, szétszerelés vagy tisztítás előtt.



A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



Veszély! Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetékét, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatról.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg háziilag megjavítani.
Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.
- A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.



Figyelem! Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.

A készülék csomagolóanyagait (műanyag zsákok, hungarocell) tartsa gyermekektől távol.



Égési sérülés veszélye! Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.

A készülék meleg vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet.

Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet és károkat okozhat a készülékben.

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.

A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi Márkaszervizhez.

LEÍRÁS




A készülék leírása

(3 - A old.)

- A1. Vezérlőpult
- A2. Gőzkar
- A3. Vízartály
- A4. Vízartály fedél
- A5. Tápvezeték
- A6. Gőz vagy meleg víz kieresztő cső
- A7. Csészetartó
- A8. Csepptálca
- A9. Tejhabosító
- A10. Fúvóka
- A11. Kazán szűrő
- A12. Tömörítő
- A13. Gőz működés kiválasztó gomb
- A14. Kávé vagy meleg víz kieresztő gomb
- A15. ON/OFF gomb
- A16. ON/OFF jelzőlámpa
- A17. OK jelzőlámpa
- A18. Gőz OK jelzőlámpa
- A19. Csészemelegítő tartó felület

A tartozékok leírása

(3 - B old.)

- B1. Kávéfőző szűrő kávépárnához ()
- B2. Kis szűrő 1 adaghoz ()
- B3. Nagy szűrő 2 adaghoz ()
- B4. Szűrőtartó
- B5. Adagoló kanál örölt kávéhoz

A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE



Figyelem!

A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A készülékbe esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket. Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy.

Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.

- A vezetékét éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapok) távol helyezze el, hogy az élek vagy a magas hőmérséklet hatására ne sérüljenek.
- A készülék működés közben hőt ad le. A készülék telepítését követően győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely maradjon a készülék oldal- és hátlapja, valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és legalább 15 cm a készülék felett.

A készülék bekötése



Veszély!

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa. Ha az aljzat és a csatlakozó nem illeszkedik össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

A VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA

1. Nyissa ki a víztartály fedelét (1. ábra), majd felfelé húzza a tartályt (2. ábr.).
2. A tartályt töltsen meg friss, tiszta vízzel, ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a MAX jelzést. (3. ábra) Helyezze vissza a tartályt óvatosan nyomva úgy, hogy a tartály alján elhelyezkedő szelepek kinyíljanak.
3. Egyszerűbben, a tartályt annak kiemelése nélkül is meg lehet tölteni úgy, hogy a vizet közvetlenül egy kancsóból öntik bele.



Figyelem!

Soha ne indítsa be a készüléket, ha a tartályban nincs víz vagy a tartály nincs a helyén.



Megjegyzés:

Teljesen természetes jelenség a tartály alatti rekeszben lévő víz jelenléte; ezért a rekeszt, alkalomszerűen, tiszta szivaccsal szárazra kell törölni.

A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA

1. Kapcsolja fel a készüléket az ON/OFF kapcsoló megnyomásával (4. ábra): kigyullad az ellátást jelző lámpa I.
2. A szűrőtartóba helyezze a használni kívánt kávé szűrőt (1 vagy 2 csésze) (5. ábr.).
3. Helyezze a szűrőtartót a gépbe, de ne töltsen fel őrölt kávéval (6. ábra).
4. Helyezzen egy 0,5 literes tartályt a kazán szűrő alá és egy másik 0,5 literes tartályt a tejhajosító alá (7. ábr.).

5. Várja meg az OK jelzőlámpa kigyulladását (8. ábr.), majd rögtön azután nyomja meg a kávé kieresztő gombot (9. ábr.) és várja meg, hogy a kazán szűrőn keresztül a tartály feléig kiürüljön.
 6. Ezután fordítsa el a gőz kart az óramutató járásával ellentétes irányba (10. ábr.), majd várja meg, hogy a tejhajosítóból kifolyjon az összes tartályban maradt víz.
 7. Zárja vissza a gőzkart, majd ismét nyomja meg a kávé kieresztő gombot a vízfolyás elzárásához.
 8. Üritse ki a két tartályt, helyezze azokat a kazán szűrő és a tejhajosító alá, végül ismétlje meg az 5., 6. és 7. pontokat.
- Ekkor a készülék készen áll a használatra.

Automata kikapcsolás

Ha a készüléket egy bizonyos ideig nem használják (modelltől függően különböző ideig), automatikusan kikapcsol (kialszik a jelzőlámpa).



Tanácsok melegebb kávé főzéséhez


Megfelelő hőmérsékletű presszókávé készítéséhez javasolt előmelegíteni a gépet az alábbi módon:

1. Az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be a gépet (kigyullad az ON/OFF jelzőlámpa) (4. ábr.), majd akassza be a szűrőtartót, de ne töltsen meg őrölt kávéval (6. ábr.).
2. Helyezzen egy csészt a szűrőtartó alá. Az előmelegítéshez ugyanazt a csészt használja, mint amellyel a kávé készül.
3. Várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa (8. ábr.), majd azonnal nyomja meg a kávé kieresztő gombot (9. ábr.). Hagyja kifolyni a vizet az OK jelzőlámpa kikapcsolásáig, majd állítsa le a vízfolyást a kávé kieresztő gomb megnyomásával.
4. Üritse ki a csészt, várja meg, hogy ismét kigyulladjon az "OK" lámpa, majd ismétlje meg még egyszer ugyanazt a műveletet.


(Normális és ártalmatlan jelenség, ha a szűrőtartó kioldása közben kissé szivárog a gőz).

PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE ŐRÖLT KÁVÉBÓL

1. Helyezze az őrölt kávéhoz való szűrőt a szűrőtartóba (5. ábr.). Egy kávé készítéséhez használja az alul  jellel ellátott szűrőt, 2 kávé készítéséhez pedig használja az alul  jellel ellátott szűrőt.
2. Amennyiben csak 1 kávé kíván főzni, helyezzen a szűrőbe 1 csapott adagolókanálnyi (kb. 10 gr) kávé (10. ábra). Két kávé főzése esetén tegyen a szűrőbe 2 csapott adagolókanálnyi kávé (kb. 7+7 gr). A szűrőt kis adagokban töltsen meg, hogy a darált kávé ne szóródjon mellé.

 **Figyelem:** a készülék megfelelő működése érdekében mielőtt a kávé tartó szűrőbe kávé tenné, győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem maradt kávé az előző kávéfőzésből.


3. Egyenletesen ossza el a kávé a szűrőben, majd egy kissé nyomkodja le az adagolókanál nyelével (11. ábra). Az őrlött kávé tömörítése rendkívül fontos a jó presszókávé főzéséhez. Ha nagyon összetömöríti a kávé, a kávé lassan folyik le, a krém pedig sötét színű lesz. Ha azonban a kávé csak kicsit tömöríti, a kávé túl gyorsan folyik le, a híg krém pedig világos színű lesz.
4. Az esetleges kávéfelesleget távolítsa el a szűrőtartó pereméről, majd akassza a szűrőt a gépre. Erősen fordítsa jobbra a markolatot (6. ábr.), hogy ne tudjon szivárogni a víz.
5. Helyezze a csészét vagy a csészéket a szűrőtartó csőrei alá (12. ábra). A kávékészítés előtt javasolt felmelegíteni a csészéket: ehhez öblítse ki azokat meleg vízzel vagy tegye azokat a felső felületre legalább 15–20 percre (13. ábr.).
6. Győződjön meg arról, hogy az OK lámpa (8. ábr.) világít (ha nem, várja meg, míg kigyullad), majd nyomja meg a kávé kieresztő gombot (9. ábr.). A kávé kívánt mennyiségének az elérése után nyomja meg ugyanazt a gombot a leállításhoz.
7. A szűrőtartó eltávolításához fordítsa el a szűrőtartó nyelét jobbról balra.

 **Égési sérülés veszélye!** Azért, hogy a kávé ne fröccsenjen ki, ne vegye le a szűrőtartót amíg a gép kávé adagol.


8. A felhasznált kávé kiürítéséhez üsse egy kemény felülethez a felfordított szűrőtartót (14. ábr.).
9. A készüléket az ON/OFF gomb segítségével kapcsolhatja ki.

PRESSZÓKÁVÉ FŐZÉSE KÁVÉPÁRNÁBÓL

1. A gép előmelegítését végezze el a "Tanácsok melegebb kávé főzéséhez" c. bekezdésben leírtak szerint, eközben győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó rá van akasztva a gépre. Ezáltal forróbb kávé érhető el.


 **Megjegyzés:** az ESE szabványnak megfelelő kávépárnákat használjon: ezt a csomagoláson található, alábbi jel mutatja.

Az E.S.E szabvány a legnagyobb kávépárna gyártó vállalatok által elfogadott rendszer, mely leegyszerűsíti a presszó kávé készítését.


2. Helyezze a szűrőtartóba az alul  jellel ellátott, ESE kávépárnákhoz tartozó szűrőt.
3. Helyezze a kávépárnát a szűrőtartó közepére, a lehető legpontosabban a szűrő fölé (15. ábra). A kávépárna megfelelő elhelyezéséhez kövesse a gyártó által a kávépárnák csomagolásán feltüntetett utasításokat.

4. Akassza a szűrőtartót a gépre és csavarja be teljesen (6. ábr.).
5. Kövesse az előző bekezdés 5., 6. és 7. pontjait.

KAPUCSÍNÓ KÉSZÍTÉS

1. Készítsen presszókávé a szűrőtartó fejezetekben leírt módon, megfelelő nagyságú csészéket használva.
2. Nyomja meg a gombot  helyzetbe (16. ábr.) és várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa (17. ábr.).
3. Időközben, töltsön egy edénybe kapucsínóként kb. 100 gramm tejet. A tej legyen hideg, hűtőből éppen kivett (nem meleg!). Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata két-háromszorosára fog növekedni (18. ábra).

 **Megjegyzés:** Javasoljuk csökkent zsírtartalmú és hűtőből kivett hideg tej használatát.

4. Helyezze a tejjel teli edényt a tejhabosító alá.
5. Várja meg, hogy kigyulladjon az OK lámpa. A lámpa kigyulladását jelzi, hogy a készülék elérte a gőzképzéshez szükséges, ideális hőmérsékletet.
6. Fordítsa a gőz kart az + jel felé néhány másodpercre, hogy a gőz megnyitásával távozzon a rendszerben lévő esetleges víz. Zárja el a gőzt.
7. A tejhabosítót pár mm-re mártsa bele a tejbé (19. ábr.), eközben ügyeljen arra, hogy ne mártsa be a tejhabosítón található jelölő vonalat (a 19. ábrán nyíl mutatja). Forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba (20. ábr.), legalább egy fél fordulattal. A tejhabosítóból gőz távozik el, mely krémessé teszi a tejet és növeli annak térfogatát. Még krémesebb hab eléréséhez, merítse a tejhabosítót a tejbé és a tartályt lassú mozgással forgassa lentől felfelé.
8. Amikor a tej térfogata kétszeresére növekedett, merítse a tejhabosítót a tartály mélyére és folytassa a tej melegítését. A kívánt hőmérséklet elérése után (az ideális érték 60°C) forgassa el a gőz kart az óramutató járásával megegyező irányba, állítsa le a gőz kibocsátást, majd nyomja meg ismét a gőz gombot .
9. Öntse a felhabosított tejet a korábban elkészített presszókávé tartalmazó csészékbe. A kapucsínó kész: tetszés szerint cukrozza, és ha kívánja, megszórhatja a habot egy kis kakaóporral.

 **Megjegyzés:**

- Ha több kapucsínót kell készítenie, mindenekelőtt el kell készítenie az összes kávé és csak legvégül készítsen el a habosított tejet a kapucsínókhöz;
- Ha a tej habosítását követően azonnal új kávé szeretne készíteni, előbb le kell hűteni a kazánt, különben a kávé megég. A lehűtéshez helyezzen egy edényt a szűrőtartó alá, nyomja meg a kávé kieresztő gombot, várja meg, hogy kifolyjon a víz (kikapcsol az OK jelzőlámpa), majd engedje ki a kávé kieresztő gombot. Most készítsen el a kávé.

javasolt legfeljebb 60 másodpercig engedni a gőzt, a tejet pedig nem javasolt 3 egymás utáni alkalomnál többször felhabosítani.

 **Figyelem!** Higiéniai okokból javasoljuk, hogy használat után mindig tisztítsa meg a tejhabosítót.

Az alábbiak szerint járjon el:


1. Hagyjon egy kis mennyiségű gőzt pár másodpercig lefolyni (előző fejezet 2, 5 és 6 pontjai) a gőzkar forgatásával. Ennek a műveletnek a révén a tejhabosító leereszti az esetleg a belsejében maradt tejet. A készüléket az ON/OFF gomb segítségével kapcsolhatja ki.
2. Egyik kezével tartsa mozdulatlanul a tejhabosító csövet, míg a másikkal engedje el a tejhabosítót az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva azt, majd lefelé húzva távolítsa el (21. ábra).
3. Az adagoló csőből lefelé húzva távolítsa el a gőz csőrt (22. ábra).
4. Alaposan mossa el a tejhabosítót és a gőz csőrt langyos vízzel.
5. Ellenőrizze, hogy a 23. ábrán nyíllal jelzett két lyuk nincs eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg egy gombostűvel.
6. Szerelje vissza a gőzcsőrt a gőz csőre, felfelé nyomva azt.
7. Szerelje vissza a tejhabosítót felfelé beillesztve és az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

MELEG VÍZ ELŐÁLLÍTÁS

1. A gépet az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be (4. ábra). Várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa.
2. Helyezzen egy edényt a tejhabosító alá.
3. Nyomja meg a kieresztő gombot (9. ábr.), ezzel egyidőben fordítsa el a gőz kart az óramutató járásával ellentétes irányba (19. ábr.): a forró víz távozni fog a tejhabosítóból.
4. A meleg víz kifolyás megszakításához zárja el a kart és nyomja meg a kieresztő gombot (9. gomb).

Javasoljuk a gőz maximum 60 másodpercig tartó engedését.

TISZTÍTÁS

 **Veszély!** A készülék külső tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.

A szűrők tisztítása és karbantartása

Minden 200. kávé elkészítése után, továbbá minden olyan alkalommal, ha a kávé cseppekben távozik a szűrőtartón keresztül vagy nem folyik ki teljesen, tisztítsa meg a szűrőtartót és az örölt kávé szűrőit az alábbi módon:

- Vegye ki a szűrőt a szűrőtartóból.
- Meleg víz és egy kefe segítségével gondosan öblítse ki és tisztítsa meg a fém szűrőt. Ellenőrizze, hogy a fémszűrő lyukai nincsenek eltömődve, szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket (24. ábra).

A jóállás érvényét veszti, ha nem végzi el rendszeresen a fent leírt tisztítási műveletet.

A kazán szűrőjének tisztítása


Körülbelül 300 elkészített kávé után ki kell tisztítani a kazán szűrőt az alábbi módon:

- Győződjön meg arról, hogy a kávégép nem forró, a csatlakozó pedig ki van húzva;
- Egy csavarhúzóval csavarja ki a kazán szűrőt rögzítő csavart (25. ábr.);
- Vegye ki a kazán szűrőt;
- Egy nedves ruhával törölje meg a kazánt (25. ábr.);
- Meleg víz és egy kefe segítségével gondosan tisztítsa meg a szűrőt. Ellenőrizze, hogy a lyukak nincsenek eltömődve, szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket.
- Állandó törölgetés mellett öblítse ki a szűrőt vízcspalattal.
- Szerelje vissza a kazán szűrőt, közben ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezkedjen el a tömítésen.

A jóállás érvényét veszti, ha nem végzi el rendszeresen a fent leírt tisztítási műveletet.

Egyéb tisztítások

1. A gép tisztításához ne használjon oldószereket vagy karcolást okozó tisztítószereket. Elegendő egy nedves és puha rongy.
2. Rendszeresen tisztítsa a szűrőtartót, a szűrőket, a csepptálcat és a víztartályt.
A csepptálca eltávolításához vegye ki a csészetartó rácsot, távolítsa el a vizet, majd egy ruhával tisztítsa meg a tálcát. Ezután tegye vissza.
A víztartályt csőkefe segítségével tisztítsa, hogy jobban elérhető legyen a tartály alja.

 **Veszély!** Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe: az egy elektromos berendezés.

VÍZKÖLDÉS

Kb. minden 200 elkészített kávé követően végezzen vízköoldást. Javasolt a kereskedelemben kapható De'Longhi vízköoldót használni.

Kövessen az alábbi eljárást:

1. Töltse fel a tartályt a csomagoláson található utasításnak megfelelően vízzel hígított vízkőoldó oldattal.
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot.
3. Győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó nincs beakasztva és helyezzen egy edényt a tejhabosító alá.
4. Várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa.
5. Nyomja meg a kávé kieresztő gombot, majd folyassa ki a tartályban lévő folyadék kb. 1/4 részét: eközben forgassa el a gőz kart és folyasson ki egy kevés folyadékot. Végül a gomb ismételt megnyomásával állítsa meg a folyadék távozását, és hagyja azt hatni kb. 5 percig.
6. Ismétlje meg az 5-ös pontot háromszor, hogy kiürüljön a tartály.
7. Gondosan öblítse ki a tartályt a maradék vízkőoldó távo-zása érdekében, majd töltse fel friss vízzel (vízkőoldó szer nélkül).
8. Nyomja meg a kávé kieresztő gombot, és teljesen ürítse ki a tartályt.
9. Ismétlje meg a 7. és 8. pontokat.

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség: 220-240V~50/60Hz
 Felvett teljesítmény: 1100W
 Nyomás: 15 bar
 A víztartály kapacitása: 1,4 liter
 Méretek LxHxP255x315x280 (395) mm
 Tömeg 3,9 kg mm



A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- 2006/95/EK Kisfeszültségű berendezések irányelv és módosításai;
- 2004/108/EK elektromágneses összeférhetőség (EMC) irányelv és módosításai;
- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet és módosításai;
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.

HA VALAMI NEM MŰKÖDIK:

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Nem folyik ki a presszókávé	Nincs víz a tartályban	Töltse fel a tartályt
	A szűrőtartó kávé kimeneti lyukai el vannak tömődve	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait
	A kazán szűrője el van dugulva	Végezze el a tisztítást a "szűrő tisztítása" bekezdés szerint
	Vízkezelő a hidraulikus rendszerben	Végezze el a vízkőoldást a "Vízkezelő" fejezetben leírtak szerint
A presszókávé nem a szűrőtartó lyukain keresztül, hanem a szélén át csepeg	A szűrőtartó rosszul lett beillesztve vagy koszos	Szakszerűen akassza be a szűrőtartót és erővel forgassa el ütközésig
	A presszó kazán tömítése elvesztette rugalmasságát vagy koszos	Cserélje ki a presszó kazán tömítését egy Szakszerviznél
	A szűrőtartó csőreinek lyukai el vannak tömődve	Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait
A presszókávé hideg	A presszókávé OK jelzőlámpa nem ég a kávé kieresztő gomb megnyomásának pillanatában	Várja meg, hogy kigyulladjon az OK lámpa
	Az előmelegítés nem történt meg	Végezze el az előmelegítést a "Tanácsok melegebb kávé főzéséhez" c. bekezdés szerint
	Nem melegítette elő a csészéket	A csészéket melegítse elő meleg vízzel, vagy hagyja azokat legalább 20 percig a fedélen található csészemelegítő felületen
	Vízkezelő a hidraulikus rendszerben	Végezze el a vízkőoldást a "Vízkezelő" fejezetben leírtak szerint

A szivattyú túl nagy zajt bocsát ki	Üres a víztartály	Töltse fel a tartályt
	A tartály rosszul van behelyezve és az alján található szelep el van zárva	Finoman nyomja meg a tartályt úgy, hogy az alján lévő szelep kinyíljon
	Légbuborékok vannak a tartály csatlakozásában	Kövesse a "Meleg víz előállítás" c. bekezdés utasításait a víz kieresztéséhez
A kávékrém sötét színű (a kávé lassan folyik le a csőrből)	Az őrölt kávé túlságosan tömörítve van	Kevésbé tömörítse a kávé
	Túl nagy mennyiségű őrölt kávé	Növelje az őrölt kávé mennyiségét
	A kazán szűrője el van dugulva	Végezze el a tisztítást a "Cleaning" (Tisztítás) bekezdés szerint
	A szűrő el van dugulva	Végezze el a tisztítást a "Cleaning" (Tisztítás) bekezdés szerint
	Az őrölt kávé túlságosan finomra van őrölve vagy nedves	Csak presszókávé gépeknek megfelelő őrölt kávé használjon, és a kávé ne legyen túl nedves
	Az őrölt kávé típusa nem megfelelő	Használjon más minőségű őrölt kávé
	Vízke a hidraulikus rendszerben	Végezze el a vízköoldást a "Vízkeoldás" fejezetben leírtak szerint
A kávének savanyú íze van	A vízköoldás után az öblítés elégtelen volt	A vízköoldás után öblítse ki a készüléket.
A tejen nem képződik hab a habosítás közben	A tej nem eléggé hideg	Mindig hűtőszekrény-hőmérsékletű tejet használjon
	A tejhabosító piszkos	Gondosan tisztítsa meg a tejhabosítón lévő lyukakat
	Vízke a hidraulikus rendszerben	Végezze el a vízköoldást a "Vízkeoldás" fejezetben leírtak szerint
A készülék kikapcsol	Automatikusan kikapcsol	A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot
A készülék kikapcsol pár másodperccel a bekapcsolás után	A kieresztő vagy a funkció gomb be van nyomva.	Engedje ki a gombot, majd nyomja meg az ON/OFF gombot.

ÁRTALMATLANÍTÁS



A 2002/96/EK irányelv értelmében tilos a készüléket a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, adja azt le egy hivatalos, a szelektív hulladékgyűjtésre szakosodott helyen.