



# Használati útmutató



# ALUMÍNIUM JÁRÓBOT



## Tartalom

|   |   |
|---|---|
| Általános tudnivalók .....                | 3 |
| Szimbólummagyarázat .....                 | 3 |
| Műszaki adatok.....                       | 3 |
| Rendeltetésszerű használat .....          | 3 |
| Biztonsági utasítások/Sérülésveszély..... | 3 |
| A járóbot magasságának beállítása.....    | 4 |
| Tisztítás .....                           | 4 |
| Ártalmatlanítás.....                      | 5 |

## Általános tudnivalók



A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi tájékozódáshoz. Ha a továbbadja, mellékelje a termék használati útmutatóját is. Az importőr/a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal szakszerűtlen használat, vagy a jelen útmutatóban foglaltak be nem tartása esetén. Ez a használati útmutató PDF formátumban is elérhető ügyfélszolgálatunknál.

## Szimbólummagyarázat



Gyártás dátuma




Kövesse a használati útmutatóban írtakat



A felhasználó legnagyobb súlya



Beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas




Beállítható magasság:  
735 és 990 mm között

## Műszaki adatok

**Markolat magassága:** 735 – 990 mm

**Súly:** 0,32 kg

**A használó súlya legfeljebb:** 100 kg



## Rendeltetésszerű használat

A terméket kizárólag privát használatra, járás közbeni támasz nyújtására készítették. A sétabot bel- és kültéri használatra készült. A járóbot csak felnőttek számára alkalmas.

## Biztonsági utasítások/Sérülésveszély

- A gyermekeket tartsa távol a csomagolóanyagtól! Fulladásveszély áll fenn!
- Az eszköz nem gyermekjáték!
- Rendszeresen vizsgálja meg, hogy nem találhatók-e sérülések a terméken. Ne használja a terméket, ha látható sérülések vannak rajta. Csak arra felhatalmazott szakszervizzel javíttassa a terméket.

- Ne változtassa meg a terméket, és ne próbálja meg önállóan megjavítani! A szakszerűtlen javítás előre nem látható károkat okozhat! Ebben az esetben vegye fel velünk a kapcsolatot az ügyfélszolgálati forródróton.
- Ne használja a terméket ütésre!
- Ne fogja le a magasság beállítására szolgáló furatokat.  
→ **Becsípődés-/Sérülésveszély!**
- Mindig szilárd talajon járjon. Laza talajon veszíthet a stabilitásából!
- Vegye figyelembe, hogy a közvetlen napsütés miatt a felület hőmérséklete megemelkedhet. → **Égési sérülés veszélye!**
- Csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve azok, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és/vagy tudással, csak felügyelet mellett használhatják a járóbotot, vagy azután, hogy a járóbot biztonságos használatáról tájékoztatást kaptak, és a használatból fakadó lehetséges veszélyeket megértették.

### Figyelmeztetés dologi károkra!

A járóbotot legfeljebb 100 kg súlyú felhasználóknak készítették.

## A járóbot magasságának beállítása

Ne használja a terméket, ha látható sérülések vannak rajta

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot.
2. A járóboton lévő gomb benyomása után kihúzható a teleszkópos cső. Az első használatnál a teleszkópos csövet azonnal ki lehet húzni.
3. Ezután hagyja, hogy a teleszkópos cső érezhetően rögzüljön a kívánt helyzetben. Győződjön meg róla, hogy a gomb látszik az egyik furatban. Húzza szorosra a gyűrűt

## Tisztítás

VIGYÁZAT! Ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószeret vagy szivacsot. A tisztításhoz enyhén nedves törlőkendő javasolt. Ezután gondosan szárítsa meg a járóbotot.

Csak a megadott ügyfélszolgálati forródróton keresztül szerezzen be pótalkatrészeket.

## Ártalmatlanítás

Ügyeljen rá, hogy a csomagolást és a terméket a helyi előírásoknak megfelelően, környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

---

---



Állapot: 2023-01



Származási hely: Kína

**Gyártó:**

ASPIRIA NONFOOD GMBH  
LADEMANNBOGEN 21-23  
22339 HAMBURG  
GERMANY

**ÜGYFÉLSZOLGÁLAT**

825419

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI**  
**áruházakhoz.**

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:  
ANS-20-146

07/2023

**3**

**ÉV**  
**JÓTÁLLÁS**