



Achtung!

Die Heizdecke darf nicht betrieben werden, wenn sie zusammengefaltet oder zusammengeschoben ist. Das integrierte Sicherheitssystem würde sonst die Decke ausschalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Wenn Sie die Heizdecke in der Maschine waschen:
Verwenden Sie den Schonwaschgang mit max. 400 Umdrehungen.

Attention !

Ne faites pas fonctionner la couverture chauffante si elle est froissée ou pliée. Le système de sécurité intégré provoquerait une mise hors service de la couverture.

Autres informations à ce sujet, voir la notice d'instructions.

Si vous lavez la couverture chauffante en machine :
Utilisez le cycle délicat avec 400 tours maximum.

Attenzione!

La termocoperta non deve essere messa in funzione se ripiegata o non perfettamente distesa. In caso contrario il sistema di sicurezza integrato la disattiverà. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle istruzioni per l'uso.

Se lavate la coperta elettrica in lavatrice:
Utilizzare il ciclo di lavaggio delicato con max. 400 giri.