

FR - Globe géographique lumineux modèle GLOBUS LED. Pour usage éducatif, à l'intérieur.
Contenu de la boîte: globe lumineux (ampoule incluse) avec méridien et base et feuille d'instructions.

Conseils de sécurité

- Le globe lumineux n'est pas un jouet. Les enfants devraient l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Ce globe lumineux ne convient pour l'éclairage d'un pièce.
- Le globe lumineux est un appareil électrique adapté à être placé sur des surfaces surélevées. Dans ce cas, assurez-vous qu'il soit positionné de façon stable pour éviter le risque de glissement ou de chute.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un personnel qualifié.
- Si la sphère ne s'allume pas ou s'allume de façon irrégulière, vérifiez si l'ampoule est correctement vissée en suivant les indications de la procédure pour le changement de l'ampoule.
- Ne jamais retirer la prise en tirant sur le fil.
- Ne suspendez rien au globe.
- Conservez ces instructions pour des futures nécessités.

Instructions pour le montage du globe

- Visser la partie inférieure du méridien dans la base (image A), tourner la base (image B).


Instructions pour le changement de l'ampoule

ATTENTION! Le globe lumineux est livré avec une ampoule LED 220-240V ~ 50/60 Hz, E14.

- Lors du remplacement des ampoules peuvent également être utilisés sous des formes diverses (LED ou halogène) que si elles ont les caractéristiques suivantes: E14, max 18W, tension 220-240V ~ 50/60 Hz.
- Attendre quelques minutes pour que le globe se refroidisse.
- Couper l'alimentation de l'appareil lors du remplacement de l'ampoule. Soulever délicatement l'arc gradué (méridien) jusqu'au point de l'axe supérieur, sur lequel tourne le globe, afin que celui-ci se retrouve à l'extérieur de la sphère. (image 1).
- Sans frotter sur la superficie du globe, retirer la sphère en suivant les indications représentées par les flèches (2-3) de l'image 2.
- Utiliser un chiffon pour changer l'ampoule.
- Après avoir retiré le globe pour remplacer l'ampoule il suffira de la dévisser de son emplacement (image 3). Pour le remplacement de l'ampoule, utiliser uniquement des modèles E14.
- Pour remettre le globe dans sa position initiale, suivre les opérations 1 et 2 en sens inverse.

Entretien et maintenance

- Retirez la fiche de la prise.
- Nettoyez les surfaces avec un chiffon doux imbibé d'eau.
- Ne pas utiliser d'alcool ou d'autres solvants qui pourraient endommager le globe.

 **Des renseignements supplémentaires sur l'élimination des équipements électriques et électroniques (DEEE)** - Ce symbole indique que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez remettre ces produits à un point de collecte officiel, où ils seront admis gratuitement. Alternativement, dans certains pays, vous pourriez être en mesure de retourner vos produits à votre détaillant local lors de l'achat d'un produit équivalent. Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou le point de collecte le plus proche.



Le produit, l'emballage ou la notice ne doit pas être jeté à la poubelle, mais doit être amené à un point de collecte pour le recyclage (uniquement pour la France).

SERVICE APRÈS-VENTE

Veuillez vous adresser à votre filiale ALDI SUISSE.

Modèle: globe lumineux - Code de l'article: 838814 12/2024

Type: GLOBUS LED

GARANTIEKARTE

CARTE DE GARANTIE • SCHEDA DI GARANZIA

LEUCHTGLOBUS Ø 30CM

GLOBE LUMINEUX Ø 30CM • GLOBO ILLUMINATO Ø 30CM

Ihre Informationen / vos informations / i Suoi dati:

Name / nom / nome _____

Adresse / adresse / indirizzo _____

 _____ E-Mail _____

Datum des Kaufs / date d'achat / data di acquisto* _____

*Wir empfehlen, die Rechnung mit dieser Garantiekarte aufzubewahren. / nous vous conseillons de conserver le reçu avec cette carte de garantie / si consiglia di conservare lo scontrino con questa scheda di garanzia

Ort des Kaufs / lieu de l'achat / luogo d'acquisto: _____

Beschreibung der Störung / description de dysfonctionnement /
descrizione del guasto:



KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE ASSISTENZA POST-VENDITA

Bitte wenden Sie sich an Ihre HOFER / ALDI SUISSE Filiale.
Veuillez vous adresser à votre filiale ALDI SUISSE.

La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita ALDI (SUISSE).

Modell/Type/Modello:
Leuchtglobe 838814

12/2024

3

JAHRE GARANTIE
ANS GARANTIE
ANNI GARANZIA

Conditions de garantie

Cher client,

La **garantie d'ALDI SUISSE** vous offre grand nombre d'avantages par rapport aux obligations de garantie légales:

Période de garantie : **3 ans** dès la date d'achat
Toutefois, la garantie ne s'applique pas aux ampoules défectueuses.

Coûts : réparation gratuite, échange ou remboursement en espèces.
pas de coûts de transport.

Hotline : Le coût de l'appel dépend des conditions définies par l'opérateur téléphonique

Conseil : Avant de renvoyer l'appareil, veuillez vous adresser à notre hotline par téléphone, e-mail ou fax. Ainsi, nous pouvons vous assister en cas d'éventuelles erreurs d'utilisation.

Afin de bénéficier de la présente garantie, veuillez nous envoyer :

- l'article défectueux ainsi que le ticket de caisse original et la carte de garantie remplie.
- l'article avec toutes les composantes comprises dans la livraison.

La garantie ne s'applique pas:

- **aux dommages causés par un phénomène naturel** (p. ex. foudre, inondation, incendie, gèle, etc.), **aux accidents, au transport, à des piles qui ont coulé ou à une utilisation non conforme**
- **aux dommages causés ou aux modifications effectuées par le client/par des tiers**
- **au refus d'observer les recommandations de sécurité et d'entretien ou aux erreurs de manipulation**
- **à l'entartement, à la perte de données, aux programmes malveillants et aux brûlures d'écran**
- **aux pièces d'usure dans le cadre d'une utilisation normale** (p. ex. capacité de charge de la batterie)

Après l'expiration de la durée de garantie, il vous est toujours possible d'envoyer les appareils défectueux au service après-vente à des fins de réparation à titre onéreux. Au cas où les réparations seraient payantes, vous serez averti auparavant.

L'obligation de garantie légale du fournisseur n'est pas limitée par la présente garantie. La durée de validité de la garantie ne peut être prolongée que si cette prolongation est prévue par des dispositions légales. Dans les pays où la législation en vigueur prévoit une garantie (obligatoire) et/ou une obligation de tenue de stock de pièces détachées et/ou une réglementation des dédommagements, ce sont les obligations minimum prévues par la loi qui seront prises en considération. L'entreprise de service après-vente et le vendeur déclinent toute responsabilité relative aux données contenues et aux réglages effectués par le déposant sur le produit lors de l'envoi en réparation.

Les informations qui doivent être mises à la disposition du public sur les sites internet en libre accès, conformément à l'Annexe II.3.2. du Règlement (CE) n° 244/2009, sont publiées sur : <http://tecnodidattica.it/downloads/Aldi-globus.pdf>



Tecnodidattica

Globe lumineux Ø 30cm

Instructions

FRANÇAIS



SERVICE APRÈS-VENTE

Veuillez vous adresser à votre filiale ALDI SUISSE.

Modèle: Globe lumineux

Code de l'article: 838814 12/2024



Type: GLOBUS LED