



IT

Mappamondo luminoso modello GLOBUS LED Ø 20-25-30 cm. Per uso didattico, in interni.
Contenuto della scatola: mappamondo luminoso (lampadina inclusa) con meridiano e base, istruzioni.

Avvertenze sulla sicurezza

- Il mappamondo non è un giocattolo. I bambini dovrebbero utilizzarlo sotto la sorveglianza di un adulto.
- Il mappamondo luminoso è un apparecchio elettrico adatto per essere appoggiato su superfici rialzate. In tal caso assicurarsi che sia posizionato in maniera stabile, per evitare rischi di scivolamento o caduta.
- Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
- Se il mappamondo non si illumina, o si illumina irregolarmente, verificare, secondo il procedimento per cambiare la lampadina, se questa è ben avvitata.
- Non togliere mai la spina elettrica dalla presa tirandola per il cavo.
- Non appendere nulla al mappamondo.
- Conservare queste istruzioni per futuri riferimenti.

Istruzioni per il montaggio del mappamondo

- Avvitare la parte inferiore del meridiano nella base (fig. A), ruotare la base (fig. B).

Istruzioni per la sostituzione della lampadina

ATTENZIONE!

- Il mappamondo viene fornito con una lampadina LED 220-240V ~ 50/60 Hz, attacco E14.
- In caso di sostituzione possono essere utilizzate anche lampadine di diverso tipo purché aventi le seguenti caratteristiche: attacco E14, potenza max 18W, tensione 220-240V ~ 50/60 Hz.
- Attendere qualche minuto affinché il mappamondo si raffreddi.
 - Togliere l'alimentazione elettrica all'apparecchio durante la sostituzione della lampadina. Sollevare l'arco graduato con cautela fino al punto in cui il perno superiore, su cui ruota il globo, venga a trovarsi all'esterno della sfera (fig. 1).
 - Senza far strisciare il perno sulla superficie del mappamondo, sfilare il globo secondo i due movimenti indicati dalle frecce (2-3) in fig.2.
 - Servirsi di un panno per cambiare la lampadina.
 - Una volta tolto il mappamondo si potrà sostituire la lampadina avvitandola nell'apposita sede (fig.3). Per la sostituzione utilizzare solamente lampadine con attacco E14.
 - Per rimettere nella posizione iniziale il globo ripetere in senso inverso le operazioni n. 1 e 2.
- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Cura e manutenzione

- Togliere la spina dalla presa di corrente.
- Pulire le superfici usando un panno morbido inumidito con acqua.
- Non utilizzare alcool o altri solventi che potrebbero danneggiare il mappamondo.



Informazioni sulla direttiva per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)

Questo simbolo indica che i prodotti elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si prega di portare questi prodotti al punto di raccolta designato, dove verranno accettati a titolo gratuito. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al proprio rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare le autorità locali o il punto di raccolta designato più vicino.



Non dimmerabile



Non utilizzare la lampadina se l'involucro esterno è rotto



Doppio isolamento



Conformità del prodotto alle direttive europee sulla sicurezza



CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE MAPPAMONDO LUMINOSO Ø 30 cm.

IT

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita **ALDI** in cui il prodotto è stato acquistato.



MODELLO: Mappamondo luminoso

12/2024

ASSISTENZA POST-VENDITA

La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita ALDI (SUISSE).

CODICE ARTICOLO

838814

PRODUTTORE/IMPORTATORE

Tecnodidattica S.p.A.

Via G. Garibaldi, 67

16040 San Colombano Certenoli, ITALY

Descrizione del difetto/malfunzionamento:

I Suoi dati:

Nome e Cognome: _____

Indirizzo: _____

E-Mail: _____



**Tecnodidattica****Mappamondo Luminoso Ø 30cm**

Istruzioni

ITALIANO

**Condizioni di garanzia convenzionale**

Gentile cliente,

La **garanzia convenzionale ALDI S.r.l.** (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

Durata della garanzia: 3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce

Prestazioni: sostituzione dell'articolo oppure rimborso

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita in cui prodotto è stato acquistato con

- il prodotto e tutti gli accessori inclusi, la scheda di garanzia e lo scontrino originale

La garanzia non si estende a danni causati da:

- **eventi naturali** (p.es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), **incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido** oppure **utilizzo improprio**
- **danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi**
- **inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso**
- **calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo**
- **Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)**

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di **ALDI S.r.l.**, non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link **www.aldi-service.it** sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito:

<https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/>.

ASSISTENZA POST- VENDITA 838814

La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita **ALDI (SUISSE)**

MODELLO:
Mappamondo luminoso 12/2024



Tipo: GLOBUS LED

