



Allgemeines
Hinweise zur Bedienungsanleitung
Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Benutzung des Geräts.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das Gerät ist ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck konzipiert. Verwenden Sie es nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Gerät und Lieferumfang prüfen
Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang. Verifizieren Sie, dass alle Teile des Geräts in einwandfreiem Zustand sind.

Montagehinweise
Anbringen
Befestigen Sie die Halterung mithilfe von zwei Gummiringen. Schieben Sie das Rücklicht in die Halterung.

Bedienungshinweise
Lichtmodi
Standard-Modus: Kamera, Dauerlicht, Bremslicht (5 Sekunden Blinklicht)
Smart-Licht-Modus: Kamera, Smart-Licht, Bremslicht (5 Sekunden Blinklicht)

Entfernen
Drücken Sie den Entriegelungsmechanismus nach links und halten Sie ihn in Position. Ziehen Sie das Rücklicht aus der Halterung.

Technische Daten
Modell: F01989
Schnittstelle: USB-C
Eingangslistung: 5 V/2 A
2600 mAh

Kameraeinstellungen
Setzen Sie die microSD-Karte (FAT32-Format) in die Kamera ein und schalten Sie sie ein. Die Datei «Setting.txt» wird automatisch auf der microSD-Karte gespeichert.

Entsorgung
Verpackung entsorgen
Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Import und Vertrieb durch:
KOR
FURBER AG
Hintermättlistrasse 3
CH-5506 Mägenwil
mail@furber.ch



Généralités
Consignes à propos de la notice d'instructions
Cette notice d'instructions contient des informations importantes sur la mise en service et l'utilisation de l'appareil.

Utilisation conforme à la destination d'usage
L'appareil est conçu exclusivement pour l'usage auquel il est destiné; ne l'utilisez donc que comme décrit dans cette notice d'instructions.

Vérifier l'appareil et le contenu de l'emballage
Vérifiez le contenu de l'emballage immédiatement après l'avoir déballé. Vérifier que toutes les pièces de l'appareil sont en bon état.

Instructions de montage
Fixer
Fixez le support à l'aide de deux anneaux en caoutchouc. Insérez le feu arrière dans le support.

Instructions d'utilisation
Mode standard: caméra, éclairage permanent, feu de stop (Clignotement de 5 secondes)
Mode intelligent: caméra, éclairage intelligent, feu de stop (Clignotement de 5 secondes)

Données techniques
Modèle: F01989
Interface: USB-C
Puissance d'entrée: 5 V/2 A
Capacité de la batterie: 2600 mAh

Le voyant clignote en jaune: la carte microSD est absente ou n'est pas reconnue.
Avertissement: S'il n'y a pas de problème avec la carte SD, redémarrez la caméra en insérant un objet pointu, par exemple un trombone.

Paramètres de la caméra
Insérez la carte microSD (format FAT32) dans la caméra et allumez cette dernière. Le fichier « Setting.txt » est automatiquement enregistré sur la carte microSD.

Sélectionnez la résolution:
« Resolution:0 » : 1080 pixels / 30 images par seconde
« Resolution:1 » : 1080 pixels / 60 images par seconde

Importation et distribution par:
KOR
FURBER AG
Hintermättlistrasse 3
CH-5506 Mägenwil
mail@furber.ch



Informazioni generali
Nelle istruzioni per l'uso
Le presenti istruzioni per l'uso contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e sull'uso del dispositivo.

Uso conforme
Il dispositivo è progettato esclusivamente per l'uso cui è destinato. Utilizzarlo solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.

Controllare il dispositivo e il contenuto della fornitura
Controllare il contenuto della fornitura subito dopo il disimballaggio. Verificare che tutte le parti del dispositivo siano in perfette condizioni.

Istruzioni di montaggio
Fissaggio
Fissare il supporto con due anelli di gomma. Far scorrere la luce posteriore nel supporto.

Dati tecnici
Modello: F01989
Interfaccia: USB-C
Potenza in ingresso: 5 V/2 A
Capacità della batteria: 2600 mAh

Avvertenze per l'uso
Modalità luce
Modalità standard: Videocamera, luce fissa, luce freno (luce lampeggiante per 5 secondi)

Nota: Se la scheda SD non presenta problemi, riavviare la videocamera inserendo un oggetto appuntito, ad esempio una graffetta, nel foro per reset e premendo delicatamente fino a quando non si avverte resistenza.

Impostazioni della videocamera
Smaltimento dell'imballaggio
Smaltire l'imballaggio in modo differenziato. Mettere il cartone e il cartoncino nella raccolta carta e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Attivare o disattivare la marcatura temporale:
«Stamp:0»: Off
«Stamp:1»: On (Impostazione predefinita)

Importazione e distribuzione:
KOR
FURBER AG
Hintermättlistrasse 3
CH-5506 Mägenwil
mail@furber.ch