

HOLZ-BISTRO-SET



SERVICECENTER 845173
AT +43 732 915 098
SERVICE-AT@PROTEL-SERVICE.COM
MODELL: 845173 04/2025

3
JAHRE GARANTIE

W01/1024

HERGESTELLT IN CHINA

ASCE - ALDI SÜD GROUP Supply Chain
IMPORTIERT DURCH
ENTITY GMBH
5020 SALZBURG
MICHAEL-WALTZ-GASSE 18D
AUSTRIA
ASCE-IMPORTS.COM

IMPORTIERT DURCH

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN!

1 ALLGEMEINES



Diese Pflegeanleitung (im Folgenden als „Anleitung“ bezeichnet) ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Informationen zur Einrichtung und Nutzung. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch (insbesondere das Kapitel **SI**CHERHEIT), bevor Sie das Produkt nutzen. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen und/oder Schäden am Produkt führen.

Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Verwendung und Referenz auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit. Wenn Sie eine digitale Kopie der Anleitung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

2 SICHERHEIT

2.1 ERKLÄRUNG DER SIGNALWÖRTER

Die folgenden Signalwörter werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt und/oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ GEFAHR!

- » Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

⚠️ WARNUNG!

- » Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT!

- » Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

ℹ️ HINWEIS

- » Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.

ℹ️ HINWEIS

- » Dieses Signalwort ist ein bevorzugtes Signalwort, um Tipps und Praktiken anzusprechen, die nicht mit Personenschäden in Zusammenhang stehen.

2.2 ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Lesen Sie die Anleitung.

2.3 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR

- » Eine unsachgemäße Handhabung des Produkts kann zum Einklemmen von Fingern oder zu Quetschverletzungen führen. Seien Sie vorsichtig, um zu vermeiden, dass Ihre Finger in die Klemmpunkte geraten.
- » Die Verwendung dieses Produkts ohne die gebotene Vorsicht kann zu Körperverletzungen führen. Achten Sie darauf, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig verriegelt und stabil ist, um Unfälle zu vermeiden.

- Die maximale Tragfähigkeit des Stuhls von 110 kg darf nicht überschritten werden.
- Die maximale Tragfähigkeit des Tisches von 25 kg darf nicht überschritten werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Es besteht Kippgefahr, wenn Kinder sich am Produkt hochziehen. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt.
- Stellen Sie das Produkt auf eine leicht zugängliche, flache und ausreichend stabile Oberfläche.
- Halten Sie das Produkt von offenen Flammen (z. B. Lagerfeuer usw.) fern.
- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen (Kamine, Lagerfeuer usw.) oder extremer Kälte aus.
- Heben und bewegen Sie das Produkt nicht, wenn sich eine Person darauf befindet.

2.4 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz im Wohnbereich (z. B. auf dem Balkon, auf der Terrasse oder im Garten) bestimmt.
- Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für kommerzielle Zwecke geeignet.
- Das Produkt darf nur verwendet werden, nachdem es ordnungsgemäß aufgestellt wurde. Andernfalls besteht ein Sicherheitsrisiko.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

3 REINIGUNG UND PFLEGE

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- » Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese könnten die Oberflächen des Produkts beschädigen.
- » Die unsachgemäße Verwendung des Produkts kann zu Schäden führen.
- » Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem Dampf- oder Hochdruckreiniger.

3.1 REINIGUNG UND WARTUNG

ℹ️ HINWEIS

- » Prüfen Sie vor jeder Nutzung, ob das Produkt oder einzelne Teile Risse, Brüche oder Verformungen aufweisen. Ist dies der Fall, verwenden Sie das Produkt nicht.

1. Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und gegebenenfalls etwas mildem Reinigungsmittel.
2. Wischen Sie das Produkt mit einem Tuch trocken.

3.2 AUFBEWAHRUNG

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- » Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern: Schützen Sie das Produkt vor Staub, Wasser, Feuchtigkeit, Frost, extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit sowie direkter Sonneneinstrahlung.

- Reinigen Sie alle Teile des Produkts (siehe Kapitel **REINIGUNG UND PFLEGE**), bevor Sie das Produkt lagern.
- Trocknen Sie das Produkt vor der Lagerung vollständig.
- Decken Sie das Produkt mit einer wasserdichten Abdeckung ab, wenn schwerer oder dauerhafter Regen oder Schneefall vorhergesagt ist. Stellen Sie jedoch eine gute Belüftung um das Produkt herum sicher, auch wenn es abgedeckt ist.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder und Haustiere unzugänglich.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, frostfreien, lichtgeschützten und gut belüfteten Ort, um Schimmel und Moder zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Informationen zu diesem Produkt (z. B. diese Anleitung) immer zusammen mit dem Produkt auf.

4 GARANTIE

Bevor Sie Ihr Produkt einsenden, wenden Sie sich telefonisch oder per Mail an unser **SERVICECENTER**. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

4.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde

Ihre Vorteile aus der Herstellergarantie:

Garantiezeit:	3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme
Garantieleistung:	Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten
Hotline:	+43 732 915 098 (Zum regulären Festnetzstarif Ihres Telefonanbieters)
Erreichbarkeit:	Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall vom Garanten bestimmt wird.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:

- Halten Sie bitte den Kassenbon bzw. die Rechnung bereit.
- Kontaktieren Sie unser **SERVICECENTER** telefonisch.

Die Garantie gilt nicht:

- bei Schäden durch Elementarereignisse. (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien oder unsachgemäße Benutzung
- bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte
- bei Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern
- bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden
- auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen (z.B. Akkukapazität)

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, an der **SERVICESTELLE** Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.