



Montageanleitung


ADVENTURIDGE.

Camping Hocker



Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang/Teile	3
Aufbauanweisung	4
Allgemeines	7
Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren.....	7
Zeichenerklärung.....	7
Sicherheit	8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	8
Sicherheitshinweise	8
Erstgebrauch.....	9
Stuhl und Lieferumfang prüfen	9
Gebrauch.....	10
Reinigung und Aufbewahrung.....	10
Technische Daten	11
Entsorgung	11
Verpackung entsorgen.....	11
Stuhl entsorgen	11

WICHTIG!

Die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen!
Die Gebrauchsanweisung für spätere Bezugnahmen aufbewahren!



Verwendung Schultergurt

Lieferumfang/Teile

Faltbarer Camping Hocker mit Handschlaufe und
Schultergurt

Aufbauanweisung:



1. Von beiden Seiten in die Eingriff­löcher fassen und gegeneinander aufdrehen.
2. Den Hocker auf die gewünschte Länge ausziehen.



3. Auf der gewünschten Länge, die Ober- und Unterseite in die entgegengesetzte Richtung drehen, um die Halteanker zu arretieren.
(WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass alle Arretierhaken fest in ihrer Verankerung sitzen bevor Sie den Hocker in Gebrauch nehmen)



4. Zum Zusammenfallen in die Eingriff­löcher fassen und den Hocker leicht auseinanderziehen und beide Seiten gegeneinander drehen, sodass sich die Haken aus der Arretierung lösen.
5. Den Hocker zusammenfallen und mit einer entgegengesetzten Drehung der Ober- und Unterseite feststellen.

ALLGEMEINES

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu diesem faltbaren Camping/Festival Hocker (im Folgenden nur „Stuhl“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zum Gebrauch.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Stuhl einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen und zu Schäden am Stuhl führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Stuhl an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Stuhl oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

SICHERHEIT

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Stuhl ist ausschließlich für den Camping und/oder Freizeit/Outdoor Bereich konzipiert. Der Stuhl ist nicht als Dauerwohnmöbel geeignet.

Der Stuhl ist ausschließlich für den Privatgebrauch und nicht für den gewerblichen Bereich bestimmt.

Der Stuhl ist kein Kinderspielzeug.

Belasten Sie den Stuhl mit maximal 110 kg.

Verwenden Sie den Stuhl nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Der Stuhl ist weder als Stehfläche noch als Aufstieghilfe geeignet. Sie können herunterfallen und sich verletzen.

- Steigen oder stellen Sie sich nicht auf den Stuhl und springen Sie nicht vom Stuhl herunter.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Wenn der Stuhl beschädigt oder falsch aufgebaut ist, kann der Stuhl umkippen, zusammenklappen oder zerbrechen.

Sie können sich dabei verletzen.

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Stuhl vor.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie den Stuhl bei extremen Witterungseinflüssen einsetzen oder hohen Temperaturen aussetzen, kann er beschädigt werden.

- Schützen Sie den Stuhl vor extremen Witterungseinflüssen, z.B. vor Sturm, Gewitter, starker Hitze und Kälte.
- Halten Sie den Stuhl von offenem Feuer und starken Wärmequellen fern.

ERSTGEBRAUCH

Stuhl prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Stuhl beschädigt werden.

- Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig.
1. Entfernen Sie alle Verpackungsteile.
 2. Nehmen Sie den Stuhl aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob er Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Stuhl nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

GEBRAUCH

 **VORSICHT!**

Verletzungsgefahr!

Beim Auf- und Zusammenklappen können Sie sich die Finger quetschen.

- Lassen Sie Kinder den Stuhl nicht auf- oder zusammenklappen.
- Gehen Sie beim Auf- und Zusammenklappen vorsichtig vor.

 **VORSICHT!**

Verletzungsgefahr!

Wenn der Stuhl nicht richtig in den Halterungsankern eingerastet ist, besteht die Gefahr, dass der Stuhl zusammenbricht

- Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung, ob die Halterungsanker richtig eingerastet sind
- Verwenden Sie den Stuhl nicht mehr, wenn er beschädigt ist oder der Faltmechanismus Risse oder Schäden aufweist.
- Stellen Sie den Stuhl immer auf einen ebenen Untergrund.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie falsche Reinigungsmittel und Reinigungsgegenstände verwenden, können Sie die Oberflächen des Stuhles beschädigen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel und keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände, wie Messer, harte Spachtel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten und dergleichen.
- Reinigen Sie den Stuhl nicht mit einem Hochdruckreiniger.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie den Stuhl falsch lagern, kann er beschädigt werden.

- Lassen Sie den Stuhl vollständig trocknen, bevor Sie ihn verstauen und wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen möchten.
 - Lagern Sie den Stuhl an einem trockenen Ort und schützen Sie ihn vor extremen Witterungseinflüssen, z.B. vor Sturm, Gewitter, starker Hitze und Kälte.
1. Wischen Sie den Stuhl mit einem leicht angefeuchteten Tuch sauber. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel, z.B. fettlösendes Spülmittel.
 2. Lassen Sie den Stuhl vollständig trocknen.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	PO20033696
Artikelnummer:	846843
Maximalbelastung:	110 kg
Abmessungen:	Ø ca. 25 cm, Höhe: 6,5 - 44,5 cm
Material:	PP Kunststoff

ENTSORGUNG

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.
Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier.

Stuhl entsorgen



Entsorgen Sie den Stuhl entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



IMPORTEUR:

DARIO GMBH & CO. KG
BURGSTR. 5
44867 BOCHUM
GERMANY
INFO@DARIO-KG.DE
PO20033696

MADE IN CHINA