

Rovarriasztó ventilátor

Gyors üzembe helyezési útmutató

Termékinformációk

A rovarriasztó ventilátor egy kártevőriasztó eszköz, amely távol tartja a repülő rovarokat az élelmiszerektől. A forgó puha szárnyakkal a készülék elriasztja a rovarokat, amelyek elrepülnek az ételtől. A készüléket sík felületre, például asztallapra lehet helyezni, vagy a kampóra is fel lehet akasztani. A tápellátáshoz 2 db AA elemre (mellékelve) vagy a mellékelt USB-kábelre van szükség.

Működési mód

Ezt a készüléket arra fejlesztették ki, hogy távol tartsa a repülő rovarokat az ételektől. A készülék a forgó, puha szárnyak fenyegetést szimulál a legyek és más rovarok számára, így azok elrepülnek. Síma felületeken, például asztallapra lehet állítani, vagy felakasztható a kampóval.

Telepítési útmutató

01. Nyissa ki a készülék alján lévő elemtartó rekeszt, és helyezze be az elemeket. Vagy csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt.

02. Kapcsolja BE a készüléket. A szárnyak forogni kezdenek.

03. A puha szárnyak szétterülnek, és távol tartják a rovarokat a közelben lévő ételektől. A készüléket a sík felületre helyezés alternatívájaként a kampóval fel lehet akasztani. Ha a szárnyak nem forognak az elemek behelyezése után, ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be az elemeket és megfelelő-e a polaritás. Ha a forgási sebesség lelassul, vagy a készülék teljesen leáll, lehetséges, hogy ki kell cserélni az elemeket.

FIGYELEM:

A készüléket 8 év feletti gyermekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek és megfelelő tudással vagy gyakorlattal nem rendelkező személyek csak megfelelő felügyelet mellett, és csak akkor kezelhetik, ha betanítják őket annak biztonságos használatára, és képesek megérteni a készülék használatával kapcsolatos veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik el a készülék tisztítását és felhasználói karbantartását.

A készüléket csak a készüléken található címkézésnek megfelelően szabad biztonsági kifestésűséggel üzemeltetni.

Az elemek behelyezéséhez vagy eltávolításához nyissa ki az elemtartó rekeszt az alján, és figyeljen a jelzett polarításra.

A nem újratölthető elemeket nem szabad újra feltölteni.

Különböző típusú elemeket vagy új és használt elemeket nem szabad összekeverni.

Távolítsa el a lemerült elemeket a készülékből és dobja ki biztonságos helyre.

Ha a készüléket hosszabb ideig használaton kívül tárolja, az elemeket ki kell venni.

A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni.

FIGYELEM:

A szárnyak automatikusan leállnak, ha megérinti őket; ezzel azonban tilos játszani. Tartsa távol gyermekektől. Ha nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket. Ez egy elektromos termék, ezért tartsa távol a folyadékoktól.

MEGJEGYZÉSEK:

Az USB-kábel csatlakoztatásakor az elem automatikusan kikapcsol.

Ventilatore anti insetti

Guida introduttiva rapida

Informazioni sul prodotto

Il ventilatore anti insetti è un repellente per parassiti che tiene lontani gli insetti volanti dagli alimenti. Con le sue morbide pale rotanti, il dispositivo scoraggia gli insetti in modo che volino via. Il dispositivo può essere posizionato su superfici piane come, ad es. il piano di un tavolo, oppure può essere appeso al suo gancio. Il ventilatore richiede 2 batterie AA (in dotazione) o il cavo USB incluso per l'alimentazione.

Modalità di funzionamento

Questo dispositivo è stato sviluppato per tenere lontani gli insetti volanti dagli alimenti. Le morbide pale rotanti simulano una minaccia per le mosche e gli altri insetti in modo che volino via. Esso può essere posizionato su superfici piane come il piano di un tavolo, oppure può essere appeso al suo gancio.

Istruzioni per l'installazione

01. Aprire il vano batteria sul lato inferiore del dispositivo e inserire le batterie. Oppure, collegare il cavo USB in dotazione.

02. Accendere il dispositivo. Le pale iniziano a ruotare.

03. Le pale morbide si aprono e tengono gli insetti lontani dagli alimenti. In alternativa al posizionamento del dispositivo su una superficie piana, può essere utilizzato il gancio per appendere il dispositivo. Se le pale non ruotano dopo aver inserito le batterie, controllare la loro posizione e polarità. Se la velocità di rotazione rallenta o il dispositivo smette di girare del tutto, potrebbe essere il momento di sostituire le batterie.

AVVERTIMENTO:

Il dispositivo può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con mobilità fisica ridotta, deficit delle facoltà mentali ed emotive, oppure prive di esperienza e delle necessarie conoscenze, solo qualora l'utilizzo avvenga sotto la supervisione di persone responsabili della sicurezza, o qualora abbiano ricevuto le debite istruzioni sull'uso sicuro del dispositivo e abbiano compreso i potenziali pericoli connessi con l'uso.

Ai bambini è vietato giocare con il dispositivo.

La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini in assenza di supervisione.

Il dispositivo può essere utilizzato solo con una tensione di protezione molto bassa in conformità con la marcatura sul dispositivo.

Per inserire o rimuovere le batterie, aprire il vano batteria sul lato inferiore e fare attenzione alla polarità indicata.

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

È vietato mischiare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate.

Le batterie esauste devono essere rimosse dal dispositivo e smaltite in modo sicuro.

Se il dispositivo viene conservato inutilizzato per un lungo intervallo di tempo, le batterie devono essere rimosse.

I contatti della batteria non devono essere mai cortocircuitati.

ATTENZIONE:

Le pale si fermano automaticamente al contatto; questo però non è un giocattolo. Tenere le batterie a debita distanza dai bambini. Se il dispositivo non viene utilizzato, rimuovere le batterie dal dispositivo stesso. Questo è un prodotto elettrico e quindi deve essere tenuto lontano dai liquidi.

AVVISO:

Quando il cavo USB è collegato, la batteria si disattiverà automaticamente.

Ventilator za zaščito pred žuželkami

Hitri vodnik za začetek uporabe

Informacije o izdelku

Ventilator za zaščito pred žuželkami je pripomoček za odganjanje škodljivcev, ki leteče žuželke odganja od hrane. S svojima vrtečima se mehlima lopaticama naprava deluje kot odganjalec žuželk, zaradi česar te odletijo. Lahko jo postavite na ravne površine, kot je mizna plošča, ali pa obesite na kavelj. Za napajanje potrebuje 2 bateriji AA (priloženi) ali priloženi kabel USB.

Način delovanja

Ta izdelek je zasnovan tako, da leteče žuželke odganja od vaše hrane. Mehki lopatici, ki se vrtita, muhe in druge žuželke vidijo kot nevarnost, zato odletijo. Postavite ga lahko na ravne površine, kot je mizna plošča, ali pa ga obesite na kljuko.

Navodila za namestitev

1. Odprite predal za baterije na spodnji strani naprave in vstavite bateriji. Ali pa priključite priloženi kabel USB.

2. Izdelek vklopite. Lopatici se začneta vrteti.

3. Mehki lopatici se razširita in odganjata žuželke od hrane v bližini naprave. Kavelj za obešanje lahko uporabite kot drugo možnost, namesto da bi izdelek postavili na ravno površino. Če se lopatici po vstavitvi baterij ne vrtita, preverite položaj in polarnost baterij. Če se hitrost vrtenja upočasni ali naprava popolnoma preneha vrteti lopatici, je verjetno čas za zamenjavo baterij.

OPOZORILO:

ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, pa tudi osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi oz. s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom odrasle osebe ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe te naprave.

Otroci se ne smejo igrati z izdelkom.

Otroci naprave ne smejo čistiti ali na napravi opravljati vzdrževalnih del, če niso pod nadzorom. Izdelek je dovoljeno napajati samo z varnostno malo napetostjo v skladu z oznako na izdelku.

Če želite vstaviti ali odstraniti bateriji, odprite predal za baterije na dnu in upoštevajte navedeno polarnost.

Baterij, ki niso namenjene za polnjenje, ni dovoljeno ponovno polniti.

Različnih vrst baterij ali novih in rabljenih baterij ne smete uporabljati skupaj.

Izpraznjeni bateriji vzemite iz izdelka in ju varno odstranite.

Če boste izdelek shranili za dalj časa in ga ne boste uporabljali, morate baterije odstraniti.

Napajalne sponke ne smejo biti kratko sklenjene.

POZOR:

lopatici se ob dotiku samodejno ustavita, vendar ta izdelek ni igrača. Hranite ga stran od otrok. Ko ga ne uporabljate, iz njega odstranite bateriji. To je električni izdelek, zato ne sme biti v bližini tekočin.

NAPOTEK:

ko je priključen kabel USB, se baterijsko napajanje samodejno izklopi.

Insektenschutzventilator

Schnellstart-Anleitung

Informationen zum Produkt

Der Insektenschutzventilator ist ein Schädlingsbekämpfer, der fliegende Insekten von Speisen fernhält. Mit seinen rotierenden weichen Flügeln stellt das Gerät eine Abschreckung für Insekten dar, sodass diese wegfliegen. Das Gerät kann auf flachen Oberflächen, wie z. B. einer Tischplatte, aufgestellt oder an seinem Haken aufgehängt werden. Es benötigt 2xAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) oder das mitgelieferte USB-Kabel für die Stromversorgung.

Funktionsweise

Dieses Gerät wurde entwickelt, um fliegende Insekten von Ihrem Essen fernzuhalten. Die rotierenden weichen Flügel simulieren eine Bedrohung für Fliegen und andere Insekten, sodass diese wegfliegen. Es kann auf flachen Oberflächen wie einer Tischplatte stehen oder an seinem Haken aufgehängt werden.

Installationsanleitung

01. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Geräts und legen Sie die Batterien ein. Oder schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an.

02. Schalten Sie das Gerät EIN. Die Flügel beginnen sich zu drehen.

03. Die weichen Flügel breiten sich aus und halten Insekten von Lebensmitteln in der Nähe fern. Der Aufhängehaken kann als Alternative zum Aufstellen des Geräts auf einer ebenen Fläche verwendet werden. Wenn sich die Flügel nach dem Einsetzen der Batterien nicht drehen, überprüfen Sie bitte die Position und Polarität der Batterien. Wenn sich die Drehgeschwindigkeit verlangsamt oder das Gerät ganz aufhört, sich zu drehen, ist es möglicherweise an der Zeit, die Batterien zu ersetzen.

WARNUNG:

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Das Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät betrieben werden.

Zum Einlegen oder Entfernen der Batterien das Batteriefach an der Unterseite öffnen und die angegebene Polarität beachten.

Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.

Unterschiedliche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.

Erschöpfte Batterien sind aus dem Gerät zu entfernen und sicher zu entsorgen.

Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum unbenutzt gelagert, sollten die Batterien entfernt werden.

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

VORSICHT:

Die Flügel stoppen bei Berührung automatisch; dies ist jedoch kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterien aus dem Gerät. Dies ist ein elektrisches Produkt, bitte halten Sie es von Flüssigkeiten fern.

HINWEISE:

Wenn das USB-Kabel angeschlossen ist, wird der Batteriestrom automatisch abgeschaltet.