

# GEBRAUCHSANWEISUNG

Installations- und Benutzerhinweise für die IR-Heizung.



**JOKERAREA®**

---

Wir beglückwünschen Sie zur Wahl dieses JOKERAREA Produkts. Die folgenden Benutzungs- und Wartungshinweise müssen beachtet werden.

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

#### Lieferumfang:

1x AREA 2go, 1 x Transporttasche,

Eine Powerbank (30.000mAh), ein USB Autoadapter und ein 12V Adapter mit 2 USB-Ports können als Zubehör separat erworben werden, um das Produkt auch direkt über 220V und 12V zu betreiben.

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Verpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät sowie das Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, benutzen Sie das Produkt nicht, sondern nehmen Kontakt zum Hersteller auf.

#### Bedienungshinweise:

1. Die Powerbank muss nicht separat eingeschaltet werden. Verbinden Sie diese mit dem dafür vorgesehenen Stecker in der Tasche.
2. Um das Produkt auszuschalten, trennen sie den Stecker von der Powerbank.

**HINWEIS:** Bitte beachten Sie, dass die Betriebsdauer und/oder die Temperatur der Powerbank bei kalten Temperaturen vermindert werden kann.

#### Reinigung und Instandhaltung:

Das Produkt kann mit einem nassem Tuch und neutraler Seife abgewaschen werden. Keinen Kontakt mit Meersalz, Lösungsmitteln, Alkohol, Benzin und jeglichen anderen chemischen Reinigungsmitteln.

Wir übernehmen keine Verantwortung für die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen seitens der Benutzer. Die Garantie beträgt 2 Jahre für das Produkt ab Kaufdatum. Hiervon ausgeschlossen sind der unsachgemäße Gebrauch des Artikels, das Vermieten der Artikel, Eigenverschulden des Benutzers, Verschleißteile, der öffentliche Gebrauch oder der Gebrauch in Gemeinschaften, Veränderungen am Produkt, unsachgemäße Reinigung oder Aufbewahrung, Zubehörteile, die normale Abnutzung des Produkts (Optischer Aspekt) sowie Schäden und Reparaturen die nicht auf den Hersteller zurück zu führen sind. Sollte ein Defekt auftreten, bei dem es sich Ihrer Meinung nach um einen Fabrikations- oder Materialfehler handelt und wenn die Garantiezeit seit dem Kaufdatum noch nicht abgelaufen ist, geben sie das Produkt an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, zurück und der Artikel wird nach Prüfung getauscht. In allen anderen Fällen berechnen wir nach vorheriger Vereinbarung die Reparatur, Material und Versandkosten. Die Garantie ist auf keinen Fall gültig, wenn der Kaufbeleg nicht beigelegt wird. Häufig ist Grund ein Bedienungsfehler.

Bitte wenden Sie sich an uns:  
JOKERAREA GmbH  
Am Eselsberg 8  
97509 Stammheim  
E-Mail: [service@jokerarea.de](mailto:service@jokerarea.de)

Wichtige Anweisungen für späteren Gebrauch aufbewahren!

|                                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Anweisungen lesen!                                               |  | Nicht bleichen!                                      |
|  | Keine Nadeln hineinstechen!                                      |  | Nicht im Trockner trocknen!                          |
|                                                                                  |                                                                  |  | Nicht bügeln!                                        |
|  | Nicht gefaltet oder geschlossen verwenden!<br>Hitzestau möglich! |  | Nicht chemisch reinigen!                             |
|  | Darf nicht von Kleinkindern (0-3 Jahre) benutzt werden!          |  | Batterie/Powerbank vor jeder Reinigung herausnehmen! |

Batterie/Powerbank vor jeder Reinigung herausnehmen!

**WARNUNG:**

- Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen-oder Sachschäden (elektrischer Schlag, Hautverbrennung, Brand) verursachen. Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur zum Schutz ihrer Gesundheit bzw. der Gesundheit Dritter, sondern auch zum Schutz des Produktes. Beachten Sie daher diese Sicherheitshinweise und übergeben Sie diese Anleitung bei Weitergabe des Artikels.
- Dieses Produkt darf nicht von Personen benutzt werden, die unempfindlich gegen Hitze sind und von anderen schutzbedürftigen Personen, die nicht auf eine Überhitzung reagieren können (z.B. Diabetiker, Personen mit krankheitsbedingten Hautveränderungen oder vernarbten Hautarealen im Anwendungsgebiet, nach der Einnahme von schmerzlindernden Medikamenten oder Alkohol).
- Dieses Produkt darf nicht bei Kleinkindern (0-3 Jahre) angewandt werden, weil diese nicht auf eine Überhitzung reagieren können.
- Dieses Produkt darf von jungen Kindern (3-8 Jahre) nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Dieses Produkt darf von älteren Kindern (ab 8 Jahren) und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen nur benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren hinreichend verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- 
- Keine Nadeln hinein stechen.
  - Nicht durchnässt verwenden.

Nicht gefaltet oder zusammengeschoben benutzen.

- Nicht an den Leitungen ziehen, drehen oder scharf abknicken.
- Dieses Produkt ist regelmäßig dahingehend zu prüfen, ob es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt. Falls solche Anzeichen vorhanden sind oder das Produkt unsachgemäß verwendet wurde, muss es vor erneutem Einschalten erst durch den Hersteller überprüft werden.
- Wenn die Leitungen des Produkts oder des Ladegeräts beschädigt sind, müssen sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
- Während das Produkt eingeschaltet ist, darf
- kein Gegenstand (z. B. Koffer oder Weidenkorb) darauf abgelegt werden
- keine Wärmequelle wie Bettflasche, Heizkissen oder Ähnliches daraufgelegt werden.
- Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Bedienung, zur Reinigung und Pflege und zur Aufbewahrung.
- Sollten Sie noch Fragen zur Anwendung unserer Geräte haben, so wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
- Trennen Sie vor der Reinigung immer zuerst die Powerbank/Batterie/Akku vom Produkt und entfernen Sie ihn aus der dafür vorgesehen Tasche im/am Produkt. Andernfalls besteht die Gefahr der Beschädigung.
- Beachten Sie, dass das Produkt nicht chemisch gereinigt, ausgewrungen, maschinell getrocknet, gemangelt oder gebügelt werden darf. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.
- Verbinden Sie das Produkt erst wieder mit der Powerbank/Batterie/Akku wenn das Produkt und der Anschlussstecker der Verbindungsleitung vollständig getrocknet sind. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.

Was tun bei Problemen?

Das Produkt wird nicht warm:

- Ist das Produkt eingeschaltet?
- Ist die Powerbank/Batterie/Akku aufgeladen?
- Prüfen Sie ob der Anschlussstecker fest in der Anschlussbuchse der Powerbank/Batterie/Akku steckt
- Wenn die Powerbank/Batterie/Akku in der Nähe von starken Magnetfeldern verwendet wird kann es zu Fehlfunktionen kommen. Wechseln Sie Ihren Standort, trennen Sie die Verbindung und verbinden Sie es erneut.

Technische Daten:

Siehe Typenschild-Etikett am Produkt.

**Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme /Verwendung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung immer in unmittelbarer Nähe des Aufstellortes bzw. am Gerät auf!**

### **Warnung**

**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.**

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und / oder schwere Verletzungen verursachen.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

### **Warnung**

Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.

Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.

Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und / oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.

### **Warnung**

Verwenden Sie das Gerät nicht in kleinen Räumen, wenn sich darin Personen befinden, die den Raum nicht selbstständig verlassen können und sich nicht unter ständiger Aufsicht befinden.

- Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen.
- Lassen Sie das Gerät nach einer Feuchtreinigung trocknen. Betreiben Sie es nicht im nassen Zustand.
- Bitte ziehen Sie jedes Mal bei der ISP Tafel vor dem schreiben den Netzstecker und lassen sie es abkühlen. Sie können hier handelsübliche Kreide verwenden.

- 
- Betreiben oder bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
  - Setzen Sie das Gerät keinem direkten Wasserstrahl aus.
  - Stecken Sie niemals Gegenstände oder Gliedmaßen in das Gerät.
  - Decken Sie das Gerät während des Betriebes nicht ab und transportieren Sie es nicht.
  - Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen, Aufkleber oder Etiketten vom Gerät. Halten Sie alle Sicherheitszeichen, Aufkleber und Etiketten in einem lesbaren Zustand.
  - Setzen Sie sich nicht auf das Gerät.
  - Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder und Tiere fern. Verwenden Sie das Gerät nur unter Aufsicht.
  - Überprüfen Sie vor jeder Nutzung das Gerät, dessen Zubehör und Anschlussteile auf mögliche Beschädigungen. Verwenden Sie keine defekten Geräte oder Geräteteile.
  - Stellen Sie sicher, dass alle sich außerhalb des Gerätes befindlichen Elektrokabel vor Beschädigungen (z. B. durch Tiere) geschützt sind. Verwenden Sie das Gerät niemals bei Schäden an Elektrokabeln oder am Netzanschluss!
  - Der Stromanschluss muss den Angaben im Kapitel Technische Daten entsprechen.
  - Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß abgesicherte Netzsteckdose.
  - Wählen Sie Verlängerungen des Netzkabels unter Berücksichtigung der Geräteanschlussleistung, der Kabellänge und des Verwendungszwecks aus. Rollen Sie Verlängerungskabel vollständig aus. Vermeiden Sie elektrische Überlast.
  - Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten an dem Gerät das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
  - Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
  - Nutzen Sie das Gerät niemals, wenn Sie Schäden an Netzstecker oder Netzkabel feststellen.  
Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.  
Defekte Netzkabel stellen eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit dar!
  - Beachten Sie bei der Installation die Mindestabstände zu Wänden und Gegenständen sowie die Lager- und Betriebsbedingungen gemäß Kapitel Technische Daten.
  - Bohren Sie niemals die Heizplatte an.
  - Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Vorhängen.



- Lassen Sie das Gerät vor dem Transport und / oder Wartungsarbeiten abkühlen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen, Schwimmbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten. Es besteht Stromschlaggefahr!
- Das Gerät ist so anzubringen, dass Schalter und andere Regler nicht von einer sich in der Badewanne oder unter der Dusche befindlichen Person berührt werden können.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zur Erwärmung von Oberflächen in Innenräumen.

Das Gerät ist für die Wandmontage geeignet.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören:

- Die Erwärmung von Oberflächen
  - in Wohnungen,
  - in Lagerräumen,
  - in Geschäftslokalen,
  - in Wohncontainern.

### Bestimmungswidrige Verwendung

- Legen Sie keine Gegenstände, wie z. B. Kleidungsstücke, auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Beheizen von Fahrzeugen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Benzin, Lösungsmitteln, Lacken oder anderen leicht entflammaren Dämpfen, oder in Räumen, in denen diese aufbewahrt werden.
- Das Gerät darf nicht in einer Duschkabine oder direkt oberhalb einer Badewanne installiert werden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Swimmingpools genutzt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Waschbecken, Badewannen oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.

- Ein anderer Betrieb oder eine andere Bedienung als in dieser Anleitung aufgeführt ist unzulässig. Bei Nichtbeachtung erlischt jegliche Haftung und der Anspruch auf Gewährleistung.

Eigenmächtige bauliche Veränderungen, An- oder Umbauten am Gerät sind verboten.

### Personalqualifikation

Personen, die dieses Gerät verwenden, müssen:

- sich der Gefahren bewusst sein, die beim Arbeiten mit Elektrogeräten in feuchter Umgebung entstehen.
- die Bedienungsanleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit, gelesen und verstanden haben.

Wartungstätigkeiten, die das Öffnen des Gehäuses erfordern, dürfen nur von Elektrofachbetrieben durchgeführt werden.

### Symbole auf dem Gerät

| Symbole                                                                           | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Das Symbol am Gerät weist darauf hin, dass es nicht zulässig ist, Gegenstände (z. B. Handtücher, Kleidung etc.) über dem Gerät oder direkt davor aufzuhängen.<br>Das Heizgerät darf nicht abgedeckt werden, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden! |
|  | Das Symbol am Gerät weist darauf hin, dass Gefahren auf Grund von heißer Oberfläche für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.                                                                                                                      |

### Restgefahren



#### Warnung vor elektrischer Spannung

Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden!



#### Warnung vor elektrischer Spannung

Entfernen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker aus der Netzsteckdose!  
Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.



#### Warnung vor heißer Oberfläche

Teile dieses Gerätes können sehr heiß werden und zu Verbrennungen führen. Besonders Acht geben sollte man, wenn Kinder oder andere schutzbedürftige Personen anwesend sind!



### **Warnung vor heißer Oberfläche**

Die Oberfläche des Gerätes erwärmt sich während des Betriebes.



### **Warnung**

Ein herunterfallendes Gerät kann Sie verletzen! **Ziehen Sie für den Transport und die Montage des Gerätes weitere Personen hinzu.** Halten Sie sich nicht unter dem angehobenen Gerät auf. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend stabil an der Wand befestigt ist.



### **Warnung**

Von diesem Gerät können Gefahren ausgehen, wenn es von nicht eingewiesenen Personen unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird! Beachten Sie die Personalqualifikationen!



### **Warnung**

Das Gerät ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände.



### **Warnung**

Erstickungsgefahr!

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



### **Warnung**

Es besteht Brandgefahr bei unsachgemäßer Aufstellung oder Anbringung.



### **Warnung**

Das Gerät darf nicht abgedeckt werden, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden!



### **Warnung**

Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden darf.

## **Informationen über das Gerät**

### **Gerätebeschreibung**

Das Gerät AREA 2 go dient zur schnellen Erzeugung von Sofortwärme.

Das Gerät basiert auf dem Funktionsprinzip von Wärmeerzeugung durch Infrarotstrahlung. Hierbei werden Personen oder Gegenstände direkt erwärmt.

Die Heizmatten sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.

## **Verhalten im Notfall**

1. Trennen Sie im Notfall das Gerät von der Netzeinspeisung:  
Ziehen Sie das Anschlusskabel aus der Powerbank in dem Sie es am Netzstecker anfassen.
2. Schließen Sie ein defektes Gerät nicht wieder an den Netzanschluss an.



## Weitere Sicherheitshinweise:

---

- 1: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- 2: Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- 3: In der Gebrauchsanweisung für Geräte der Klasse III ist anzugeben, dass das Gerät nur mit Schutzkleinspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät betrieben werden darf.
- 4: Diese Sicherheitshinweise müssen vor allen anderen dem Gerät beigelegten Anleitungen erscheinen.
- 5: Die Gebrauchsanweisung muss auch in einem anderen Format verfügbar sein. Zum Beispiel: [www.jokerarea.de](http://www.jokerarea.de) Mail: [Service@jokerarea.de](mailto:Service@jokerarea.de)
- 7:  Bitte in die AREA 2go nichts einstecken (z. B. Nadeln), die AREA 2go ist nicht für Kleinkinder unter 3 Jahren geeignet, nicht trocknen, nicht waschen.
- 8: Sie können die AREA 2go dauerhaft betreiben.
- 9: Hinweis: für den Dauerbetrieb den USB Stecker an der Power Bank einstecken. Das Gerät schaltet automatisch ab, sobald keinen \_Stromzufuhr mehr getätigt oder bereitgestellt wird.
10. -Wenn das Gerät nicht benutzt wird, ist es wie folgt aufzubewahren (siehe Seite
  - Wenn Sie das Gerät lagern, lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es falten;
  - Das Gerät darf nicht geknickt werden, indem Gegenstände auf ihm gelagert werden;
  - Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
  - Wenn es solche Anzeichen gibt, wenn das Gerät missbraucht wurde oder nicht funktioniert, geben Sie es an den Lieferanten zurück, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen;
  - Dieses Gerät ist nicht für den medizinischen Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
  - Dieses Gerät darf nicht von hitzeunempfindlichen Personen und anderen sehr gefährdeten Personen, die nicht in der Lage sind, auf Überhitzung zu reagieren, benutzt werden.
  - Kinder unter drei Jahren dürfen dieses Gerät nicht benutzen, da sie nicht in der Lage sind, auf Überhitzung zu reagieren.
11. In der Gebrauchsanweisung muss darauf hingewiesen werden, dass das Gerät nicht von Kindern über drei Jahren benutzt werden darf, es sei denn, die Bedienelemente wurden von einem Elternteil oder einem Erziehungsberechtigten voreingestellt und das Kind wurde angemessen in die sichere Bedienung der Bedienelemente eingewiesen.
12. Die AREA 2go bitte nicht waschen, sondern mit einem feuchten Tuch oder Schwamm reinigen.
13. Das Gerät kann von Kindern, die älter als 3 Jahre und jünger als 8 Jahre sind, unter Aufsicht benutzt werden, wobei der Regler stets auf den niedrigsten Temperaturwert eingestellt sein muss.
14. Die Kabel und die Steuereinheit des Geräts können bei unsachgemäßer Anordnung die Gefahr des Verhedderns, Strangulierens, Stolperns oder Eintretens bergen. Der Benutzer muss dafür sorgen, dass überschüssige Kabelbinder und Stromkabel sicher verlegt werden.



**JOKERAREA®**

# AREA 2 GO

Nie mehr kalte Beine auf dem Balkon oder der Terrasse. Die **Area 2 go** Heizdecke sorgt dank Powerbank für mobile Wärme, wo immer Sie sitzen.

Mit praktischer Transporttasche!



Innovative Materialien für gleichmäßige Wärmeverteilung

Maximale Energieeffizienz und optimale, objektgerichtete Abstrahlleistung

Robuste Stoffe mit spezieller Beschichtung gegen Schmutz und Feuchtigkeit

Natürliche Infrarot-Wärme über Lichtwellen

Bis zu 12 Stunden mobile Wärme



Saubere Wärme, kein CO<sub>2</sub>-Ausstoß, kein Geruch, kein Kondensat



Beim Fischen



Beim Jagen



Beim Campen



Im Stadion

## TECHNISCHE DATEN

- Infrarotheizung mit 15 Watt Leistung
- Anschlussspannung: 5 V pro Heizmodul
- Mobile Nutzung: mit 30.000 mAh Powerbank
- Kapazität: bis zu 12 Stunden Infrarot-Wärme
- Abmessung: 60x60 cm
- Kabellänge: 0,60 m
- Gewicht: 300 g
- Mobilität: Handfrei mit Klettband am Gürtel nutzbar

- Nutzung: mit Klettband am Gürtel befestigbar
- Nutzung: mit Tasche für die Powerbank
- Farbe: schwarz
- Schutzklasse: CE geprüft
- CE Siegel und 24 Monate Garantie
- Material: abwaschbar, wasserfest, einfache Reinigung
- Niedrige Betriebskosten

ART: 0600800003 | EAN: 42606344300 55



# GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR INFRAROTHEIZUNGEN

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte eine bei uns gekaufte Infrarotheizung dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere nachfolgend aufgeführte Service-Adresse zu wenden. Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir Ihnen eine Garantie auf alle bei uns gekauften Infrarotheizungen nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. Ihre gesetzlichen Rechte werden hierdurch nicht eingeschränkt.

- Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum.
- Während der Garantiezeit werden Geräte, die aufgrund von Material- und Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschte Geräte oder Teile von Geräten gehen in unser Eigentum über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.
- Garantieansprüche müssen unverzüglich nach Kenntniserlangung vom Defekt innerhalb der Garantiezeit schriftlich geltend gemacht werden.

## **Zur Geltendmachung sind folgende Schritte erforderlich:**

- Setzen Sie sich bitte per E-Mail mit uns in Verbindung, damit wir Ihnen ein freigemachtes Versandetikett übersenden können.
- Das defekte Gerät schicken Sie unter Verwendung dieses Versandetiketts und unter Beifügung der Garantiekarte sowie Ihres originalen Kaufbelegs portofrei an die genannte Serviceadresse.
- Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistungen liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück. Die Rücksendekosten werden von uns getragen.

## **Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:**

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub, etc.)
- Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- Eingriffe, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden
- eigenmächtige Reparaturversuche
- Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung
- Vom Garantieumfang nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte oder Schäden am Gerät beheben wir gegen Kostenerstattung. Für ein individuelles Angebot wenden Sie sich bitte an uns. Die Versandkosten gehen in diesem Fall zu Ihren Lasten.
- Insbesondere das Aufbringen von Farben oder Folien kann zur Überhitzung führen. Das Gerät schaltet ab.
- Auch jegliche Dekoration z. B. aus Kunststoff, Stroh, Magneten usw. dürfen nicht daran befestigt oder geklebt werden.



**JOKERAREA®**

**JOKERAREA GmbH**

Geschäftsführer: Dieter Wirsching  
Am Eselsberg 8, 97509 Stammheim

Telefon: +49 9381 71 801 8  
E-Mail: [office@jokerarea.de](mailto:office@jokerarea.de)  
Web: [www.jokerarea.de](http://www.jokerarea.de)