

Inhalt

Sicherheitshinweise	1
Hinweise vor der Benutzung	
Reinigung und Wartung	2
Technische Daten	2
Kartoninhalt	2
Betrieb mit Fernbedienung	3
Gerätebeschreibung und Funktionen	4
Anzeigepanel	4
PIR Energiespar Funktion	5
Zusammenbau	
Standfuß & Gerät	5
Hinweise zu Bewegung & Positionierung	6
Problembehandlung	6



Gaea Outdoor Heizer
Bedienungshandbuch

Importeur:
Isabene UG (haftungsbeschränkt)
Kapellenweg 2
94553 Breitenhausen
Deutschland

DE

Sicherheitshinweise

WARNUNG: bei der Verwendung von elektrischen Geräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden. Fehler diesbezüglich könnten ein Feuer, einen elektrischen Schlag oder andere Schäden an Personen oder Eigentum verursachen.

- 1 Kinder unter 3 Jahren sollten sich nicht ohne Aufsicht in der Nähe dieses Gerätes aufhalten.
- 2 Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht reinigen und / oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.
- 3 ACHTUNG: Gewisse Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist bei Anwesenheit von Kindern & besonders schutzbedürftiger Personen geboten.
- 4 Stellen Sie den Heizstrahler nicht auf weiche Oberflächen oder in Fluchtwege. Versichern Sie sich, dass der Strahler stabil auf einer flachen Oberfläche steht, bevor er in Betrieb genommen wird. Das Gerät ist für die Benutzung in Pavillons, Biergärten und Raucherbereichen gedacht. Obwohl der Heizstrahler als IP55 geprüft und wasserdicht ist, sollte er bei heftigem Regen im Trockenen gelagert werden und, wenn nicht in Benutzung, mit der vorgesehenen Schutzhaube abgedeckt werden.
- 5 Legen Sie das Stromkabel nicht in langes Gras oder in die Nähe eines Rasenmähers. Bringen Sie das Kabel dort unter, wo es nicht zur Stolperfalle wird. Entfernen Sie das Gerät immer vom Netz, bevor Sie es säubern.
- 6 Achten Sie darauf, dass nichts das Heizelement berührt und legen Sie nichts über den Heizstrahler (wie z.B. Handtücher), damit er nicht durch einen Kurzschluss oder Feuer beschädigt wird. Nutzen Sie dieses Gerät auf keinen Fall zum Trocknen von Wäsche. Auch wenn die Heizstäbe nicht mehr glühen, können sie noch heiß sein, weshalb Sie sich verschern müssen, dass der Strahler richtig ausgeschaltet ist.
- 7 Benutzen Sie den Heizstrahler nie in der Nähe leicht entflammbarer Substanzen wie Benzin, Petroleum, Farbe oder Ähnlichem.
- 8 Wenn Sie den Strahler nicht benutzen, ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie dazu nie am Stromkabel.
- 9 ACHTUNG! Richten Sie das Gerät nie in Richtung entzündlicher Gegenstände wie Vorhänge oder Möbel und versichern Sie sich, dass nach vorne 1,5 Meter, zu den Seiten und zur Rückseite 1 Meter Abstand zu solchen Gegenständen eingehalten wird.
- 10 Besondere Vorsicht ist geboten, wo das Gerät in der Nähe von Haustieren oder Kindern benutzt wird.
- 11 Um Überhitzten zu vermeiden, decken Sie den Strahler nicht ab.
- 12 Stellen Sie den Warmwatcher nicht in die Nähe von Schwimmbecken etc. Nutzen Sie ihn nie im Badezimmer oder dort, wo er direkt unter einer Steckdose steht.
- 13 Benutzen Sie den Strahler nicht in Verbindung mit Geräten, die ein ungewolltes Einschalten ermöglichen können (Zeitschaltuhren, etc.).
- 14 Das Stromkabel muss vor der Inbetriebnahme komplett abgewickelt sein.
- 15 IP55 bedeutet, dass das Gehäuse sehr unempfindlich ist gegen Staub, Berührungen durch Personen sowie gegen normale Wasserstrahlen aus einem beliebigen Winkel. IP55 bedeutet jedoch auch, dass das Gerät nicht in Wasser untergetaucht werden sollte. Es ist designt um auch Regen Stand zu halten. Es ist ebenfalls eine Schutzhaube enthalten, um das Produkt außerhalb des Betriebs vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen.
- 17 Um Gefahren zu vermeiden, darf das Stromkabel im Falle eines Defekts nur vom Hersteller oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

Hinweise vor der Benutzung, Reinigung und Wartung

Vor der Benutzung lesen

Dieses Produkt ist für den privaten Gebrauch entwickelt worden und kann deshalb von Laien nach Studium dieser Gebrauchsanweisung genutzt werden, um Außenräume mit energieeffizienter Infrarot-Karbonfaser Heiztechnik zu erwärmen. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Anleitung verwendet werden. Mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit betrieben, sollte der Gaea störungsfrei Wärme für mindestens drei Jahre ab Kaufdatum liefern. Bitte lesen Sie alle Hinweise. Bewahren Sie die Anleitung sicher / griffbereit auf und geben Sie diese an künftige Nutzer weiter. Beachten Sie die Hinweise bei den Sicherheitsvorschriften. Decken Sie das Gerät im Betrieb niemals ab. Brennbare Gegenstände, Kleidung, Gardinen etc. dürfen nicht in engen Kontakt mit dem Gerät kommen.

Reinigung und Wartung

- 1 Vor der Reinigung oder dem Heizmittelwechsel schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker und warten Sie, bis es abgekühlt ist. Benutzen Sie ein weiches Tuch, um Staub zu entfernen und den Heizer zu reinigen.
- 2 Falls das Gerät sehr verschmutzt ist, benutzen Sie ein feuchtes Tuch und reiben Sie das Gerät anschließend trocken. Benutzen Sie keinerlei Chemikalien oder Reinigungsmittel, da Sie das Gerät damit beschädigen könnten.
- 3 Lagern Sie das Gerät bei längerer Nichtnutzung gereinigt, trocken und abgedeckt.
- 4 Wenn der Aluminiumreflektor sehr schmutzig ist, reinigen Sie ihn mit einem feuchten Tuch und reiben Sie ihn anschließend trocken. Benutzen Sie keinerlei Chemikalien oder Reinigungsmittel, da Sie den Reflektor damit beschädigen könnten.

Technische Daten


Modell Nr.: GPH2000+ oder siehe Typenschild
Gesamtleistung: 1600-1800W 220-240V AC ~50/60Hz oder siehe Typenschild
Wattleistung Heizung: 1600-1800W
Kabellänge: 1,9 m
Bruttogewicht: 16,6 kg
Nettogewicht: 12,4 kg
Produktabmessungen: Breite 41,5/21 x Tiefe 31,5cm x Höhe 135cm
Fernbedienung: Infrarot mit 1 x CR2032 Batterie (Spannung: 3 Volt)

IP55 bedeutet, dass das Gehäuse sehr unempfindlich ist gegen Staub, Berührungen durch Personen sowie gegen normale Wasserstrahlen aus einem beliebigen Winkel. IP55 bedeutet jedoch auch, dass das Gerät nicht in Wasser untergetaucht werden sollte. Es ist designt um auch Regen Stand zu halten. Es ist ebenfalls eine Schutzhaube enthalten, um das Produkt außerhalb des Betriebs vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen.

Kartoninhalt

- | | | | |
|---|--|--|--|
| A | | B | |
| 1 X Heizgerät (Hauptgehäuse) | | 1 X Standfuß & Fuß-Abdeckung | |
| C | | D | |
| 1 X Metallplatte für Standfuß + 3X Flügelmutter und Unterleging | | 1 X Anleitung + Fernbedienung, 1 X Wetterschutzhaube | |


Betrieb mit Fernbedienung




Um Manipulationen zu vermeiden, wird das Heizgerät **NUR** über die Fernbedienung gesteuert. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 4 m (im Freien).

Bitte beachten Sie, dass Sie die Batterie korrekt einlegen. Der Plus-Pol muss hierbei nach oben schauen.

Gerätebeschreibung und Funktionen




Anzeigepanel




PIR Energiespar Funktion

Die PIR-Sparfunktion ermöglicht es dem Heizgerät, seine Heizfunktion automatisch abzuschalten, wenn es nicht benutzt wird. Der PIR-Sensor überwacht ständig die Bewegungen von Personen bis zu einer Entfernung von etwa 4 Metern. Wenn er innerhalb von 4 Minuten keine Bewegung feststellt, schaltet er die Heizung aus Sicherheits- und Spargründen ab. Die Heizung wird danach nicht mehr eingeschaltet, es sei denn, Sie bedienen sie über die Fernbedienung.




Zusammenbau Standfuß & Gerät

Legen Sie das Hauptgerät auf den Karton, um Kratzer zu vermeiden und die Montage mit dem Standfuß zu erleichtern.



Hinweise zu Bewegung und Positionierung



Problembehandlung

Problem	mögliche Ursache	Lösung
Das Heizgerät funktioniert nicht (dies wird dadurch angezeigt, dass die BLAU POWER-Standby-Lampe auf der Anzeige nicht sichtbar ist)	Power Schalter AUS Kein Strom am Gerät Thermosicherung in Betrieb Nicht sichtbar	Schalten Sie den Power Schalter EIN. Überprüfen Sie das Stromnetz oder die Steckdose, um den Stromkreis wiederherzustellen. Ziehen Sie den Netzstecker und schalten Sie das Gerät aus. Warten Sie 30 Minuten, bis sich das Gerät automatisch zurücksetzt und schalten Sie es dann wieder ein. Wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice - siehe Garantiekarte.
Fehlfunktion des Sicherheit-Kippschalters	Sicherheit-Kippschalter steckt in der Position OFF fest. Schütteln Sie das Gerät ein wenig, um den Schalter zurückzusetzen. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice - siehe Garantiekarte.	
Heizer steht nicht auf ebener Fläche	Vergewissern Sie sich, dass das Heizgerät auf einer ebenen und festen Oberfläche steht.	
Netzkabel beschädigt	Überprüfen Sie das Stromkabel auf Schnitte, Brüche und Knicke. Ersatz-Netzkabel und Montageanleitungen sind beim Kundenservice erhältlich - siehe Garantiekarte.	

Problembehandlung

Problem	mögliche Ursache	Lösung
Heizröhren funktionieren nicht (angezeigt durch das Vorhandensein der BLAUEN POWER-Standby-Lampe, die ROTE HEAT-Lampe ist im Display des Geräts sichtbar, aber keine Wärme von den Röhren)	Ausfall der Röhre / Thermosicherung in Betrieb.	Versuchen Sie zunächst die folgenden Verfahren, um sicherzustellen, dass tatsächlich die Röhre defekt ist. 1) Drücken Sie die HEAT-Fernbedienungstaste erneut, um sicherzustellen, dass die Röhre nicht aufheizt. 2) Wenn die Röhre immer noch nicht heizt, prüfen Sie, ob die ROTE HEAT-Lampe auf der Anzeigetafel leuchtet. Wenn das Licht leuchtet, ist die Röhre durchgebrannt. Ersetzen Sie die Röhre. Wenn nicht, warten Sie 30 Minuten, bis sich das Gerät automatisch zurückgesetzt hat, und schalten Sie es dann wieder ein. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. Sollte dies weiterhin der Fall sein, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst - siehe Garantiekarte. Dieses Gerät verwendet nur spezielle Hochtemperatur-Heizröhre aus Kohlefaser. Für Ersatz wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst - siehe Garantiekarte.
Sichtbar	Gerissene Heizröhre	Geplatzte Röhren sind in der Regel sichtbar. Prüfen Sie auf schwarze oder weiße Verfärbungen an beiden Enden der Röhre.
Rote HEAT-Leuchte blinkt	Sicherheits-Warnzeige	Wenn die HEAT-Leuchte zu blinken oder zu flackern beginnt, deutet dies auf ein Problem in den internen Kontrollsystemen des Geräts hin. Bitte schalten Sie das Gerät sofort aus, lassen Sie es 30 Minuten lang stehen und schalten Sie es dann wieder ein. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst (siehe Garantiekarte).
Ausfall der Economy-Funktion (GRÜNES ECONOMY-Licht auf dem Anzeigefeld nicht sichtbar, wenn die ECONOMY-Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird)	Heizfunktion ist nicht AN PIR-Sensor / Kontrollboard Fehlfunktion	Die PIR-Funktion ist nur wirksam, wenn die Heizung eingeschaltet ist. Bitte schalten Sie den Heizmodus ein. Rufen Sie den technischen Kundendienst an - siehe Garantiekarte.
Fernbedienung ohne Funktion	Batterie leer	Vergewissern Sie sich, dass die blaue Betriebsanzeige sichtbar ist, andernfalls müssen Sie die Batterie (Typ CR2032/CR2025) ersetzen. Entfernen und ersetzen Sie die Batterie gemäß der Anleitung auf Seite 3.

Entsprechende Landesfreigabebestimmungen beiliegend

Nach den europäischen Sicherheitsrichtlinien CE / EMC / GS und IP55

Dieses Produkt wurde nach der EU-Richtlinie 2014/35/EU hergestellt. Kein Hausmüll, muss nach den lokalen Bestimmungen entsorgt werden.

WICHTIG: Batterien müssen vor dem Entsorgen herausgenommen werden und korrekt entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterie aus der Fernbedienung nach den lokalen Bestimmungen, entsorgen Sie sie nicht in den Hausmüll.

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Alle angegebenen Daten sind lediglich Nominalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein. Abbildungen können vom Produkt abweichen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen in Design, Ausstattung und technischen Daten vorzunehmen. Auf Anfrage kann die Bedienungsanleitung auch in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden.