



Gebrauchsanleitung

**Toy
lino**[®]

Holz-Lerntablet



KUNDENSERVICE

 support@carstensen.de

851657
659712(SAP) 09/2025

851657-AT-A&B / 25DX

ALLGEMEINES	3
VERWENDETE SYMBOLE	3
BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG	4
SICHERHEITSHINWEISE	4
SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIEN	5
BATTERIEN EINLEGEN	5
REINIGUNG UND PFLEGE	6
ENTSORGUNGSHINWEISE	6
LIEFERUMFANG PRÜFEN	7
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	7
TECHNISCHE DATEN	7

ALLGEMEINES



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.

Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise kann zu schweren Verletzungen führen. Die Gebrauchsanleitung ist fester Bestandteil des Produktes. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie das Produkt an einen anderen Benutzer weitergeben.

Diese Gebrauchsanleitung kann auch als PDF-Datei bei unserem Kundenservice angefordert werden. Kontaktieren Sie hierzu bitte die folgende E-Mail-Adresse: **support@carstensen.de**.

VERWENDETE SYMBOLE

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Vor Gebrauch Anleitung beachten!



Empfohlen ab 12 Monaten.



CE-Kennzeichnung / Konformitätserklärung:

Mit diesem Symbol markierte Artikel erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie über die Sicherheit von Spielzeug. Die EU-Konformitätserklärung kann unter der E-Mail-Adresse: **support@carstensen.de** angefordert werden.



ACHTUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Gleichstrom

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Das Produkt ist als Spielzeug für Kinder ab einem Alter von 12 Monaten gedacht. Das Produkt ist für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Führen Sie keine Modifizierungen durch und schließen die elektrischen Teile niemals kurz. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.



ACHTUNG!

ACHTUNG! Gefahren für Kinder!

- Der Batteriewechsel darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Achten Sie stets darauf, dass Ihr Kind das Produkt nur in seiner vorgegebenen Funktion verwendet und diese nicht zweckentfremdet.
- Vor dem erstmaligen Gebrauch ist der Isolationsstreifen aus dem Batteriefach zu entfernen.
- ACHTUNG! Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Erstickungsgefahr!
- Achten Sie nach dem Wechsel der Batterien darauf, dass die Schraubverbindung zum Batteriefach fest angezogen sind. Kontrollieren Sie diese regelmäßig. Schrauben beim Festziehen nicht überdrehen!
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder lose Schrauben. Bei Beschädigung darf das Produkt oder das Zubehör nicht mehr verwendet werden.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt mit dem Produkt spielen.
- Das Produkt sollte nicht zweckentfremdet werden. Nehmen Sie keine baulichen Änderungen durch Anbringung anderer Teile vor.
- Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von einem Erwachsenen.

VORSICHT!

- Das Produkt enthält elektrische Teile. Nicht mit Wasser in Verbindung bringen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIEN

Das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein! Bei Verschlucken sofort das Giftinformationszentrum oder einen Arzt konsultieren. Den Mund ausspülen. Die Verpackung oder das Kennzeichnungsetikett bereithalten. In Ausnahmefällen können aus der Batterie Flüssigkeiten austreten, die zu Verbrennungen führen oder das Produkt zerstören können.

So vermeiden Sie ein Auslaufen der Batterie:

- Die Batterien sind von kleinen Kindern fernzuhalten. Der Austausch der Batterien ist ausschließlich durch einen Erwachsenen durchzuführen.
- Batterien nicht kurzschließen, anstecken, deformieren, zerlegen, über 85°C erhitzen, verbrennen, etwas anlöten, aus großer Höhe fallen lassen oder den Batterieinhalt mit Wasser in Verbindung bringen.
- Verwenden Sie niemals verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien.
- Verwenden Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs (wie empfohlen).
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen entsprechend nicht wieder aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Das Produkt nicht gleichzeitig mit Alkali-, Zink-Kohle und/ oder wiederaufladbaren Batterien betreiben.
- Batterien mit der richtigen Polung (+ und -) einlegen.
- Verbrauchte Batterien aus dem Produkt entfernen und fach- sowie umweltgerecht entsorgen.
- Entsorgen Sie das Produkt nicht in einem Feuer. Die Batterien im Inneren können explodieren oder auslaufen. Sollte dennoch eine mechanische Beschädigung oder falsche Handhabung ein Auslaufen der Batterie verursachen, beachten Sie bitte folgende Punkte:
- Austretende Gase können zu Atemwegsbeschwerden führen. Lüften Sie sofort und gehen Sie anschließend an die frische Luft. In schlimmeren Fällen sofort einen Arzt konsultieren.
- Bei einem Hautkontakt können Hautirritationen auftreten. Waschen Sie die Haut gründlich mit Wasser und Seife.
- Der Kontakt mit den Augen kann zu Reizungen führen. Es wird empfohlen die Augen sofort für mind. 15 Minuten gründlich mit Wasser zu spülen und sofort danach einen Arzt aufzusuchen.
- Ausgelaufene Flüssigkeit mit einem saugfähigen Stück Stoff aufwischen.
- Die Batterie sofort aus dem Umkreis von Feuer entfernen.

BATTERIEN EINLEGEN

Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.

Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite. Sie können es mit einem Schraubendreher öffnen.

Setzen Sie die 3x 1,5V LR03/AAA Alkalibatterien ein, wie im Batteriefach dargestellt.

Achten Sie dabei auf die richtige Polung.

Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie zur Reinigung der Oberflächen ein sauberes, feuchtes Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung niemals aggressive Reinigungs- oder Desinfektionsmittel. Reinigung niemals aggressive Reinigungs- oder Desinfektionsmittel verwenden.
- Schützen Sie das Spielzeug vor Nässe und Feuchtigkeit. Dies kann die Elektronik beschädigen. Setzen Sie das Produkt nicht ständig der direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum lagern, um eine Entladung zu verhindern.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Entsorgen Sie das Produkt und die Verpackung sortenrein und gemäß den aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Entsorgungseinrichtung über eine fach- und umweltgerechte Entsorgung.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und des Produktes hin. Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechenden Batterien der Schwermetallgehalt für die genannten Substanzen nach Verordnung 2023/1542/EC gekennzeichnet werden muss. Batterien/Akkumulatoren dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und sind als chemischer Abfall einzustufen. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Entsorgen Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer bei einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gemäß der Richtlinie 2012/19/EU zum ordnungsgemäßen Recycling abgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung die Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie diese wie beschrieben separat. Eine Batterie ist Sondermüll und darf auf keinen Fall über den Restmüll entsorgt werden. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

LIEFERUMFANG PRÜFEN

- Nehmen Sie alle Einzelteile des Produktes aus der Verpackung. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Prüfen Sie, ob Teile des Lieferumfangs beschädigt sind. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht.

Lieferumfang:

- 1 x Holz-Lerntablet
- 3 x 1,5V LR03/AAA Alkalibatterien (bereits im Produkt montiert)
- 1 x Gebrauchsanleitung

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Schalten Sie das Produkt ein, indem Sie den Schaltregler von der Position OFF in die Position ON (geringe Lautstärke) oder Position ON (mittlere Lautstärke) verschieben. Das Produkt gibt einen Klingelton ab und alle Kontrollleuchten der interaktiven Tasten leuchten 1 Sekunde lang auf.

Standardmodus:

- 1. Drücken Sie einmal die gewünschte interaktive Taste, um den Namen des zugewiesenen Bildes wiederzugeben.
- 2. Drücken Sie die gleiche Taste erneut, um den Sound des zugewiesenen Bildes wiederzugeben.

Wiedergabemodus:

- Drücken Sie die Regenbogentaste, um den Wiedergabemodus zu starten. Ihr Kind wird nun aufgefordert, auf Grundlage einer zufällig gestellten Frage das richtige Bild auszuwählen. Zum Beispiel: „Komm, lass uns spielen“, „Wo sind die Äpfel?“

Bei richtiger Antwort: Es ertönt ein „Beifall-Sound“ und alle Symbole blinken 3 Mal. Die nächste Frage wird gestellt.

Bei falscher Antwort: Dieselbe Frage wird noch 2 weitere Male gestellt. Nach der dritten falschen Antwort wird eine weitere zufällige Frage gestellt.

TECHNISCHE DATEN

Batterien: 3 x 1,5V $\equiv$ LR03/AAA

Maße: ca. 19,5 x 15,5 x 3,5 cm

Hergestellt in China.

KUNDENSERVICE



support@carstensen.de

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:

CARSTENSEN IMPORT-EXPORT HANDELSGESELLSCHAFT MBH
WERNER-VON-SIEMENS-STR. 3-7
25479 ELLERAU
GERMANY

2025

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der
Musterfirma unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

CARSTENSEN IMPORT-EXPORT HANDELSGESELLSCHAFT MBH
WERNER-VON-SIEMENS-STR. 3-7
25479 ELLERAU
GERMANY