



ISTRUZIONI PER L'USO

LUCE A CORDA A LED CON ADATTATORE DI RETE, 10 METRI



ASSISTENZA POST-VENDITA	851257
LO PREGHIAMO DI RECARSI NEL SUO PUNTO VENDITA ALDI	
MODELLI: NP-LS-WW, NP-LS-AM, NP-LS-CC	10/2025

3
ANNI DI GARANZIA

ISTRUZIONI D'USO ORIGINALI

FABBRICATO IN CINA

PRODUKTOR
NORTHPOINT GMBH
BAHRENFELDER STR. 19
22765 HAMBURG
GERMANY



1 INFORMAZIONI GENERALI



Le presenti istruzioni per l'uso (di seguito denominate "istruzioni") sono parte integrante del prodotto e contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e sull'utilizzo.

Leggere attentamente le istruzioni, in particolare il capitolo **SICUREZZA**, prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni e/o danni al prodotto.

Conservare le istruzioni per l'uso e la consultazione futura. Se si cede il prodotto a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni. Se si desidera una copia digitale delle istruzioni, contattare il centro di assistenza.

1.1 UTILIZZO PREVISTO

- Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può causare danni a cose o addirittura a persone.
- Potenziali lesioni dovute a un uso improprio.
- Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o non corretto.

1

2.3 ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

2.3.1 RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE E SURRISCALDAMENTO!



AVVERTENZA!

- » L'uso improprio del prodotto può provocare scosse elettriche e incendi!

- Il prodotto non deve essere utilizzato senza gli anelli di tenuta correttamente montati.
- Utilizzare il prodotto solo con gli accessori in dotazione.
- Non aprire mai l'alloggiamento dell'adattatore di rete e non apportare modifiche al prodotto.
- Collegare il prodotto solo a una presa facilmente accessibile, in modo da poterlo scollegare rapidamente dall'alimentazione in caso di guasto.
- Nelle aree esterne, assicurarsi che la scatola di giunzione o il cavo di prolunga siano adatti all'uso esterno e protetti da ristagni d'acqua.
- Assicurarsi che il prodotto e l'adattatore di rete non siano danneggiati.
- Collegare l'adattatore di rete solo a una presa la cui tensione di rete corrisponda alle specifiche riportate sulla targhetta. Spegnerne sempre il prodotto quando si desidera pulirlo o in caso di guasto e scollegare l'adattatore di rete dalla presa.
- Posare il cavo in modo che non costituisca un pericolo di inciampo.
- Quando si installa il prodotto, assicurarsi che non possa ribaltarsi in nessun caso.
- Il contatto con parti sotto tensione può causare gravi lesioni o morte.
- Non aprire l'involucro, ma affidare la riparazione a specialisti. Rivolgersi a un'officina specializzata. La responsabilità e i diritti di garanzia sono esclusi per le riparazioni effettuate dall'utente, il collegamento improprio o il funzionamento non corretto.
- Non appendere oggetti al prodotto.
- Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda alla tensione di ingresso del prodotto.
- Il prodotto è adatto all'uso all'aperto ed è protetto dagli spruzzi d'acqua. Tuttavia, il prodotto non deve essere utilizzato all'interno o sotto l'acqua.
- Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che i cavi non siano schiacciati, attorcigliati o danneggiati da spigoli vivi.
- Il prodotto, il cavo di alimentazione e l'adattatore di rete devono essere controllati regolarmente per verificarne l'integrità.
- Non riempire mai il prodotto di liquidi.
- Non utilizzare mai il prodotto in ambienti umidi. Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate.
- Non utilizzare mai il prodotto se qualcosa è danneggiato. Se una parte è danneggiata, deve essere sostituita dal produttore, da un fornitore di servizi autorizzato o da un'azienda specializzata qualificata, al fine di eliminare il rischio di scosse elettriche o incendi.

2.3.2 RISCHIO DI DANNI!



AVVERTENZA!

- » L'uso improprio del prodotto può causare danni.

- Non collocare mai il prodotto su o vicino a superfici calde.
- Non esporre mai il prodotto a temperature o condizioni atmosferiche elevate.
- Non utilizzare il prodotto se i componenti sono incrinati, rotti o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali adeguati.
- Non coprire il prodotto.
- Non collegare la lampada a fune all'alimentazione se si trova nell'imballaggio o avvolta in una bobina.
- Non utilizzare la lampada a fune se è coperta o incastrata in una superficie.
- Non utilizzare il prodotto nella sua confezione.

4

2 SICUREZZA

2.1 SPIEGAZIONE DELLE PAROLE SEGNALE

Nelle presenti istruzioni, sul prodotto e/o sull'imballaggio vengono utilizzate le seguenti parole di segnalazione.



PERICOLO!

- » Questo segnale indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può causare morte o gravi lesioni.



AVVERTENZA!

- » Questo segnale indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può causare morte o gravi lesioni.



ATTENZIONE!

- » Questo segnale indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può provocare lesioni lievi o moderate.

ATTENZIONE!

- » Questo segnale indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può causare danni materiali.

NOTA

- » Questa parola di segnalazione è una parola di segnalazione preferita per i suggerimenti e le pratiche che non riguardano i danni alla persona.

2



AVVERTENZA!

- » Pericoli per i bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (ad esempio, persone parzialmente disabili, anziani con ridotte capacità fisiche e mentali) o mancanza di esperienza e conoscenza (ad esempio, bambini più grandi).

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del prodotto in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.
- Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- L'imballaggio e le pellicole protettive comportano un rischio di soffocamento. Tenere l'imballaggio e le pellicole protettive lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto nella sua confezione.

2.3.3 FONTE DI LUCE!



AVVERTENZA!

- La sorgente luminosa di questo apparecchio non può essere sostituita; Quando la sorgente luminosa ha raggiunto la fine della sua vita utile, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
- Non guardare mai direttamente nella sorgente luminosa a LED e non abbagliare con la luce altre persone o animali. Ciò può causare danni alla retina.

2.3.4 PERICOLO DI ESPLOSIONE E INCENDIO!



AVVERTENZA!

- » L'uso improprio del prodotto può provocare scosse elettriche e incendi!

- Non coprire il prodotto o gli accessori con oggetti o indumenti. Non utilizzare la lampada a corda se è coperta o incastrata in una superficie. Non appendere oggetti al prodotto.
- Il cavo flessibile esterno di questa lampada non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, è necessario smaltire l'intera lampada.
- Il prodotto non deve essere collegato alla rete elettrica se è ancora nell'imballaggio o arrotolato su una bobina.
- Non aprire e tagliare il prodotto.
- Non esporre il prodotto o gli accessori in dotazione a calore eccessivo, come fiamme libere o simili.
- Non collocare il prodotto vicino a materiali altamente infiammabili o su superfici altamente infiammabili.
- superfici infiammabili.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in prossimità di liquidi, gas o solidi infiammabili o esplosivi.

5

2.2 SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

I seguenti simboli sono utilizzati in queste istruzioni, sul prodotto o sulla confezione.



I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano tutte le normative comunitarie vigenti nello Spazio Economico Europeo (Dichiarazione di conformità).

SGS



Il sigillo "Sicurezza testata" (marchio GS) lo conferma:
Il prodotto è conforme alla legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG) ed è sicuro se utilizzato in modo prevedibile e previsto.



I prodotti contrassegnati da questo simbolo appartengono alla classe di protezione II (adattatore di rete).



I prodotti etichettati con questo simbolo appartengono alla classe di protezione III (luce a corda).



Protezione contro corpi estranei solidi (Ø ≥ 1,0 mm) e contro gli spruzzi d'acqua su tutti i lati.



Leggere le istruzioni.



Etichetta per la tensione alternata



Temperatura massima dell'involucro durante il funzionamento 75 °C



Sicurezza a bassissima tensione



Dispositivo di comando indipendente



Trasformatore di sicurezza a prova di corto circuito



Funzione di memoria



Funzione timer

3

3 MESSA IN FUNZIONE INIZIALE

3.1 CONTROLLARE IL PRODOTTO E L'ENTITÀ DELLA CONSEGNA

3.1.1 RISCHIO DI DANNI!

NOTA

- » Se si apre la confezione in modo incauto con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, il prodotto può danneggiarsi rapidamente.

- Fare molta attenzione all'apertura.

- Togliere il prodotto dall'imballaggio.
- Controllare se la fornitura è completa (vedi capitolo **SOMMARIO DEL PRODOTTO**).
- Controllare se il prodotto o le singole parti sono danneggiate. In tal caso, non utilizzare il prodotto. Contattare il produttore.

6

4

PANORAMICA DEL PRODOTTO

A

1

Luce a corda a LED

2

Adattatore di rete

3

Spina con cavo

4

Tappo

5

Presa di collegamento

6

Pulsante moda

7

Anello di tenuta

8

Cavo

8

DATI TECNICI

Luce a corda a LED	
Modelli:	NP-LS-WW, NP-LS-AM, NP-LS-CC
Illuminante:	200 x SMD LED
Colore della luce:	bianco caldo: 2700K / ambra: 2000 K
Tensione d'ingresso:	max. 4,5 V~
Potenza:	max. 2,7 W
Tipo di protezione:	IP44
Classe di protezione:	III
Lunghezza:	circa 10 m
Linea di alimentazione:	circa 5 m
Adattatore di rete	
Modell:	NP-LSA-22
Tensione d'ingresso:	220-240 V~; 50-60 Hz
Tensione di uscita:	max. 4,5 V~
Potenza:	max. 2,7 W
Tipo di protezione:	IP44
Classe di protezione:	II

5

UTILIZZO

5.1

UTILIZZARE IL PRODOTTO

5.1.1

OPERAZIONE / FUNZIONI

1.

Inserire la spina **3** del cavo nella presa di collegamento **5** dell'adattatore di rete **2**. Assicurarsi che l'anello di tenuta **7** sia posizionato correttamente.

2.

Fissare la spina ruotando in senso orario il tappo di raccordo **4** sulla presa di collegamento dell'adattatore di rete a spina.

3.

Inserire l'adattatore di rete **2** in una presa di corrente correttamente installata. Il prodotto si accende.

4.

Premere il pulsante moda **6** per impostare la modalità di illuminazione e attivare e disattivare la funzione timer. Premere brevemente il pulsante per accendere il prodotto o passare all'effetto luminoso successivo. Gli effetti luminosi sono indicati in inglese sull'adattatore di rete:
1. Acceso fisso (luce continua)
2. A onde (effetto onda)
3. Sequenziale (uno dopo l'altro)
4. Slow glow (effetto di accensione lenta)
5. Changing/flash (lampeggiamento veloce)
6. Slow fade (dissolvenza lenta)
7. Twinkle flash (scintillio)
8. Combinazione (combinazione di tutti gli effetti)

5.

Premere il pulsante moda **6** per circa 3 secondi per attivare la funzione timer. La luce si spegne automaticamente dopo circa 6 ore e si riaccende automaticamente dopo circa 18 ore. Il pulsante moda **6** si illumina di verde. Premere nuovamente il pulsante per circa 3 secondi per disattivare la funzione timer. La luce verde si spegne.

6.

Per spegnere il prodotto, scollegarlo dalla rete elettrica.

9

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente Northpoint GmbH dichiara che il prodotto con il numero di modello NP-LS-WW, NP-LS-AM, NP-LS-CC è conforme agli standard prescritti dalla legge. È possibile ottenere una dichiarazione di conformità completa in qualsiasi momento inviando un'e-mail a support@northpoint.de, indicando il numero del modello.

6

GUASTI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

i

NOTA

» In caso di possibile malfunzionamento del prodotto, verificare innanzitutto se è possibile risolvere il problema da soli utilizzando la seguente panoramica: Se il prodotto non può essere messo in funzione come previsto, contattare il produttore.

PROBLEMA

SOLUZIONE

Il prodotto non si accende.

Non utilizzare mai il prodotto se qualcosa è danneggiato. Se una parte è danneggiata, deve essere sostituita dal produttore, da un fornitore di servizi autorizzato o da un'azienda specializzata qualificata, al fine di eliminare il rischio di scosse elettriche o incendi.

7

PULIZIA E CURA

7.1

PULIZIA

PERICOLO! RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE!

» Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dalla presa di corrente.

AVVERTENZA: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DI CORTOCIRCUITO!

» Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. Evitare che l'acqua o altri liquidi penetrino nell'alloggiamento.

ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI!

» Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o di nylon o oggetti di pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole dure e simili. Questi potrebbero danneggiare le superfici del prodotto.

7.2

MANUTENZIONE E CURA

ATTENZIONE: RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE!

» Prima di effettuare interventi di manutenzione, scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione. Tutti gli interventi di manutenzione diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni devono essere eseguiti da un centro di riparazione professionale. Per gli interventi di manutenzione, contattare il servizio clienti.

7.3

IMMAGAZZINAMENTO

ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI!

» Evitare e proteggere il prodotto da polvere, acqua, umidità, gelo, temperature estreme, umidità elevata e luce solare diretta.

• Prima dell'immagazzinamento, pulire tutte le parti come descritto nel capitolo **PULIZIA E CURA**.

• Asciugare completamente il prodotto prima di riporlo.

• Conservare sempre il prodotto in un luogo fresco e asciutto a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 20 °C.

• Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

• Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

• Assicurare il prodotto contro lo scivolamento.

10

11

GARANZIA

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita ALDI in cui il prodotto è stato acquistato.

11.1

CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE

Gentile cliente,

La **garanzia convenzionale ALDI S.r.L.** (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

Durata della garanzia:	3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce
Prestazioni:	Riparazione, sostituzione o rimborso gratuiti Nessun costo di trasporto

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

• Recarsi nel punto vendita in cui prodotto è stato acquistato e tenere a portata di mano la scheda di garanzia compilata e la ricevuta o lo scontrino originale

La **garanzia non si estende a danni causati da:**

• **eventi naturali** (p.es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), **incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido** oppure **utilizzo improprio**

• **danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi**

• **inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso**

• **calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo**

• **Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura** (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di **ALDI S.r.L.**, non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link **www.aldi-service.it** sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito: **https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/**.

14