

# ISTRUZIONI PER L'USO

# **DECORAZIONE A LED DA FISSARE**









TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI

АИІ) ИІ ОТАЗІВВВА \$790/LOA

> SERVICE@OVIBELL-INT.DE **GERMANIA** 45479 MÜLHEIM AN DER RUHR 21FINESHOFFWEG 2 OVIBELL GMBH & CO. KG

**PRODUTTORE** 

# 1 Parti incluse nella fornitura

- Decorazione a LED da fissare + ventosa
- 2 x batterie a bottone CR2032
- 1 x Istruzioni per l'uso / scheda de garanzia

# 2 DATI TECNICI

## Modello 73004771

- Colore LED: bianco caldo
- 12 LED
- Rendimento totale: 6 V == 0,5 W; 2 X CR2032 3 V ==
- Dimensioni: Albero ca. L 13,5 x A 17 cm / Stella ca. L 15,5 x 15 cm / Angelo ca. L 13,7 x A 17 cm / Pupazzo di neve circa L 11,5 x A 17 cm / Nano circa L 11 x A 17 cm / Babbo Natale circa L 13.5 x A 17 cm











Questa parola di vvertimento indica un pericolo con un grado di AVVERTENZA! rischio medio, che se non viene evitato può causare la morte o una

Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questa decorazione a LED da

fissare (in seguito nominata "lampada"). Contengono informazioni importanti

sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi o danni

All'estero rispettare anche linee guida e normative nazionali. Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione della lampada a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e regole vigenti nell'Unione Europea.

relative al posizionamento e all'utilizzo. Prima di mettere in funzione la lampada

leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le note relative alla



4 LEGENDA

3 Note generali

Dichiarazione di conformità. I prodotti contraddistinti da questo simbolo sono conformi a tutte le norme comunitarie applicabili dello Spazio economico europeo.



I dispositivi elettronici contrassegnati con questo simbolo appartengono alla classe di protezione III.

Con questo simbolo viene contrassegnata la corrente continua.



SOLO PER L'UTILIZZO IN AMBIENTI CHIUSI.

AVVERTENZA! Pericolo di lesioni in caso di maneggio scorretto di batterie.

• Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Vi è un pericolo di esplosione!

• Tenere l'articolo e il materiale d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini! Non è un

Rimuovere immediatamente le batterie esauste dall'apparecchio. Sostituirle solamente

con batterie del tipo CR2032, 3 V. Altri tipi di batteria possono danneggiare l'elettronica

e provocare ustioni e la fuoriuscita di sostanze chimiche tossiche. Non utilizzare insieme

batterie vecchie e nuove e di tipo o di produttore diversi. Sostituire sempre tutte le batterie

Rimuovere le batterie dall'apparecchio se quest'ultimo non viene utilizzato per un periodo

• Non esporre le batterie a condizioni estreme, ad es. al calore dei radiatori o all'irraggiamento

• Quando si inseriscono le batterie occorre osservare la corretta polarità. Altrimenti vi è il

Prima di inserire le batterie, pulire se necessario i contatti delle batterie e dell'apparecchio.

contatto sciacquare subito le parti interessate con abbondante acqua pulita e consultare

• Consultare immediatamente un medico se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o

AVVERTENZA! Pericolo di avvelenamento per bambini durante il maneggio di

• Evitare il contatto del liquido della batteria con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di

pericolo di ustioni e di fuoriuscita di sostanze chimiche tossiche.

introdotta in una parte del corpo. Pericolo di avvelenamento!

• Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

solare diretto! Così facendo sussiste un maggior pericolo di fuoriuscita di liquido dalla batteria!

• Le batterie ricaricabili devono essere estratte dall'apparecchio prima di ricaricarle.

incendio, di esplosione e di fuoriuscita di sostanze chimiche tossiche.

• Non gettare le batterie nel fuoco, non cortocircuitarle e non smontarle. Vi è un pericolo di

• Le batterie comprese nella fornitura non sono ricaricabili.

giocattolo, pericolo di lesioni per soffocamento!

• Non immergere l'articolo in acqua o altri liquidi. Sussiste il pericolo di scarica e di generazione



5.3 RISCHI RESIDUI

prolungato.

immediatamente un medico.

di vapori pericolosi.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non vanno gettati nei rifiuti domestici!

Le batterie non vanno gettate nei rifiuti domestici!



Utilizzare esclusivamente batterie del tipo CR2032, 3 V.

# AVVERTENZA

# CONSERVARE LE PILE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

L'ingerimento può comportare ustioni chimiche, la perforazione del tessuto di parti molli ed avere conseguenze letali. Delle ustioni gravi possono verificarsi 2 ore dopo l'ingerimento. Rivolgersi subito ad un medico.



• Consultare immediatamente un medico se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o introdotta in una parte del corpo. Pericolo di avvelenamento!

Il produttore o il rivenditore declinano qualsiasi responsabilità per danni dovuti ad un utilizzo improprio o errato

L'inosservanza di questi avvertimenti o avvertenze d'uso comporterà l'estinzione di qualsiasi diritto di garanzia.

Conservare queste istruzioni per l'uso.

# 6 AVVERTENZE DI IMPIEGO

## 6.1 L'ARTICOLO SI FISSA CON LA VENTOSA

- Pulire dapprima accuratamente il sottofondo e la ventosa.
- Premere saldamente la ventosa. Durante l'applicazione della ventosa prestare attenzione a che il sottofondo sia il più possibile liscio (privo di polvere, silicone, grasso, calcare e altri tipi di sporcizia) per una presa ottimale.
- Se la ventosa dovesse staccarsi dopo qualche tempo, pulire nuovamente il sottofondo e la ventosa e riapplicare quest'ultima.
- Agganciare alla ventosa solo l'articolo previsto a questo scopo.
- Non porre oggetti fragili sotto l'articolo. Se la ventosa si stacca, questi potrebbero
- Per staccare nuovamente la ventosa, sollevarla da un angolo con l'unghia e tirarla con cautela. Non utilizzare oggetti affilati o appuntiti: questi possono danneggiare la superficie.

# 5 AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Il presente articolo non adatto per l'illuminazione dei locali in casa. Lui è adatto esclusivamente per l'illuminazione decorativa per interni.
- Questo articolo è esclusivamente ideato per l'uso privato.
- Il presente articolo deve essere usato solo in combinazione con batterie del tipo CR2032, 3 V.
- Questo articolo può essere utilizzato anche da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o dotate di poca esperienza e/o conoscenza, purché siano sorvegliati o siano stati istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli da esso risultanti. La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere effettuate dai bambini senza sorveglianza.

# 5.2 Uso improprio

Le sequenti applicazioni risultano improprie e quindi non ammesse:

- Impiego in ambito commerciale
- · Collegamento elettrico ad una altra cortina di luce
- Funzionamento della cortina di luce in stato avvolto o piegato
- Funzionamento del prodotto all'interno della confezione. Pericolo di incendio!
- Impiego del prodotto nelle vicinanze di oggetti taglienti o infiammabili.
- · Sostituzione dei LED. I LED non sono intercambiabili.
- Cortocircuito dei terminali.
- · Funzionamento del prodotto danneggiato.
- · Uso del prodotto come giocattolo.

13.06.25 10:05

RZ\_005\_25\_BDA-LED-Haenger-IT.indd 2

### 6.2 Messa in funzione

- Prima del primo utilizzo rimuovere la protezione contatti dal vano batterie.
- Ora la decorazione a LED può essere accesa spostando l'interruttore su "ON".
- Per spegnere la decorazione a LED portare l'interruttore su "OFF".
- Per sostituire le batterie allentare dapprima la vite anteriore sul lato inferiore del vano batterie, e aprire quest'ultimo. Inserire ora le batterie prestando attenzione alla polarità corretta. Chiudere nuovamente il vano batterie e stringere a fondo la vite.
- Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, non utilizzare più il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

## 7 MANUTENZIONE

- La sostituzione dei LED non è possibile. Se un LED non dovesse funzionare, l'articolo può continuare a funzionare in tutta sicurezza.
- La sorgente luminosa di guesta lampada non può essere sostituita; una volta raggiunta la fine della durata della sorgente luminosa occorre sostituire l'intera lampada.

# 8 Pulizia

Spegnere il prodotto prima di pulirlo. Se necessario pulirlo con un panno umido. Non utilizzare altri detergenti corrosivi o aggressivi.

## 9 Conservazione

Conservare l'articolo in un luogo asciutto.

# 10 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



12 GARANZIA

12.1 CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE

seguono, le seguenti prestazioni:

Durata della garanzia:

della garanzia applicare.

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

Prestazioni:

**Hotline:** 

La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta presso l'indirizzo del produttore indicato.

# 11 AVVERTENZE DI SMALTIMENTO

Nell'interesse della protezione dell'ambiente occorre provvedere allo smaltimento corretto del prodotto. Non gettare il prodotto nei normali rifiuti domestici, ma recarsi con esso presso un apposito centro di raccolta per rifiuti elettrici.



Il simbolo con il bidone della spazzatura barrato significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. I consumatori sono legalmente obbligati a raccogliere le apparecchiature elettriche ed elettroniche separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati al termine della loro vita

utile. In questo modo è assicurato un riciclaggio rispettoso dell'ambiente e del risparmio di risorse. Le batterie e gli accumulatori che non sono saldamente racchiusi dall'apparecchio elettrico o elettronico e che possono essere rimossi senza essere distrutti vanno separati dall'apparecchio prima di consegnarli presso un punto di raccolta per farli smaltire come previsto.

Lo stesso vale per le lampade che possono essere rimosse dal dispositivo senza distruggerle. I proprietari di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche possono consegnarle presso i punti di raccolta delle autorità pubbliche di smaltimento dei rifiuti o presso i punti di raccolta predisposti dai produttori o distributori ai sensi del RAEE 2012/19. La consegna delle apparecchiature vecchie è gratuita. I rivenditori con una superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> sono obbligati a ritirare le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sono obbligati a ritirar le apparecchiature elettriche ed elettroniche anche i rivenditori a distanza con un'area di stoccaggio

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i consequenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di **ALDI S.r.I.**, non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta. Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link www.aldi-service.it sul nostro sito web. Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito: https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/.

In generale, i distributori sono obbligati a garantire il ritiro gratuito dei vecchi dispositivi fornendo adequate opzioni di restituzione entro una distanza ragionevole. I consumatori hanno la possibilità di consegnare gratuitamente un vecchio dispositivo a un distributore che è obbligato a riprenderlo se acquistano un nuovo dispositivo dello stesso valore con essenzialmente la stessa funzione. Questa possibilità esiste anche per le consegne a domicilio. Nel momento della conclusione del contratto di acquisto il distributore deve chiedere al consumatore se intende restituire la merce. A parte questo, i consumatori possono consegnare gratuitamente i vecchi dispositivi presso un punto di raccolta di un distributore obbligato a riprenderli, senza che ciò sia legato all'acquisto di un nuovo dispositivo. Tuttavia, le lunghezze dei bordi delle relative apparecchiature non devono superare i 25 cm. In caso di smaltimento improprio (ad es. insieme ai rifiuti urbani misti), possono entrare nell'ambiente delle sostanze tossiche che hanno effetti nocivi su persone, animali e piante.



Questo simbolo significa che le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domostici. L'utonto à tra con i normali rifiuti domestici. L'utente è tenuto per legge a consegnarli al termine della loro durata ad un punto di raccolta pubblico, oppure presso i centri di raccolta allestiti dai rivenditori per il riciclaggio.

Smaltire le batterie e gli accumulatori non incorporati negli apparecchi, che possono essere prelevati senza essere distrutti, separatamente e quando sono scarichi. Il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e delle batterie contribuiscono fattivamente alla tutela dell'ambiente. In caso di smaltimento improprio, possono giungere nell'ambiente sostanze tossiche che hanno effetti nocivi su persone, animali e piante.

Qui di seguito vengono citati alcuni metodi ormai consolidati e consigli per prolungare la durata di batterie e accumulatori e consentirne il riutilizzo:

- Caricare gli accumulatori completamente e in modo corretto per aumentare al massimo la loro durata. Prima di ricaricarli, se necessario scaricarli completamente con un caricabatterie
- Considerare la possibilità di utilizzare accumulatori ricaricabili. Questi possono essere riutilizzati e ricaricati più volte, e riducono così la quantità di rifiuti di batterie.
- Utilizzare sempre il tipo di batteria corretto per il relativo apparecchio. Un uso errato delle batterie può comprometterne la durata e avere anche effetti nocivi.

Rispettare sempre le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo delle batterie esauste. Con le vecchie batterie contenenti litio (Li = litio) vi è un alto rischio di incendio. Quindi, è necessario prestare particolare attenzione al corretto smaltimento delle batterie e degli accumulatori esausti contenenti litio. Lo smaltimento scorretto può anche causare cortocircuiti interni ed esterni a causa di effetti termici (calore) o danni meccanici. Un cortocircuito può provocare un incendio o un'esplosione ed avere gravi consequenze per le persone e l'ambiente. Per evitare cortocircuiti, proteggere i poli o i contatti della batteria coprendoli prima dello smaltimento.

Anche i materiali d'imballo sono materie prime! Conferirli pertanto presso un centro di riciclo delle materie prime. L'amministrazione locale potrà fornirvi gli indirizzi e gli orari di apertura.

Le presenti istruzioni per l'uso possono anche essere richieste nel formato PDF presso il nostro servizio clienti.

**(** 



• Recarsi nel punto vendita in cui prodotto è stato acquistato e tenere a portata di mano la scheda di garanzia compilata e la ricevuta o lo scontrino originale La garanzia non si estende a danni causati da:

Sostituzione o rimborso gratuiti

compagnia Telefonica) **ALDI** si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione

• eventi naturali (p.es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido oppure utilizzo improprio

La garanzia convenzionale ALDI S.r.I. (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale

3 anni dalla data di acquisto o di consegna della

(A pagamento secondo tariffa rete fissa della propria

di due anni prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che

· danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi

Contattare la nostra ASSISTENZA POST-VENDITA telefonicamente.

- inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso
- calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo
- Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)

RZ\_005\_25\_BDA-LED-Haenger-IT.indd 3 13.06.25 10:05