JOB NO.: 1226444_GB	ISSUE: 1	TITLE: Front_Open_Boardcase_WarrantyCard_Hofer	BARCODE: -
BRAND: Live In Style–General		SUPPLIER: Summit Luggage Co.,Ltd.	PACK FORMAT: Warranty Card 2022
COUNTRY: AT_CH_IT_HU_SI		PRODUCT#: 814420	PRINT METHOD: Litho

Artwork Version: 19/09/2022

Cutter Version: C

IMPORTANT NOTES TO PRINTER

1. Do not make any change to the colours. If adjustments are needed, please contact Jupiter Prestige Group
2. Check the text and make sure that the spelling is correct.
3. Artwork is provided in actual size. Please confirm scale before proceeding.
4. PRESERVE / Ensure the correct surface finishing is applied.

PLEASE NOTE: In order for this PDF to view correctly in Adobe Reader, 'Output Preview' must be selected in the Print Production preferences.

Hofer_AT_CH_IT_HU_SI

210 mm × 297 mm

FRONT

Bedienungsanleitung
Mode D'emploi
Manuale D'uso

Boardcase Mit Frontöffnung
Bagage De Cabine Avec Face Avant Ouvrante
Cartella Porta Pc Con Apertura Frontale

SERVICECENTER + SERVICE APRÈS-VENTE
ASSISTENZA POST-VENDITA + ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
POPREDAJNO PODPORA Www.ASC

DE AT CH Bitte wenden Sie sich an Ihren **HOFER / ALDI SÜDSÜD Filiale**, um weitere Informationen zu erhalten oder unter **ALDI SUISSE**.

FR Le programme et durée de la garantie varient selon **ALDI SUISSE**.

IT Vedi di seguito per i dettagli sulla **GARANZIA ALDI SUDDIVISIONE**.

HU Részletes felvilágosításért forduljon a legközelebbi **HOFER/ALDI üzletéhez**.

SI Prosimo, vglejte si v vaši najbližji **HOFER podružnici**.

MODELL / MODELLO / MODELLO A VISZONTÁRCÁN ONNAN / DELUX

5 JAHRE GARANTIE
YEAR WARRANTY
ANNI DI GARANZIA

INSIDE_1

TSA-Schloss / Cadenas TSA / Lucchetto TSA / TSA-zár / TSA Kljukovnica

Persönliches Zahlenkombination einstellen
Stellen Sie sicher, dass die Riegelnase sich in der Entriegelung, der Zahlenkombination nicht eingelassen sind.
1. Drücken Sie die Taste **(1)** und halten Sie sie gedrückt, während Sie die Taste **(2)** drücken.
2. Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand, z. B. einem Kugelschreiber, durch die Öffnung **(3)**, bis sie ein kleines Metallstück sehen.
3. Stellen Sie Ihre persönliche Zahlenkombination ein. Sie können jede beliebige Zahlenkombination wählen, sofern Sie Ihre persönliche Zahlenkombination auswendig.
4. Lassen Sie die Knöpfe los.
5. Testen Sie Ihre neue Kombination, bevor Sie mehr tun. **Hinweis:** Ihre Schloss ist verriegelt.
Sie können nun die Einstellung auf Ihre persönliche Zahlenkombination abgeschlossen.

Persönlichen Zahlenkombination zurücksetzen
Wenn Sie Ihre Kombination vergessen haben, können Sie sie zurück von Ihren eingestellte Zahlenkombination erinnern können. Sie können Ihre Zahlenkombination kann ohne die aktuelle Kombination nicht zurückgesetzt werden.
1. Drücken Sie die Taste **(1)** und halten Sie sie gedrückt, während Sie die Taste **(2)** drücken.
2. Verwenden Sie die Schritte 2 bis 5 in Kapitel „Persönliche Zahlenkombination einstellen", um die Zahlenkombination zurückzusetzen.
3. Testen Sie Ihre neue Kombination, bevor Sie mehr tun. **Hinweis:** Ihre Schloss ist verriegelt.

TSA-Schloss
- Für das Öffnen **(2)** und neuen Schlüssel eingestellt, die dem Schlüsselhersteller nur für Schlafwohnsitzenden dient.
- Wenn Sie Ihre Kombination vergessen haben, können Sie sie zurücksetzen, indem Sie die Schlüssel verwenden, um die Kombination zu ändern.

Régler la combinaison de chiffres personnelle
Assurez-vous que le pêne du loquet n'est pas engagé dans le mécanisme de réglage de la combinaison de chiffres.
1. Tournez les roues à chiffres **(2)** sur la combinaison réglée à l'usine, 0-0-0 (voir **Fig. A**).
2. Appuyez sur le bouton de réglage **(1)** avec un objet pointu, tel qu'un stylo à bille, jusqu'à ce que vous voyez un petit morceau de métal.
3. Maintenez enfoncée à l'aide de votre pouce et réglez les roues à chiffres pour régler votre combinaison de chiffres personnelle. Appareil par cœur votre combinaison de chiffres personnelle.
4. Relâchez le bouton de réglage **(1)**.
5. Pousser le loquet **(3)** vers la droite (voir **Fig. B**) et relâchez-le pour déverrouiller.
Remarque : Votre valise est maintenant verrouillée.

Réinitialiser la combinaison de chiffres personnelle
Si vous avez oublié votre combinaison de chiffres personnelle, vous pouvez la réinitialiser à l'aide de la dernière combinaison de chiffres réglée. La combinaison de chiffres ne peut pas être remise à zéro sans la combinaison d'origine ou sans la touche de réinitialisation à usage unique fournie avec votre valise.
1. Tournez les roues à chiffres **(2)** sur la dernière combinaison de chiffres réglée.
2. Appuyez sur le bouton de réglage **(1)** avec un objet pointu, tel qu'un stylo à bille, jusqu'à ce que vous voyez un petit morceau de métal.
Vous avez alors terminé la remise à zéro de votre combinaison de chiffres personnelle.

Cadenas TSA
- Pour ouvrir **(2)** et nouvelle clé définie, qui est le cas échéant sert uniquement pour les contrôles de sécurité.
- Si vous oubliez votre combinaison TSA et souhaitez réinitialiser, vous pouvez le faire à l'aide des clés fournies pour le réinitialiser. Pour ce faire, vous pouvez utiliser n'importe quel outil qui entre dans la serrure ou prendre une clé **Fig. C**).

Organizzazione della combinazione numerica personalizzata
Assicurarsi che le cremene non siano incastrate durante l'impostazione della combinazione numerica.
1. Ruotare le rotelle della combinazione **(2)** fino a quando non viene visualizzata la combinazione di fabbrica, 0-0-0 (vedi **Fig. A**).
2. Premere il tasto di reset con un oggetto appuntito, ad es. una biro finché non si sente un leggero clic.
3. Tenere premuto il tasto Reset e ruotare la combinazione numerica desiderata girando i combinatori numerici. Imparare a memoria la combinazione numerica impostata.
4. Rilasciare il tasto di reset **(1)**.
5. Spostare la linguetta **(3)** verso destra (vedi **Fig. B**) e rilasciarla per sbloccare.
La procedura di reset della combinazione numerica personalizzata è così conclusa.

Reset della combinazione numerica personalizzata
Se la combinazione numerica personalizzata è stata dimenticata, la combinazione numerica impostata. È possibile effettuare il reset solo se si conosce l'ultima combinazione numerica impostata.
1. Ruotare i combinatori numerici **(2)** fino a raggiungere l'ultima combinazione numerica impostata.
2. Premere il tasto Reset con un oggetto appuntito, ad es. una biro finché non si sente un leggero clic.
Il reset della combinazione numerica personalizzata è così concluso.

Lucchetto TSA
- Per il lucchetto TSA **(2)** i suoi viene fornito in dotazione alcune chiavi, in quanto lo serratura si chiuse tanne unicamente per i controlli di sicurezza.
- Se avete dimenticato la combinazione del lucchetto TSA e desiderate reimpostarla, potete farlo usando le chiavi fornite per la chiusura. A tal fine utilizzare un utensile qualsiasi che si adatti alla chiusura per girare cilindro (vedi **Fig. C**).

Személyes számkombináció beállítása
Ügyeljen arra, hogy a reteszelő nyelv ne legyen a számkombináció kioldásának útjában.
1. Tartsa a **(2)** gombot lenyomva, közben a **(1)** gombot is nyomja le.
2. Egy hegyes tárggyal, például golyóstollal, nyomja be a **(3)** nyílást, amíg egy kis fémdarabot nem lát.
3. Állítsa be személyes számkombinációját. Bármilyen kombinációt választhat, amelyet könnyen megjegyez.
4. Engedje el a gombokat.
5. Próbálja ki az új kombinációt, mielőtt bármi mást tenne. **Megjegyzés:** A zár most zárva van.
A személyes számkombináció beállítása befejeződött.

Személyes számkombináció visszaállítása
Ha valamit elfelejtett a személyes számkombinációját, visszaállíthatja a legutóbb beállított számkombinációra. A számkombináció nem állítható vissza az aktuális kombináció nélkül.
1. Tartsa a **(2)** gombot lenyomva, közben a **(1)** gombot is nyomja le.
2. A számkombináció visszaállításához végezze el a „Személyes számkombináció beállítása" című fejezet 2–5. lépését.
3. Próbálja ki az új kombinációt, mielőtt bármi mást tenne. **Megjegyzés:** A zár most zárva van.

TSA-zár
- A nyitás **(2)** céljára nem mellékelnek kulcsok az csak biztonsági ellenőrzésekor szolgál.
- Ha elfelejtette a személyes kódját, akkor a készletnek tartozó kulcsok segítségével visszaállíthatja. Ehhez használjon, a számgombok illesztésű szerszámokat használhat (lásd az ábrát **C**).

Osobno kombinacijo številk nastavite
Prepričajte se, da zapah ni vstavljen v odklepanje kombinacije številk.
1. Pritisnite in držite gumb **(1)**, medtem ko pritisnete gumb **(2)**.
2. Z ostrim predmetom, kot je kemični svinčnik, pritisnite skozi odprtino **(3)**, dokler ne vidite majhnega kosa kovine.
3. Nastavite osebno kombinacijo številk. Izberete lahko katero koli kombinacijo številk, ki si jo lahko enostavno zapomnite.
4. Spustite gumba.
5. Preizkusite novo kombinacijo, preden karkoli drugega storite. **Opomba:** Vaš kovček je zdaj zaklenjen.
Nastavitev osebne kombinacije številk je končana.

Ponastavitev osebne številske kombinacije
Če pozabite svojo osebno številsko kombinacijo, jo lahko ponastavite na zadnjo nastavljeno številsko kombinacijo. Osebne številske kombinacije ni mogoče ponastaviti brez trenutne kombinacije.
1. Pritisnite in držite gumb **(1)**, medtem ko pritisnete gumb **(2)**.
2. Za ponastavitev številske kombinacije sledite korakom 2–5 v razdelku »Nastavitev osebne številske kombinacije«.
3. Preizkusite novo kombinacijo, preden karkoli drugega storite. **Opomba:** Vaš kovček je zdaj zaklenjen.

TSA-ključavnica
- Za ključavnico **(2)** in nekaj ne dobijo prazen, ključavnica mora biti pri zaprti samo pregled.
- Če ste ključavnico ste dobili, ga v kraj vrtenja kodirna številke za pozabo, lahko jih, da ga ponovno vzpostavi. Za to lahko uporabite poljubno orodje, ki se prilega vaši ključavnici **slika. C**.

INSIDE_2

Garantie

DE
Wir warten Sie soll mit den Produkt und sogfältigen Kunden an Ihr **HOFER/Aldi.**

1.1 Garantieinformationen
Die Garantie läuft
Ab Kaufdatum: 24 Monaten
Garantieumfang: Kostenlose Reparatur, Austausch oder Gutschrift gegen Ihren Transportschein

Bitte bewahren Sie diese Karte und Ihre Quittung zusammen auf, falls Sie eine Garantieleistung in Anspruch nehmen müssen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:
- Bringen Sie Ihren Artikel zusammen mit Ihrem Kaufbeleg zu Ihrer Kundendienstzentrale von **HOFER/ALDI.**

Nicht abgedeckt sind:
- **Schäden durch Überbeanspruchung, z.B. Biss, Risse, Tear, Fett, etc.), Kratz, Transport, ausgelaufene Batterien oder unsachgemäße Benutzung.**
- **Schäden durch Missbrauch, Unfall, Nachlässigkeit oder Vernachlässigung.**
- **Von Benutzung, Zu Trockenen, von Benutzung verstehe, Aufbewahrungsfehler.**
- **Schäden durch Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen.**
- **Und die normale Abnutzung von Verschleißteilen (z.B. Abdeckungen).**

Nach Ablauf der Garantiezeit kann Ihr Artikel bei **HOFER/ALDI** Kundendienstzentrale gegen eine Gebühr repariert werden. Bitte beachten Sie, dass die Garantieverlängerung für die nicht-kosmetische Teile, wenn Sie eine