



KIT CURA DEL CORPO UOMO 3 in 1



AMBIANO®

ASSISTENZA POST-VENDITA

853669



LA PREGHIAMO DI RECARSI NEL SUO
PUNTO VENDITA **ALDI**

MODELLO: PC220573-M

12/2025

3

ANNI DI GARANZIA

CONTENUTO

1 Sicurezza	4
1.1 Informazioni normative	5
2 Panoramica del prodotto	6
3 Prima del primo utilizzo	6
3.1 Ricaricare la batteria	6
3.2 Accendere e spegnere il rasoio	6
3.3 Cambiare/fissare le testine	7
4 Utilizzo	7
4.1 Utilizzare la testina con rasoio per peli di naso/orecchie	7
4.2 Utilizzare la testina tagliacapelli	7
4.3 Utilizzo della testina con rasoio a lamina	7
5 Risoluzione dei problemi	8
6 Pulizia e manutenzione	8
6.1 Pulizia della testina con rasoio per peli di naso/orecchie	8
6.2 Pulizia della testina tagliacapelli	8
6.3 Pulizia della testina con rasoio a lamina	8
6.4 Conservazione	9
7 Dati tecnici	9
8 Smaltimento	9
9 Garanzia	10
9.1 Condizioni di garanzia	10

1 SICUREZZA

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere e comprendere completamente il manuale operativo.

- I sacchetti di polietilene sul prodotto o dell'imballaggio possono essere pericolosi. Per evitare il rischio di soffocamento, tenere lontano dalla portata di neonati e bambini. I sacchetti non sono giocattoli.
- Il grado di resistenza all'acqua del rasoio è IPX6, il che significa che è adatto per la pulizia sotto il rubinetto dell'acqua aperto.
- **ATTENZIONE:** mantenere l'apparecchio e il cavo di ricarica USB asciutti durante la ricarica.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale, professionale o industriale.
- Non posizionare o riporre l'apparecchio in un punto in cui potrebbe cadere o finire nel lavandino o nella vasca da bagno.
- Non prendere l'apparecchio caduto nell'acqua. Scollegarlo immediatamente.
- Non utilizzare nella vasca da bagno o sotto la doccia.
- Non collocare né lasciar cadere in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare in ambienti polverosi.
- Non far cadere l'apparecchio. Una caduta o un uso improprio dell'unità potrebbero causare danni.
- Non posizionare vicino a magneti potenti o forti correnti elettriche.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato, spegnerlo e scollegarlo da qualsiasi fonte di alimentazione.
- Non tentare di riparare, aprire o alterare alcun componente dell'apparecchio. In caso di utilizzo improprio o se l'apparecchio viene aperto, modificato e riparato dall'utente, tutte le garanzie saranno nulle.
- Se il cavo USB è danneggiato, non utilizzare il prodotto. Contattare il servizio clienti per la riparazione o la sostituzione.
- Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per danni aggiuntivi o consequenziali diversi da quelli coperti dalla responsabilità legale del prodotto.
- Il fornitore non è responsabile dell'uso finale di questo prodotto, compreso qualsiasi uso improprio o se utilizzato per scopi non specificati.
- Se l'apparecchio è soggetto a forti variazioni di temperatura, pressione o umidità, lasciarlo acclimatare per 30 minuti prima di utilizzarlo.
- Controllare sempre l'apparecchio prima di utilizzarlo. Non utilizzare l'apparecchio se le lame, i rasoi o le testine sono danneggiati o rotti, poiché ciò potrebbe causare lesioni.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio e gli accessori.
- Utilizzare, caricare e conservare l'apparecchio a una temperatura compresa tra 15 °C e 35 °C.
- Scollegare l'apparecchio prima della pulizia.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore e superfici calde.
- Proteggere sempre il cavo di alimentazione da flessioni e usura eccessive: non lasciare che il cavo penda dal bordo di un piano o del tavolo.
- Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato.
- Conservare l'apparecchio in un'area priva di umidità.
- Assicurarsi sempre che le lame siano allineate correttamente.
- Per scollegarle, ruotare tutti i comandi su OFF, quindi rimuovere il cavo dalla presa elettrica.
- Non utilizzare prolunghie o convertitori di tensione con l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio con timer esterno o sistema di controllo remoto separato di alcun tipo.
- Non operare con prodotti spray aerosol o in luoghi in cui viene somministrato ossigeno.



Adatto per la pulizia sotto acqua corrente.



- Non utilizzare mai aria compressa, pagliette, detergenti abrasivi o liquidi aggressivi come benzina o acetone per pulire l'apparecchio.
- Il prodotto deve essere alimentato esclusivamente a bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- **ATTENZIONE:** utilizzare solo alimentatori esterni con uscita 5 V CC 1 A.
- L'apparecchio contiene una batteria non sostituibile. Quando la batteria raggiunge il termine della sua vita utile, l'apparecchio dovrà essere smaltito correttamente.
- Non esporre l'apparecchio o la batteria a temperature eccessive.
- Fare attenzione al rischio che il terminale dell'apparecchio a batteria o la batteria vengano cortocircuitati da oggetti metallici.
- Non esporre la batteria a calore o fuoco. Non conservare il prodotto esposto alla luce solare diretta.
- In caso di perdite dalla batteria, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondanti quantità di acqua e consultare un medico.
- Smaltire correttamente le batterie usate secondo le normative locali.

1.1 INFORMAZIONI NORMATIVE



Questo prodotto è conforme alle direttive europee 2011/65/UE e 2014/30/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
<https://balcobrands.com/download/PC220573-M-122025-EUDOC.PDF>



Questo prodotto è conforme alla direttiva UE RAEE (2012/19/UE). Il prodotto riporta il simbolo di classificazione per rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute degli esseri umani derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e ritiro o contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Possono portare il prodotto presso un centro di riciclaggio sicuro per l'ambiente.



Il simbolo sulle batterie ricaricabili o sul loro imballaggio indica che non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Smaltirle sempre in conformità alle normative ambientali locali. Contattare l'ufficio municipale per le istruzioni specifiche.

2 PANORAMICA DEL PRODOTTO



1. Testina tagliacapelli
2. Rasoio uomo
3. Testina con rasoio per peli di naso/orecchie
4. Rasoio a lamina
5. Pettini a inserto (1,5, 3, 6, 9 mm)

6. Cavo di ricarica USB
7. Base di ricarica compatta
8. Spazzola per la pulizia
9. Custodia
10. Flacone di olio

3 PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Assicurarsi che l'apparecchio sia in buone condizioni.

Il rasoio include una batteria interna e deve essere caricato prima dell'uso.

3.1 RICARICARE LA BATTERIA

Per verificare se è necessario ricaricare la batteria, premere il pulsante di accensione per verificare lo stato di carica sul display LED. Se il dispositivo non si accende o il display indica una percentuale di carica bassa, ciò indica che la batteria è scarica e sarà necessario eseguire i seguenti passaggi per caricare il dispositivo.

Collegare il cavo di ricarica USB alla base/supporto di ricarica, collegare il rasoio uomo al supporto, quindi collegare l'estremità USB a una fonte di alimentazione USB (non inclusa). È inoltre possibile collegare il cavo direttamente alla base del rasoio uomo se non si utilizza la base di ricarica. Assicurarsi che il rasoio uomo sia spento durante la ricarica del dispositivo. La spia di ricarica sul display LED si illuminerà di rosso per indicare che è in carica. Una volta che la percentuale sul display indica il 100%, il dispositivo è completamente carico.

3.2 ACCENDERE E SPEGNERE IL RASOIO

Basta premere il pulsante di accensione argentato sulla parte anteriore del dispositivo per accenderlo/spegnere.

3.3 CAMBIARE/FISSARE LE TESTINE

Per rimuovere una testina attualmente installata nel Rasoio uomo, assicurarsi innanzitutto che sia spento. Tenere il dispositivo con il pulsante di accensione e il display rivolti verso di sé, quindi allontanare delicatamente la testina installata.

Per installare un accessorio diverso, allineare le 3 clip con la parte superiore del rasoio e spingere delicatamente in avanti finché la testina non si aggancia in posizione. Assicurarsi che le testine siano fissate saldamente in posizione prima di riaccendere il dispositivo.

4 UTILIZZO

4.1 UTILIZZARE LA TESTINA CON RASOIO PER PELI DI NASO/ORECCHIE

Tagliare i peli delle orecchie

1. Collegare la testina con rasoio per peli di naso/orecchie.
2. Pulire il condotto uditivo esterno. Assicurarsi che sia privo di cerume.
3. Accendere l'apparecchio e muovere delicatamente la punta attorno all'orecchio per rimuovere i peli che sporgono oltre il bordo dell'orecchio.
4. Inserire con attenzione la punta nel condotto uditivo esterno.
5. Non inserire la punta per più di 5 mm nel condotto uditivo poiché ciò potrebbe danneggiare il timpano.

Tagliare i peli del naso

1. Collegare la testina con rasoio per peli di naso/orecchie.
2. Soffiare il naso per pulire le narici. Assicurarsi che sia privo di muco.
3. Accendere l'apparecchio e muovere delicatamente la punta all'interno del naso per rimuovere i peli che sporgono oltre il bordo della narice.
4. Non inserire la punta per più di 5 mm nel naso poiché ciò potrebbe aumentare il rischio di inalare particelle e polveri sospese nell'aria.

4.2 UTILIZZARE LA TESTINA TAGLIACAPELLI

Utilizzare l'apparecchio solo su capelli puliti e asciutti. Il tagliacapelli può essere utilizzato con o senza pettini guida.

1. Se è necessario un pettine guida, far scorrere il pettine guida sul tagliacapelli e premere sulla testina dove sono posti i contrassegni che indicano la lunghezza per fissarlo.
2. Accendere l'apparecchio.
3. Muovere lentamente l'apparecchio tra i capelli.
4. Assicurarsi che la parte piatta del pettine sia sempre completamente a contatto con il cuoio capelluto per ottenere un risultato uniforme.
5. Passare più volte sopra la testa per assicurarsi di tagliare tutti i capelli che si desidera.
6. Rimuovere regolarmente i capelli tagliati dal pettine.

AVVISO

- » Per tagliare nel modo più efficace, spostare l'apparecchio nella direzione contraria alla crescita dei capelli. Poiché non tutti i capelli crescono nella stessa direzione, è necessario muovere l'apparecchio in direzioni diverse.

AVVERTIMENTO! RISCHIO DI LESIONI!

- » Non far scorrere l'apparecchio dal basso verso l'alto e/o lateralmente lungo la pelle, perché ciò potrebbe causare lesioni da taglio.

4.3 UTILIZZO DELLA TESTINA CON RASOIO A LAMINA

1. Prima di utilizzare il rasoio, controllare sempre che non presenti eventuali segni di usura e danni. Se il rasoio mostra segni di usura o danni, non utilizzarlo o potrebbe causare lesioni.
2. Se necessario, pretagliare l'area desiderata utilizzando il tagliacapelli per ottenere una lunghezza più corta.

3. Collegare la testina con rasoio a lamina e premere delicatamente il rasoio sulla pelle. Radersi lungo i bordi sagomati per rimuovere eventuali peli ispidi. Non premere troppo forte.
4. In tutte le aree più difficili da radere, come il mento, allungare la pelle per ottenere un risultato migliore.

AVVISO

- » Pulire la pelle prima della rasatura. In caso di graffi o piccoli tagli, mantenere l'area interessata pulita per evitare infezioni o infiammazioni.

ATTENZIONE! DANNI POTENZIALI!

- » Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido.

5 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

GUASTO

Mancato funzionamento

La testina con lamina rotante funziona lentamente

La testina con lamina multiuso funziona lentamente

SOLUZIONE

Verificare che il dispositivo abbia carica sufficiente

Assicurarsi che la testina sia stata pulita

Assicurarsi che la testina sia stata pulita

Se si riscontra un guasto non elencato qui, non esitare a contattare il team di assistenza clienti.

6 PULIZIA E MANUTENZIONE

6.1 PULIZIA DELLA TESTINA CON RASOIO PER PELI DI NASO/ORECCHIE

Quando l'apparecchio è spento, tenerlo con la testina rivolta verso l'alto. Per pulire la testina con rasoio per peli di naso/orecchie, rimuoverla spingendola all'indietro rispetto all'impugnatura, quindi sciacquarla accuratamente sotto l'acqua corrente. Quando è completamente asciutta, sostituirla agganciandola nuovamente al tolettatore.

6.2 PULIZIA DELLA TESTINA TAGLIACAPELLI

Quando l'apparecchio è spento, tenerlo con la testina rivolta verso l'alto. Per pulire la testina tagliacapelli, rimuoverla spingendola all'indietro rispetto all'impugnatura, quindi pulirla con un panno asciutto e la spazzola per la pulizia in dotazione. È possibile pulire la testina tagliacapelli utilizzando la spazzola per la pulizia. Una volta pulita, agganciare nuovamente la testina al rasoio. Versare una goccia d'olio sulla lama e accendere l'apparecchio per un breve periodo, quindi spegnerlo nuovamente. Utilizzando un panno morbido, rimuovere l'olio in eccesso, se necessario. Se si esaurisce l'olio in dotazione, utilizzare solo olio privo di acidi, come ad es. olio per macchine da cucire.

AVVISO

- » Se si ritiene che la testina tagliacapelli funzioni lentamente, è possibile aprirla per pulirla. Usando la spazzola per la pulizia, rimuovere eventuali residui di capelli dalla lama. Pulisci la lama sotto l'acqua corrente e lasciarla asciugare completamente. Successivamente, applicare un po' di olio per proteggere la lama.

6.3 PULIZIA DELLA TESTINA CON RASOIO A LAMINA

Quando l'apparecchio è spento, tenerlo con la testina rivolta verso l'alto. Per pulire la testina con rasoio a lamina, rimuoverla spingendola all'indietro rispetto all'impugnatura, quindi pulirla con un panno asciutto e la spazzola per la pulizia in dotazione.

Per pulire in profondità la testina con lamina, tenere la base della testina con il pollice sopra la freccia, afferrare la parte superiore della testina con l'altro pollice e l'indice e tirare verso l'alto.

Utilizzare la spazzola per la pulizia per rimuovere eventuali peli.

Non rimuovere la lama dall'alloggiamento.

6.4 CONSERVAZIONE

Dopo l'uso e la pulizia, riporre l'apparecchio e gli accessori nella custodia in dotazione.

7 DATI TECNICI

- Capacità della batteria: 600 mAh 3,7V CC 2,22 Wh
- Modello: ICR14500
- Potenza nominale in ingresso: 5 V CC 1 A
- Tipo di batteria: cella agli ioni di litio

Produttore della batteria: Guangzhou Great Power Energy & Technology Co., Ltd.

Indirizzo: No.912, West Village Segment, Shiliang Road, Shawan Town, Panyu District, 511483 Guangzhou City
Guangdong China

8 SMALTIMENTO

Al termine della sua vita utile, non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici. I prodotti elettrici ed elettronici contengono sostanze che possono avere effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani se smaltiti in modo inappropriato.

Rispettare le normative locali relative allo smaltimento dei prodotti elettrici e smaltirli in modo appropriato per il riciclaggio.

Contattare le autorità locali per consigli sugli impianti di riciclaggio di zona.

Rispettare eventuali normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Contattare le autorità locali per consigli sugli impianti di riciclaggio di zona.

9 GARANZIA

Contattare il negozio in cui è stato acquistato l'articolo per eventuali problemi di garanzia.

9.1 CONDIZIONI DI GARANZIA

Gentile Cliente,

La **garanzia ALDI** è una garanzia completa che offre i seguenti vantaggi:

PERIODO DI GARANZIA

3 anni dalla data di acquisto.

La garanzia non copre i danni causati da:

- Incidenti o eventi imprevedibili (es. fulmini, acqua, fuoco).
- Uso o trasporto improprio.
- Mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza e manutenzione.
- Altro trattamento o modifica impropri del prodotto.

Dopo la scadenza del periodo di garanzia, è possibile chiedere eventuali riparazioni del prodotto a spese dell'utente. I costi di riparazione verranno comunicati in anticipo.

Questa garanzia conferisce all'utente diritti legali specifici, nonché altri diritti che variano da stato a stato, ma questa garanzia non ha lo scopo di superare i requisiti minimi di legge oltre quanto sopra incluso.

Questa garanzia non limita gli obblighi legali del venditore derivanti da eventuali garanzie implicite. Il periodo di garanzia può essere esteso solo in conformità con la legge applicabile.

Né la società di servizi né ALDI si assumeranno alcuna responsabilità per i dati o le impostazioni memorizzati su qualsiasi prodotto restituito.



PRODUTTORE

EIE IMPORT GMBH

HOFFER STRASSE 5,
4642 SATTLEDT,
AUSTRIA

FABBRICATO IN CINA

V01/0925