



ALUMINIUM-KLAPPSESSEL



[COVER PHOTO]

SERVICECENTER 857401

AT +43 732 915 098
SERVICE-AT@PROTEL-SERVICE.COM

MODELL: AFCHB24 04/2026

3
JAHRE GARANTIE

IMPORTIERT DURCH
ASCE - ALDI SÜD GROUP SUPPLY
CHAIN ENTRY GMBH
MICHAEL-WALZ-GASSE 180
5020 SAKZBURG
AUSTRIA
ASS@ASCE-IMPORTS.COM

HERGESTELLT IN CHINA

V01/0925



WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR KÜNFTIGES NACHLESEN AUFBEWAHREN!

1 ALLGEMEINES

Diese Anleitung ist Teil dieses Produkts und enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und zur Verwendung. Lesen Sie die Anleitung, insbesondere das Kapitel **SICHERHEIT**, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung kann es zu schweren Verletzungen und/oder zu Schäden am Produkt kommen. Bewahren Sie diese Anleitung für künftige Verwendung und Referenz auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit. Wenn Sie eine digitale Kopie der Anleitung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

2 SICHERHEIT

2.1 HINWEISERKLÄRUNG

Die folgenden Signalwörter werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt und/oder der Verpackung verwendet.

VORSICHT!

» Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

2.2 ZEICHENERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Lesen Sie die Anleitung.

2.3 BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Das Produkt ist ausschließlich als Sitzgelegenheit konzipiert. Es ist ausschließlich für die private Nutzung im Außenbereich bestimmt und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet. Das Produkt kann nur verwendet werden, nachdem es ordnungsgemäß verriegelt wurde. Andernfalls kann bei unsachgemäßer Verriegelung ein Sicherheitsrisiko entstehen.
- Belasten Sie das Produkt nicht mit mehr als 150 kg.

1

4

3 REINIGUNG UND WARTUNG

3.1 REINIGUNG

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- » Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen nicht in Wasser.
 - » Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem Dampf- oder Hochdruckreiniger.
 - » Verwenden Sie keine scheuernden, lösungsmittelhaltigen, ätzenden oder scharfen Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberflächen beschädigen.
1. Entfernen Sie Staub und Verunreinigungen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch und ggf. etwas milder Seifenlauge.
 2. Lassen Sie das Produkt danach vollständig trocknen, bevor Sie es wieder verwenden oder aufbewahren.
 3. Beseitigen Sie eventuelle Schimmel- oder Stockflecken ebenfalls mit einem neutralen Reinigungsmittel und Wasser.

3.2 AUFBEWAHRUNG

- Reinigen und trocknen Sie das Produkt, bevor Sie es aufbewahren.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, frostfreien, lichtgeschützten und gut belüfteten Ort auf, um Schimmelbildung und Stockflecken zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bewahren Sie diese Anleitung stets zusammen mit dem Produkt auf.
- Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern,
 - Vermeiden Sie Staub, Wasser, Feuchtigkeit, Frost, extreme Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und direkte Sonneneinstrahlung.
 - Decken Sie das Produkt mit einer wasserdichten Abdeckung ab, wenn starker oder anhaltender Regen oder Schneefall vorhergesagt wird. Achten Sie auch bei Abdeckung auf eine gute Belüftung rund um das Produkt.

4 TECHNISCHE DATEN

Modell:	AFCHB24
Abmessungen:	ca. 61,5 × 10,5 × 91 cm
Maximale Belastbarkeit:	150 kg
Artikelnummer:	857401

5 ENTSORGUNG

5.1 VERPACKUNG ENTSORGEN



Dieses Symbol weist auf die geeignete(n) Recycling-, Kompostierungs- und/oder Entsorgungsmethode(n) der Verpackungsmaterialien hin.

5.2 PRODUKT ENTSORGEN

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

2

5

6 GARANTIE

6.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde

Ihre Vorteile aus der Herstellergarantie:

Garantiezeitraum:	3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme
Garantieleistung:	Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten
Hotline:	0732 915 098 (Zum regulären Festnetzstarif Ihres Telefonanbieters)
Erreichbarkeit:	Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall vom Garanten bestimmt wird.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:

- Halten Sie bitte den Kassenbon bzw. die Rechnung bereit.
- Kontaktieren Sie unseren **KUNDENDIENST** telefonisch.

Die Garantie gilt nicht:

- bei Schäden durch Elementarereignisse (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), Unfall, Transport, ausgelaufenen Batterien oder unsachgemäßer Benutzung
- bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte
- bei Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern
- bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden
- auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen (z. B. Akkukapazität)

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit an der **SERVICESTELLE** Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvorschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

3

6



ALUMINIUM-KLAPPSESSEL



[COVER PHOTO]

SERVICECENTER 857401

CH 0041 44 58 310 52
SERVICE-CH@PROTEL-SERVICE.COM

MODELL: AFCHB24 04/2026

3
JAHRE GARANTIE

VERTIEBEN DURCH

ASCE - ALDI SÜD GROUP SUPPLY
CHAIN ENTRY GMBH
MICHAEL-WALZ-GASSE 180
5020 SAKZBURG
AUSTRIA
ASS@ASCE-IMPORTS.COM

HERGESTELLT IN CHINA

V01/0925



WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR KÜNFTIGES NACHLESEN AUFBEWAHREN!

1 ALLGEMEINES

Diese Anleitung ist Teil dieses Produkts und enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und zur Verwendung. Lesen Sie die Anleitung, insbesondere das Kapitel **SICHERHEIT**, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung kann es zu schweren Verletzungen und/oder zu Schäden am Produkt kommen. Bewahren Sie diese Anleitung für künftige Verwendung und Referenz auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit. Wenn Sie eine digitale Kopie der Anleitung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

2 SICHERHEIT

2.1 HINWEISERKLÄRUNG

Die folgenden Signalwörter werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt und/oder der Verpackung verwendet.

VORSICHT!

» Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

2.2 ZEICHENERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Lesen Sie die Anleitung.

2.3 BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Das Produkt ist ausschließlich als Sitzgelegenheit konzipiert. Es ist ausschließlich für die private Nutzung im Außenbereich bestimmt und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet. Das Produkt kann nur verwendet werden, nachdem es ordnungsgemäß verriegelt wurde. Andernfalls kann bei unsachgemäßer Verriegelung ein Sicherheitsrisiko entstehen.
- Belasten Sie das Produkt nicht mit mehr als 150 kg.

1

4

3 REINIGUNG UND WARTUNG

3.1 REINIGUNG

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- » Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen nicht in Wasser.
 - » Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem Dampf- oder Hochdruckreiniger.
 - » Verwenden Sie keine scheuernden, lösungsmittelhaltigen, ätzenden oder scharfen Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberflächen beschädigen.
1. Entfernen Sie Staub und Verunreinigungen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch und ggf. etwas milder Seifenlauge.
 2. Lassen Sie das Produkt danach vollständig trocknen, bevor Sie es wieder verwenden oder aufbewahren.
 3. Beseitigen Sie eventuelle Schimmel- oder Stockflecken ebenfalls mit einem neutralen Reinigungsmittel und Wasser.

3.2 AUFBEWAHRUNG

- Reinigen und trocknen Sie das Produkt, bevor Sie es aufbewahren.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, frostfreien, lichtgeschützten und gut belüfteten Ort auf, um Schimmelbildung und Stockflecken zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bewahren Sie diese Anleitung stets zusammen mit dem Produkt auf.
- Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern,
 - Vermeiden Sie Staub, Wasser, Feuchtigkeit, Frost, extreme Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und direkte Sonneneinstrahlung.
 - Decken Sie das Produkt mit einer wasserdichten Abdeckung ab, wenn starker oder anhaltender Regen oder Schneefall vorhergesagt wird. Achten Sie auch bei Abdeckung auf eine gute Belüftung rund um das Produkt.

4 TECHNISCHE DATEN

Modell:	AFCHB24
Abmessungen:	ca. 61,5 × 10,5 × 91 cm
Maximale Belastbarkeit:	150 kg
Artikelnummer:	857401

5 ENTSORGUNG

5.1 VERPACKUNG ENTSORGEN



Dieses Symbol weist auf die geeignete(n) Recycling-, Kompostierungs- und/oder Entsorgungsmethode(n) der Verpackungsmaterialien hin.

5.2 PRODUKT ENTSORGEN

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

2

5

6 GARANTIE

6.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde

Die **ALDI SUISSE Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeitraum:	3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme
Garantieleistung:	Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten
Hotline:	0445 831 052 (Zum regulären Festnetzstarif Ihres Telefonanbieters)
Erreichbarkeit:	Mo.–Fr.: 08.00–20.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall von **ALDI SUISSE** bestimmt wird.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:

- Halten Sie bitte den Kassenbon bzw. die Rechnung bereit.
- Kontaktieren Sie unseren **KUNDENDIENST** telefonisch.

Die Garantie gilt nicht:

- bei **Schäden durch Elementarereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), **Unfall, Transport, ausgelaufenen Batterien** oder **unsachgemäßer Benutzung**
- bei **Beschädigung** oder **Veränderung durch den Käufer/Dritte**
- bei **Missachtung** der **Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern**
- bei **Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden**
- auf die **normale Abnutzung von Verschleißteilen** (z. B. Akkukapazität)

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit an der **SERVICESTELLE** Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvorschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergabers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

3

6



MODE D'EMPLOI

FAUTEUIL PLIABLE EN ALUMINIUM



[COVER PHOTO]

SERVICE APRÈS-VENTE 857401

CH 0041 44 58 310 52
SERVICE-CH@PROTEL-SERVICE.COM

MODELE: AFCHB24 04/2026

3
ANS GARANTIE

IMPORTANT! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE!

1 GÉNÉRALITÉS



Ce mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit et contient des informations importantes sur la mise en service et l'utilisation. Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier le chapitre **Sécurité**, avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer de graves blessures ou endommager le produit. Conservez ce mode d'emploi pour une utilisation et une référence futures. Si vous transmettez le produit à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi. Si vous avez besoin d'une copie numérique du mode d'emploi, veuillez vous adresser au service après-vente.

2 SÉCURITÉ

2.1 LÉGENDE DES AVIS

Les mots de signalisation suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.

ATTENTION!

» Ce mot signalétique avertit contre les possibles dommages matériels.

2.2 LÉGENDE DES SYMBOLES

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.



Lisez le mode d'emploi.

2.3 UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU

- Le produit est conçu exclusivement pour s'asseoir. Il est exclusivement destiné à un usage privé en extérieur et ne convient pas à une utilisation professionnelle. Le produit ne peut être utilisé qu'après avoir été correctement verrouillé. Dans le cas contraire, un verrouillage inapproprié peut entraîner un risque pour la sécurité.
- Ne chargez pas le produit avec plus de 150 kg.

1

4

3 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

3.1 NETTOYAGE

ATTENTION! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT!

La manipulation non conforme du produit peut provoquer des dommages sur celui-ci.

- » Ne plongez pas le produit dans l'eau pour le nettoyer.
- » Ne nettoyez pas le produit avec un nettoyeur à vapeur ou haute pression.
- » N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, corrosifs ou contenant du dissolvant. Ceux-ci pourraient endommager les surfaces.

- Nettoyez la poussière et les saletés avec un chiffon doux sec ou légèrement humide et éventuellement avec un peu d'eau savonneuse.
- Laissez ensuite sécher entièrement le produit avant de l'utiliser à nouveau ou de le ranger.
- Éliminez d'éventuelles traces de moisissures ou d'humidité également avec un produit de nettoyage neutre et de l'eau.

3.2 RANGEMENT

- Nettoyez et séchez le produit avant de le ranger.
- Conservez le produit à un endroit sec, protégé du gel, des rayons du soleil et bien aéré, afin d'éviter la formation de taches de moisissures et d'humidité.
- Conservez le produit hors de portée d'enfants.
- Conservez toujours ce mode d'emploi avec le produit.
- Pour prolonger la durée de vie du produit:
 - Évitez la poussière, l'eau, l'humidité, le gel, les températures extrêmes, l'humidité élevée et les rayons directs du soleil.
 - Couvrez le produit avec une housse imperméable si de fortes pluies ou chutes de neige persistantes sont prévues. Veillez également à une bonne aération autour du produit lorsque vous le couvrez.

4 DONNÉES TECHNIQUES

Modèle:	AFCHB24
Dimensions:	env. 61,5 × 10,5 × 91 cm
Charge maximale:	150 kg
Numéro de référence:	857401

5 ÉLIMINATION

5.1 ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE



Recyclez les emballages en triant les matériaux. Déposez papier et carton dans les bacs de tri sélectif pour vieux papiers et les films dans ceux destinés aux matériaux recyclables.

5.2 ÉLIMINER LE PRODUIT

- Éliminez le produit conformément aux lois et réglementations en vigueur dans votre pays.

2

5

6 GARANTIE

6.1 CONDITIONS DE GARANTIE

Cher client,

La **garantie d'ALDI SUISSE** vous offre un grand nombre d'avantages par rapport aux obligations de garantie légales:

Période de garantie:	3 ans à partir de la réception de la marchandise
Garantie:	réparation ou remboursement en espèces pas de coûts de transport
Hotline:	0445 831 052 (Au tarif normal de réseau fixe de votre opérateur téléphonique)
Disponibilité:	Lun. à ven. 8h00–20h00

Veillez noter que le type de garantie est déterminé au cas par cas par **ALDI SUISSE**.

Afin de bénéficier de la présente garantie:

- Veillez avoir le bon de caisse ou la facture sous la main.
- Contactez notre **SERVICE APRÈS-VENTE** par téléphone.

La garantie ne s'applique pas:

- aux dommages causés par un phénomène naturel (p. ex. foudre, inondation, incendie, gel, etc.), par un accident, par le transport, par les piles qui ont fui ou par une utilisation non conforme
- aux dommages causés ou aux modifications effectuées par le client/par des tiers
- dans le cas d'un non-respect des recommandations de sécurité et d'entretien ou d'une erreur de manipulation
- à l'entartement, à la perte de données, aux programmes malveillants et aux brûlures d'écran
- aux pièces d'usure dans le cadre d'une utilisation normale (p. ex. capacité de charge de la batterie)

À expiration de la période de garantie vous avez toujours la possibilité de faire réaliser vos réparations auprès du **SERVICE APRÈS-VENTE** en payant. Si la réparation ou le devis ne sont pas gratuits dans votre cas, vous en serez alors informé.

L'obligation de garantie légale du fournisseur n'est pas limitée par la présente garantie. La durée de validité de la garantie ne peut être prolongée que si cette prolongation est prévue par une disposition légale. Dans les pays où la législation en vigueur prévoit une garantie (obligatoire) et/ou une obligation de tenue de stock de pièces détachées et/ou une réglementation des dédommagements, ce sont les obligations minimum prévues par la loi qui seront prises en considération. L'entreprise de service après-vente et le vendeur déclinent toute responsabilité relative aux données contenues et aux réglages effectués par le déposant sur le produit lors de l'envoi en réparation.

3

6

V01/0925

FABRIQUÉ EN CHINE

COMMERCIALISÉ PAR

ASCE - ALDI SÜD GROUP SUPPLY
CHAIN ENTRY GMBH
MICHAEL-WALZ-GASSE 180
5020 SAKZBURG
AUSTRIA
ASS@ASCE-IMPORTS.COM





ISTRUZIONI

SEDIA PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO



[COVER PHOTO]

ASSISTENZA POST-VENDITA	857401
CH	0041 44 58 310 52 SERVICE-CH@PROTEL-SERVICE.COM
MODELLO: AFCHB24	04/2026

3
ANNI GARANZIA

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO!

1 INFORMAZIONI GENERALI



Queste istruzioni sono parte integrante del prodotto e contengono informazioni importanti sulla messa in funzione e sull'uso. Leggere attentamente le istruzioni, in particolare il capitolo sulla **sicurezza**, prima di utilizzare il prodotto. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può provocare lesioni gravi e/o danni al prodotto. Conservare queste istruzioni per riferimento e utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le presenti istruzioni. Se si ha bisogno di una copia digitale delle istruzioni, contattare il servizio clienti.

2 SICUREZZA

2.1 LEGENDA DELLE AVVERTENZE

Nelle istruzioni, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.

ATTENZIONE!

» Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.

2.2 DESCRIZIONE PITTORAMMI

Nelle istruzioni, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Leggere le istruzioni.

2.3 UTILIZZO CONFORME ALL'USO PREVISTO

- Il prodotto è progettato esclusivamente per sedersi. È destinato esclusivamente all'uso privato all'aperto e non è adatto all'uso commerciale. Il prodotto può essere utilizzato solo dopo essere stato correttamente bloccato. In caso contrario, un bloccaggio improprio potrebbe comportare un rischio per la sicurezza.
- Non caricare il prodotto con più di 150 kg.

1

4

3 PULIZIA E MANUTENZIONE

3.1 PULIZIA

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- » Non pulire il prodotto immergendolo in acqua.
- » Non pulire il prodotto con un pulitore a vapore o un'idropulitrice.
- » Non utilizzare detergenti abrasivi, contenenti diluenti o acidi o aggressivi. Questi potrebbero danneggiare le superfici.

- Rimuovere polvere e sporco utilizzando un panno morbido e asciutto o leggermente inumidito ed eventualmente una soluzione con sapone neutro.
- Dopo la pulizia lasciar asciugare completamente il prodotto prima di riutilizzarlo o di riporlo.
- Rimuovere eventuali macchie di muffa o di umidità con un detergente neutro e acqua.

3.2 CONSERVAZIONE

- Pulire e asciugare il prodotto prima di riporlo.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto, al riparo dal gelo e dalla luce e ben ventilato per prevenire la formazione di muffe e macchie di umidità.
- Riporre il prodotto al di fuori della portata di bambini.
- Conservare sempre queste istruzioni insieme al prodotto.
- Per prolungare la vita utile del prodotto,
 - evitare polvere, acqua, umidità, gelo, temperature estreme, elevata umidità e luce solare diretta.
 - Coprire il prodotto con una copertura impermeabile se si prevedono piogge o nevicate abbondanti o persistenti. Assicurare una buona ventilazione intorno al prodotto, anche se è coperto.

4 DATI TECNICI

Modello:	AFCHB24
Dimensioni:	ca. 61,5 × 10,5 × 91 cm
Capacità di carico massima:	150 kg
Codice articolo:	857401

5 SMALTIMENTO

5.1 SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone nell'apposito punti di raccolta.

5.2 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

- Smaltire il prodotto secondo le leggi e le disposizioni in vigore nel proprio Paese di residenza.

2

5

6 GARANZIA

6.1 CONDIZIONI DI GARANZIA

Gentile cliente

La **garanzia ALDI SUISSE** le offre vantaggi ben superiori rispetto a quanto previsto dall'obbligo di garanzia legale:

Durata della garanzia:	3 anni a partire dal momento di ricezione della merce
Garanzia:	riparazioni gratuite/sostituzione dell'articolo oppure rimborso. Nessun costo di trasporto
Hotline:	0445 831 052 (A pagamento secondo tariffa rete fissa della propria compagnia telefonica)
Reperibilità:	Lun.–Ven. dalle ore 08.00 alle ore 20.00

La preghiamo di tenere presente che il tipo di garanzia viene definito caso per caso da **ALDI SUISSE**.

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

- tenere a portata di mano lo scontrino o la fattura
- contattare la nostra **ASSISTENZA POST-VENDITA** telefonicamente.

La garanzia non si estende a danni causati da:

- eventi naturali (p. es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido oppure utilizzo improprio
- danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi
- inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso
- calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo
- normale usura delle parti ad essa soggette (p. es. la capacità della batteria)

Una volta scaduto il periodo di garanzia, è ancora possibile far eseguire a pagamento le riparazioni presso il **SERVIZIO RIPARAZIONI**. Se la riparazione o il preventivo non sono gratuiti per lei, verrà informato in anticipo.

L'obbligo di garanzia obbligatorio per legge da parte del venditore non viene limitato dalla presente garanzia. Il periodo di garanzia può essere prolungato solo se previsto dalle norme legislative. Nei Paesi in cui sono previste dalla legge una garanzia (obbligatoria) e/o la conservazione delle parti di ricambio e/o un regolamento per il risarcimento valgono le condizioni minime previste dalla legge. Il venditore e l'azienda di servizio non si assumono la responsabilità per i dati o le impostazioni eventualmente salvati da parte del cliente sul prodotto.

3

6

V01/0925

FABBRICATO IN CINA

COMMERCIALIZZATO DA
ASCE - ALDI SÜD GROUP SUPPLY
CHAIN ENTRY GMBH
MICHAEL-WALZ-GASSE 180
5020 SAUSBRUNNEN
AUSTRIA
ASS@ASCE-IMPORTS.COM





ÚTMUTATÓ

ÖSSZECSUKHATÓ ALUMÍNIUM MAGASTÁMLÁS SZÉK



[COVER PHOTO]

JAVÍTÓSZOLGÁLTATI HÖTLINE	857401
HU	0036 1 408 8546
	SERVICE-WU@PROTEL-SERVICE.COM
MODELL: AFCHB24	04/2026

3

ÉV JÓTÁLLÁS

V01/0925

KINAI GYÁRTÁSMÁNY

ASC - ALDI SÜD Group Supply
 CHAIN ENTRY GMBH
 MICHAEL-WALZ-GASSE 180
 5020 SZO SCAZBURG
 AUSTRIA
 KUSS@ASC-IMPORTS.COM

ÉRTEKESÍTŐ

FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG JÖVŐBENI HASZNÁLAT CÉLJÁBÓL!

1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ez az útmutató a termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a használattal kapcsolatban. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, különösen a **Biztonság** című fejezetet. Az útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez és a termék károsodásához vezethet. Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatához és hivatkozáshoz. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje az útmutatót is. Ha szüksége van az útmutató digitális másolatára, forduljon a szervízközponthoz.

2 BIZTONSÁG

2.1 MEGJEGYZÉSEK MAGYARÁZATA

Az útmutatóban, a terméken és/vagy a csomagoláson a következő jelzőszavak kerülnek alkalmazásra:

VIGYÁZATI!

- » Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.

2.2 JELMAGYARÁZAT

Az útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelölések kerülnek alkalmazásra:



Olvassa el az útmutatót.

2.3 RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

- A terméket kizárólag ültőalkalmatosságként terveztük. Kizárólag szabadtéri magáncélu használatra szántuk, és nem alkalmas kereskedelmi célú felhasználásra. A termék csak megfelelő reteszelés után használható. Ellenkező esetben a nem megfelelő reteszelés biztonsági kockázatot jelenthet.
- A terméket ne terhelje 150 kg-ot meghaladó teherrel.

1

2

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kicsérelés vagy éllálás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értéksökkenését megértíteni, amely a rendeltetészerű használat következménye.

A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek esetén, ha az adott fogyasztási cikk rögzített beakötésű, ill. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszazállításról vállalkozásunk, vagy - a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** gondoskodik.

A fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni, ha (i) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozásunk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható; vagy (ii) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozásunk költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni; vagy (iii) a fogyasztási cikk kijavítása a kijavítási igény vállalkozásunk részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozásunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló nyugtán számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A nyolc napon belüli kicsérelésre vagy vételár visszatérítésre vonatkozó ezen előírások a kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek közül az elektromos kerekpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerekpárra, segédmotoros kerekpárra, személygépkocsira, lakautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízí járműre nem vonatkoznak.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésétől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényét, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre.

Vállalkozásunk, ill. a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** a kijavítás, ill. kicsérelés során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

Vállalkozásunknak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserelés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor vállalkozásunk a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

A jótállási igény bejelentése

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított **2 hónapon** belül közölt hibát késedelem nélkül közölnnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Mentesülés a jótállási felelősség alól

Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, a használati-kezelési útmutató szerinti karbantartás elmulasztása).

A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok

A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításához vagy kicsereléshez fűződő érdeke megszűnt.

4

3 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

3.1 TISZTÍTÁS

VIGYÁZATI! MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- » Tisztításkor ne merítse vízbe a terméket.
- » A termék tisztításához ne használjon gőz- vagy nagymomású tisztítót.
- » Ne használjon súroló hatású, oldószert tartalmazó, maró tisztítószert, sem éles tisztítóeszközt. Ezek károsíthatják a felületet.

- Száraz vagy kissé megnedvesített, puha kendővel, esetleg enyhe hatású tisztítószerral távolítsa el a port és az egyéb szennyeződést.
- Hagyja a terméket teljesen megszáradni, mielőtt újra használná vagy eltárolná.
- Az esetleges penészesedést vagy foltosodást szükség esetén semleges tisztítószerral és vízzel távolítsa el.

3.2 TÁROLÁS

- Tárolás előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a terméket.
- A terméket a penészesedés vagy foltosodás elkerülése érdekében száraz, fagymentes, fényvédett és jól szellőző helyen tárolja.
- A terméket gyermekektől elzárva tárolja.
- Ezt az útmutatót tartsa mindig a termékkel együtt.
- A termék élettartamának meghosszabbítása érdekében


- Kerülje a port, vizet, nedvességet, fagyot, a szélsőséges hőmérsékletet, magas páratartalmat és közvetlen napfényt.
- Ha erős vagy tartós eső vagy hóesés várható, fedje le a terméket vízálló huzattal. Biztosítson jó szellőzést a termék körül, még akkor is, ha le van fedve.

4 MŰSZAKI ADATOK

A fogyasztási cikk típusa:	AFCHB24
Méret:	kb. 61,5 × 10,5 × 91 cm
Maximális terhelhetőség:	150 kg
Gyártási szám:	857401

5 HULLADÉKKEZELÉS

5.1 CSOMAGOLÁS ELTÁVOLÍTÁSA



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papírhulladék-gyűjtőbe tegye.

5.2 A TERMÉK LESELEJTÉSE

- A terméket az adott országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le.

2

3

Jogszabály alapján kötelező jótállás alá nem tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében (a vonatkozó jogszabály mellékletében meg nem határozott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár alatti termékek) a fogyasztó a vállalkozásunk által önként vállalt jótállási kötelezettség alapján, a fentiekől eltérően

- kicserélést igényelhet, vagy
- a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti.

Jelentéktelen hiba miatt elállásunk nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másikra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni.

Helyszíni szervízszolgáltatás vagy közvetlen lebonylítás esetén

Egyes termékek esetében lehetőséget biztosítunk arra, hogy amennyiben Ön a fogyasztási cikket helyben (pl. az Ön otthonában) kívánja megjavíttatni vagy kicseréltetni, ill. ha a fogyasztási cikk kijavításra, kicserelésre Öntől történő elszállítását, ill. csupán a hibás alkatrészt helyett hibátlan alkatrészt Önhöz küldését kéri, vagy a hibás fogyasztási cikk helyett egy új fogyasztási cikk Önhöz küldését kéri, úgy ez az üzletünkben vagy a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** való személyes megjelenés nélkül megvalósítható legyen. Kérjük, egyetessen ezen igényének elbírálásáról a jelen jótállási tájékoztatóban található **JAVÍTÓSZOLGÁLTATI** telefonszámon. Kérjük, hogy ennek során készítse elő a jelen jótállási tájékoztatót, valamint a vásárláskor kapott nyugtát / számlát.

Kijavításra való beüldés esetén

A fogyasztási cikk JAVÍTÓSZOLGÁLAT részére történő közvetlen beüldése esetén kérjük, hogy előzetesen hívja fel a jelen jótállási tájékoztatóban található JAVÍTÓSZOLGÁLTATI telefonszámot, és a telefonos egyeztetést követően küldje be a jelen jótállási tájékoztatót, valamint a nyugta / számla fénymásolatát, továbbá a hibás terméket a JAVÍTÓSZOLGÁLAT címére (a beüldés költségmentes).

6 JÓTÁLLÁSI

6.1 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe:

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Mészárosok útja 2., 2051 Biatorbágy, HUNGARY).

A jótállással kapcsolatos általános szabályok

A fogyasztó és vállalkozásunk közötti szerződés keretében eladott, jogszabály alapján kötelező jótállás alá tartozó új tartós fogyasztási cikkekre (a vonatkozó jogszabály mellékletében meghatározott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár feletti termékek) előírt kötelező jótállási idő

- 10 000** forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **1 év**,
- 100 000** forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **2 év**,
- 250 000** forint eladási ár felett **3 év**.

Vállalkozásunk ugyanakkor a jelen jótállási jegyen feltüntetett, Magyarország területén fogyasztónak minősülő személyek által vásárolt, ekként megjelölt, új tartós fogyasztási cikk esetén az erre vonatkozó alábbi feltételek mellett 3 évre vállal jótállást, függetlenül attól, hogy a fogyasztási cikk jogszabály előírása alapján egyébként kötelező jótállás alá tartozik-e.

A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumibroncsok, védő-, takaróanyagok) rendszer elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználata szerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk a jótállási kötelezettségének a fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított **3 hónapon** belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcokások, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával, vagy ha az üzembe helyezett vállalkozásunk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezeti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási határidő újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Az önként vállalt jótállás időtartama alatt a jótállási idő nem indul újra, kivéve, amennyiben a kicserelésre vagy kijavításra a jogszabályban előírt jótállási idő alatt kerül sor. Ebben az esetben a jogszabály szerinti jótállási időtartam indul újra.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és parkmarak által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősülnek.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbonolt csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegyen nem rögzített szabályok vonatkozásában a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályi előírások irányadók. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi ALDI áruházakban, míg a jjavítás, ill. bizonyos esetekben a kicserelés (szükség szerint a teljes fogyasztási cikknek vagy csak egyes alkatrészeinek a kicserélése) iránti igény a fogyasztó választása szerint a vállalkozásunk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jelen jótállási tájékoztatóban feltüntetett **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül is érvényesíthető. Utóbbi esetben a fogyasztó a kijavítás, ill. kicserelés lebonyolításának részleteit a **JAVÍTÓSZOLGÁLTAL** közvetlenül egyezteti.



6



NAVODILA

ALUMINIJASTI ZLOŽLJIV STOL



[COVER PHOTO]

PODPORA KUPCEM	857401
SI	00386 1 8888 329
	SERVICE-SLO@PROTEL-SERVICE.COM
IZDELEK: AFCHB24	04/2026

3
LETA GARANCIJE

POMEMBNO! POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO!

1 SPLOŠNO

Ta navodila so del tega izdelka in vsebujejo pomembne informacije o zagonu in uporabi.



Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila, zlasti poglavje **VARNOST**. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku. Shranite ta navodila za prihodnjo uporabo in referenco. Če izdelek izročite tretjim osebam, jim obvezno izročite tudi ta navodila za uporabo. Če potrebujete digitalno kopijo navodil za uporabo, se obrnite na servisni center.

2 VARNOST

2.1 RAZLAGA NAPOTKOV

V teh navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži so uporabljene naslednje opozorilne besede.

POZOR!

» Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

2.2 RAZLAGA ZNAKOV

V teh navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Preberite navodila.

2.3 NAMENSKA UPORABA

- Izdelek je zasnovan izključno za sedenje. Namenjen je izključno za zasebno uporabo na prostem in ni primeren za komercialno uporabo. Izdelek lahko uporabljate šele, ko je pravilno zaklenjen. V nasprotnem primeru lahko nepravilno zaklepanje povzroči varnostno tveganje.
- Izdelka ne obremenjujete z več kot 150 kg.

1

4

3 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

3.1 ČIŠČENJE

POZOR! NEVARNOST POŠKODBI!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Izdelka ne čistite tako, da bi ga potopili v vodo.
- Izdelka ne čistite s parnim ali visokotlačnim čistilnikom.
- Ne uporabljajte nobenih polirnih, jedkih ali ostrih čistilnih sredstev ali sredstev, ki vsebujejo topila. Ti lahko poškodujejo površine izdelka.

- Prah in nečistoče očistite s suho ali rahlo navlaženo, mehko krpo in po potrebi z nekoliko blage milnice.
- Pred ponovno uporabo ali shranjevanjem počakajte, da se izdelek popolnoma posuši.
- Madeže, ki nastanejo zaradi plesni ali vlage, prav tako odstranite z nevtralnimi čistilnimi sredstvom in vodo.

3.2 SHRANJEVANJE

- Pred shranjevanjem izdelek očistite in posušite.
- Izdelek shranjujte na suhem in dobro prezračevanem mestu, ki je zaščiten pred zmrzaljo in sončno svetlobo, da preprečite nastajanje madežev zaradi plesni in vlage.
- Izdelek shranjujte zunaj doseg otrok.
- Ta navodila vedno hranite skupaj z izdelkom.
- Za podaljšanje življenjske dobe izdelka,
 - Izdelka ne izpostavljajte prahu, vodi, vlagi, zmrzali, ekstremnim temperaturam, visoki zračni vlagi in neposredni sončni svetlobi.
 - Če je napovedan močan ali dolgotrajen dež oziroma sneženje, izdelek pokrijte z nepremočljivim pokrovom. Poskrbite za dobro prezračevanje okoli izdelka, tudi če je pokrit.

4 TEHNIČNI PODATKI

Izdelek:	AFCHB24
Dimenzije:	pribl. 61,5 × 10,5 × 91 cm
Največja nosilnost:	150 kg
Številka izdelka:	857401

5 ODLAGANJE MED ODPADKE

5.1 ODLAGANJE EMBLAŽE MED ODPADKE



Embalažo zavrzite med odpadke ločeno glede na vrsto materiala. Lepenko in karton zavrzite med odpadni papir.

5.2 ODLAGANJE IZDELKA MED ODPADKE

- Izdelek zavrzite v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi.

2

5

6 GARANCIJSKI

6.1 GARANCIJSKI POGOJI

Spoštovani,

za izdelek vam zagotavljamo najobsežnejšo garancijo kakovosti. Ker smo prepričani v kakovost naših izdelkov, vam **zagotavljamo** še širši nabor ugodnosti, kot je to določeno z zakonskimi določili:

Veljavnost garancije:	3 leta od dobave izdelka
Nudimo vam:	brezplačno popravilo, zamenjavo izdelka (če je izdelek še na voljo), sorazmerno znižanje kupnine oz. vračilo kupnine.

Postopek uveljavljanja garancije:

- Za uveljavljanje garancije se obrnite na zgoraj navedeni servis ali na Oddelek za informacije in pomoč strankam podjetja HOFER trgovina na drobno d.o.o., Prevoje pri Šentvidu, Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica (info@podpora.hofer.si ali +386 (0)1 8346 600), kjer lahko prejmete več informacij.

Garancija se lahko uveljavlja samo skupaj z računom oz. potrdilom o dobavi, kjer je razviden datum dobave izdelka.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- za škodo, ki je nastala kot posledica vremenskih vplivov (npr. udara strele, vode, ognja, zmrzali ipd.), nesreče, prevoza, pri izpraznjenih baterijah ali nepravilni uporabi
- za poškodbe ali spremembe, ki jih povzroči kupec/tretja oseba
- zaradi nespoštovanja varnostnih opozoril, navodil za vzdrževanje in zaradi napak pri uporabi
- zaradi vodnega kamna in škode, ki jo je le-ta povzročil, izgube podatkov, škodljive programske opreme in poškodbe zaradi vročine
- za normalno obrabo obrabljivih delov (npr. zmogljivost akumulatorja)

Garancija velja za proizvode dobavljene na območju Republike Slovenije in se lahko uveljavlja na območju Republike Slovenije. Garant jamči za lastnosti izdelka oziroma za njegovo brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo izdelka. Če napak na izdelku ni mogoče odpraviti v roku 30 dni od dneva, ko je kupec sprožil garancijski zahtevek, oziroma v dodatnem roku največ 15 dni, če je bil rok za odpravo napak na izdelku podaljšan, se izdelek brezplačno zamenja z enakim, novim in brezhibnim izdelkom. Če izdelek v tem roku ni popravljen ali ni zamenjan z novim, lahko kupec zahteva vračilo celotne kupnine ali sorazmerno znižanje kupnine. Če se neskladnost izdelka pojavi v manj kot 30 dneh od dobave izdelka, lahko kupec namesto odprave napak takoj zahteva vračilo kupnine. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Za zamenjan izdelek ali zamenjan bistveni del izdelka z novim se izda nov garancijski list in garancijski rok za zamenjan izdelek ali zamenjan bistveni del izdelka teče znova od zamenjave izdelka oziroma vrnitve popravljenega izdelka. Garant je po izteku garancijskega roka dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklonpe aparate za obdobje 3 let po izteku garancijskega roka.

Ta garancija ne izključuje pravic kupca, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. V primeru neskladnosti blaga ima kupec zakonsko pravico, da zoper prodajalca brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke.

Veljavnost garancije se lahko podaljša le, če to predvideva zakon. V državah, v katerih so (obvezna) garancija in/ali skladiščenje rezervnih delov in/ali odškodnina za škodo določeni z zakonom, veljajo zakonsko predpisane minimalne zahteve. Servisna služba in garant pri sprejemu izdelka v popravilo ne prevzemata odgovornosti za izgubo kakršnihkoli podatkov ali nastavitev, ki jih je kupec shranil na izdelku.

3

6

V01/0925

IZDELANO NA KITAJSKEM

DISTRIBUTER
ASCE – ALDI SÜD GROUP SUPPLY CHAIN ENTITY GMBH
 MICHAEL-WALZ-GASSE 18d
 5020 SALTZBURG
 AVSTRIJA
 ASS@ASCE-IMPORTS.COM

