

**ULTRASCHALL-INSEKTENABWEHR
UMR-1A & UMR-1C**

AMBIANO



SERVICECENTER 859794

BITTE WENDEN SIE SICH AN IHRE HOFER-FILIALE.

MODELL: UMR-1A & UMR-1C 06/2026

3
JAHRE GARANTIE

ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG



Produkte mit diesem Symbol werden mit Gleichstrom (DC) betrieben.

IPX4

Dieses Produkt ist mit der Schutzart IPX4 gekennzeichnet, was bedeutet, dass es gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist.

4.3 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

» Eine unsachgemäße Verwendung des Produkts kann das Verletzungsrisiko erhöhen.

- Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

5

- Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Im Falle einer versehentlichen Verletzung sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Dieses Produkt enthält eine eingebaute, wiederaufladbare Batterie, die nicht austauschbar ist. Wenn die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, entsorgen Sie das gesamte Produkt ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Keine Kurzschlüsse verursachen, die Batterie nicht zerlegen oder öffnen – dies kann zu Überhitzung, Brand oder Explosion führen.
- Setzen Sie die Batterie niemals Feuer oder Wasser aus.

11

1 LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und informieren Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls das Produkt nicht vollständig ist. Das gekaufte Paket sollte Folgendes enthalten:

UMR-1A	UMR-1C
1. UMR-1A Ultraschall-Insektenabwehr	1. UMR-1C Ultraschall-Insektenabwehr
2. Armband	2. Schutzabdeckung mit Haken
3. USB-Ladekabel (60 cm)	3. USB-Ladekabel (60 cm)
4. Bedienungsanleitung	4. Bedienungsanleitung

2 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Diese Bedienungsanleitung (nachfolgend „Anleitung“ genannt) ist Bestandteil des Produkts und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und zum Gebrauch.

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig, insbesondere den Abschnitt Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Eine Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen und/oder Schäden am Produkt führen.

1

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Produkts erhalten haben und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.

6

- Setzen Sie die Batterie keiner mechanischen Belastung aus.
- Vermeiden Sie jegliche mechanische Einwirkung oder Druck auf die Batterie.
- Halten Sie das Produkt von extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern, z. B. in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen.
- Auslaufende oder beschädigte Batterien können chemische Verbrennungen verursachen. Tragen Sie beim Umgang Schutzhandschuhe und vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen oder Schleimhäuten.
- Wenn Batteriesäure mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, sofort mit viel klarem Wasser spülen und ärztliche Hilfe aufsuchen.

12

Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Einsicht auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, stellen Sie sicher, dass Sie auch diese Anleitung beilegen. Wenn Sie eine digitale Kopie der Anleitung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Servicezentrum.

3 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Mücken durch das Aussenden von Ultraschallwellen mit unterschiedlichen Frequenzstufen zu vertreiben. Es ist sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet, z. B. im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro oder beim Camping.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Gebrauch vorgesehen. Bitte beachten Sie, dass die Haftung im Falle einer unsachgemäßen Verwendung erlischt:

- Nehmen Sie ohne unsere Zustimmung keine Änderungen am Produkt vor und verwenden Sie keine Zubehörteile oder Erweiterungen, die nicht von uns zugelassen oder geliefert wurden.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile und Zubehör, die von uns geliefert oder genehmigt wurden.

2

- Kinder unter 8 Jahren sind vom Produkt und dem Netzkabel fernzuhalten.

⚠️ GEFAHR! ERSTICKUNGSGEFAHR!

» Es besteht Erstickungsgefahr durch das Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

- Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (Beutel, Styroporteile usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.

7

- Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn die Batterie ausläuft, anschwillt oder beschädigt ist.
- Überschreiten Sie nicht die empfohlene Ladezeit. Eine Überladung kann zu Überhitzung führen und die Lebensdauer der Batterie verringern.

ℹ️ HINWEIS

» In Umgebungen mit elektrostatischer Entladung (ESD) kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen und muss vom Benutzer zurückgesetzt werden, um sich zu erholen.

13

Befolgen Sie alle Angaben in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung des Produkts gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

4 SICHERHEIT

4.1 ERLÄUTERUNG DER SIGNALWÖRTER

Die folgenden Signalwörter werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt und/oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ GEFAHR!

» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

⚠️ WARNUNG!

» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

3

⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAG-/KURZSCHLUSSGEFAHR!

» Es besteht Gefahr eines elektrischen Schlags oder Kurzschlusses durch spannungsführende Teile.

- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist oder heruntergefallen ist.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Verwendung auf Beschädigungen.
- Wenn Sie Transportschäden feststellen, wenden Sie sich an den Lieferanten.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor und versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu öffnen und/oder zu reparieren.

8

5 MONTAGE UND INBETRIEBNAHME

5.1 PRODUKT UND LIEFERUMFANG PRÜFEN

⚠️ WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR!

» Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern, da diese Gefahren wie Erstickern oder Verschlucken von Kleinteilen darstellen können.

⚠️ VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

» Seien Sie beim Öffnen der Verpackung vorsichtig, um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände.

1. Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien sowie eventuelle Kunststoff- oder Schutzfolien.
3. Überprüfen Sie, ob alle Teile enthalten sind (siehe Kapitel **PRODUKTÜBERSICHT**).

14

⚠️ VORSICHT!

» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.

ℹ️ HINWEIS

» Dieses Signalwort wird verwendet, um nützliche Tipps und bewährte Vorgehensweisen hervorzuheben, die nicht mit Personenschäden in Verbindung stehen.

4.2 ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Lesen Sie die Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden.



Produkte mit diesem Symbol entsprechen allen geltenden EU-Vorschriften für den Europäischen Wirtschaftsraum.


4

- Das Produkt darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht oder unter fließendem Wasser gehalten werden, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen oder Getränke) auf oder in die Nähe des Produkts.
- In Umgebungen mit elektrostatischer Entladung kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen und muss vom Benutzer zurückgesetzt werden, um sich zu erholen.

9

4. Untersuchen Sie das Produkt und seine Komponenten auf Beschädigungen. Wenn Sie Beschädigungen feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich stattdessen an das Servicezentrum unter den auf der Titelseite dieser Anleitung angegebenen Kontaktdaten.

6 PRODUKTÜBERSICHT



- 1 USB-C Ladeanschluss
- 2 Anzeigeluchte
- 3 Touch-Ein/Aus-Schalter
- 4 USB-C-Ladekabel

15

⚠️ WARNUNG! GEFAHR VON SACHSCHÄDEN!

» Es besteht die Gefahr von Beschädigungen am Produkt durch unsachgemäße Verwendung.

- Setzen Sie das Produkt keinen Wärmequellen aus.

⚠️ GEFAHR! RISIKO VON BATTERIEAUSLAUF, EXPLOSION, BRANDGEFAHR ODER VERGIFTUNG!

» Eine unsachgemäße Handhabung der Batterie kann zu Auslaufen, Explosion oder Brand führen und dadurch Verbrennungen oder eine toxische Gefährdung verursachen.

10

7 BEDIENUNG

7.1 VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

1. Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Verwenden Sie zum Laden ausschließlich das mitgelieferte USB-C-Ladekabel ④.
3. Überprüfen Sie, ob das Produkt und sämtliches Zubehör vollständig und unbeschädigt sind.

7.2 FUNKTIONSWEISE DES ULTRASCHALL-INSEKTENABWEHRGERÄTS

1. Mücken reagieren empfindlich auf bestimmte Schallfrequenzen. Studien deuten darauf hin, dass bestimmte Schallwellen ihr Sinnes- und Orientierungsverhalten stören können.
2. Dieses Produkt basiert auf diesem Prinzip. Durch das Aussenden von Schallwellen in verschiedenen Frequenzbereichen soll es Mücken stören und ihre Anwesenheit in der Umgebung reduzieren.

16

IMPORTIERT DURCH SUPRA FOTO-ELEKTRONIK-VERTRIEBS-GMBH
DENNISSTRASSE 28A,
67663 KARSHEIMEN,
DEUTSCHLAND

HERGESTELLT IN CHINA V01.0025

- Das Gerät verfügt über sieben Frequenzmodi sowie einen automatischen Zyklusmodus, der die Frequenz etwa alle zwei Stunden wechselt.

7.3 AUFLADEN DES PRODUKTS

- Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel **4** an den USB-C-Ladeanschluss **1** an.
- Verbinden Sie das andere Ende mit einer geeigneten USB-Stromquelle (z. B. Computer, USB-Adapter oder Powerbank).
- Während des Ladevorgangs wechselt die Anzeigelampe **2** zyklisch zwischen Rot, Grün und Blau.
- Sobald die Batterie vollständig aufgeladen ist, erlischt die Anzeigelampe **2**.

7.4 VERWENDUNG DES PRODUKTS

- Berühren und halten Sie den Touch-Ein/Aus-Schalter **3** etwa 2 Sekunden, um das Produkt einzuschalten.
 - Die Anzeigelampe **2** leuchtet auf, und das Produkt beginnt, Ultraschallwellen zur Mückenabwehr auszusenden.
- Zum Ausschalten halten Sie den Touch-Ein/Aus-Schalter **3** erneut etwa 2 Sekunden gedrückt.

17

VERSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten oder scharfe bzw. metallische Gegenstände wie Messer oder harte Spatel. Diese können die Oberflächen des Produkts beschädigen.
- Schalten Sie das Produkt immer aus, bevor Sie es reinigen.
- Wischen Sie die Außenseite des Produkts mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder scharfen Gegenstände, da diese die Oberfläche beschädigen können.

9.1 AUFBEWAHRUNG

VERSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Schützen Sie das Produkt vor Staub, Wasser, Feuchtigkeit, Frost, extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
- Reinigen Sie alle Teile vor der Aufbewahrung gemäß dem Kapitel **REINIGUNG UND WARTUNG**.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie das Produkt lagern.

23



Alte Geräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!

Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, alte Geräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, z. B. an einem Sammelpunkt in seiner Gemeinde oder seinem Bezirk. Dies stellt sicher, dass alte Geräte ordnungsgemäß recycelt werden und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Elektrische Geräte sind daher mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

29

- Die Anzeigelampe **2** blinkt dreimal und erlischt anschließend. Die Ultraschallabgabe wird gestoppt.

1 HINWEIS

- Für beste Ergebnisse platzieren Sie das Produkt in Ihrer Nähe innerhalb des wirksamen Bereichs.
- Decken Sie während des Betriebs den Bereich, aus dem der Ultraschall ausgesendet wird, nicht ab.

7.5 MODUSAUSWAHL

Das Produkt bietet 8 Ultraschallmodi, die durch verschiedene Lichtfarben angezeigt werden. Jeder Modus arbeitet in einem bestimmten Frequenzbereich, um Mücken in unterschiedlichen Umgebungen wirksam zu vertreiben.

- Halten Sie den Touch-Ein/Aus-Schalter **3** etwa 2 Sekunden gedrückt, um das Produkt einzuschalten.
- Die Anzeigelampe **2** leuchtet auf und zeigt die aktuelle Modusfarbe an.
- Drücken Sie den Touch-Ein/Aus-Schalter kurz, um den Modus zu wechseln.
- Die Anzeigelampe ändert bei jedem Tastendruck die Farbe und zeigt so den gewählten Ultraschallfrequenzmodus an.

18

- Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf das Produkt oder das Kabel zu legen.
- Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum gelagert wird, laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie es verstoren, und laden Sie ihn alle 3–6 Monate erneut auf, um die Akkuleistung zu erhalten.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten Ort, fern von Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, wenn es nicht verwendet wird.

24

12.3 ENTSORGUNG DER BATTERIE



Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkumulatoren, unabhängig davon, ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, an einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Bezirk oder im Handel abzugeben, damit sie umweltfreundlich entsorgt werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

30

Anzeigelampenfarbe	Frequenzbereich
1. Rot	25 Hz – 100 Hz
2. Weiß	100 Hz – 300 Hz
3. Gelb	300 Hz – 500 Hz
4. Grün	500 Hz – 2 kHz

5. Hellblau	2 kHz – 5 kHz
6. Blau	2 kHz – 10 kHz
7. Lila (Schlafmodus)	18 kHz – 50 kHz
8. Orange (Automatikmodus)	Durchläuft die Modi 1 – 6 automatisch

19

10 TECHNICAL DATA

Modell:	UMR-1A & UMR-1C
Betriebsdauer:	≥6 Tage
Eingang:	5V DC, 0,07A
Batterie:	3,7V DC, 75 mAh Li-Poly
Ladezeit:	ca. 3 Std
Wirkungsbereich:	ca. 1 m
Witterungsschutz:	IPX4

25

13 GARANTIE

Bitte wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre **HOFER-FILIALE**.

13.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde

Ihre Vorteile aus der Herstellergarantie:

Garantiezeit:	3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme
Garantieleistung:	Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten

Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall vom Garanten bestimmt wird.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:

- Wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre **HOFER-FILIALE**.

31

7.6 LILA LICHT – SCHLAFMODUS (ULTRASCHALLMODUS)

In diesem Modus werden Ultraschallwellen ausgesendet, die außerhalb des Hörbereichs der meisten Menschen liegen. Er ist besonders für die Nacht geeignet, da er den Benutzer nicht stört, während das Gerät weiterhin aktiv Mücken abwehrt.

7.7 HINWEISE ZUR VERWENDUNG

- Frequenzwechsel:** Wenn die Abwehrwirkung nachlässt, wechseln Sie den Frequenzmodus. Mücken in verschiedenen Regionen reagieren unterschiedlich, und eine langfristige Nutzung derselben Frequenz kann die Wirksamkeit verringern. Verwenden Sie Frequenzmodus 8 (orangefarbenes Licht) für einen automatischen Frequenzwechsel alle zwei Stunden.
- Umgebungseinflüsse:** Die Wirksamkeit kann je nach Raumgröße, Temperatur, Wind oder Umgebungsgeräuschen variieren. In großen, offenen oder lauten Bereichen kann sich die Ausbreitung der Schallwellen abschwächen.
- Mückenverhalten:** Während der Futteraufnahme oder in aggressiven Phasen reagieren Mücken möglicherweise weniger empfindlich auf Schallwellen.

20

Frequenzmodi:

- 1) Rote Farbe > 25 Hz – 100 Hz
- 2) Weiße Farbe > 100 Hz – 300 Hz
- 3) Gelbe Farbe > 300 Hz – 500 Hz
- 4) Grüne Farbe > 500 Hz – 2 kHz
- 5) Hellblaue Farbe > 2 kHz – 5 kHz
- 6) Blaue Farbe > 2 kHz – 10 kHz
- 7) Violette Farbe > 18 kHz – 50 kHz (Schlafmodus)
- 8) Orangefarbene Farbe wechselt zwischen den Frequenzen 1) bis 6) im Rhythmus von jeweils ca. 2 Stunden

Abmessungen (nur Gerät): 38 x 24 x 12 mm (L x H x B)

Gewicht (nur Gerät): 8 g

HINWEIS

- Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

26

Die Garantie gilt nicht:

- bei Schäden durch Elementarereignisse. (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), **Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien oder unsachgemäße Benutzung**
- bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte
- bei Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern
- bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrunnsschäden
- auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen (z. B. Akkukapazität)

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, an der **SERVICESTELLE** Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

32

Individuelle Unterschiede:

Körpertemperatur, Hautgeruch und CO₂-Ausstoß variieren von Person zu Person. Manche Menschen ziehen Mücken stärker an, was die wahrgenommene Wirksamkeit beeinflussen kann.

8 FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Produkt lässt sich nicht einschalten	Batterie ist leer	Laden Sie das Produkt vor der Verwendung vollständig auf.

21

11 EU-KONFORMITÄTserklärung



Wir, die supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, Denisstraße 28a, 67663 Kaiserslautern, Deutschland, erklären in eigener Verantwortung, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann unter der auf der Rückseite dieser Anleitung angegebenen Adresse angefordert werden.

12 ENTSORGUNG



Entsorgen Sie die Verpackung sortiert. Führen Sie Pappe und Kartonagen dem Papierrecycling und Folien der Wertstoffsammlung zu.

12.1 ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

27

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergabers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteilerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

33

Die Anzeigelampe leuchtet beim Laden nicht	Defektes oder loses Kabel	Probieren Sie eine andere USB-Stromquelle oder ein anderes Kabel aus.
	Produkt ist bereits vollständig aufgeladen	Die Anzeigelampe erlischt automatisch, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist
Das Produkt stoppt während des Betriebs	Batterie ist schwach	Laden Sie das Produkt erneut auf.

9 REINIGUNG UND WARTUNG

⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAG-ODER KURZSCHLUSSEGEFAHR!

- Tauchen Sie das Produkt niemals direkt in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein!

22

12.2 ENTSORGUNG DES PRODUKTES

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den in Ihrem Land geltenden Entsorgungsvorschriften und -gesetzen. (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separaten Sammelsystemen).

28