

## Allgemeines

### Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem elektrischen Tischgrill. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird der elektrische Tischgrill im Folgenden nur „Tischgrill“ genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Tischgrill einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Tischgrill führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Tischgrill an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

### Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Tischgrill oder auf der Verpackung verwendet.



**WARNUNG!** Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



**VORSICHT!** Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



**HINWEIS!** Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zur Verwendung.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der CE-Richtlinie.



Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“: Der TÜV Rheinland bestätigt, dass dieser Tischgrill bei vorhersehbarem Gebrauch sicher ist. Das Prüfsiegel bestätigt die Konformität dieses Tischgrills mit dem Produktsicherheitsgesetz.



Das „LE-Zeichen“ steht für Lebensmittelechtheit: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind gemäß der Anforderungen der Verordnung EG 1935/2004 gesundheitlich unbedenklich für den Kontakt mit Lebensmitteln.



Das Symbol „Warnung von heißen Oberflächen“ warnt davor, dass mit diesem Symbol gekennzeichnete Oberflächen heiß werden können und man sich bei Berührung verbrennen kann.

## Sicherheit

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Tischgrill ist ausschließlich zum Grillen von Lebensmitteln (z. B. Fleisch, Wurst, Gemüse) in Räumen und im Freien konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Tischgrill nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Tischgrill ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

### Sicherheitshinweise



#### **WARNUNG!** **Stromschlaggefahr!**

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie den Tischgrill nur an eine Steckdose mit Schutzleiteranschluss an.

- Beim Betrieb im Freien muss der Tischgrill an eine Steckdose mit Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von max. 30 mA im Stromkreis angeschlossen werden. Fragen Sie dazu Ihren Elektro-Installateur um Rat. Der Einbau darf ausschließlich von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.
- Schließen Sie den Tischgrill nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie den Tischgrill bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Die Netzanschlussleitung muss regelmäßig auf Zeichen von Beschädigungen untersucht werden, und falls die Netzanschlussleitung beschädigt ist, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
- Wenn das Netzkabel des Tischgrills beschädigt ist, lassen Sie es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzen. Wenden Sie sich dazu über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Kundendienst.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen vor. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Der Tischgrill darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder mit einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.
- Tauchen Sie weder den Tischgrill noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Betreiben Sie den Tischgrill nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Stellen Sie den Tischgrill so auf und lagern Sie ihn so, dass er nicht ins Wasser fallen kann.

- Greifen Sie niemals nach dem Tischgrill, wenn er ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Netzstecker.
- Wenn Sie den Tischgrill nicht benutzen, den Tischgrill reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie den Tischgrill immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Halten Sie den Tischgrill, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.

**WARNUNG!**

**Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).**

- Dieser Tischgrill kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Tischgrills unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Tischgrill spielen
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Tischgrill und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie den Tischgrill während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

**WARNUNG!****Brandgefahr!**

Wenn der Tischgrill in Betrieb ist, können sich brennbare Materialien in unmittelbarer Nähe des Tischgrills entzünden.

- Stellen Sie den Tischgrill stets auf einem ebenen, stabilen und feuerfesten Untergrund auf.
- Betreiben Sie den Tischgrill nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten und Materialien oder in explosionsgefährdeter Umgebung.
- Halten Sie mindestens 30 cm Abstand zu Wänden.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung während des Betriebs keine Metalloberflächen oder die Heizstäbe berührt.



**WARNUNG!**  
**Verbrennungsgefahr!**

Während des Betriebs des Tischgrills werden die Oberflächen und der Windschutz des Tischgrills heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr.

- Berühren Sie die Oberflächen und den Windschutz des Tischgrills während des Betriebs nicht.
- Transportieren Sie den Tischgrill nur, wenn er vollständig abgekühlt ist. Fassen Sie dabei an den dafür vorgesehenen Griffen an.
- Lassen Sie den Tischgrill vor jeder Reinigung vollständig abkühlen.



**HINWEIS!**  
**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Tischgrill kann zu Beschädigungen des Tischgrills führen.

- Stellen Sie den Tischgrill auf gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Flächen auf. Stellen Sie den Tischgrill nicht an den Rand oder an die Kante so einer Fläche.
- Vermeiden Sie einen Hitzestau, indem Sie den Tischgrill nicht direkt an eine Wand oder unter Hängeschränke o. Ä. stellen.
- Stellen Sie den Tischgrill nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.).
- Setzen Sie den Tischgrill niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus. Füllen Sie niemals Flüssigkeit in den Tischgrill.

- Verwenden Sie den Tischgrill nicht mehr, wenn die Bauteile des Tischgrills Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

## Tischgrill und Lieferumfang prüfen



### HINWEIS! Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Tischgrill schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie den Tischgrill aus der Verpackung .
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob der Tischgrill oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie der Tischgrill nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

## Montage

### Tischgrill montieren

1. Stellen Sie die Grillwanne **4** (siehe **Abb. E**) auf eine trockene, ebene Fläche.
2. Legen Sie die Grillplatte **2** so auf die Grillwanne, dass die beiden Ablauföffnungen **14** der Grillplatte und der Grillwanne übereinander liegen.
3. Prüfen Sie, dass die Grillplatte auf der Grillwanne eingerastet ist.

Die Grillplatte ist korrekt platziert und Sie können den Tischgrill nun verwenden.

### Windschutz montieren

Wenn Sie den Tischgrill im Freien verwenden möchten, montieren Sie zusätzlich den Windschutz an den Tischgrill:

1. Setzen Sie die seitlichen Enden des Windschutzes **1** an der linken bzw. rechten Seite der Grillwanne **4** (siehe **Abb. B**) ein.
2. Schieben Sie die Rückwand des Windschutzes von oben in die beiden Windschutzhalterungen **10** an der Rückwand der Grillwanne.

Der Windschutz ist montiert und Sie können den Tischgrill nun verwenden.

## Gestell montieren

Diesen Tischgrill können Sie auch als Standgrill verwenden. Im Lieferumfang ist dazu ein Gestell inkl. einer Ablagefläche (z. B. für Grillbesteck) enthalten.

Montieren Sie das Gestell folgendermaßen:

1. Stecken Sie ein Standbein **7** von unten durch eine der Öffnungen an den Ecken der Ablagefläche **6** (siehe **Abb. A** und **D**).
2. Schieben Sie das Standbein soweit nach oben, bis die Bohrungen in der Ablagefläche und im Standbein übereinander liegen.
3. Stecken Sie eine Schraube **12** von vorne durch eine Bohrung (siehe **Abb. A** und **C**).
4. Schrauben Sie eine Flügelmutter **11** auf die Schraube um diese zu befestigen
5. Montieren Sie die drei anderen Standbeine genauso.
6. Setzen Sie den Abstellrahmen **5** von oben so auf die vier Standbeine, dass die Standbeine in den Führungsschienen **8** laufen und die Bohrungen in den Standbeinen und den Führungsschienen übereinander liegen (siehe **Abb. A**).
7. Stecken Sie eine Schraube **12** von vorne durch eine Bohrung (siehe **Abb. A** und **C**).
8. Schrauben Sie eine Flügelmutter **11** auf die Schraube um diese zu befestigen
9. Gehen Sie bei den drei anderen Ecken genauso vor.
10. Setzen Sie den Tischgrill auf den Abstellrahmen.
11. Achten Sie darauf, dass der Tischgrill auf dem Abstellrahmen einrastet.

Das Gestell ist montiert und Sie können den Tischgrill nun als Standgrill verwenden.

## Erstinbetriebnahme



### **WARNUNG!** **Brandgefahr!**

Wenn Sie die Grillplatte mit Aluminiumfolie oder anderen hitzebeständigen Materialien abdecken, entsteht ein Hitzestau. Der Tischgrill kann überhitzen und es besteht Brandgefahr.

- Decken Sie die Grillplatte nie mit Aluminiumfolie oder anderen hitzebeständigen Materialien ab.



### **HINWEIS!**

Wenn die Grillplatte die Heizspirale berührt, kann die Heizspirale beschädigt werden.

- Sorgen Sie dafür, dass die Grillplatte die Heizspirale nicht berührt.

**HINWEIS!**

Verwenden Sie keine Holzkohle oder anderen Brennstoffe in diesem Tischgrill.

**Tischgrill zum ersten Mal verwenden****HINWEIS!**

Beim ersten Aufheizen des Tischgrills kann es zu leichter Rauchentwicklung kommen. Dies liegt an möglichen Produktionsrückständen.

- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung oder führen Sie das erste Aufheizen im Freien durch.
- Lassen Sie den Tischgrill vor dem ersten Grillen zwei Mal ohne Grillgut aufheizen und wieder abkühlen.

1. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsreste.
2. Montieren Sie den Tischgrill wie im Kapitel „Montage“ beschrieben.
3. Reinigen Sie den Tischgrill wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.
4. Stellen Sie den Tischgrill an einem geeigneten Ort auf.
5. Schließen Sie den Tischgrill an eine Schutzkontakt-Steckdose an.
6. Schieben Sie den Thermostatregler **15** (siehe **Abb. E**) auf die Stufe „MAX“ .
7. Lassen Sie den Tischgrill 10–15 Minuten auf der höchsten Temperaturstufe aufheizen.
8. Schieben Sie den Thermostatregler auf die Stufe „MIN“.
9. Um den Tischgrill auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
10. Lassen Sie den Tischgrill abkühlen.
11. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 10.

Sie können den Tischgrill jetzt zum Grillen verwenden.

## Tischgrill verwenden

**HINWEIS!**

Der Tischgrill muss ausgeschaltet sein, bevor Sie ihn an eine Schutzkontaktsteckdose anschließen.

- Schieben Sie den Thermostatregler auf die Stufe „MIN“, bevor Sie den Netzstecker in eine Schutzkontaktsteckdose stecken.

**HINWEIS!**

Verwenden Sie keine Brennmaterialien, wie z. B. Holzkohle in dem Tischgrill.

**HINWEIS!**

Heizen Sie den Tischgrill ca. 10 - 15 Minuten auf, bevor Sie Ihr Grillgut auf die Grillplatte legen. So erreichen Sie ein gleichmäßiges Grillergebnis.

## Grillgut zubereiten

1. Montieren Sie den Tischgrill wie im Kapitel „Montage“ beschrieben.
2. Reinigen Sie den Tischgrill wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.
3. Stellen Sie den Tischgrill an einem geeigneten Ort auf einem ebenen, stabilen und feuerfesten Untergrund auf.
4. Schließen Sie den Tischgrill an eine Schutzkontakt-Steckdose an.
5. Schieben Sie den Thermostatregler **15** auf die Stufe „MAX“ (siehe **Abb. E**).  
Der Tischgrill heizt jetzt automatisch auf.  
Sobald die gewählte Temperaturstufe erreicht ist, erlischt die rote Kontrollleuchte **16**. Der Aufheizvorgang wird automatisch beendet.  
Sobald die gewählte Temperaturstufe unterschritten wird, beginnt die rote Kontrollleuchte wieder zu leuchten. Der Aufheizvorgang wird dann fortgesetzt, bis die Grilltemperatur wieder erreicht ist. Ein optimales Grillergebnis erreichen Sie bei einer Aufheizzeit von 10 bis 15 min.
6. Legen Sie Ihr Grillgut auf die Grillplatte **2** (siehe **Abb. A**).
7. Um die Grilltemperatur ggf. zu verringern, schieben Sie den Thermostatregler nach links, z. B. für empfindliche Speisen wie Fisch oder Champignons.
8. Schieben Sie den Thermostatregler auf die Stufe „MIN“ um den Grillvorgang zu beenden.
9. Nehmen Sie Ihr Grillgut von der Grillplatte **2** (siehe **Abb. A**).
10. Nehmen Sie die Fettauffangschale **3** heraus und entleeren Sie diese (siehe **Abb. A** und **B**).
11. Setzen Sie die Fettauffangschale **3** wieder ein.
12. Um den Tischgrill auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
13. Lassen Sie den Tischgrill vollständig abkühlen.
14. Reinigen Sie den Tischgrill wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.  
Sie können den Tischgrill jetzt lagern wie im Kapitel „Lagerung“ beschrieben.

## Grilltipps

Mit dem Tischgrill können Sie Ihre Grillgerichte schonend und ohne die Verwendung von zusätzlichem Fett oder Brennmaterialien wie Holz oder Kohle zubereiten.

Beachten Sie dabei folgende Tipps:

- Garen Sie empfindliche Lebensmittel (z. B. Fisch oder Champignons) auf einer niedrigen Temperaturstufe.
- Um ihr fertiges Grillgut warmzuhalten, drehen Sie den Thermostatregler auf eine niedrige Temperaturstufe.
- Für saftiges Grillfleisch stechen Sie das Grillfleisch nicht mit einer Gabel an, sonst verliert es zusätzlich Flüssigkeit.
- Wenden Sie Ihr Grillgut am besten mit einer Grillzange.
- Wenden Sie Ihr Grillgut von Zeit zu Zeit für ein optimales Grillergebnis.
- Würzen Sie Ihr Grillgut auch während der Zubereitung.

## Reinigung



### **WARNUNG!** **Stromschlaggefahr!**

Bei Berührungen mit elektrischen Kontakten kann es zu einem Stromschlag kommen.

- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Schutzkontakt-Steckdose.



### **HINWEIS!** **Kurzschlussgefahr!**

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Tauchen Sie den Tischgrill niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

**HINWEIS!****Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie den Tischgrill, sowie Grillwanne, Fettauffangschale, Windschutz und andere Teile unsachgemäß reinigen, können Sie den Tischgrill und dessen Zubehör beschädigen.

- Geben Sie den Tischgrill, zur Reinigung nicht in die Spülmaschine.
- Tauchen Sie den Tischgrill zum Reinigen niemals in Flüssigkeiten und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, wie laugen- oder chlorhaltige Reiniger und keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände, wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den Tischgrill vollständig abkühlen.
3. Entleeren Sie die Fettauffangschale **3** (siehe **Abb. A** und **B**).
4. Nehmen Sie ggf. den Windschutz **1** ab (siehe **Abb. A**).
5. Nehmen Sie die Grillplatte **2** von der Grillwanne **4** (siehe **Abb. F**).
6. Wischen Sie die Heizspirale **13** mit einem trockenen Tuch ab (siehe **Abb. E**).
7. Wischen Sie die Grillwanne von außen mit einem feuchten Tuch mit Spülmittel ab (siehe **Abb. A**).
8. Reinigen Sie die Grillplatte, die Fettauffangschale und den Windschutz mit Wasser und Spülmittel.
9. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen.

## Lagerung

- Lagern Sie den Tischgrill im montierten Zustand, um die Heizspirale vor Beschädigungen zu schützen.
- Lagern Sie den Tischgrill stets an einem trockenen Ort.

## Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Tischgrill heizt sich nicht auf.	Der Tischgrill ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Stecken Sie den Netzstecker in eine Schutzkontakt-Steckdose.
Der Tischgrill schaltet sich selbstständig aus.	Die gewählte Temperaturstufe ist erreicht. Das Thermostat schaltet sich automatisch aus.	Das Thermostat schaltet sich automatisch wieder an, sobald die gewählte Temperaturstufe unterschritten wird.
		Schieben Sie den Thermostatregler auf eine höhere Temperaturstufe.

## Technische Daten

Typ:	1404TG-2DE
Versorgungsspannung:	230 V; ~ 50 Hz
Leistung:	Max. 2200 W
Schutzklasse:	I 
Gewicht ohne Untergestell:	3 kg
Gewicht mit Untergestell:	4,3 kg
Abmessungen ohne Untergestell:	51,5 cm x 27 cm x 9,5 cm (ohne Windschutz)
Abmessungen mit Untergestell:	52 cm x 36 cm x 84,5 cm (mit Windschutz)
Artikelnummer:	92295

## Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

### Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



#### **Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**

Sollte der Tischgrill einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.

**studio** GARANTIEKARTE  
ELEKTRISCHER TISCHGRILL

Ihre Informationen:

Name \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Datum des Kaufs\* \_\_\_\_\_

\* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs \_\_\_\_\_

Beschreibung der Störung:

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Schicken Sie die ausgefüllte  
Garantiekarte zusammen mit dem  
defekten Produkt an:Docdata Fashion Services GmbH  
Amshamer Straße 2  
84385 Egglham  
GERMANY

## KUNDENDIENST



00800/3300999

DE



tempo-service@docdata-eb.de

Typ: 1404TG-2DE

Artikel-Nr.: 92295

IV/27/2015

**Hotline:**  
Kostenfrei.**3**

JAHRE GARANTIE



## Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **ALDI Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

<b>Garantiezeit:</b>	<b>3 Jahre</b> ab Kaufdatum <b>6 Monate</b> für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch (z. B. Akkus)
<b>Kosten:</b>	Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten
<b>Hotline:</b>	Kostenfreie Hotline

**TIPP:** Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per E-Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

### Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- den original Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

### Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.