Szerelési útmutató
Navodila za montažo

casalux

LED-es fényszalag színváltó funkcióval

LED-trak z menjavanjem barv

Dok./Rev.-Nr. 46284_723150_BDA_LED-Strip_RGB_HOFER_HU-SI_005

A csomag tartalma/a készülék részei

1. LED-es fényszalag
2. Hálózati adapter
3. Összekötő
4. Vezérlőegység
5. Távirányító





HU

Általános információk

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót

Ez a használati utasítás ehhez a színváltós LED-es fényszalaghoz tartozik (a továbbiakban csak „lámpa"). Az útmutató fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a használattal kapcsolatban.
Mielőtt használni kezdi a lámpát, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, különösen tekintettel a biztonsági utasításokra. Ha figyelmen kívül hagyja a kezelési útmutató utasításait, az súlyos sérülést okozhat, illetve kárt tehet a lámpában.
A kezelési útmutató az Európai Unióban érvényes szabványokon és szabályokon alapul. Külföldön tartsa be az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. Őrizze meg a kezelési útmutatót további használatra. Ha a lámpát továbbadja harmadik félnek, feltétlenül adja át ezt a kezelési útmutatót is.

Jelmagyarázat

A kezelési útmutatóban, a lámpán vagy a csomagoláson a következő szimbólumok és jelzőszavak találhatók.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ez a szimbólum/jelzőszó közepes mértékű kockázatot jelez, amelynek figyelmen kívül hagyása esetén halálos vagy súlyos sérülés következhet be.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.

⚠ VIGYÁZAT!

Ez a szimbólum/jelzőszó alacsony mértékű kockázatot jelez, amelynek figyelmen kívül hagyása enyhe vagy csekély sérülést okozhat.

Ez a szimbólum hasznos kiegészítő információkat nyújt a kezeléshez vagy az üzemeléshez.

A lámpát és a töltőt csak beltérben szabad üzemeltetni.

Tompítása.

A lámpa hagyományos fényerő-szabályozóval nem szabályozható.

A LED-es lámpa a II. érintésvédelmi osztályba tartozik.

Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek a III. védelmi osztálynak felelnek meg.

Váltakozó áram.

Egyenáram.

A „GS" szimbólum a bevizsgált biztonságra utal. Az ezzel a jelzéssel ellátott termékek megfelelnek a német termékbiztonsági törvény (ProdSG) követelményeinek.

Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat" című fejezetet): Azok a termékek, amelyek ezzel a szimbólummal vannak megjelölve, megfelelnek az Európai Gazdasági Térség területén érvényes közösségi előírásoknak.

IP20 A lámpatest védett a 12,5 mm-nél nagyobb szilárd idegen testekkel szemben.

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

A lámpa kizárólag belső terek megvilágítására készült. Kizárólag otthoni alkalmazásra készült, professzionális felhasználásra nem alkalmas.
A lámpát csak az ebben a kezelési útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek minősül, és anyagi károkat okozhat.
A gyártó vagy a kereskedő semmilyen felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek nem rendeltetésszerű vagy hibás használat miatt következnek be.

Biztonsági utasítások

⚠ VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!
A lámpa eltörhet, és sérülést okozhat.

- Ne használja a lámpát, ha a műanyag felület törött vagy repedt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Marási sérülések veszélye!
A kifolyó akkumulátorfolyadék a bőrre kerülve vagy más testrészekkel érintkezve marási sérülést okozhat.

- Ha az akkumulátorfolyadék kilép a készülékből, ügyeljen, hogy ne kerüljön a bőrére, a szemébe és a nyálkahártyájára. Ha mégis hozzáérne, öblítse le az érintett területeket bőséges tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha kifolyik az akkumulátorsav, feltétlenül vegyen fel védőkesztyűt, és a kifolyt folyadékot törölje fel száraz, nedvszívó ronggyal.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!
A hibás elektromos telepítés vagy túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- Az alkalmazott tápegységnek biztonsági extra alacsony feszültséget (SELV) kell biztosítania.
- A lámpát csak akkor csatlakoztassa, ha a dugaszoló aljzat hálózati feszültsége megfelel a típustáblán található értéknek.
- A lámpát csak jól hozzáférhető aljzatról töltse, hogy üzemzavar esetén gyorsan leválaszthassa az áramkörről.
- Ne működtesse a lámpát, ha sérülések láthatók rajta, vagy ha a tápkábel, ill. a hálózati dugasz hibás.
- Ha a lámpatest tápkábele megsérül, azt a gyártónak, annak vevőszolgálatának vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.
- Ne nyissa ki a burkolatot, a javítást bízza szakemberekre. Ennek érdekében forduljon szakműhelyhez.
- Jogosulatlanul végzett javítás, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén a szavatossági és garanciaigények érvényesítése kizárt.
- Javításhoz csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek a készülék eredeti adatainak. A lámpában olyan elektromos és mechanikus alkatrészek találhatók, amelyek elengedhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- A lámpát vagy a töltőkábelt soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Nedves kézzel ne nyúljon a lámpához.
- A töltőkábelt soha ne használja tartófogantyúként.
- A lámpát és a töltőkábelt tartsa távol nyílt lángtól és forró felületektől.
- A töltőkábelt ne törje meg, és ne vezesse át éles szegélyeken.
- A lámpát kizárólag belső terekben használja. A lámpát soha ne üzemeltesse vizes helyiségekben.
- Soha ne üzemeltesse úgy a lámpát, hogy a kádba vagy mosdókagylóba eshessen.
- Ha éppen nem használja, tisztítja, vagy ha üzemzavar lép fel, mindig kapcsolja ki a lámpá.

Az elemekkel kapcsolatos biztonsági intézkedések!

ÉRTESÍTÉS!

- Mindig megfelelő méretű és a megadott feszültségnek megfelelő elemeket vásároljon.
- Győződjön meg arról, hogy az elemeket helyesen, a két pólus (+ és -) figyelembevételével helyezte be.
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.
- A lemerült elemeket azonnal távolítsa el a készülékből.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező személyeket (pl. részben megváltozott képességű személyeket, vagy a korlátozott fizikai és mentális képességekkel rendelkező idősebb személyeket), illetve a tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkezők (pl. nagyobb gyerekeket) érintő veszélyek.

- Ezt a lámpát nyolc éven felüli gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelő, illetve mentális képességekkel rendelkező vagy a készülék használatához szükséges gyakorlattal vagy tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha megtanították nekik a lámpa biztonságos használatának módját, és ismerik a használatból adódó veszélyeket. A lámpa nem gyermekjáték. Gyerekek nem végezhetnek tisztítást és felhasználói karbantartást felügyelet nélkül.
- Nyolc éven aluli gyereket ne engedjen a lámpa és a csatlakozóvezeték közelébe.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek a csomagolófóliával játsszanak. A gyerekek belegabalyodhatnak a fóliába, és megfulladhatnak.

ÉRTESÍTÉS!

Károsodásveszély!
Szakszerűtlen kezelés miatt a lámpa károsodhat.

- A töltőkábel ne érintkezzen forró alkatrészekkel.
- Soha ne tegye ki a lámpát magas hőmérsékletnek (fűtés, stb.) vagy az időjárás hatásainak (eső, stb.).
- Soha ne öntsön folyadékot a lámpába. Soha ne merítse a lámpát vízbe, és a tisztításához ne használjon gőzborotvát. Ellenkező esetben a lámpa károsodhat.
- A lámpát soha ne tegye mosogatógépbe. Az eszköz ettől tönkremehet.
- Ne használja a lámpát, ha a műanyag alkatrészei repedtek, sérültek vagy deformálódtak. A sérült alkatrészeket csak megfelelő eredeti pótalkatrészekre cserélje ki.
- A fénysor fényforrása nem cserélhető; ha a fényforrás elérte élettartama végét, az egész fénysort ki kell cserélni.

Felszerelés

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A LED-szalagot mindig válassza le a hálózatról, mielőtt szétválasztja!

1. Tekerje ki az (1) LED-szalagot, és csavarás nélkül fektesse ki.
2. Ha szükséges, vágja le a csíkot csak a megjelölt ponton (olló szimbólum, lásd **B ábra**).
3. A vágott felületek közötti kapcsolat helyreállításának többféle módja van a mellékelt csatlakozók (3) használatával, járjon el az alábbiak szerint (lásd a **C. ábrát**).
4. Ellenőrizze, hogy a szalag szilárdan rögzül-e a csatlakozóban (3).



5. Győződjön meg a polaritás helyességéről, a plusz csak pluszhoz csatlakoztatható, stb.
5. Csatlakoztassa a vezérlőegységet (4) a szalaghoz (vegye figyelembe a nyíljelölést).
6. Csatlakoztassa a vezérlőegységet (4) a hálózati adapterhez (2).
7. Csatlakoztassa a hálózati adaptert (2) az aljzathoz.
8. Vegye le az érintésvédő fóliát a távirányító (5) elemtartójáról.
9. Indítsa el és vezérelje a LED-szalagot a távirányítóval (5).

ÉRTESÍTÉS!

Az infravörös jelek vevőegysége a vezérlőegység (4). A távirányító (5) számára biztosítani kell a közvetlen, akadálymentes kapcsolat lehetőségét.
A maximális hatótávolság 7 méter.

Akkumulátorcsere / eltávolítás

- Vegye ki a távirányító hátuljén lévő elemtartót a retesz összenyomásával és egyidejű kihúzásával.
- Vegye ki az akkumulátort a fordított lépésben.
- Mindig ugyanolyan, CR2025 típusú, 3 V-os elemet használjon.
- Az elem behelyezésekor ügyeljen a megfelelő pólusokra.
- A pozitív pólus (+) felőli oldal az elemtartón jelölve van.

Tisztítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Égési sérülés veszélye!
Működés közben a lámpa felforrósodik.

- Tisztítás előtt mindig hagyja teljesen lehűlni a lámpát.

ÉRTESÍTÉS!

Rövidzárlat veszélye!
A házba bejutó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat.

- A lámpát soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy ne juthasson víz vagy más folyadék a ház belsejébe.

ÉRTESÍTÉS!

Károsodásveszély!
Szakszerűtlen kezelés miatt a lámpa károsodhat.

- Ne használjon agresszív tisztítószert, drót- vagy műanyagszőrű kefét, illetve éles vagy fémből készült tisztítóeszközöket, pl. kést, fémszivacsot és hasonlókat. Ezek az eszközök károsíthatják a felületeket.
- A lámpát soha ne tegye mosogatógépbe. Az eszköz ettől tönkremehet.

1. A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszoló aljzatból.
2. Hagyja teljesen lehűlni a lámpát.
3. Törölje le a lámpát enyhén megnedvesített törlőronggyal. Hagyja az összes alkatrészt teljesen megszáradni.

Műszaki adatok

Modell:	46284
Bemeneti feszültség hálózati adapter:	220-240 V ~ / 50/60 Hz
A tápegység kimeneti feszültsége:	24V ⎓
Bemeneti feszültség lámpatest:	24V ⎓
Teljesítmény:	22 W
Fényáram:	300 lm
Védelmi osztályú:	⧈
Teljesítménytényező:	> 0,5
Hosszúság :	5 m
Elem (távirányító) :	1x CR2025 - 3V
Típusjelölés tápegység :	XY24LE-240100VH-EW
Cikkszám :	723150

Tárolás

Tárolás előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie.

- A lámpát mindig száraz helyen tárolja.
- Óvja a lámpát a közvetlen napsugárzástól.
- A lámpát gyermekektől elzárva, biztonságos helyen, +5 °C és +20 °C közötti hőmérsékleten (szobahőmérsékleten) tárolja.

Megfelelőségi nyilatkozat

CE Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a mellékelt garanciajegyen feltüntetett címen lehet igényelni.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege alább található Internetes cím elérhető: **www.mueller-licht.de**

Ártalmatlanítás

A csomagolás kezelése hulladékként

A csomagolást fajta szerint válogatva ártalmatlanítsa. A kéregpapírt és a kartont adja a hulladék papírhoz, a fóliákat a újrahasznosításra lehet átadni.

A fénysor ártalmatlanítása

(Az Európai Unióban és egyéb szelektív hulladékgyűjtő rendszereket használó európai államokban alkalmazható).

A elhasználódott eszközöket ne kezelje háztartási hulladékként!

Ha a fénysort nem lehet tovább használni, akkor minden felhasználót törvény kötelezi arra, hogy a használt eszközt a háztartási hulladéktól elválasztva, pl. a lakhelye/városrésze gyűjtőhelyére szállítsa.
Ezzel biztosítja, hogy az eszközt szakszerűen újrahasznosítják és elkerüli a környezetre okozott negatív hatást. Ezért az elektromos eszközök ezzel a szimbólummal vannak megjelölve.

Az elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

A fogyasztónak törvényi kötelezettsége, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat a lakókörnyezetében felállított gyűjtőpontokon vagy a kereskedésben leadja, függetlenül attól, hogy azok káros anyagot* tartalmaznak-e vagy sem. Így érhető el, hogy azok bekerüljenek a környezetbarát hulladékkezelési rendszerbe. * a következő jellel van ellátva: Cd = Kadmium, Hg = Higany, Pb = Ólom
Új készülék vásárlása esetén joga van a megfelelő régi készüléket visszavinni a kereskedőnek. A legalább 400 négyzetméteres eladótérrel rendelkező elektromos és elektronikus berendezések kereskedői és a legalább 800 négyzetméteres eladótérrel rendelkező élelmiszer-kiskereskedők, akik rendszeresen árusítanak elektromos és elektronikus berendezéseket, szintén kötelesek a régi berendezéseket ingyenesen visszavenni, akár új készülék vásárlása nélkül is, ha a régi berendezés egyik méretben sem haladja meg a 25 cm-t.

Ha az Ön elektromos és elektronikus berendezések hulladékai személyes adatokat tartalmaznak, akkor Ön maga felelős azok törléséért, mielőtt visszaküldi azokat. Ha ez a régi készülék megsemmisítése nélkül lehetséges, a régi készülék ártalmatlanítása előtt távolítsa el a régi elemeket vagy újratölthető elemeket és lámpákat, és vigye el azokat egy külön gyűjtőhelyre. A tartósan beépített újratölthető akkumulátorok esetében a készülék ártalmatlanításakor kérjük, jelezze, hogy a készülék újratölthető akkumulátort tartalmaz. Az eldobott termék ártalmatlanításának további lehetőségeiért forduljon a helyi vagy önkormányzati hatósághoz.

Megjegyzés az elemek biztonságos eltávolításáról:

Mielőtt az akkumulátort kidobja, teljesen le kell üríteni. Ehhez hagyja bekapcsolva a készüléket, amíg az már nem világít. Az akkumulátort selejtezés előtt ki kell szerelni az alapegységből, és a készülék többi részétől elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az akkumulátor eltávolításához járjon el az **akkumulátor cseréje/eltávolítása** pontban leírtak szerint.
Az akkumulátorok ártalmatlanításakor vegye figyelembe a típuscímkén található, a kémiai rendszerre vonatkozó információkat is.
Az LR vagy C jelzés az adott akkumulátortípust írja le. A kémiai rendszerre a következők vonatkoznak
- LR: alkáli mangán elem
- C: Lítium gombelem / R: kerek elem



SI

Vsebina kompleta/ deli naprave

1. LED-trak
2. Omrežni adapter
3. Priključek
4. Nadzorna enota
5. Daljinski upravljalnik

Splošno

Preberite navodila za uporabo in jih shranite

Ta navodila za uporabo spadajo k temu LED-traku z menjavanjem barv (v nadaljevanju imenovana „svetilka"). Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in sami uporabi.
Pred začetkom uporabe luči temeljito preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči resne telesne poškodbe ali materialno škodo na luči.
Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.
Shranite navodila za uporabo, da jih boste lahko uporabili kasneje. Če luč izročite tretjim osebam, jim hkrati z njo obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Razlaga oznak

V navodilih za uporabo, na luči ali na embalaži so uporabljeni navedeni simboli in signalne besede.

⚠ OPOZORILO!

Ta signalni simbol/signalna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta signalna beseda opozarja pred možnost materialne škode.

⚠ POZOR!

Ta signalni simbol/signalna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

Simbol podaja koristne dodatne informacije o ravnanju ali uporabi.

Luč in polnilnik se lahko uporablja samo v notranjih prostorih.

Zatemnitev.

Svetilke ni mogoče zatemniti z običajnimi zatemnilniki.

Luč LED ima razred zaščite II.

Izdelki, označeni s tem simbolom, ustrezajo zaščitnemu razredu III.

Izmenični tok.

Enosmerni tok.

Znak preverjene varnosti GS (Geprüfte Sicherheit = preizkušena varnost) potrjuje: Svetlobna letev in dodatki so skladni z dolocili nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG) in so varni za uporabo v skladu z dolocili in namensko uporabo.

Izjava o skladnosti (glejte poglavje »Izjava o skladnosti«): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.

IP20 Luč je zaščitena pred trdnimi tujki > 12,5 mm.

Varnost

Namenska uporaba

Luč je zasnovana izključno za osvetljevanje notranjih prostorov. Luč je predvidena samo za zasebno uporabo in ni primerna za poslovne namene.

Luč uporabljajte samo na način, ki je opisan v navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko privede do materialne škode.

Proizvajalec ali prodajalec ne jamči za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali nepravilne uporabe.

Varnostni napotki

⚠ POZOR!

Nevarnost poškodb!

Luč se lahko razbije in povzroči telesne poškodbe.

- Luči ne uporabljajte, če je površina zlomljena ali razpokana.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost poškodb!

Iztekajoča baterijska tekočina pri stiku s kožo ali drugimi deli telesa lahko povzroči poškodbe.

- V primeru iztekanja baterijske tekočine preprečite stik s kožo, očmi in sluznicami. V primeru stika prizadeta mesta takoj izperite z obilico čiste vode in takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Če baterijska tekočina izteka, nujno uporabite rokavice in odstranite izteklo baterijsko tekočino s suho, vpojno krpo.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita udar električnega toka.

- Uporabljena napajalna enota mora zagotavljati varnostno nizko napetost (SELV).
- Luč priklopite le takrat, ko se električna napetost vtičnice ujema s podatkom na tipski kartici.
- Luč priklopite le v zlahka dostopno vtičnico, da jo boste lahko v primeru okvare hitro izklopili iz električnega omrežja.
- Luči ne uporabljajte, če ima vidne poškodbe oz. sta električni vtič ali napajalni kabel okvarjena.
- Če je napajalni kabel svetilke poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova poprodajna služba ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnostim.
- Ohišja ne odpirajte sami, ampak prepustite popravilo strokovnjakom. Pri tem se obrnite na strokovno delavnico.
- V primeru samostojno izvedenih popravil, nepravilnega priklopa ali napačne uporabe bodo garancijski zahtevki na podlagi jamstva zavrnjeni.
- Pri popravilih se lahko uporabljajo le takšni deli, ki so v skladu s prvotnimi podatki naprave. V tej luči so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Luči in polnilnega kabla ne smete nikoli potopiti v vodo ali kakšno drugo tekočino.
- Luči se ne dotikajte z vlažnimi rokami.
- Polnilnega kabla nikoli ne uporabljajte kot nosilnega ročaja.
- Luči in polnilnega kabla ne približujte odprtemu ognju ali vročim površinam.
- Polnilnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove.
- Luč uporabljajte le v notranjih prostorih. Luči ne uporabljajte v vlažnih prostorih.
- Luči nikoli ne uporabljajte na tak način, da bi lahko padla v kopalno kad ali umivalnik.
- Kadar luči ne uporabljate, jo čistite ali kadar pride do okvare, jo vedno izklopite.

Varnostni ukrepi za baterijo!

OBVESTILO!

- Vedno kupujte baterije ustrezne velikosti in navedene napetosti.
- Prepričajte se, da so baterije pravilno vstavljene in upoštevajte oba pola (+ in –).
- Odstranite baterije, če izdelka ne boste uporabljali dalj časa.
- Takoj odstranite porabljene baterije iz naprave.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi (na primer osebe s telesno ali duševno prizadetostjo, starejše osebe z omejenimi fizičnimi in miselnimi sposobnostmi) ali pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejši otroci).

- To luč lahko uporabljajo otroci nad osmim letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če jih pri tem nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi luči in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri njeni uporabi. Otroci se ne smejo igrati z lučjo. Otrokom ni dovoljeno čistiti in vzdrževati izdelka, razen če jih kdo nadzira.
- Otroke, ki so mlajši od 8 let, zavarujte pred lučjo in električno napeljavo.
- Otroci se ne smejo igrati z embalažno folijo. Med igro se lahko vanjo zapletejo in zadušijo.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neustrezno ravnanje z lučjo lahko privede do poškodb.

- Polnilni kabel ne sme biti v stiku z vročimi površinami.
- Luči nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (ogrevanje itd.) ali vremenskim vplivom (dež itd.).
- Luči nikoli ne polnite z vodo.
- Pri čiščenju luči nikoli ne potapljajte v vodo in je ne čistite s parnim čistilnikom. Luč se lahko v tem primeru poškoduje.
- Luči nikoli ne čistite v pomivalnem stroju. Na ta način jo boste uničili.
- Luči ne uporabljajte, če so plastični deli luči počeni, razpokani ali deformirani. Poškodovane dele zamenjajte le z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.
- Vir svetlobe te svetlobne letve ni zamenljiv; ko se življenjska doba vira svetlobe izteče, je treba zamenjati celotno svetlobno letev.

Začetek uporabe

Pregled svetilke in obsega dobave

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če med odpiranjem embalaže z ostrim nožem ali drugim ostrim predmetom niste previdni, se lahko luč hitro poškoduje.

- Med odpiranjem bodite zelo previdni.

1. Luč vzemite iz embalaže.
2. Preverite, ali je pošiljka popolna (glejte **sliko A/sliko C**).
3. Preverite, ali na luči oz. njenih sestavnih delih opazite znake poškodb. Če ste odkrili poškodbe, luči ne uporabljajte. Prek naslova servisa, navedenega na garancijskem listu, se obrnite na proizvajalca.

Montaža

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Pred razdelitvijo traku LED ga vedno izključite iz električnega omrežja!

1. Odvijte trak LED 1 in ga položite, ne da bi ga zasukali.
2. Po potrebi prerežite trak le na označenem mestu (simbol škarij, glejte **sliko B**).
3. S priloženimi priključki 3 lahko na različne načine ponovno vzpostavite stik med rezanimi površinami, zato ravnajte na naslednji način (glejte **sliko C**).
4. Preverite, ali je trak trdno vpet v priključek 3 . Prepričajte se, da je polarnost pravilna, plus mora biti priključen le na plus itd.
5. Krmilno enoto 4 priključite na trak (upoštevajte puščične oznake).
6. Upravljalno enoto 4 priključite na omrežni napajalnik 2 .
7. V vtičnico vstavite omrežni adapter 2 .
8. S predala za baterije daljinskega upravljalnika 5 odstranite folijo za zaščito stikov.
9. Z daljinskim upravljalnikom zaženite in upravljajte trak LED 5 .

OBVESTILO!

Krmilna enota 4 je sprejemnik infrardečih signalov. Daljinski upravljalnik 5 mora vzpostaviti neposredno, neovirano povezavo.

Največji doseg znaša 5 metrov.

Zamenjava/odstranitev baterije

- Odstranite predal za baterije na zadnji strani daljinskega upravljalnika tako, da pritisnete zapah in ga hkrati izvlečete.
- Baterijo odstranite v obratnem vrstnem redu.
- Uporabite enako baterijo tipa CR2025 - 3 V.
- Prosimo, upoštevajte pole pri vstavljanju baterije.
- Stran s pozitivnim polom (+) je označena na držalu baterije.

Čiščenje

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost opeklin!

Luč se med delovanje segreje.

- Pred vsakim čiščenjem naj se luč povsem ohladi.

OBVESTILO!

Nevarnost kratkega stika!

Voda ali druge tekočine, ki vdrejo v ohišje, lahko povzročijo kratek stik.

- Luči nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da v ohišje ne bo vdrla voda ali druge tekočine.



OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neustrezno ravnanje z lučjo lahko privede do poškodb.

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtačk z kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ali ostrih oz. kovinskih pripomočkov za čiščenje, kot so nož, kovinska gobica in podobno. Z njimi lahko poškodujete površino.
- Luči nikoli ne čistite v pomivalnem stroju. Na ta način jo boste uničili.

1. Pred čiščenjem izvlecite električni vtič iz vtičnice.
2. Počakajte, da se luč povsem ohladi.
3. Luč obrišite z rahlo mokro krpo. Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.

Shranjevanje

Preden shranite luč, morajo biti vsi njeni deli popolnoma suhi.

- Luč vedno shranjujte na suhem mestu.
- Luč zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Luč hranite zunaj dosega otrok, varno zaprto in pri temperaturi skladiščenja med +5 in +20 °C (sobna temperatura).

Tehnični podatki

Model:	46284
Vhodna napetost omrežnega adapterja: Hz	220-240 V ~ / 50/60
Izhodna napetost napajalne enote:	24 V ⎓
Vhodna napetost svetilke:	24 V ⎓
Moč:	22 W
Svetlobni tok:	300 lm
Zaščitni razred :	⧈
Faktor moči:	> 0,5
Dolžina:	5 m
Baterija (daljinski upravljalnik):	1x CR2025 - 3V
Oznaka tipa napajalne enote:	XY24LE-240100VH-EW
Številka dela:	723150

Izjava o skladnosti

Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, navedenem na priloženem garancijskem listu.

Odlaganje

Odlaganje embalaže med odpadke

Embalažo odložite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.



Odlaganje svetlobne letve

(Velja v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)

Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Ko svetlobne letve ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik zakonsko zavezan, da odpadne naprave zavrže ločeno od gospodinjskih odpadkov, npr. na zbirno mesto v svoji občini/mestni četrti.Tako se zagotovi strokovno recikliranje starih naprav in prepreči negativne vplive na okolje. Električne naprave so zato označene s prikazanim simbolom.

Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vse baterije in akumulatorske baterije, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, oddati na zbirnem mestu v svoji občini/delu mesta ali v trgovini, da bodo odstranjene na okolju prijazen način.

* z naslednjimi oznakami: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

Ob nakupu novega aparata imate pravico vrniti ustrezni stari aparat prodajalcu. Trgovci z električno in elektronsko opremo s prodajno površino najmanj 400 kvadratnih metrov in trgovci na drobno z živili s prodajno površino najmanj 800 kvadratnih metrov, ki redno prodajajo električno in elektronsko opremo, so prav tako dolžni brezplačno prevzeti staro opremo tudi brez nakupa nove naprave, če stara oprema v nobeni dimenziji ne presega 25 cm.

Če vaša OEEO vsebuje osebne podatke, ste odgovorni, da jih pred oddajo izbrišete sami. Če je to mogoče, ne da bi uničili staro napravo, odstranite stare baterije ali akumulatorske baterije in sijalke, preden staro napravo oddate v odstranjevanje, in jih odnesite na ločeno zbirno mesto. Pri trajno vgrajenih akumulatorskih baterijah pri odlaganju navedite, da naprava vsebuje akumulatorsko baterijo. Za več načinov odstranjevanja zavrženega izdelka se obrnite na lokalne ali občinske oblasti.

Opozorilo o varnem odstranjevanju baterij:

Preden baterijo zavržete, jo morate popolnoma izprazniti. To storite tako, da pustite enoto vklopljeno, dokler se ne prižge. Baterijo je treba odstraniti iz osnovne enote in jo pred odstranitvijo odvreči ločeno od preostalih delov enote.

Če želite odstraniti baterijo, ravnajte, kot je opisano v razdelku **Zamenjava/odstranitev baterije**.

Pri odstranjevanju baterij upoštevajte tudi podatke o kemičnem sistemu na tipski ploščici.

Simbol LR ali C označuje vrsto baterije. Za kemični sistem velja naslednje

- LR: alkalna manganova baterija
- C: litijeva gumbna celica / R: okrogla celica

Próbálja ki most
Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről.

A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.

Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto optično preberite kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

HOFER ALDI

HU SI

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA
GYÁRTÓ: | DISTRIBUTER:

MÜLLER-LICHT INTERNATIONAL GMBH
GOEBELSTRASSE 61–63
28865 LILIENTHAL
GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
POPRODAJNA PODPORA 723150

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.
Prosimo, oglasite se v vam najbližji **HOFERjevi poslovalnici**.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA / IZDELEK: 46284
10/2022

3
ÉV JÓTÁLLÁS
LETA GARANCIJE