



IDEA® - Ruhaszárító • szárító pók, rozsdamentes alumínium révén ellenáll az időjárásnak

Köszönjük, hogy a BLOME ruhaszárítónkat választotta.

- 1 Polírozott tartórúd, alumínium szögletes cső.
- 2 Raszter technikával és húzható kötéllal könnyen, fokozatmentesen állítható magasság, jó minőségű műanyagból.
- 3 A kb. 60 m-es szárítókötél ultraibolya fénynek ellenálló
- 4 Alumínium állócső Ø50 mm- es, polírozott
- 5 Beleértve becsavarható föld-hüvelyt tetővel
- 6 Beleértve tépőzáras védőborítót

Szerelési útmutató

1. Keressen egy megfelelő napos helyet, ahol
 - szabadon forgatható a ruhaszárító állvány (helyszükséglet: Ø kb. 3m),
 - a talaj lehetővé teszi a tartók becsavarását (legalább 40 cm mélyen),
 - nem érheti szennyeződés a kitergetett ruhát.
2. Határozza meg a tartók helyét a talajban előfúrással, pl. egy vasrúd segítségével. Kemény tala jnál öntsön vizet a földbe fúrt lyukba, hogy könnyebben be tudja csavarni a tartókat.
3. Dugjon át a két oldalsó nyíláson egy stabil rudat (max. Ø 25 mm; hossz legalább 40 cm; nem a csomag tartalma) segédeszközként a becsavaráshoz, és csavarozza be ennek segítségével a tartókat függőlegesen és teljesen a talajba.
4. Egy vízmérték (nem a csomag tartalma) segítségével, melyet függőlegesen behelyez a tartókba, bármikor ellenőrizheti, hogy a tartók valóban függőlegesen áll-e a talajban.
5. A becsavarozás megkönnyítése érdekében - amennyiben szükséges - miután félig becsavarta, csavarozza újból ki a tartókat, töltsön a lyukba némi vizet, majd csavarja be teljesen.
6. Ha nem lehet valami miatt a tartókat becsavarni, mert pl. köves a talaj, kérjük válasszon a felállításához egy másik helyet
7. Becsavarás után távolítsa el a segítségül használt rudat. Az optimális használati magasság beállítása érdekében dugja bele a tartókba a mellékelt távtartó hüvelyt, és helyezze fel erre a ruhaszárító állványt. Kész!

Haználati útmutató

1. A húzókötel meghúzásával nyissa ki a ruhaszárítót.
2. Állítsa be a megfelelő magasságot.
3. Csavarja be akasztáskor a fehérnemű szárító pókot a föld-hüvelybe, így utat és időt takarít meg.
4. A raszterfogantyú segítségével csukja össze a ruhaszárítót.
5. A cöveket időnként tisztítsa meg a ráakodott homoktól és tegye rá a tetejét, ha a ruhaszárítót kivette.
6. Ápolja a rögzítéseket időről időre egy háztartási tisztítószerrel.

