



Stropne obloge:

varianta I: leseni opož na leseni podkonstrukciji

varianta II: Knauf mavčne plošče na Knauf obešalih in pod špirovci

- 1 Primarna kritina (opečnata, betonska, jeklena,...)
- 2 Lesene letve za kritino (razmik in dim. odvisna od kritine)
- 3 Kontra letve (prezračevani sloj)
- 4 Paroprepustna, vodoodbojna folija Knauf Insulation Homeseal LDS 0,04 FixPlus + sistemski lepilni trakovi KI Homeseal LDS
- 5 Leseni nosilec/špirovec, običajne dimenzije 10/14, 12/12, 12/14 ali podobno
- 6 Mineralna volna Knauf Insulation med špirovci, npr. Ecose steklena volna Unifit 032, 035 ali Ecose kamena volna NaturBoard FIT, VENTI, VENTACUSTO ali vpihovana steklena vlakna Supafil Timber Frame
- 7 Parna ovira Knauf Insulation Homeseal LDS 5 + sistemski lepilni trakovi KI Homeseal LDS
- 8 AB plošča
- 9 Notranji omet
- 10 Dodatna steklena volna Ecose pod špirovci (Knauf Insulation Unifit 032, 035, 037, Naturoll Plus ali kamena volna Ecose Knauf Insulation NaturBoard FIT, VENTI, VENTACUSTO)
- 11 Knauf direktno obešalo
- 12 Knauf C profil ali letev za pritrditev stropne obloge
- 13 Knauf mavčno-kartonske plošče

Risba je informativnega značaja.  
Mere so zgolj priporočljive in niso v natančnem merilu.