




Stropne obloge:

varianta I: notranji omet na AB plošči

varianta II: Knauf mavčne plošče pod AB ploščo

- 1 Toplotna izolacija **TERMOTOP**
- 3 Paroprepustna, vodoodbojna folija Knauf Insulation Homeseal LDS 0.04 FixPlus
- 4 Parna ovira Knauf Insulation Homeseal LDS 5 + sistemski lepilni trakovi KI Homeseal LDS
- 5 Primarna kritina (opečnata, betonska, jeklena,...)
- 9 Lesene letve za kritino (razmik in dim. odvisna od kritine)
- 10 Prezračevani sloj v coni kontraletev, 5 cm
- 11 Kontraletve dim. 5/10 cm
- 14 AB plošča
- 15 Dodatna steklena volna Ecosse pod špirovci (Knauf Insulation Unifit 032, 035, 037, NatuRoll Plus ali kamena volna Ecosse Knauf Insulation NaturBoard FIT, VENTI, VENTACUSTO)
- 16 C profil ali letev za pritrditev stropne obloge
- 17 Stropna obloga (Knauf mavčno-kartonske plošče ali lesen opož)
- 25 Sidrni vijak **TERMOTOP** za pritrditev kontra letve in Termotopa - Turbo TX30
Sidrni vijaki vijačeni pod pravim kotom minimalno 80 mm v beton
- 27 Notranji omet, 1,5 cm
- 31 Knauf direktno obešalo

Risba je informativnega značaja.
Mere so zgolj priporočljive in niso v natančnem merilu.