



Montageanleitung

LIVING
STYLE

SCHIEBETÜRENSCHRANK




i




Inhalt

Lieferumfang	3
Komponenten.....	5
Mitgelieferte Verbindungselemente	5
Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge	5
Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel	6
Allgemeines	7
Montageanleitung lesen und aufbewahren	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
Zeichenerklärung	7
Sicherheit.....	7
Hinweiserklärung	7
Sicherheitshinweise	7
Produkt und Lieferumfang prüfen	8
Montage.....	9
Montageschritte	9
Demontage	23
Reinigung und Pflege	23
Wartung	23
Aufbewahrung	23
Transport	23
Technische Daten.....	23
Entsorgung.....	23
Verpackung entsorgen	23
Produkt entsorgen	23

Lieferumfang





Komponenten

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1 Seitenteil, 2× | 5 Einlegeboden, 2× |
| 2 Deckenplatte | 6 Schiebetür A |
| 3 Bodenplatte | 7 Schiebetür B |
| 4 Trennwand | 8 Rückwand, 2× |

Mitgelieferte Verbindungselemente


- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 9 Verbindungsbeschlag, 12× | 21 Rückwandwinkel, 6× |
| 10 Holzdübel, 12× | 22 Bodenträger, 8× |
| 11 Exzenterbolzen, 12× | 23 Große Kunststoffabdeckung, 12× |
| 12 Schraube 3,5 × 15 mm, 3× | 24 Kleine Kunststoffabdeckung, 4× |
| 13 Schraube 4 × 30 mm, 5× | 25 Möbelgleiter, 5× |
| 14 Schraube 3,5 × 13 mm, 8× | 26 Elastikpuffer, 6× |
| 15 Schraube 3,5 × 20 mm, 3× | 27 Kunststoffwinkel |
| 16 Verbindungsschraube, 2× | 28 Zylinderring |
| 17 Hülsenschraube, 2× | 29 Dübel |
| 18 Griff, 2× | 30 Winkelschraube |
| 19 Laufrolle, 4× | 31 Führungsprofil, 4× |
| 20 Führungsriegel, 4× | 32 Schlossgriff mit Schlüssel |

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

- 33 Kreuzschlitz-Schraubendreher




- 34 Maßband



- 35 Gummihammer



- 36 Bohrmaschine
mit Holzbohrer (Ø 8 mm) und
Steinbohrer (Ø 8 mm)



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.



Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Schiebetürenschränk (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich als Aufbewahrungsmöbel im Innenbereich konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage oder zur Verwendung.



Kinder fernhalten.

Sicherheit

Hinweiserklärung



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheitshinweise



Erstickungsgefahr!

Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen und ersticken oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Halten Sie Kinder von den Kleinteilen, Verpackungsbeuteln und Folien fern.



Verletzungsgefahr!

Das Produkt besitzt Schiebetüren, in denen Finger eingeklemmt werden können.

- Stellen Sie sicher, dass während des Schließens der Schiebetüren keine Finger eingeklemmt werden.



Verletzungsgefahr!

Ein Umkippen des Produkts kann zu Verletzungen führen.

- Um ein Umkippen des Produkts zu verhindern, verwenden Sie das Produkt nur mit der montierten Wandbefestigung.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Montage des Produkts kann zu Verletzungen führen.

- Führen Sie die Montage ausschließlich nach den Anweisungen des Herstellers in dieser Montageanleitung durch, anderenfalls kann eine fehlerhafte Montage zu einem Sicherheitsrisiko führen.
- Die Montage darf nur durch fachkundige Personen durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder während der Montage vom Produkt fern.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Montage des Produkts kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden, montieren Sie das Produkt auf einem weichen Untergrund (z. B. Decke).
- Stellen Sie das Produkt auf einem gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Untergrund auf.
- Stellen Sie das Produkt nie in die Nähe von heißen Oberflächen (z. B. Kaminofen).

- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (z. B. Kaminofen) oder Witterungseinflüssen (z. B. Regen) aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Teile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch passende Originalersatzteile.
- Fügen Sie keine zusätzlichen Anbauten an das Produkt an und modifizieren Sie es nicht.
- Überprüfen und berücksichtigen Sie vor dem Bohren unbedingt den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen.
- Beachten Sie, dass bei der Wandmontage des Produkts nicht auf leitfähigen Oberflächen und nur an festem Mauerwerk montiert wird. Das beiliegende Montagematerial ist geeignet für übliches, festes Mauerwerk. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand und tauschen Sie es ggf. aus.

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
 1. Nehmen Sie die Einzelteile des Produkts aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A** und **B**).
 3. Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile des Produkts Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren und benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Montage

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts oder zu Sachschäden führen.

- Montieren Sie das Produkt auf einer weichen und sauberen Unterlage. Legen Sie ggf. eine Decke o. Ä. unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden können.
- Gehen Sie bei der Montage des Produkts sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung.

Montageschritte

Montieren Sie das Produkt mithilfe der folgenden Anweisungen und grafischen Darstellungen. Führen Sie alle Montageschritte in der angegebenen Reihenfolge vollständig durch.



- Für die Montage werden zwei erwachsene Personen benötigt.




- Benutzen Sie für den Aufbau die folgenden, nicht mitgelieferten Werkzeuge (siehe Lieferumfang):
 - Kreuzschlitz-Schraubendreher **33**, Maßband **34**, Gummihammer **35**, Bohrmaschine **36**
 - Achten Sie bei der Montage darauf, dass Sie in jede Richtung hin genügend Bewegungsfreiraum haben (mindestens 1,5 Meter).
 - Machen Sie sich vor dem Aufbau nochmals mit den abgebildeten Einzelteilen vertraut.

1 Vorbereitung	10
2 Zusammenbau	14


1 Vorbereitung

Schritt 1.1: Trennwand vorbereiten




1. Stecken Sie vier Verbindungsbeschläge **9**, vier Holzdübel **10** und zwei Bodenträger **22** in die Trennwand **4**.
2. Drehen Sie die Trennwand um.
3. Stecken Sie zwei Bodenträger in die Trennwand.

Schritt 1.2: Seitenteile vorbereiten




1. Stecken Sie zwei Bodenträger **22** in ein Seitenteil **1**.
2. Schrauben Sie vier Exzenterbolzen **11** mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher **33** in das Seitenteil.
3. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2, um das zweite Seitenteil vorzubereiten

Schritt 1.3: Deckenplatte und Bodenplatte vorbereiten




1. Platzieren Sie zwei Führungsprofile **31** passgenau über die dafür vorgesehenen Aussparungen auf der Deckenplatte **2**.
2. Schlagen Sie die Führungsprofile mit einem Gummihammer **35** fest.
3. Stecken Sie vier Verbindungsbeschläge **9** und vier Holzdübel **10** in die Deckenplatte.
4. Schrauben Sie zwei Exzenterbolzen **11** mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher **33** in die Deckenplatte.
5. Wiederholen Sie Schritt 1-4, um die Bodenplatte **3** vorzubereiten.

Schritt 1.4: Schiebetür A vorbereiten



1. Stecken Sie einen Griff **18** in die vorgesehene Aussparung in Schiebetür A **6**.
2. Legen Sie ein kleines Stück Holz auf den Griff, um ihn nicht zu beschädigen, und schlagen Sie ihn mit einem Gummihammer **35** vorsichtig fest.
3. Drehen Sie Schiebetür A um.
4. Kleben Sie zwei Elastikpuffer **26** auf die abgebildeten Stellen.
5. Entnehmen Sie den Fixierungsring vom Schlossgriff **32** und stecken Sie ihn in das dafür vorgesehene Loch.
6. Stecken Sie den Fixierungsring von der anderen Seite wieder auf den Schlossgriff.
7. Schrauben Sie den Schlossgriff mit zwei Schrauben $3,5 \times 15$ mm **12** fest.
8. Legen Sie den Kunststoffwinkel **27** über das dafür vorgesehene Loch und schrauben Sie ihn mit einer Schraube $3,5 \times 15$ mm **12** fest. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung (siehe **Abb. 4**).
9. Stecken Sie zwei Laufrollen **19** in die dafür vorgesehenen Aussparungen und schrauben Sie sie mit je zwei Schrauben $3,5 \times 13$ mm **14** fest. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung (siehe **Abb. 4**).
10. Stecken Sie zwei Führungsriegel **20** in die dafür vorgesehenen Einkerbungen. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung (siehe **Abb. 4**).


Schritt 1.5: Schiebetür B vorbereiten



1. Stecken Sie einen Griff **18** in die vorgesehene Aussparung in Schiebetür B **7**.
2. Legen Sie ein kleines Stück Holz auf den Griff, um ihn nicht zu beschädigen, und schlagen Sie ihn mit einem Gummihammer **35** vorsichtig fest.
3. Stecken Sie einen Zylinderring **28** in das dafür vorgesehene Loch.
4. Kleben Sie zwei Elastikpuffer **26** auf die abgebildeten Stellen.
5. Stecken Sie zwei Laufrollen **19** in die dafür vorgesehenen Aussparungen und schrauben Sie sie mit zwei Schrauben $3,5 \times 13$ mm **14** fest. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung (siehe **Abb. 5**).
6. Stecken Sie zwei Führungsriegel **20** in die dafür vorgesehenen Einkerbungen. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung (siehe **Abb. 5**).


2 Zusammenbau

Schritt 2.1: Deckenplatte, Bodenplatte und Trennwand zusammenbauen




1. Positionieren Sie die Deckenplatte **2** und die Bodenplatte **3** so, dass sich die Führungsprofile **31** gegenüber befinden.
2. Stecken Sie die Trennwand **4** zwischen Deckenplatte und Bodenplatte auf die Exzenterbolzen **11**.
3. Fixieren Sie die Exzenterbolzen, indem Sie die Verbindungsbeschläge **9** mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher **33** im Uhrzeigersinn festdrehen.
4. Stecken Sie je eine große Kunststoffabdeckung **23** auf die festgedrehten Verbindungsbeschläge.

Schritt 2.2: Seitenteile montieren und Rückwand einschieben





1. Stecken Sie ein Seitenteil **1** mit den Exzenterbolzen **11** auf die Bodenplatte **3** und auf die Deckenplatte **2**.
2. Fixieren Sie die Exzenterbolzen, indem Sie die Verbindungsbeschläge **9** mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher **33** im Uhrzeigersinn festdrehen.
3. Drehen Sie das Produkt auf das bereits angebrachte Seitenteil um.
4. Schieben Sie die zwei Rückwände **8** in die Aussparungen der Bodenplatte und der Deckenplatte ein.
5. Stecken Sie das zweite Seitenteil mit den Exzenterbolzen auf die Bodenplatte und auf die Deckenplatte.
6. Fixieren Sie die Exzenterbolzen, indem Sie die Verbindungsbeschläge mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher im Uhrzeigersinn festdrehen.
7. Stecken Sie je eine große Kunststoffabdeckung **23** auf die festgedrehten Verbindungsbeschläge.

Schritt 2.3: Rückwand fixieren

1. Stellen Sie sicher, dass die Seitenteile **1**, die Bodenplatte **3** und die Deckenplatte **2** im 90°-Winkel zueinander ausgerichtet sind.
2. Fixieren Sie die Rückwände **8** mit den sechs Rückwandwinkeln **21** und drei Schrauben 3,5 × 20 mm **15** mithilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers **33**.

Schritt 2.4: Möbelgleiter montieren

9




Fahren Sie mit Schritt 2.5 fort, wenn Sie vorhaben das Produkt an ein weiteres zu montieren.

1. Legen Sie das Produkt auf die Rückseite.
2. Markieren Sie die Einschraubstellen mit der Spitze des Kreuzschlitz-Schraubendrehers **33**, wie in **Abb. 9** dargestellt.
3. Schrauben Sie einen Möbelgleiter **25** mit einer Schraube 4 × 30 mm **13** fest.
4. Wiederholen Sie Schritt 3, um die vier weiteren Möbelgleiter zu montieren.

Schritt 2.5: Einlegeböden einlegen


10



1. Legen Sie die Einlegeböden **5** auf die Bodenträger **22**.

Schritt 2.6: Schiebetüren einsetzen


11



1. Haken Sie die Laufrollen **19** von Schiebetür B **7** in das hintere Führungsprofil **31** ein.
2. Drücken Sie die Federung an den Führungsriegeln **20** nach unten und haken Sie die Führungsriegel ins hintere Führungsprofil ein, indem Sie die Federung wieder loslassen.
3. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2, um Schiebetür A **6** in das vordere Führungsprofil einzusetzen.


Schritt 2.7: Produkt an die Wand montieren

12



1. Bohren Sie mit einer Bohrmaschine (8-mm-Steinbohrer oder ggf. Universalbohrer) **36** ein Bohrloch in die Wand. Beachten Sie die Abstände in **Abb. 13** und verwenden Sie für die Abmessung ein Maßband **34**.
2. Stecken Sie den Dübel **29** in das Bohrloch.
3. Schrauben Sie die Winkelschraube **30** in den Dübel.
4. Fixieren Sie das Produkt über die Aussparung an der Deckenplatte **2** mit der Winkelschraube an der Wand.
5. Stecken Sie die kleinen Kunststoffabdeckungen **24** in die Bohrlöcher, wenn Sie nicht vorhaben, das Produkt auf ein weiteres zu montieren.


Schritt 2.8: Zwei Produkte aufeinander montieren



1. Kleben Sie auf die Unterseite der Bodenplatte des oberen Produkts zwei Elastikpuffer **26** auf die abgebildeten Stellen.
2. Bohren Sie mit einer Bohrmaschine (5-mm-Holzbohrer) **36** durch das vorgebohrte Bohrloch von oben durch die Bodenplatte **3** des oberen Produkts und die Deckenplatte **2** des unteren Produkts.
3. Stecken Sie eine Hülssenschraube **17** durch das Bohrloch und stecken Sie eine Verbindungsschraube **16** hinein.
4. Ziehen Sie die Hülssenschraube und die Verbindungsschraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher **33** fest.
5. Stecken Sie kleine Kunststoffabdeckungen **24** in die vorgebohrten Bohrlöcher der Bodenplatte des unteren Produkts und der Deckenplatte des oberen Produkts.
6. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2, um die andere Seite der Produkte zu aneinander zu montieren.

Schritt 2.9: Oberes Produkt an der Wand befestigen

14



1. Bohren Sie mit einer Bohrmaschine (8-mm-Steinbohrer oder ggf. Universalbohrer) **36** ein Bohrloch in die Wand. Beachten Sie die Abstände in **Abb. 14** und verwenden Sie für die Abmessung ein Maßband **34**.
2. Stecken Sie den Dübel **29** in das Bohrloch.
3. Schrauben Sie die Winkelschraube **30** in den Dübel.
4. Fixieren Sie das Produkt über die Aussparung an der Deckenplatte **2** mit der Winkelschraube an der Wand.

Demontage

- Um das Produkt zu demontieren, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge zur Montage vor.

Reinigung und Pflege

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
 - Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.
 - Verwenden Sie für die Reinigung keine Mikrofasertücher. Diese können Glanzoberflächen matt werden lassen.
 - Entfernen Sie umgehend stehende Feuchtigkeit.
1. Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch oder Lederlappen.
 2. Wischen Sie das Produkt danach mit einem fusselfreien Tuch trocken.

Wartung

- Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

Transport

- Sichern Sie das Produkt gegen Verrutschen, wenn Sie es in einem Fahrzeug transportieren.

Technische Daten

Artikelnummer:	71344
Modell:	Schiebetürenschränk
Maximale Tragkraft:	
– Einlegeböden:	15 kg
– Maximale Tragkraft Bodenplatte:	20 kg
– Maximale Tragkraft Deckenplatte:	20 kg
Abmessungen (B × H × T):	118 × 78 × 39,5 cm

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll.
- Fragen Sie Ihre kommunale Verwaltung nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



VERTRIEBEN DURCH:

TRENDTEAM GMBH & CO. KG
FINKENSTRASSE 8-10
32839 STEINHEIM
GERMANY

KUNDENDIENST

71344



AT 0049 5233 9550 339



www.trendteam.eu

MODELL:
SCHIEBETÜRENSCHRANK

12/2019

3

**JAHRE
GARANTIE**