



Használati útmutató

LIVING
STYLE

RETRO PAD



Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



Ez az összeszerelési útmutató a Retro padhoz tartozik (a továbbiakban: „termék”). Fontos tudnivalókat tartalmaz a kezeléséről és a használatáról.

A felfújható ágy használata előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket okozhat vagy a felfújható ágy károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Kövesse az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg a használati útmutatót. Ha a felfújható ágyat továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag tárgyak beltéren való elhelyezésére készült. Kizárólag személyes használatra készült, ipari használatra nem alkalmas.

A terméket kizárólag a jelen Összeszerelési útmutatóban leírtak szerint használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a felfújható ágyon és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.

Biztonság

Megjegyzések magyarázata

A használati útmutatóban a következő szimbólumokat használjuk.



FIGYELMEZTETÉS!

A jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.



VIGYÁZAT!

Ez a jelzőszimbólum/-szó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, melynek bekövetkezése kis vagy közepes mértékű sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.

Általános biztonsági tudnivalók



FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (például idősebb emberekre és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például nagyobb gyerekek).

- Ne engedje, hogy gyerekek a csomagolófóliával játsszanak. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
- Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne vegyenek a szájukba apró alkatrészeket, pl. csavarokat. A gyermekek ezeket lenyelhetik és megfulladhatnak.
- Ne engedje a gyermekeket felmászni a termékre. A termék felborulhat és súlyos sérüléseket okozhat.



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

A termék szakszerűtlen használata sérülésekhez vezethet.

- A terméket kizárólag biztonságos és sima felületen állítsa fel.

- Gondoskodjon a termék egyenletes terheléséről.

**VIGYÁZAT!****Beszorulás veszélye!**

Figyelmetlen kezelés esetén az összeszerelés során az ujjak beszorulhatnak.

- Az összeszerelés során vigyázzon a kezére és az ujjaira.

ÉRTESÍTÉS!**Kárveszély!**

Szakszerűtlen használat esetén a termék megsérülhet.

- A terméket ne használja tovább, ha a termék alkatrészei megrepedtek vagy eldeformálódtak. A sérült alkatrészeket csakis megfelelő eredeti alkatrészekre cserélje

Összeszerelés

A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!**Meghibásodás veszélye!**

A csomagolás nem óvatos felbontása esetén a termék könnyen megsérülhet. A kicsomagoláshoz ne használjon éles kést vagy hegyes tárgyakat.

- A csomagolás kinyitásakor nagyon óvatosan járjon el.


1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd A termék részei/A csomag tartalma ábrát)

3. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a termék vagy az alkatrészek. Ha igen, akkor ne használja a terméket.

**FIGYELEM! Feltétlenül olvassa el!
Mielőtt ezt a terméket összeszereli, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az Összeszerelési útmutatót.**

Tartalmának:

Közvetlenül kicsomagolás után ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy minden megvan-e, valamint a termék és valamennyi alkatrész kifogástalan állapotát. Semmiképpen ne szerelje össze a terméket, ha a csomagból valami hiányzik.



Biztonsági utasítások:

- Maximális terhelhetőség 110 kg
- A termék biztonságos használata csak abban az esetben biztosítható, ha minden alkatrész megfelelően van összeszerelve.
- A termék használata előtt ügyeljen a megfelelő stabilitásra és a biztonságos helyzetre.
- A terméket sík felületen állítsa fel, és megfelelően, kizárólag a rendeltetése szerinti alkalmazási területen használja.
- Az összes alkatrész nyílt lángtól távol tartandó.
- Ne álljon, mászon vagy ugráljon a dobozon.
- A helytelen kezelésből és jelen biztonsági utasítások be nem tartásából eredő balesetekért nem vállalunk felelősséget.

Tisztítás és tárolás:

- Tisztítsa meg a terméket egy puha kendővel és adott esetben kímélő szappanos lúggal.
- A termék tisztításához semmiképpen ne használjon oldószert tartalmazó, lúgos vagy savas tisztítószert, valamint gőzborotvát.
- Száraz, jól szellőző helyen tárolja.

Műszaki adatok:

Modell:	521058600-920-H
Anyag:	poliészter
Összsúly:	11,5 kg
Méretetek:	108 x 40 x 40,5 cm (SZ x HO x MA)
Max. teherbírás:	110kg
Cikkszám:	73083



Figyelmeztetés: Helytelen összeszerelés miatti veszély.

Kérjük, őrizze meg a pénztárblokkot, valamint a jelen Összeszerelési útmutatót a vásárlás bizonyítékeként. Őrizze meg az útmutatót, és adja tovább a termékkel együtt.

Leselejtezés:

A csomagolás leselejtezése



A termék csomagolása újrahasznosítható anyagokból készült.

A csomagolóanyagot le lehet adni nyilvános gyűjtőhelyeken újrahasznosításra.

A termék ártalmatlanítása

A terméket ne dobja a háztartási hulladékba! A törvényi előírásoknak megfelelően a régi készüléket az élettartama végén megfelelő hulladékkezelő helyre kell vinni. További felvilágosítással az illetékes települési igazgatási szerv vagy az Ön helyi hulladékkezelő vállalata szolgál.



Gyártó

Hanson Im- und Export GmbH
Harckesheyde 91-93, D-22844 Norderstedt
GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

73083



+36 20 244 1048



supszerviz@gmail.com

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
521058600-920-H

03/2020

3

ÉV JÓTÁLLÁS