



# Montageanleitung




## LOUNGE-SET 3-TLG.



# Inhalt

<b>Lieferumfang</b> .....	<b>3</b>
Komponenten.....	4
Mitgelieferte Verbindungselemente .....	4
Mitgelieferte Werkzeuge.....	4
<b>Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
Montageanleitung lesen und aufbewahren.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	5
Zeichenerklärung .....	5
<b>Sicherheit</b> .....	<b>6</b>
Hinweiserklärung.....	6
Sicherheitshinweise .....	7
<b>Erstgebrauch</b> .....	<b>10</b>
Lounge-Set und Lieferumfang prüfen.....	10
Grundreinigung .....	10
<b>Montage</b> .....	<b>10</b>
<b>Reinigung und Pflege</b> .....	<b>15</b>
<b>Wartung</b> .....	<b>16</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>16</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>16</b>
Verpackung entsorgen.....	16
Lounge-Set entsorgen.....	16

## Lieferumfang



## Komponenten

- 1 Seitenteil links, 2×
- 2 Seitenteil rechts, 2×
- 3 Rückenteil, 2×
- 4 Sitzteil mit Rückenlehne, 2×
- 5 Polsterkissen, 4×
- 6 Seitenteil, 2×
- 7 Tischplatte, 1×
- 8 Glasplatte, 1×
- 9 Versteifungsrahmen, 1×

## Mitgelieferte Verbindungselemente

- 10 Innensechskantschraube 6 × 35, 26×
- 11 Innensechskantschraube 6 × 15, 3×
- 12 Unterlegscheibe, 29×

## Mitgelieferte Werkzeuge

- 13 Innensechskantschlüssel 

## Allgemeines

# WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

## Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Lounge-Set 3-tlg. (im Folgenden nur „Lounge-Set“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und zum Gebrauch.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Lounge-Set montieren und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Lounge-Set führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Lounge-Set an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Lounge-Set ist ausschließlich zum Sitzen und zur Ablage im Wohnbereich, z. B. Garten, konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Lounge-Set nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Lounge-Set ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage oder zum Gebrauch.



Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) bescheinigt, dass ein Produkt den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entspricht. Das GS-Zeichen zeigt an, dass bei bestimmungsgemäßer und vorhersehbarer Anwendung des gekennzeichneten Produkts die Sicherheit und Gesundheit des Nutzers nicht gefährdet sind. Es handelt sich hierbei um ein freiwilliges Sicherheitszeichen, das der TÜV Rheinland ausgestellt hat.



Kaltwäsche mit höchstens 30 °C.



Nicht bleichen.



Nicht geeignet für den Trockner.



Bügeln bei niedriger Temperatur.

## Sicherheit

### Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

## Sicherheitshinweise



**Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).**

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Achten Sie darauf, dass Kinder sich keine kleinen Teile wie z. B. Schrauben in den Mund stecken. Kinder können sie verschlucken und daran ersticken.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Lounge-Set oder beim Hochziehen am Lounge-Set verletzen.



### **Verletzungsgefahr!**

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Lounge-Set kann zu Verletzungen führen.

- Das Lounge-Set kann umkippen, wenn es zu stark oder einseitig belastet wird. Sorgen Sie für eine gleichmäßige Belastung.
- Setzen Sie sich nicht auf die Lehne.
- Bringen Sie keinen Sonnenschirm direkt am Tisch an. Verwenden Sie nur Sonnenschirme mit eigenem Gestell.
- Die oberste Platte des Tisches besteht aus Glas. Sollte der Tisch umkippen, kann das Glas splintern und ernste Verletzungen hervorrufen. Lehnen Sie sich nicht gegen den Tisch.
- Nutzen Sie das Lounge-Set nicht als Trittersatz, Unterstellbock, Turngerät, o. Ä.
- Beim Herunterklappen der Lehne des Sessels können Sie sich Ihre

Hände quetschen und verletzen. Achten Sie auf einen vorsichtigen Umgang mit der Lehne.

- Wenn das Lounge-Set falsch aufgebaut ist, kann es bei Belastung durch das Gewicht einer Person zusammenbrechen. Sie können sich dabei verletzen. Achten Sie darauf, das Lounge-Set entsprechend dieser Montageanleitung aufzubauen.




### **Quetschgefahr!**

Bei unachtsamem Umgang können Sie sich am Lounge-Set die Finger quetschen.

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit der klappbaren Lehne spielen. Kinder können sich die Hände quetschen oder sich verletzen.
- Achten Sie auch bei der Montage und der täglichen Nutzung auf Ihre Hände und Finger.
- Um Quetschungen zu vermeiden, achten Sie auf eine umsichtige Montage und einen umsichtigen Transport.

An folgenden Stellen müssen Sie bei der Benutzung besonders achtsam sein:



**HINWEIS!****Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Lounge-Set kann zu Beschädigungen des Lounge-Sets führen.

- Stellen Sie das Lounge-Set auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Halten Sie das Lounge-Set von offenem Feuer fern (z. B. Lagerfeuer etc.).
- Stellen Sie das Lounge-Set nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Kamin, Lagerfeuer etc.).
- Setzen Sie das Lounge-Set niemals hoher Temperatur (Kamin, Lagerfeuer etc.) oder großer Kälte aus.
- Tauchen Sie das Lounge-Set zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Lounge-Set kann sonst beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Lounge-Set nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Lounge-Sets Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Beachten Sie vor Reinigung der Polsterkissen die Anweisungen auf dem Pflegeetikett. Polsterkissen nicht einweichen und nicht mit anderen Textilien waschen.

## Erstgebrauch

### Lounge-Set und Lieferumfang prüfen

#### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Lounge-Set schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Einzelteile des Lounge-Sets aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile des Lounge-Sets Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren und benutzen Sie das Lounge-Set nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

### Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Lounge-Sets wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.

## Montage

#### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Lounge-Set kann zu Beschädigungen des Lounge-Sets oder zu Sachschäden führen.

- Montieren Sie das Lounge-Set auf einer weichen und sauberen Unterlage. Legen Sie ggf. eine Decke o. Ä. unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden können.
- Gehen Sie bei der Montage des Lounge-Sets sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung.

Montieren Sie das Lounge-Set mithilfe der folgenden Anweisungen und grafischen Darstellungen.




- Benutzen Sie für den Aufbau das mitgelieferte Werkzeug: Innensechskantschlüssel **13**
- Das beigelegte Werkzeug ist zur Vormontage geeignet. Es wird professionelles Werkzeug empfohlen. Achten Sie beim Aufbau darauf, dass Sie in jede Richtung hin genügend Bewegungsfreiraum haben. Machen Sie sich vor dem Aufbau mit den abgebildeten Einzelteilen vertraut.

<b>1 Sessel montieren</b> .....	<b>11</b>
<b>2 Tisch montieren</b> .....	<b>13</b>
<b>3 Lounge-Set aufbewahren</b> .....	<b>14</b>


## 1 Sessel montieren

### Schritt 1.1:




1. Legen Sie das Rückenteil **3** wie abgebildet auf den Boden.
2. Platzieren Sie das Sitzteil mit Rückenlehne **4** auf dem Rückenteil und fixieren Sie es mit einer Innensechskantschraube  $6 \times 35$  **10** und einer Unterlegscheibe **12** an dem dargestellten Punkt.
3. Ziehen Sie die Innensechskantschraube mit dem Innensechskantschlüssel **13** fest an.

## Schritt 1.2:



4. Platzieren Sie das Rückenteil **3** mit dem in Schritt 1.1 befestigten Sitzteil zwischen dem Seitenteil links **1** und dem Seitenteil rechts **2**.
5. Platzieren Sie die Innensechskantschrauben  $6 \times 35$  **10** und die Unterlegscheiben **12** an den dargestellten Punkten.
6. Ziehen Sie die Innensechskantschrauben mit dem Innensechskantschlüssel **13** fest an.


## Schritt 1.3:



7. Klappen Sie ggf. die Rückenlehne hoch.
8. Legen Sie die Polsterkissen **5** auf die Sitzfläche und an die Rückenlehne.
9. Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte für den zweiten Sessel.


## 2 Tisch montieren

### Schritt 2.1:




1. Legen Sie die Tischplatte **7** mit der Unterseite nach oben auf den Boden.
2. Platzieren Sie die Seitenteile **6** auf der Tischplatte und fixieren Sie sie mit Innensechskantschrauben  $6 \times 35$  **10** und Unterlegscheiben **12** an den vier dargestellten Punkten.
3. Ziehen Sie die Innensechskantschrauben mit dem Innensechskantschlüssel **13** fest an.

### Schritt 2.2:



4. Platzieren Sie den Versteifungsrahmen **9** zwischen den mittleren Streben der Seitenteile.
5. Platzieren Sie die Innensechskantschrauben  $6 \times 15$  **11** und Unterlegscheiben **12** an den drei dargestellten Punkten.
6. Ziehen Sie die Innensechskantschrauben mit dem Innensechskantschlüssel fest an.

## Schritt 2.3:




7. Drehen Sie den Tisch um.

8. Platzieren Sie die Glasplatte **8** auf der Tischplatte.

Sie haben das Lounge-Set erfolgreich zusammengebaut.

## 3 Lounge-Set aufbewahren


### Schritt 3.1:



Sie können das Lounge-Set platzsparend aufbewahren. Gehen Sie hierfür wie folgt vor:

1. Nehmen Sie die Polsterkissen **5** von der Sitzfläche und der Rückenlehne und legen Sie sie an einen geschützten Ort.
2. Klappen Sie die Rückenlehne herunter.

## Schritt 3.2:



3. Schieben Sie die Sessel unter den Tisch.

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Stellen Sie das Lounge-Set bei schlechten Witterungsverhältnissen (z. B. starkem Regen, Hagel, Sturm) in einen geschützten Unterstand.
  - Bewahren Sie das Lounge-Set stets an einem trockenen Ort auf.
  - Schützen Sie das Lounge-Set vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Lounge-Set für Kinder unzugänglich und bei einer Lagertemperatur zwischen +5 °C und +20 °C.
  - Nutzen Sie eine Schutzhülle während der Nichtbenutzung und Aufbewahrung.
  - Bewahren Sie die Polsterkissen nach dem Gebrauch an einem sauberen und trockenen Ort auf.
  - Prüfen Sie vor der Wiederbenutzung alle Schraubverbindungen und ziehen Sie diese von Zeit zu Zeit nach.

## Reinigung und Pflege

### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Lounge-Set kann zu Beschädigungen des Lounge-Sets führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.

1. Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und ggf. etwas mildem Reiniger.
2. Wischen Sie das Lounge-Set danach mit einem fusselfreien Tuch trocken.
3. Beachten Sie vor Reinigung der Polsterkissen die Anweisungen auf dem Pflegeetikett.

## Wartung

Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

## Technische Daten

Modell:	LS19
Gewicht	
Tisch (inkl. Glasplatte):	ca. 15,62 kg (+/-5 %)
Sessel (inkl. Polsterkissen):	ca. 8,91 kg (+/-5 %)
Maximale Tragkraft pro Sessel:	110 kg
Abmessungen (L × B × H)	
Sessel:	55 × 55 × 84 cm
Tisch:	112 × 62 × 74 cm
Kissen:	41,5 × 48 × 5 cm
Artikelnummer:	73480

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

### Lounge-Set entsorgen

- Entsorgen Sie das Lounge-Set entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



**VERTRIEBEN DURCH:**

EIE IMPORT GMBH  
HOFER STRASSE 5  
4642 SATTLEDT  
AUSTRIA

**KUNDENDIENST**

73480



AT

**+43 732 915 098**



**service-at@protel-service.com**

MODELL:  
LS19

03/2020

**3**  
**JAHRE**  
**GARANTIE**