



Bedienungs- anleitung




DUSCHSÄULE MIT THERMOSTAT






Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	3
Komponenten	6
Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge und Materialien	6
Allgemeines	7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
Zeichenerklärung.....	7
Sicherheit	8
Hinweiserklärung.....	8
Allgemeine Sicherheitshinweise	8
Duschsystem und Lieferumfang prüfen	10
Montage	11
Duschsäule für die Montage vorbereiten	11
Thermostatmischer und Montageplatte montieren.....	11
Duschsäule montieren.....	12
Kopfbrause und Handbrause montieren	13
Bedienung	13
Reinigung und Pflege	14
Trinkbarkeit von Leitungswasser	15
Aufbewahrung	15
Technische Daten	16
Entsorgung	16
Verpackung entsorgen.....	16
Duschsystem entsorgen.....	16


Lieferumfang



Dok./Rev.-Nr. 197714_20190813



E



Komponenten

- 1 Duschsäule
- 2 Kopfbrause
- 3 Handbrause
- 4 Brauseschlauch
- 5 Thermostatmischer
- 6 Handbrausehalter
- 7 Wandhalterung
- 8 Montageplatte
- 9 Überwurfmutter mit Gewindezapfen
- 10 Schraube
- 11 Dübel
- 12 Innensechskantschlüssel
- 13 Kleiner Dichtungsring, 3×
- 14 Schraubenschlüssel für Gewindezapfen
- 15 Großer Dichtungsring, 2×
- 16 Abdeckrosette, 2×
- 17 S-Anschluss, 2×
- 18 Duschsäulenanschluss
- 19 Überwurfmutter für Thermostatmischer
- 20 Entriegelungstaste
- 21 Temperaturregler
- 22 Brauseschlauchanschluss
- 23 Durchflussregler

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge und Materialien

- 24 Bohrmaschine und Bohrer (Ø 6 mm) 
- 25 Schraubenschlüssel (SW30) 
- 26 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH2) 
- 27 Dichtband 

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Duschsäule mit Thermostat (im Folgenden nur „Duschsystem“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Duschsystem einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Duschsystem führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Duschsystem an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Duschsystem ist ausschließlich zur festen Installation in Duschen konzipiert. Es ist für den Betrieb mit Heißwasserspeichern und mit Durchlauferhitzern geeignet, sofern der Durchlauferhitzer für den Betrieb mit mechanisch einstellbaren Mischern konzipiert ist. Das Duschsystem ist nicht für den Betrieb mit einem Niederdruck-Warmwasserbereiter wie z. B. Holz oder Kohlebadeöfen, Öl- oder Gasbadeöfen, offenen Elektrospeichern geeignet. Das Duschsystem ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Duschsystem nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Duschsystem ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Duschsystem oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage oder zum Betrieb.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Gefahr von Stromschlag, Kurzschluss und Sachschaden!

Wenn Sie beim Bohren in Wänden Stromleitungen, Wasserleitungen oder Heizungsrohre beschädigen, kann dies zu Stromschlag, Kurzschluss, Wasserschäden sowie Schäden an Heizungs- und Wassersystemen führen.

- Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass am gewünschten Montageort keine Stromleitungen, Wasserleitungen oder Heizungsrohre verlaufen. Verwenden Sie dazu geeignete Prüfgeräte.
- Informieren Sie sich über die Absperrmöglichkeiten für den Wasserzufluss.
- Stellen Sie vor der Montage die allgemeine Wasserzufuhr ab.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise der verwendeten Bohrmaschine.
- Verwenden Sie den Thermostatmischer und die Duschsäule keinesfalls, um sich daran festzuhalten oder sich darauf abzustützen.

**WARNUNG!****Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!**

Im Lieferumfang sind Verpackungsfolien und Kleinteile, wie z. B. Schrauben, enthalten. Wenn Kinder mit den Folien oder den Kleinteilen spielen, können sie sich darin verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Halten Sie Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern fern.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäße Montage oder Handhabung kann zu Schäden am Duschesystem führen oder in der Folge erhebliche Sachschäden verursachen.

- Wir empfehlen die Installation mit zwei Personen durchzuführen.
- Bedenken Sie bei Austausch eines bestehenden Duschesystems, dass vorhandene Bohrlöcher eventuell nicht passen und/oder nicht verdeckt werden.
- Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand. Für die Wandmontage haben wir Montagematerial beigelegt, das für übliches, festes Mauerwerk geeignet ist.
- Undichtigkeiten und Wasseraustritt können zu erheblichen Sachschäden an Gebäuden und Hausrat führen. Prüfen Sie daher alle Verbindungen sorgfältig auf Dichtigkeit.
- Verwenden Sie das Duschesystem nicht mehr, wenn es Beschädigungen aufweist oder in seiner Funktionsweise beeinträchtigt ist.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Dichtungen korrekt auf den Dichtflächen aufliegen.
- Ziehen Sie alle Verbindungen nur handfest an, verwenden Sie dazu keinesfalls eine geriffelte Zange.

- Achten Sie bei der Montage darauf, die Teile des Duschsystems auf eine weiche Oberfläche zu legen, um Beschädigungen und Kratzer zu vermeiden.
- Lassen Sie die Montage nur von fachkundigen Personen durchführen.
- Führen Sie Reparaturen nicht selber aus, sondern beauftragen Sie eine Fachkraft.
- Achten Sie darauf, dass keine ätzenden oder korrosiven Mittel, wie z. B. Putzmittel oder Haushaltsreiniger, an den Brause-schlauch gelangen. Dies kann zu Wasserschäden führen.
- Das Duschsystem ist nicht für die Verwendung an Niederdruck- und Elektrokleinspeichern geeignet.
- Verwenden Sie das Duschsystem nur bei einer Umgebungstemperatur über 0 °C. Unterbrechen Sie bei Frostgefahr die Wasserzufuhr und entleeren Sie das Duschsystem.
- Lassen Sie defekte Teile nur durch Originalersatzteile austauschen.

Duschsystem und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Duschsystem schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
 1. Nehmen Sie das Duschsystem aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A** und **B**).
 3. Kontrollieren Sie, ob das Duschsystem oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Duschsystem nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Montage



Für die Montage benötigen Sie die folgenden, nicht im Lieferumfang enthaltenen, Werkzeuge und Materialien:

- Bohrmaschine und Bohrer \varnothing 6 mm **24**,
- Schraubenschlüssel SW30 **25**,
- Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2 **26**,
- Dichtband **27**.

Duschsäule für die Montage vorbereiten

1. Schieben Sie die Wandhalterung **7** von unten auf die Duschsäule **1**. Beachten Sie dabei die richtige Ausrichtung: Der Zapfen an der Wandhalterung muss entgegen des Bogens der Duschsäule nach hinten zur Wand hin ausgerichtet sein (siehe **Abb. E**).
2. Drücken Sie den Druckknopf zum Lösen der Klemmeinrichtung und schieben Sie den Handbrausehalter **6** von unten auf die Duschsäule. Achten Sie dabei darauf, dass der Druckknopf nach oben, in Richtung des Bogens zeigt.
3. Führen Sie den Gewindezapfen **9** durch die Überwurfmutter und schrauben Sie den Gewindezapfen mithilfe des Schraubenschlüssels für den Gewindezapfen **14** in den unteren Anschluss der Duschsäule.

Thermostatmischer und Montageplatte montieren



Informieren Sie sich vor der Montage über geeignetes Montagematerial für Ihre Wand. Das beiliegende Montagematerial (Schraube und Dübel) ist für übliches, festes Mauerwerk geeignet.

1. Umwickeln Sie die kleineren Gewinde (1/2-Gewinde) der S-Anschlüsse **17** mit etwas Dichtband **27** (nicht im Lieferumfang enthalten) (siehe **Abb. C**).
2. Schrauben Sie die S-Anschlüsse handfest an die Wandanschlüsse (siehe **Abb. C**). Beachten Sie dabei, dass beide S-Anschlüsse rechtwinklig an der Wand sitzen und gleichmäßig weit eingeschraubt werden müssen.
3. Richten Sie die S-Anschlüsse so aus, dass die Abstände den Abständen zwischen den Anschlusspositionen am Thermostatmischer **5** entsprechen.
4. Schrauben Sie jeweils eine Abdeckrosette **16** handfest auf die (dickeren) Gewinde der montierten S-Anschlüsse, sodass sie an der Wand abschließt (siehe **Abb. D**).
5. Stellen Sie sicher, dass die vormontierten Geräuschkämpfer korrekt in die S-Anschlüsse eingesetzt sind.

6. Setzen Sie den Thermostatmischer so an den montierten S-Anschlüssen an, dass sich der Temperaturregler **21** auf der rechten Seite und der Durchflussregler **23** auf der linken Seite des Thermostatmischers befindet.
7. Platzieren Sie jeweils einen großen Dichtungsring **15** zwischen den S-Anschlüssen und den Überwurfmutter für den Thermostatmischer **19** und schrauben Sie die Überwurfmutter handfest auf die Gewinde der beiden S-Anschlüsse. Beachten Sie dabei, dass die Überwurfmutter sich leicht aufschrauben lassen müssen und nicht verkanten dürfen, um eine Undichtigkeit der Armatur zu vermeiden.
8. Ziehen Sie die Überwurfmutter mithilfe eines glatten Schraubenschlüssels fest. Verwenden Sie keinesfalls eine gezahnte Zange, um Beschädigungen zu vermeiden.
9. Stecken Sie den Zapfen der Wandhalterung **7** in die Aufnahme der Montageplatte **8**.
10. Setzen Sie die Duschsäule auf den Duschsäulenanschluss **18** auf und schrauben Sie die Überwurfmutter **9** handfest auf das Gewinde.
11. Richten Sie die Duschsäule **1** aus.
Achten Sie dabei darauf, dass die Duschsäule senkrecht ausgerichtet ist und die Wandhalterung möglichst unmittelbar unterhalb des Bogens an der Duschsäule positioniert ist, damit das Duschesystem stabil an der Wand sitzt.
12. Halten Sie die Montageplatte fest.
13. Lösen Sie die Überwurfmutter wieder und nehmen Sie die Duschsäule samt Wandhalterung vom Thermostatmischer ab.
14. Markieren Sie durch das Loch in der Montageplatte die Position des Bohrlochs an der Wand und nehmen Sie die Montageplatte ab.
15. Bohren Sie ein Loch an der markierten Position.
16. Stecken Sie einen Dübel **11** in das Bohrloch.
17. Schrauben Sie die Montageplatte mit der Schraube **10** mithilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers fest.

Duschsäule montieren

1. Setzen Sie einen kleinen Dichtungsring **13** in die Überwurfmutter **9** am unteren Ende der Duschsäule **1** ein (siehe **Abb. E**).
2. Stecken Sie den Zapfen der Wandhalterung **7** vollständig in die Aufnahme der Montageplatte **8**.
3. Fixieren Sie die Wandhalterung an der Montageplatte, indem Sie den Gewindestift in der Aufnahme der Montageplatte mit dem Innensechskantschlüssel **12** festziehen.
4. Setzen Sie die Duschsäule auf den Duschsäulenanschluss **18** und schrauben Sie die Überwurfmutter handfest auf das Gewinde.

Kopfbrause und Handbrause montieren

1. Schrauben Sie die Kopfbrause **2** an den oberen Anschluss der Duschsäule **1** (siehe **Abb. E**).
Im Anschlussgewinde der Kopfbrause ist bereits ein Dichtungsring vorinstalliert.
2. Setzen Sie einen kleinen Dichtungsring **13** in den geriffelten Anschluss des Brauseschlauchs **4** ein.
3. Schrauben Sie den geriffelten Anschluss des Brauseschlauchs auf den Brauseschlauchanschluss **22**.
4. Setzen Sie einen kleinen Dichtungsring in den glatten Anschluss des Brauseschlauchs ein.
5. Schrauben Sie die Handbrause **3** an diesen Anschluss handfest auf.
6. Um die Handbrause aufzuhängen, führen Sie den Griff der Handbrause durch die Öffnung am Handbrausehalter **6**.

Bedienung



Verbrühungsgefahr!

Durch Verstellen der Hand- und der Kopfbrause bzw. bei der Umstellung von der einen auf die andere, kann sich die Temperatur des austretenden Wassers verändern. Wenn Sie mit zu heißem Wasser in Berührung kommen, können Sie sich verbrühen.

- Prüfen Sie immer zuerst die Wassertemperatur, bevor Sie sich unter den Wasserstrahl stellen, insbesondere wenn Sie Einstellungen an Hand- oder Kopfbrause geändert haben.
- Achten Sie bei der Warmwassereinstellung grundsätzlich darauf, die Temperatur des Wassers nicht zu heiß einzustellen.



Spülen Sie nach Neuanschluss oder längerem Nichtgebrauch das Duschesystem und die entsprechenden Anschlussleitungen gründlich durch, um Trinkwasser-Stagnation und Rückstände aufzulösen. Öffnen Sie dazu den Durchflussregler und lassen Sie eine Zeitlang das Wasser laufen. Achten Sie darauf, beide Anschlüsse (Hand- und Kopfbrause) durchzuspülen.

- Um die Wasserzufuhr für die Kopfbrause **2** zu regulieren, drehen Sie den Durchflussregler **23** nach unten.
- Um die Wasserzufuhr für die Handbrause **3** zu regulieren, drehen Sie den Durchflussregler nach oben.
- Um die Wasserzufuhr abzustellen, drehen Sie den Durchflussregler in die mittlere Position.
- Stellen Sie die gewünschte Wassertemperatur mithilfe des Temperaturreglers **21** ein. Drehen Sie den Temperaturregler nach oben, um die Temperatur zu verringern und nach unten, um sie zu erhöhen.
- Der Temperaturregler riegelt bei ca. 38 °C ab. Um ggf. eine höhere Temperatur einzustellen, drücken Sie die Entriegelungstaste **20** am Temperaturregler und drehen Sie den Temperaturregler weiter nach unten.
- Um die Fixierung des Handbrausehalters **6** zu lösen und ihn in der Höhe zu verstellen, drücken Sie den Druckknopf am Handbrausehalter. Beim Loslassen des Druckknopfs verbleibt der Handbrausehalter fixiert in der gewählten Position.

Reinigung und Pflege

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung kann zur Beschädigung des Duschsystms führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven, alkohol- oder säurehaltigen Reinigungs- oder Scheuermittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Trocknen Sie das Duschsystm nach jeder Nutzung mit einem fusselfreien Tuch ab, um eventuellen Kalkablagerungen vorzubeugen.
- Reinigen Sie das Duschsystm nur mit klarem Wasser, mildem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch bzw. Leder.
- Erkundigen Sie sich bei einem Fachhändler über geeignetes Reinigungsmittel.

Trinkbarkeit von Leitungswasser

Informieren Sie sich bei den örtlichen Behörden über die Trinkbarkeit des Wassers in Ihrer Stadt/Gemeinde. Generell gilt für die Trinkbarkeit von Leitungswasser folgende Empfehlung:

- Lassen Sie Wasser aus Leitungen eine kurze Zeit laufen, wenn die Wasserleitung länger als vier Stunden nicht mehr genutzt wurde.
- Verwenden Sie kein abgestandenes Wasser zur Zubereitung von Speisen und Getränken, besonders nicht für die Ernährung von Säuglingen. Andernfalls können gesundheitliche Beschwerden auftreten. Frisches Wasser können Sie daran erkennen, dass es spürbar kühler aus der Leitung kommt als abgestandenes Wasser.
- Verwenden Sie kein abgestandenes Wasser aus verchromten Leitungen zur Ernährung und zur Körperpflege, wenn Sie gegen Nickel allergisch sind. Solches Wasser kann stark nickelhaltig sein und allergische Reaktionen hervorrufen.
- Nutzen Sie kein Trinkwasser aus bleihaltigen Zuleitungen für die Zubereitung von Säuglingsnahrung und/oder während der Schwangerschaft für die Zubereitung von Lebensmitteln. Blei wird ins Trinkwasser abgegeben und ist für Säuglinge und Kleinkinder besonders gesundheitsschädlich.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Wenn Sie das Duschsystem demontieren, unterbrechen Sie die Wasserzufuhr und achten Sie auf auslaufendes Restwasser.
- Bewahren Sie das Duschsystem stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Duschsystem vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Duschsystem für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell:	WU6813182A (mit verchromter Sprühplatte) WU6813182B (mit weißer Sprühplatte)
Artikelnummer:	90062
Abmessungen Duschsäule (B × H):	34 × 99,7 cm
Durchmesser Kopfbrause:	ca. 23,8 cm
Wassertemperatur:	max. 70 °C
Fließdruck:	2–6 bar Bei mehr als 6 bar Fließdruck empfehlen wir die Installation eines Druckminderers.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Duschsystem entsorgen

- Werfen Sie das Duschsystem nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommunalverwaltung über eine umweltgerechte Entsorgung.
- Entsorgen Sie das Duschsystem entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



VERTRIEBEN DURCH:

CONMETALL MEISTER GMBH
OBERKAMPER STR. 37-39
42349 WUPPERTAL
GERMANY

KUNDENDIENST

90062



AT

00800 34 99 67 53



meister-service@conmetallmeister.de

MODELL:

WU6813182A / WU6813182B

02/2020

3
JAHRE
GARANTIE