



Montageanleitung




HOCHBEET WOODY LIFESTYLE






Inhalt

Lieferumfang	3
Komponenten.....	5
Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge.....	5
Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel	6
Allgemeines	7
Montageanleitung lesen und aufbewahren.....	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
Zeichenerklärung	7
Sicherheit	8
Hinweiserklärung.....	8
Sicherheitshinweise	8
Produkt und Lieferumfang prüfen	9
Montage	10
Montageschritte.....	10
Produkt platzieren	15
Produkt befüllen	15
Nutzung	16
Reinigung	16
Aufbewahrung	17
Technische Daten	17
Entsorgung	17
Verpackung entsorgen.....	17
Produkt entsorgen	17

Lieferumfang



B



Komponenten

- 1 Baustein, 24×
- 2 Distanzrohr, 8×
- 3 Distanzbügel, 8×
- 4 Abdeckstopfen, 24×
- 5 Verbindungsschraube (Ø5×20 mm), 18×
(6× als Reserve für Aufbau mit zweitem Set)
- 6 Distanzrohrschraube (M6×30 mm), 16×
- 7 Mutter (M6), 16×

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

- 8 Schraubenschlüssel M6, 2×



- 9 Kreuzschlitzschraubendreher



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.



Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Hochbeet Woody Lifestyle (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zum Aufbau und Gebrauch.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Anzüchten von Pflanzen konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage oder zur Verwendung.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheitshinweise



Erstickungsgefahr!

Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie und den in der Verpackung enthaltenen Kleinteilen (z. B. Schrauben) spielen.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern. Entfachen Sie kein Feuer in der Nähe des Produkts.
- Platzieren Sie das Produkt so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Griller etc.).
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) aus.
- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
 1. Nehmen Sie die Einzelteile des Produkts aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
 3. Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile des Produkts Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren und benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Montage



Verletzungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann zu Verletzungen führen.


- Bauen Sie das Produkt vorsichtig und auf einem ebenen Untergrund auf.
- Der Lieferumfang beinhaltet viele Steckelemente. Gehen Sie vorsichtig vor, um Quetschungen an Ihren Händen zu vermeiden.

Montageschritte

Montieren Sie das Produkt mithilfe der folgenden Anweisungen und grafischen Darstellungen.


1 Bausteine zusammensetzen	11
2 Distanzrohre montieren.....	12
3 Distanzbügel einsetzen.....	12
4 Bausteine übereinander platzieren	13
5 Bausteine verschrauben.....	14
6 Abdeckstopfen einsetzen	14

1 Bausteine zusammensetzen




- Setzen Sie die Bausteine **1** so zusammen, dass sie das abgebildete Muster ergeben.

2 Distanzrohre montieren




- Setzen Sie die Distanzrohre **2** in die Aufnahmen der Bausteine ein und verbinden Sie sie mit den Distanzschrauben M6×30 mm **6** und Muttern M6 **7**. Verwenden Sie dafür zwei Schraubenschlüssel M6 **8**.

3 Distanzbügel einsetzen




- Setzen Sie die Distanzbügel **3** an die Außenecken in der Mitte der Bausteine in die dafür vorgesehenen Löcher ein.




Das Produkt ist über die Distanzrohre **2** und die Distanzbügel **3** stabilisiert.

4 Bausteine übereinander platzieren




- Platzieren Sie die zusammengesetzten Bausteine übereinander.

5 Bausteine verschrauben



- Verbinden Sie die Bausteine mit den Verbindungsschrauben $\varnothing 5 \times 20$ mm **5**. Verwenden Sie dafür einen Kreuzschlitzschraubendreher **9**.

6 Abdeckstopfen einsetzen



- Stecken Sie die Abdeckstopfen **4** in die Löcher der obersten Reihe der Bausteine.

Produkt platzieren

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Aufstellungsort kann zu Beschädigungen am Produkt führen.

- Finden Sie einen geeigneten Aufstellungsort für das Produkt nach folgenden Kriterien.
- Stellen Sie das Produkt windgeschützt auf.
- Stellen Sie das Produkt auf einen ebenen Untergrund, idealerweise auf Gartenerde.
- Verwenden Sie ein Bodengitter (z. B. ein feinmaschiges Metallgitter), um das Produkt vor Nagetieren zu schützen. Legen Sie das Metallgitter unten in das Produkt ein.



Wenn Sie das Produkt auf einen Grasboden stellen, stechen Sie den Boden in Größe des Produkts aus. Legen Sie dann das Rasenstück mit dem Gras nach unten auf die Fläche. Dadurch stellen Sie Kontakt mit den Bodenbakterien her, die für die spätere Verrottung eine wichtige Rolle spielen.

Produkt befüllen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Ungleichmäßiges Befüllen des Produkts kann zu viel Druck auf die Distanzrohre ausüben und das Produkt verformen.

- Achten Sie darauf, das Produkt gleichmäßig zu befüllen.
- Beginnen Sie das Produkt zuerst an den vier Ecken zu befüllen, dann erst an den Seitenwänden und in der Mitte.

Nachdem Sie das Produkt erfolgreich aufgebaut haben, befüllen Sie es wie im Folgenden beschrieben.

1. Schichten Sie zunächst Häckselgut und Küchenabfälle auf. Achten Sie darauf, dass kein Unkraut und keine kranken Pflanzen darin enthalten sind.
2. Decken Sie alles mit einer Lage Gartenerde ab.
3. Schichten Sie eine Lage reifen Kompost auf und füllen Sie diese mit Anzucherde auf.



Nach einigen Ernten ist im Inneren des Produkts hochwertiger Kompost entstanden, den Sie zur Bodenverbesserung in andere Beete leicht einarbeiten können. Befüllen Sie zum erneuten Anzuchten und Bepflanzen das Produkt wie vorher beschrieben.

Nutzung

- Die Gartenabfälle setzen während ihrer langsamen Verrottung Wärme und Nährstoffe frei, die in Ihrem Produkt ideale Anzuchtbedingungen schaffen. Im Zuge der Verrottung sinkt das Erdniveau ab:
 - Füllen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen mit Anzuchterde auf.
- Orientieren Sie sich für den richtigen Zeitpunkt zum Aussäen an den Angaben auf den Samentüten.
- Bei der Nutzung als Anzuchtbeet muss die Ausrichtung des Produkts gen Süden verlaufen, um das Sonnenlicht richtig nutzen zu können.
- Durch eine Höhe von 40 cm lassen sich Pflanzen und Gemüse rückschonend bearbeiten.
- Sie können maximal 2 Produkte übereinanderstapeln. Das entspricht einer Höhe von 80 cm (siehe **Abb. B**).

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Das Produkt ist aus witterungsbeständigen Materialien gefertigt.

- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um Verunreinigungen zu entfernen.
- Spritzen Sie das Produkt bei starker Verschmutzung mit einem Gartenschlauch ab.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich.
- Nutzen Sie für die Lagerung die Originalverpackung.

Technische Daten

Modell:	20417
Artikelnummer:	73477
Abmessungen (B × H × T):	185 × 125 × 40 cm
Gewicht:	netto 21,3 kg (brutto 22,4 kg)
Material:	Bausteine: Recycling-Kunststoff (PE); Alu-Gestänge und Niro-Schraubsatz

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



VERTRIEBEN DURCH:

JUWEL H. WÜSTER GMBH
INDUSTRIEZONE 19
6460 IMST
AUSTRIA

KUNDENDIENST

73477



AT

0043 (0)664 1987966



www.juwel.com

MODELL:
20417

03/2020

3
JAHRE
GARANTIE