



casalux[®] SOLAR- DEKO-LEUCHTE



Bedienungsanleitung

AT

VERTRIEBEN DURCH:
OVIBELL GMBH & CO. KG
STEINESHOFFWEG 2
45479 MÜLHEIM AN DER RUHR
DEUTSCHLAND

KUNDENDIENST

701820

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:

73002875, 73002876, 73002877 04/2020

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*. Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at

*Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.



Packungsinhalt

- 1 x Solar-Deko-Leuchte mit LED-Beleuchtung
- 1 x 1,2 V Akku, Typ HR 6 (AA)
- 1 x Bedienungsanleitung / Garantiekarte

Technische Daten

Modell 73002875, 73002876, 73002877

- LED: 1 x 3 V / 0,06 W; Mikro-Draht Lichterkette: LEDs: 20 x 3 V / 0,01 W
- Gesamtleistung: 1,2 V = 0,06 W
- 1 x 1,2 V Akku, Typ HR 6 (AA)
- Größe des Solarpanels: 50 x 35 mm
- Leistung des Solarpanels: 2 V, 30 mA

CE IP44 III



Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Warn- und Anwendungshinweise, sorgfältig

durch, bevor Sie die Solar-Deko-Leuchte einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Solar-Deko-Leuchte führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Solar-Deko-Leuchte an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung



Konformitätserklärung. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol wird Gleichstrom gekennzeichnet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse III an.

IP44

Geschützt gegen feste Fremdkörper > 1 mm, geschützt gegen Spritzwasser.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Batterien dürfen nicht in den Hausmüll!



Es dürfen nur Akkus des Typs 1,2 V 600 mAh NiMH / Typ HR6 (AA) verwendet werden.


Sicherheitshinweise: Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Solar-Deko-Leuchte ist ausschließlich zur dekorativen Beleuchtung im Außenbereich vorgesehen.
- Die Solar-Deko-Leuchte ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt.
- Die Solar-Deko-Leuchte darf nur in Kombination mit Akkus des Typs HR6 (AA), 1,2 V betrieben werden.

Bestimmungswidrige Verwendung

Folgende Anwendungen sind bestimmungswidrig und somit nicht zulässig:

- Einsatz im gewerblichen Bereich
- Betrieb der Solar-Deko-Leuchte in der Verpackung. Brandgefahr!
- Betrieb der Solar-Deko-Leuchte in der Nähe von scharfen und entzündlichen Gegenständen.
- Austausch der LEDs. Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Kurzschließen der Anschlüsse.
- Betrieb der Solar-Deko-Leuchte im beschädigten Zustand.
- Nutzung der Solar-Deko-Leuchte als Spielzeug. Dieser Artikel darf nicht von Kindern zum Spielen verwendet werden. Er kann aber von Kindern ab 8 Jahren sowie



von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Artikels unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzererwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Restrisiken

WARNUNG! Verletzungsgefahr bei falschem Umgang mit Akkus.

- Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Es besteht Gefahr der Entladung und es können gefährliche Dämpfe entstehen.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht kurz und nehmen Sie die Batterien nie auseinander. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr und es können giftige Chemikalien austreten.
- Verbrauchte Akkus unverzüglich aus dem Gerät entfernen. Ersetzen Sie diese nur durch Akkus des Typs HR6 (AA), 1,2 V. Andere Batterietypen können die Elektronik schädigen und es kann zu Verbrennungen kommen und giftige Chemikalien können austreten.
- Akkus aus dem Gerät entnehmen, wenn dieses für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Setzen Sie Akkus keinen extremen Bedingungen aus, z. B. auf Heizkörpern, direkte Sonneneinstrahlung! Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!
- Achten Sie beim Einlegen der Akkus auf die richtige Polung. Es kann anderenfalls zu Verbrennungen und Austritt von giftigen Chemikalien kommen.
- Reinigen Sie vor dem Einlegen bei Bedarf die Akku- und Gerätekontakte.
- Sie den Kontakt der Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

WARNUNG! Vergiftungsgefahr für Kinder beim Umgang mit Akkus.

- Halten Sie die Akkus von Kindern fern.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn ein Akku verschluckt wurde. Es besteht Vergiftungsgefahr!

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Bei Nichteinhaltung der Warn- und Anwendungshinweise erlischt jeglicher Garantieanspruch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.

Gebrauch

Anwendungshinweise

Inbetriebnahme:

1. Entfernen Sie die Transportverpackung von der Solar-Dekoleuchte.
2. Schrauben Sie den oberen und den unteren Stab zusammen.
3. Klappen Sie das Solarmodul herunter.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Oberfläche des Solarmoduls.
5. Schalten Sie den An-/Aus-Schalter an der Unterseite des Solarmoduls auf „An“.
6. Stecken Sie den Erdspieß senkrecht in die Erde.

Flamme (hängend):

1. Entfernen Sie die Transportverpackung von der Solar-Dekoleuchte.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Oberfläche des Solarmoduls.
3. Schalten Sie den An-/Aus-Schalter an der Unterseite des Solarmoduls auf „An“.
4. Hängen Sie die Solar-Deko-Leuchte an einen geeigneten Ort.

Mikro-Draht Lichterkette/ Mosaik, rund:

1. Entfernen Sie die Transportverpackung von der Solar-Dekoleuchte.
2. Stecken Sie den oberen, den unteren Stab und den Erdspieß zusammen.
3. Klappen Sie das Solarmodul herunter.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Oberfläche des Solarmoduls.
5. Schalten Sie den An-/Aus-Schalter an der Unterseite des Solarmoduls auf „An“.
6. Stecken Sie den Erdspieß senkrecht in die Erde.

Auswahl des idealen Standortes:

Bitte wählen Sie einen Standort im Außenbereich mit voller, direkter Sonneneinstrahlung, an welchem das Solarmodul täglich mindestens 6 Stunden aufgeladen werden kann. Schattige Bereiche beeinträchtigen die Aufladung des Akkus und verkürzen die nächtliche Betriebsdauer der Beleuchtung. Nicht in unmittelbarer Nähe von starken Lichtquellen wie Straßenlaternen aufstellen, da diese aufgrund des eingebauten Helligkeitssensors die automatische Abschaltung auslösen können. Bei vollständig geladenem Akku beträgt die Leuchtdauer bis zu 8 Stunden.

Lagerung:

Entfernen Sie den Akku aus der Solar-Dekoleuchte, wenn Sie sie zum Beispiel im Winter nicht benutzen. Lagern Sie die Solar-Deko-Leuchte an einem dunklen und trockenen Ort. Nach längerer Lagerzeit kann es erforderlich sein, den Akku mehrfach zu laden und zu entladen, um die volle Leistungsfähigkeit zu erlangen.

Akku ersetzen:

Wenn die LED nach längerer Verwendung nicht mehr die volle Leuchtkraft aufweist, sollte der Akku ersetzt werden. Zum Ersetzen des Akkus schalten Sie den An-/Aus-Schalter auf „Aus“. Lösen Sie die Schrauben an der Unterseite des Solarmoduls und entfernen Sie diese. Entnehmen Sie den Akku und entsorgen Sie diesen wie im Kapitel „Entsorgung“ beschrieben. Bitte nur Akkus des gleichen Typs verwenden. Andere Akkutypen können die Elektronik schädigen und es kann zu Verbrennungen kommen und giftige Chemikalien können austreten. Achten Sie beim Einlegen des Akkus auf die richtige Polung. Setzen Sie das Unterteil des Solarmoduls wieder auf und verschrauben Sie dieses. Achten Sie auf den richtigen/ bündigen Sitz des Unterteils.

Reinigung

Reinigen Sie den Artikel nur mit einem trockenen Tuch.

Wartung

Ein Austausch von LEDs ist nicht möglich.

Aufbewahrung

Lagern Sie die Solar-Deko-Leuchte trocken.

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann bei der angeführten Herstelleradresse angefordert werden.

Entsorgungshinweise

Führen Sie den Artikel im Interesse des Umweltschutzes einer fachgerechten Entsorgung zu. Werfen Sie den Artikel nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie ihn an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab.



Entfernen Sie vorher die Batterien und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß an einer Sammelstelle für Batterien.



Auch die Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe! Führen Sie diese deshalb dem Rohstoffkreislauf zu. Über Adressen und Öffnungszeiten informiert Sie die örtliche Verwaltung.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei bei unserem Kundenservice angefordert werden.