



Aufbau- anleitung



Rank-Obelisken













MADE IN CHINA



Vertrieben durch:

MODELL: 483404

GEBRA NONFOOD HANDELSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG BURGSTR. 5 44867 BOCHUM GERMANY


KUNDENDIENST 90275


Bitte wenden Sie sich an Ihre HOFER-Filiale.



04/2020

Lieferumfang





Dekorationsaufsatz modellabhängig:



oder



inkl. Teelichthalter aus Glas

x Montageanleitung

x2




x2

oder



oder



Bei diesem Modell ist der Dekorationsaufsatz bereits fest montiert.



Bei diesem Modell ist der Dekorationsaufsatz bereits fest montiert.

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Informationen zum Aufbau und zur Handhabung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und einsetzen.

Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an dem Produkt führen. Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheit

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch im Bereich Garten und Terrasse bestimmt. Das Produkt darf keinesfalls als Steig- und Stehhilfe oder als Spielgerät verwendet werden. Verwenden Sie das Produkt wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Verletzungsgefahr

Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Produkt besteht Verletzungsgefahr.

- Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes fern.
- Achten Sie beim Aufstellen unbedingt auf Standfestigkeit.
- Das Produkt ist weder als Stehfläche, Sitzgelegenheit noch als Aufstieghilfe geeignet.
- Sie können herunterfallen und sich schwer verletzen. - Das Produkt ist kein Spiel- oder Klettergerät für Kinder.
- Verwenden Sie das Produkt erst, wenn sie richtig aufgestellt und ordnungsgemäß montiert ist.
- Verändern Sie das Produkt nicht in Form oder Funktion.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterialien fern. Sie können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie bei der Entfernung der Verpackung sehr vorsichtig vor.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist. (Siehe Lieferumfang).

Montage



Ouetschaefahr!

Bei unsachgemäßer Handhabung können Sie sich die Finger quetschen



Verletzungsgefahr

Während der Montage besteht besondere Verletzungsgefahr für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten. Dieser Personenkreis kann Risiken ggf. nicht richtig einschätzen.

-Halten Sie Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen und mentalen Fähigkeiten während der Montage von dem Produkt fern.

HINWEIS!


Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produktes führen.

- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Oberflächen (z.B. Grill) fern.
- Das Produkt ist unter der Oberflächenbeschichtung zusätzlich mit einer wetterfesten Grundierung versehen, da sie unter anderem auch für die Aufstellung im Freien vorgesehen ist. Beachten Sie, dass der Oberflächenschutz natürlich nur dann wirksam bleibt, wenn die Oberfläche bei der Montage oder beim Aufstellen weder durch Kratzer noch durch Verbiegen an Schweißstellen beschädigt wird.
- Gehen Sie bei der Montage des Produktes sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung.
- Für die Montage wird ein Erwachsener benötigt.

Montageanleitung

Zur Montage des Produktes stecken Sie die Ober- und Unterteile zusammen und schrauben Sie je nach Modell die losen Dekorationsaufsätze auf. Reihenfolge siehe Abbildung des jeweiligen Modells.



Reinigung

HINWEIS!

Zur Reinigung empfehlen wir ein neutrales Reinigungsmittel.

Aufbewahrung

Bewahren Sie Hinweise zu diesem Produkt (z.B. diese Gebrauchsanleitung) immer zusammen mit der Produkt auf.

Technische Daten

Modell: 483404

Material: pulverbeschichtetes Metall

Artikelnummer: 90275

Entsorauna



Die Produktverpackung besteht weitgehend aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht.

Werfen Sie das Objekt am Ende seiner Lebensdauer keinesfalls in den normalen Hausmüll. Über die bestehenden Rückgabemöglichkeiten in Ihrer Nähe informiert Sie der zuständige öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger.