



# Bedienungs- anleitung



## FALTBARER CAMPINGSTUHL



**WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME  
AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN**


AT

Vertrieben durch:  
Hanson Im- und Export GmbH  
Harckesheyde 91-93  
22844 Norderstedt

05/2020



**Lieferumfang/  
Teile**



- 1 Stuhl
- 2 Tragetasche

**Allgemeines  
Bedienungsanleitung lesen  
und aufbewahren**



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem faltbaren Campingstuhl (im Folgenden nur „Stuhl“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zum Aufbau und zur Handhabung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Stuhl einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Stuhl führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Stuhl an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

**Zeichenerklärung**

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Stuhl oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Ver-

letzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

**HINWEIS**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) bestätigt, dass der Stuhl den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entspricht.

**Sicherheit  
Bestimmungsgemäßer  
Gebrauch**

Der Stuhl ist ausschließlich zum Sitzen und für die Nutzung im privaten Campingbereich konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie den Stuhl nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Stuhl ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

**Sicherheitshinweise**



**Verletzungs- und  
Erstickungsgefahr!**

Wenn Kinder mit der Verpackungsfolie, der Tragetasche oder Kleinteilen spielen, können sie sich darin verfangen, diese über ihren Kopf stülpen oder sie verschlucken und daran ersticken. Beim Spielen können Kinder versuchen, sich an dem Stuhl hochzuziehen oder hinaufzuklettern und mit dem Stuhl umkippen.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie und der Tragetasche spielen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Stuhl spielen, dieser ist kein Kinderspielzeug.



**Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Stuhl kann zu Verletzungen führen.

- Verwenden Sie den Stuhl nicht als Aufstiegshilfe, Leiterersatz, Unterstellbock, Turngerät, o. Ä.
- Belasten Sie den Stuhl mit nicht mehr als 120 kg.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn diese den Stuhl benutzen.
- Verwenden Sie den Stuhl nicht mehr, wenn Sie Beschädigungen feststellen.
- Verwenden Sie den Stuhl erst, wenn er richtig aufgestellt ist, um Verletzungen und Quetschungen zu vermeiden.
- Der Stuhl darf nicht umgebaut oder modifiziert werden. Hierdurch kann die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden und Gewährleistungsansprüche verfallen.

**HINWEIS**

**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Stuhl kann zu Beschädigungen des Stuhls führen.

- Stellen Sie den Stuhl nur auf ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Flächen auf.
- Halten Sie den Stuhl von offenen Feuern und starken Wärmequellen fern.
- Schützen Sie den Stuhl vor extremen Witterungseinflüssen, wie z.B. Sturm, Gewitter, starker Hitze und Kälte.

**HINWEIS**

**Beschädigungsgefahr!**

Auf empfindlichen Böden können die Stuhlfüße Flecken oder Kratzer hinterlassen.

- Prüfen Sie, ob Ihr Fußboden geeignet ist.

**Stuhl und Lieferumfang  
prüfen**

**HINWEIS**

**Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Stuhl schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie den Stuhl aus der Verpackung.
  2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
  3. Kontrollieren Sie, ob der Stuhl Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Stuhl nicht. Wenden Sie sich über die angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

**Gebrauch**



**Verletzungsgefahr!**

- Gefahr des Fingerklemmens beim Auf- und Zusammenklappen.
- Kinder sollten den Stuhl nicht auf- oder zusammenklappen.
  - Fassen Sie nicht in die Führungen.
  - Seien Sie beim Auf- und Zusammenklappen vorsichtig.



**Verletzungsgefahr!**

Wenn der Stuhl nicht vollständig aufgeklappt ist, kipzelt oder Verbindungen lose sind, besteht Verletzungsgefahr.

- Stellen Sie den Stuhl so auf, dass er vollständig auseinander geklappt ist und dass alle 4 Standbeine sicher auf dem Boden stehen. Der Stuhl darf nicht kipeln.
- Verwenden Sie den Stuhl nicht, wenn die Sitzfläche, die Stuhlbeine oder die Kunststoffbauteile Risse oder Schäden aufweisen.

1. Öffnen Sie die Tragetasche 2 und nehmen den Stuhl heraus.
2. Klappen Sie den Stuhl 1 vollständig auseinander, so dass er sicher steht.
3. Bei Bedarf können die Armlehnen, mittels der Gewebebänder auf der Rückseite, justiert werden.

**Reinigung und  
Aufbewahrung**

**HINWEIS**

**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Stuhl kann zu Beschädigungen des Stuhls führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Reinigen sie den Stuhl auf keinen Fall mit einem Hochdruckreiniger.

1. Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch. Benutzen Sie bei hartnäckigem Schmutz ggf. ein mildes Spül-

- Lassen Sie den Stuhl vollständig trocknen bevor sie den Stuhl einpacken und aufbewahren. Dies vermeidet Stockflecken und Schimmelbildung.
- 3. Bewahren Sie den Stuhl bei widrigen Wetterverhältnissen und im Winter an einem geschützten, trockenen Ort auf.

**Wartung**

Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Verbindungselemente vorhanden sind. Lose Verbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

**Technische Daten**

Modell: 521067800  
Material Gestell: Stahl, pulverbeschichtet  
Material Sitzbezug: 100 % Polyester  
Gewicht: ca. 3,4 kg  
Maximale Belastbarkeit: 120 kg  
Maße: ca. 53 x 42 x 90 cm  
Artikelnummer: 800235

**Entsorgung  
Verpackung entsorgen**



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

**Stuhl entsorgen**

- Entsorgen Sie den Stuhl entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.