



Montageanleitung

GARDENLINE®


LOUNGE-SET IMPERIA










Inhalt

Lieferumfang	3
Komponenten.....	5
Mitgelieferte Verbindungselemente	5
Mitgelieferte Werkzeuge.....	5
Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel	6
Allgemeines	7
Montageanleitung lesen und aufbewahren.....	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
Zeichenerklärung	7
Sicherheit	8
Hinweiserklärung.....	8
Sicherheitshinweise	8
Erstgebrauch	11
Produkt und Lieferumfang prüfen	11
Grundreinigung	11
Montage	12
Montageschritte.....	12
Reinigung und Pflege	24
Wartung	25
Aufbewahrung	25
Technische Daten	25
Entsorgung	26
Verpackung entsorgen.....	26
Produkt entsorgen	26

Lieferumfang



B



Komponenten

- 1 Seitenteil links, 3×
- 2 Seitenteil rechts, 3×
- 3 Sitzteil (Sessel), 2×
- 4 Rückenteil (Sessel), 2×
- 5 Sitzteil (Bank)
- 6 Rückenteil (Bank)
- 7 Sitzpolster (Sessel), 2×
- 8 Sitzpolster (Bank)
- 9 Tischplatte
- 10 Fußteil (Tisch), 2×
- 11 Glasplatte
- 12 Fußstütze

Mitgelieferte Verbindungselemente

- 13 Schraube lang, 6×
- 14 Schraube mittel, 28×
- 15 Schraube kurz, 7×
- 16 Unterlegscheibe, 41×

Mitgelieferte Werkzeuge

- 17 Innensechskantschlüssel, 2×



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.



Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Allgemeines

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Lounge-Set Imperia (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zu Montage und Gebrauch.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Sitzen und zur Ablage im Wohnbereich, z. B. Garten, konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage oder Verwendung.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheitshinweise



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Achten Sie darauf, dass Kinder sich keine kleinen Teile, wie z. B. Schrauben, in den Mund stecken. Kinder können sie verschlucken und daran ersticken.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt oder beim Hochziehen am Produkt verletzen. Halten Sie unbeaufsichtigte Kinder vom Produkt fern.



Verletzungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Das Produkt kann umkippen, wenn es zu stark oder einseitig belastet wird. Sorgen Sie für eine gleichmäßige Belastung.
- Setzen Sie sich nicht auf die Lehnen.
- Bringen Sie keinen Sonnenschirm direkt am Tisch an. Verwenden Sie nur Sonnenschirme mit eigenem Gestell.
- Die oberste Platte des Tisches besteht aus Glas. Sollte der Tisch umkippen, kann das Glas splintern und ernste Verletzungen verursachen. Lehnen Sie sich nicht gegen den Tisch.
- Nutzen Sie das Produkt nicht als Trittersatz, Unterstellbock, Turngerät, o. Ä.
- Wenn das Produkt falsch aufgebaut ist, kann es bei Belastung zusammenbrechen. Sie können sich dabei verletzen. Achten Sie darauf, das Produkt entsprechend dieser Montageanleitung aufzubauen.
- Belasten Sie die Bank mit maximal 220 kg und die Sessel mit jeweils maximal 110 kg.



Quetschgefahr!

Bei unachtsamem Umgang können Sie sich am Produkt die Finger quetschen.

- Achten Sie bei der Montage und der täglichen Nutzung auf Ihre Hände und Finger.
- Um Quetschungen zu vermeiden, achten Sie auf eine umsichtige Montage und einen umsichtigen Transport.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer fern (z. B. Lagerfeuer etc.).
- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Kamin, Lagerfeuer etc.).
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Kamin, Lagerfeuer etc.) oder großer Kälte aus.
- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.
- Behandeln Sie die Glasfläche mit Vorsicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Polsterkissen nicht einweichen und nicht mit anderen Textilien waschen.

Erstgebrauch

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Einzelteile des Produkts aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A** und **B**).
3. Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile des Produkts Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren und benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.

Montage

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts oder zu Sachschäden führen.

- Montieren Sie das Produkt auf einer weichen und sauberen Unterlage. Legen Sie ggf. eine Decke o. Ä. unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden.
- Gehen Sie bei der Montage des Produkts sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung.
- Ziehen Sie die Schrauben während der Montage noch nicht fest. Fixieren Sie die Schrauben erst nach der Fertigstellung.
- Montieren Sie das Produkt mithilfe mindestens einer weiteren Person.

Montageschritte

Montieren Sie das Produkt mithilfe der folgenden Anweisungen und grafischen Darstellungen. Benutzen Sie dafür den mitgelieferten Innensechskantschlüssel **17**.




Achten Sie beim Aufbau darauf, dass Sie in jede Richtung hin genügend Bewegungsfreiraum haben. Machen Sie sich vor dem Aufbau mit den abgebildeten Einzelteilen vertraut.

1 Tisch montieren	13
2 Sitzbank montieren	16
3 Sessel montieren	20


1 Tisch montieren

Schritt 1.1: Fußteile anbringen



1. Verbinden Sie nacheinander die beiden Fußteile **10** wie dargestellt mit der Tischplatte **9**. Verwenden Sie hierfür jeweils 2 kurze Schrauben **15** und 2 Unterlegscheiben **16**.
2. Ziehen Sie die Schrauben mithilfe eines Innensechskantschlüssels **17** fest.


Schritt 1.2: Fußstütze anbringen



1. Verbinden Sie die Fußstütze **12** an den dargestellten Punkten mit der Tischplatte **9** sowie mit den Fußteilen **10**. Verwenden Sie hierfür insgesamt 3 kurze Schrauben **15** und 3 Unterlegscheiben **16**.

2. Ziehen Sie die Schrauben mithilfe eines Innensechskantschlüssels **17** fest.


Schritt 1.3: Glasplatte auflegen



1. Stellen Sie das fertig montierte Tischgestell auf die Fußteile **10**.
 2. Legen Sie die Glasplatte **11** vorsichtig auf die Tischplatte **9** und drücken Sie sie an.
 3. Überprüfen Sie, dass die Glasplatte fest aufliegt und nicht übersteht.
- Sie haben den Tisch fertig montiert.


2 Sitzbank montieren

Schritt 2.1: Sitzteil und Rückenteil verbinden




1. Verbinden Sie das Sitzteil **5** und das Rückenteil **6** an den dargestellten Punkten. Verwenden Sie hierfür 2 mittlere Schrauben **14** sowie 2 Unterlegscheiben **16**.
2. Ziehen Sie die Schrauben mithilfe eines Innensechskantschlüssels **17** fest.

Schritt 2.2: Seitenteil links montieren




1. Verbinden Sie das Seitenteil links **1** an den dargestellten Punkten mit dem Rückenteil **6** und dem Sitzteil **5**. Verwenden Sie hierfür insgesamt 4 mittlere Schrauben **14** sowie 4 Unterlegscheiben **16**.
2. Ziehen Sie die Schrauben mithilfe eines Innensechskantschlüssels **17** fest.

Schritt 2.3: Seitenteil rechts montieren



1. Verbinden Sie das Seitenteil rechts **2** an den dargestellten Punkten mit dem Rückenteil **6** und dem Sitzteil **5**. Verwenden Sie hierfür insgesamt 4 mittlere Schrauben **14** sowie 4 Unterlegscheiben **16**.
2. Verbinden Sie das Seitenteil links **1** mit dem Rückenteil **6**. Verwenden Sie hierfür 1 lange Schraube **13** sowie eine Unterlegscheibe **16**.
3. Ziehen Sie die Schrauben mithilfe eines Innensechskantschlüssels **17** fest.


Schritt 2.4: Sitzpolster auflegen



1. Legen Sie das Sitzpolster **8** wie dargestellt auf die Sitzbank.
 2. Verbinden Sie das Seitenteil rechts **2** mit dem Rückenteil **6**. Verwenden Sie hierfür 1 lange Schraube **13** sowie eine Unterlegscheibe **16**.
 3. Ziehen Sie die Schraube mithilfe eines Innensechskantschlüssels **17** fest.
- Sie haben die Sitzbank fertig montiert.


3 Sessel montieren

Schritt 3.1: Sitzteil und Rückenteil verbinden




1. Verbinden Sie das Sitzteil **3** und das Rückenteil **4** wie dargestellt. Verwenden Sie hierfür 1 mittlere Schraube **14** sowie 1 Unterlegscheibe **16**.
2. Ziehen Sie die Schraube mithilfe eines Innensechskantschlüssels **17** fest.

Schritt 3.2: Seitenteil links montieren




1. Verbinden Sie das Seitenteil links **1** an den dargestellten Punkten mit dem Rückenteil **4** und dem Sitzteil **3**. Verwenden Sie hierfür insgesamt 4 mittlere Schrauben **14** sowie 4 Unterlegscheiben **16**.
2. Ziehen Sie die Schrauben mithilfe eines Innensechskantschlüssels **17** fest.

Schritt 3.3: Seitenteil rechts montieren



1. Verbinden Sie das Seitenteil rechts **2** an den dargestellten Punkten mit dem Rückenteil **4** und dem Sitzteil **3**. Verwenden Sie hierfür insgesamt 4 mittlere Schrauben **14** sowie 4 Unterlegscheiben **16**.
2. Verbinden Sie das Seitenteil links **1** mit dem Rückenteil. Verwenden Sie hierfür 1 Schraube lang **13** sowie eine Unterlegscheibe **16**.
3. Ziehen Sie die Schrauben mithilfe eines Innensechskantschlüssels **17** fest.

Schritt 3.4: Sitzpolster auflegen



1. Legen Sie das Sitzpolster **7** wie dargestellt auf den Sessel.
 2. Verbinden Sie das Seitenteil rechts **2** mit dem Rückenteil **4**. Verwenden Sie hierfür 1 lange Schraube **13** sowie eine Unterlegscheibe **16**.
 3. Ziehen Sie die Schraube mithilfe eines Innensechskantschlüssels **17** fest.
 4. Führen Sie Schritte 3.1 bis 3.4 für den zweiten Sessel durch.
- Sie haben die Sessel fertig montiert.

Reinigung und Pflege

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
 - Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampf- oder Hochdruckreiniger.
1. Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und ggf. etwas mildem Reiniger.
 2. Wischen Sie das Produkt danach mit einem fusselfreien Tuch trocken.

Wartung

- Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell:	LSI19
Gewicht	
Tisch (inkl. Glasplatte):	ca. 15,95 kg (+/-5 %)
Bank (inkl. Polsterkissen):	ca. 10,06 kg (+/-5 %)
Sessel (inkl. Polsterkissen):	ca. 6,89 kg (+/-5 %)
Maximale Tragkraft pro Sessel:	110 kg
Maximale Tragkraft Bank:	220 kg
Sitzhöhe:	ca. 40 cm
Abmessungen (B × H × T)	
Tisch:	ca. 110 × 65 × 70 cm (+/-5 %)
Bank:	ca. 112 × 79 × 62 cm (+/-5 %)
Sessel:	ca. 59 × 79 × 62 cm (+/-5 %)
Material	
Tisch:	pulverbeschichteter Stahl, PE-Geflecht, Glasplatte
Bank:	pulverbeschichteter Stahl, PE-Geflecht
Sessel:	pulverbeschichteter Stahl, PE-Geflecht
Polsterkissen:	Polyester, Chemiefaser
Artikelnummer:	701581

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



VERTRIEBEN DURCH:

EIE IMPORT GMBH
HOFER STRASSE 5
4642 SATTLEDT
AUSTRIA

KUNDENDIENST

701581



+43 732 915 098



service-at@protel-service.com

MODELL:

LSI19

05/2020

3
JAHRE
GARANTIE