



Gebrauchs- anleitung



KINDER-TISCHSET



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.









Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	4
Komponenten	6
Mitgelieferte Verbindungselemente	6
Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge	6
Allgemeines	7
Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
Zeichenerklärung	7
Sicherheit	8
Hinweiserklärung.....	8
Allgemeine Sicherheitshinweise	8
Erstgebrauch	10
Tischset und Lieferumfang prüfen	10
Grundreinigung	11
Montage	11
Tisch montieren	11
Stühle montieren.....	11
Bodenschützer anbringen.....	12
Nutzung	12
Reinigung und Pflege	12
Aufbewahrung	13
Technische Daten	13
Entsorgung	13
Verpackung entsorgen.....	13
Tischset entsorgen	13

Lieferumfang





Komponenten

- 1 Tischplatte
- 2 Tischbein, 4×
- 3 Sitzfläche, 2×
- 4 Rückenlehne, 2×
- 5 Vorderes Stuhlbein, 4×
- 6 Rückenlehnenhalterung, 4×
- 7 Hinteres Stuhlbein, 4×
- 8 Bodenschützer, 12×

Mitgelieferte Verbindungselemente

- 9 Schraube (2,5 cm), 4×
- 10 Schraube (3,5 cm), 4×

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

- 11 Kreuzschlitzschraubendreher



Allgemeines

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu diesem Kinder-Tischset (im Folgenden nur „Tischset“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Tischset einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Tischset führen. Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Tischset an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Tischset ist ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen für Kinder von 4–7 Jahren konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Tischset nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Tischset ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Tischset oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Gebrauch.



Das FSC-Siegel bescheinigt, dass das Holz des Produkts zu 100 % aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammt.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Achten Sie darauf, dass Kinder sich keine kleinen Teile wie z. B. Schrauben in den Mund stecken. Kinder können sie verschlucken und daran ersticken.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Tischset oder beim Hochziehen am Tischset verletzen.
- Dieses Produkt ist für Kinder von 4 bis 7 Jahren geeignet.

**WARNUNG!****Verletzungsgefahr!**

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Tischset kann zu Verletzungen führen.

- Das Tischset kann umkippen, wenn es zu stark oder einseitig belastet wird. Sorgen Sie für eine gleichmäßige Belastung.
- Nutzen Sie das Tischset nicht als Trittersatz, Unterstellbock, Turngerät, o. Ä.
- Wenn das Tischset falsch aufgebaut ist, kann es bei Belastung durch das Gewicht einer Person zusammenbrechen. Sie können sich dabei verletzen. Achten Sie darauf, das Tischset entsprechend dieser Gebrauchsanleitung aufzubauen.
- Belasten Sie den Tisch mit maximal 25 kg.
- Belasten Sie die Stühle jeweils mit maximal 50 kg.
- Wenn dieses Produkt unter einem Fenster steht, kann es dem Kind als Stufe dienen und dazu führen, dass das Kind aus dem Fenster stürzt.
- Das Produkt DARF NICHT in die Nähe eines Fensters gestellt werden, wo die Schnüre von Jalousien oder Kordeln von Vorhängen ein Kind strangulieren können.

**VORSICHT!****Quetschgefahr!**

Bei unachtsamem Umgang können Sie sich am Tischset die Finger quetschen.

- Achten Sie bei der Montage und der täglichen Nutzung auf Ihre Hände und Finger.
- Um Quetschungen zu vermeiden, achten Sie auf eine umsichtige Montage und einen umsichtigen Transport.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Tischset kann zu Beschädigungen des Tischsets führen.

- Stellen Sie das Tischset auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Halten Sie das Tischset von offenem Feuer fern (z. B. Kaminfeuer etc.).
- Stellen Sie das Tischset nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Kamin, etc.).
- Setzen Sie das Tischset niemals hoher Temperatur (Kaminfeuer etc.) oder großer Kälte aus.
- Tauchen Sie das Tischset zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Tischset kann sonst beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Tischset nicht mehr, wenn die Bauteile des Tischsets Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Achten Sie darauf, dass sich nur Personen mit einem Gewicht von unter 50 kg auf die Stühle setzen.

Erstgebrauch

Tischset und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Tischset schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Tischset aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob das Tischset oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Tischset nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Tischsets wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.

Montage

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Tischset kann zu Beschädigungen des Tischsets oder zu Sachschäden führen.

- Montieren Sie das Tischset auf einer weichen und sauberen Unterlage. Legen Sie ggf. eine Decke o. Ä. unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden können.
- Gehen Sie bei der Montage des Tischsets sorgfältig vor und halten Sie sich an die Gebrauchsanleitung.



Achten Sie beim Aufbau darauf, dass Sie in jede Richtung hin genügend Bewegungsfreiraum haben. Machen Sie sich vor dem Aufbau mit den abgebildeten Einzelteilen vertraut.

Tisch montieren

- Verbinden Sie die Tischbeine **2** wie dargestellt mit der Unterseite der Tischplatte **1**, indem Sie sie im Uhrzeigersinn anschrauben (siehe **Abb. B**). Achten Sie darauf, dass alle vier Tischbeine fest angeschraubt sind.

Stühle montieren

1. Verbinden Sie 2 vordere Stuhlbeine **5** wie dargestellt mit der Unterseite einer Sitzfläche **3**, indem Sie sie im Uhrzeigersinn fest anschrauben (siehe **Abb. C**).

2. Stecken Sie zwei Rückenlehnenhalterungen **6** in die Löcher der Sitzfläche. Schrauben Sie zwei Stuhlbeine **7** von unten an die Rückenlehnenhalterungen. Achten Sie darauf, dass die angeschrägten Seiten der Rückenlehnenhalterungen wie dargestellt nach vorne zeigen (siehe **Abb. D**).
3. Verbinden Sie eine Rückenlehne **4** wie dargestellt mit den Rückenlehnenhalterungen. Verwenden Sie hierfür 2 Schrauben (2,5 cm) **9** sowie 2 Schrauben (3,5 cm) **10** (siehe **Abb. E**).
4. Drehen Sie die Schrauben mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers fest.
5. Achten Sie darauf, dass sämtliche Teile fest miteinander verbunden sind.
6. Wiederholen Sie die Schritte 1–5 für den zweiten Stuhl.

Bodenschützer anbringen

- Bringen Sie die mitgelieferten selbstklebenden Bodenschützer **8** wie dargestellt mittig unten an den Tischbeinen bzw. an den Stuhlbeinen an (siehe **Abb. F**).
- Sie haben das Tischset erfolgreich montiert.

Nutzung

- Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.
- Schützen Sie das Tischset vor direkter Sonneneinstrahlung.

Reinigung und Pflege

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Tischset kann zu Beschädigungen des Tischsets führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.

1. Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und ggf. etwas mildem Reiniger.
2. Wischen Sie das Tischset danach mit einem fusselfreien Tuch trocken.

Aufbewahrung

Wenn Sie das Tischset für längere Zeit nicht benutzen, reinigen Sie das Tischset wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Tischset stets an einem trockenen Ort auf.
- Lagern Sie das Tischset für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).
- Prüfen Sie vor der Wiederbenutzung alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach.

Technische Daten

Modell:	521096900-910-T
Norm:	Geprüft nach DIN EN 17191:2019-07
Material:	MDF, Kiefernholz
Maximale Belastbarkeit	
Tisch:	ca. 25 kg
Stuhl:	ca. 50 kg
Abmessungen (L × T × H)	
Tisch:	59 × 50 × 48 cm
Stuhl:	28 × 28 × 49 cm
Artikelnummer:	705914

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Tischset entsorgen

- Entsorgen Sie das Tischset entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



VERTRIEBEN DURCH:

HANSON IM- & EXPORT GMBH
HARCKESHEYDE 91-93
22844 NORDERSTEDT
GERMANY

KUNDENDIENST

705914

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
521096900-910-T

10/2020

3
JAHRE
GARANTIE