

GARANTIEKARTE

LEUCHTGLOBUS Ø 30CM

A

A
Lieferumfang: Leuchtglobus (einschließlich Leuchtmittel) mit Meridian und Fuß, Bedienungsanleitung.

Verwendungszweck

Leuchtglobus 30 cm. Empfohlen zur Verwendung als Lehrmittel. Nur für Innenräume geeignet.

Anleitung zur Montage des Globus

- Schrauben Sie den unteren Teil des Meridians an den Fuß (Abb. A), Fuß festdrehen (Abb. B).

Sicherheitshinweise

- Dieser Leuchtglobus ist kein Spielzeug. Kinder sollten ihn nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Der Leuchtglobus ist ein elektrisches Gerät und zum Aufstellen auf erhöhten Stellflächen geeignet. Vergewissern Sie sich, dass er stabil steht und nicht herunterrutschen oder -fallen kann.
- Sollte das Elektrokabel beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

• Wenn der Globus nicht oder nur unregelmäßig leuchtet, so prüfen Sie bitte gemäß der Anleitung zum Lampenwechsel, ob das Leuchtmittel korrekt in der Fassung festgeschraubt ist.

• Niemals am Kabel ziehen, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen wollen.

• Hängen Sie nichts über den Globus.

• Diese Bedienungshinweise zum späteren Nachschlagen bitte aufbewahren.

Anleitung zum Wechsel des Leuchtmittels

ACHTUNG!

Dieser Leuchtglobus ist mit einer LED-Lampe 220–240V ~ 50/60 Hz, Fassung E14 ausgestattet.

Im Falle eines Austauschs können auch andere Leuchtmitteltypen verwendet werden,

z.B. Halogenlampen, die allerdings die folgenden Eigenschaften erfüllen müssen:

Fassung E14, max. Leistung 18 Watt, Spannung 220-240 V ~ 50/60 Hz.

• Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

• Warten Sie einige Minuten, bis sich der Globus abgekühlt hat.

• Den Meridian vorsichtig so lange hochziehen, bis der Meridianstift am Nordpol aus der Globuskugel austritt. (Abb. 1).

• Halten Sie den Meridian so lange hoch, bis Sie die Globuskugel nach vorne gekippt haben und abnehmen können (Abb. 2, Pfeilrichtung 2).

• Den Meridianstift nicht über den Globus streifen lassen (Kratzgefahr).

• Heben Sie jetzt die Kugel vom Lampensockel ab (Abb. 2 – Pfeilrichtung 3). Nun können Sie das Leuchtmittel auswechseln, bzw. festschrauben (Abb. 3 – Pfeilrichtung 4).

Pflege des Globus

• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

• Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch.

• Verwenden Sie keinen Alkohol oder andere Lösungsmittel, die den Globus beschädigen könnten.

Technische Daten

Globus Ø ca. 30 cm - Gesamthöhe ca. 40 cm - Maßstab 1:42.500.000

Kabellänge ca. 1.4 m - LED-Lampe 220-240 V ~ 50/60 Hz, Fassung E14.



Informationen bezüglich der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Dieses Symbol weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Produkte nicht zusammen mit Hausabfällen entsorgt werden dürfen. Bitte bringen Sie diese Produkte zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen, wo sie kostenfrei angenommen werden. Alternativ dazu besteht in einigen Ländern die Möglichkeit, solche Produkte bei Kauf eines neuen Artikels im Handel zurückzugeben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Entsorgungsunternehmen oder die nächstgelegene Sammelstelle.



Verwendung von
Lampen mit Glassicher-
heitsschutz



KUNDENDIENST

☎ (DE) 0049 34205-411386

Modell: Leuchtglobus - Artikelnummer: 707016 12/2020

💻 info@raethgloben.de
Type: GLOBUS LED

Ihre Informationen

Name _____

Adresse _____


☎ _____ E-Mail _____

Datum des Kaufs* _____

*Wir empfehlen, die Rechnung mit dieser Garantiekarte aufzubewahren.

Ort des Kaufs: _____

Beschreibung der Störung:



Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

Tecnodidattica S.p.A.
An der Schachtbahn 18
D-04420 MARKKRANSTÄDT
DEUTSCHLAND
info@raethgloben.de

KUNDENDIENST

☎ (DE) 0049 34205-411386

💻 info@raethgloben.de

Modell:
Leuchtglobus 707016 12/2020

Hotline: Es gelten die
Verbindungskosten
Ihres Telefonanbieters
Erreichbarkeit:

8.00/20.00

3

JAHRE GARANTIE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde,

die **ALDI Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

- Garantiezeit:** **3 Jahre** ab Kaufdatum.
Die Garantiezeit gilt jedoch nicht für defekte Leuchtmittel.
- Kosten:** Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe.
Keine Transportkosten.
- Hotline:** Deutsche Festnetznummer – Kosten für Anruf abhängig vom eigenen Netzanbieter.

Tipp: Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht:

- bei **Schäden durch Elementarereignisse**, (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.), **Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien** oder **unsachgemäße Benutzung**
- bei **Beschädigung** oder **Veränderung durch den Käufer/Dritte**
- bei **Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehler**
- bei **Verkalkung, Datenverlust, Schadprogramme, Einbrennschäden**
- auf die **normale Abnutzung von Verschleißteilen** (z.B. Akkukapazität)

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergabers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Allgemein zugänglichen Informationen in den kostenlosen Internetseiten werden laut Verordnung 244/2009/EG, Anhang II.3.2, unter <http://tecnodidattica.it/downloads/Aldi-globus.pdf> veröffentlicht.



Tecnodidattica

Leuchtglobus Ø 30cm

Bedienungsanleitung

DEUTSCH



KUNDENDIENST

☎ (DE) 0049 34205-411386 - ✉ info@raethgloben.de

Modell: Leuchtglobus

Artikelnummer: 707016

12/2020



Type: GLOBUS LED